

Телефон GPRS

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: G7100

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.



Для Вашей Безопасности



Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.



Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Выключайте телефон везде, где этого требуют правила. Например, запрещается использовать мобильный телефон в больницах, так как излучение телефона может нарушить работу стимуляторов сердца и слуховых аппаратов.



Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии. Телефон может создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время управления автомобилем.



Не разбирайте телефон или батарею.



Храните телефон в безопасном месте, недоступном детям, так как телефон содержит маленькие съемные части. Ребенок может задохнуться, если вдохнет их.



Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.



Для Вашей Безопасности



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут испортить ваш телефон.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что:



Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.



Следует использовать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Не все сотовые сети поддерживают возможность экстренного вызова, поэтому Вам не следует полагаться исключительно на сотовый телефон для связи в экстренных случаях, таких как вызов скорой медицинской помощи.



LCD дисплей может быть поврежден, если слишком сильно повернуть его. Раздел (Стр. 12).

Важная информация

Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю инструкцию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования.

Оглавление



Обзор

Аксессуары	9
Части Телефона	11
• Передняя панель телефона	11
• Задняя панель телефона	13
Описание Клавиш	14
• Боковые клавиши	15
• Буквенные клавиши	16

Информация на Дисплее

Информация на Дисплее	17
• СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ	17

Начало работы

Установки	19
• Установка SIM–карты	19
• Извлечение SIM–карты	19
• Установка батареи	20
• Зарядка батареи	20
• Отключение зарядного устройства	21

Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы	22
• Осуществление вызова	22
• Международные вызовы	22
• Осуществление вызовов из телефонной книжки	22

Дополнительные Функции

Меню в ходе вызова	23
• 1 В Ходе Вызова	23
• 2 Многосторонние или Конференц–Вызов	25



Оглавление

Коды доступа	28
• PIN код [от 4 до 8 знаков]	28
• PIN 2 код [от 4 до 8 знаков]	28
• PUK [Персональный Антиблокировочный Ключ] код [от 4 до 8 знаков]	28
• PUK 2 код [от 4 до 8 знаков]	29
• Код безопасности [от 4 до 8 знаков]	29

Доступ к Меню

Схема меню	30
Сообщения [Меню 1]	32
• Написать короткое сообщение [Меню 1–1]	32
• Написать мультимедийное сообщение [Меню 1–2]	35
• Входящие [Меню 1–3]	39
• Исходящие [Меню 1–4]	41
• Голос. почта [Меню 1–5]	42
• СВ–каналы [Меню 1–6]	43
• Шаблоны [Меню 1–7]	45
• Настройки [Меню 1–8]	46
Вызовы [Меню 2]	48
• Пропущенные [Меню 2–1]	48
• Входящий [Меню 2–2]	48
• Исходящие [Меню 2–3]	48
• Удалить последние звонки [Меню 2–4]	48
• Показать заряд [Меню 2–5]	48
• Справка GPRS [Меню 2–6]	51



Профили [Меню 3]	52
• Только вибрация [Меню 3–1]	52
• Тихо [Меню 3–2]	52
• Общий [Меню 3–3]	52
• Громко [Меню 3–4]	52
• Наушники [Меню 3–5]	52
• Автомобиль [Меню 3–6]	52
Камера [Меню 4]	56
• Фотографировать [Меню 4–1]	56
• Фотография в оформлении [Меню 4–2]	57
• Серия снимков [Меню 4–3]	58
• Мой альбом [Меню 4–4]	58
• Настройки [Меню 4–5]	59
Настройки [Меню 5]	60
• Будильник [Меню 5–1]	60
• Дата и Время [Меню 5–2]	60
• Уст. телефона [Меню 5–3]	61
• Уст. вызова [Меню 5–4]	63
• Настройки безопасности [Меню 5–5]	68
• Настройки сети [Меню 5–6]	71
• Сбросить параметры [Меню 5–7]	71
Органайзер [Меню 6]	72
• Органайзер [Меню 6–1]	72
• Зап. книжка [Меню 6–2]	73



Оглавление

Аксессуары [Меню 7]	82
• Игры [Меню 7–1]	82
• Калькулятор [Меню 7–2]	82
• Моя папка [Меню 7–3]	83
• Редактор мелодий [Меню 7–4]	84
• Конвертер [Меню 7–5]	84
• Мировое время [Меню 7–6]	85
• Диктофон [Меню 7–7]	85
• Инфракрасный порт [Меню 7–8]	86
Интернет [Меню 8]	87
• Домашн. [Меню 8–1]	87
• Закладки [Меню 8–2]	87
• Push сообщения [Меню 8–3]	87
• Профили [Меню 8–4]	88
• Перейти к URL [Меню 8–5]	91
• Кэш [Меню 8–6]	91
• Проверка безопасности [Меню 8–7]	91
• Сбросить профили [Меню 8–8]	91
• Версия броузера [Меню 8–9]	91
Меню он–лайн	92
Java [Меню 9]	94
• Приложения [Меню 9–1]	94
• Загрузка [Меню 9–2]	94
• Статус памяти [Меню 9–3]	95
Избранные [Меню 10]	96
Уход и Техническое обслуживание	97
Технические Характеристики	99



Аксессуары

Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии есть все части, показанные ниже.



Трубка



Стандартная
Батарея



Портативный
комплект handsfree



Инструкция
Пользователя



Гарантийный
Талон




Ремешок-держатель
на шею



Дорожный
Адаптер



CD



Информационный
Комплект

- Всегда используйте только оригинальные комплектующие детали компании LG.
- В противном случае гарантия на данное оборудование распространяться не будет.
- Аксессуары могут быть различаться в разных регионах, поэтому чтобы получить более точную информацию свяжитесь с представителем или агентом нашей компании в Вашем регионе.



Аксессуары

Примечание

Внимание

- Как использовать переносной Хэндсфри (Handsfree):
Если Вы хотите использовать переносной микрофон, нажмите и удерживайте в течение некоторого времени кнопку после подключения к переходнику при входящем вызове.



Части Телефона

Передняя панель телефона





Части Телефона



Вы можете вращать дисплей на 90 градусов по часовой стрелке и на 180 градусов против часовой стрелки. Однако если при повороте Вы примените силу, Вы можете серьезно повредить телефон.



Задняя панель телефона





Описание Клавиш

Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.

Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	Левая Кнопка/ Правая Кнопка Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.
	Клавиша вибрации Вы можете напрямую включить режим вибрации. Клавиша сообщений Вы можете напрямую, без пролистывания функций, перейти в меню «Сообщения». Клавиши навигации «Вверх–вниз» Используются для поиска в телефонной книге и доступа к функциям Меню. Если вы нажмете кнопку «вниз», то сможете просмотреть пункт меню «Избранное».
	Клавиша Управления (=Клавиша подтверждения) Позволяет просматривать имена абонентов, номера телефонов, опции и установки меню функций.
	Клавиша Отправки Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последний набранный номер.
	Цифровые Клавиши Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени: <ul style="list-style-type: none"> • используется для вызова вашего ящика голосовой почты. • используется для набора для международного вызова. • от до используются для ускоренных наборов.



Кнопка	Описание
	Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого, клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.
	Вы можете удалить текст, а также вернуться на предыдущий уровень Меню. Так же вы можете просмотреть меню голосовых сообщений, если нажмете на эту кнопку в режиме ожидания. Если вы продержите кнопку нажатой некоторое время, то сможете записать новое сообщение.
	Длительным нажатием на эту клавишу вы активируете голосовой набор.

Боковые клавиши

Кнопка	Описание
	Боковая кнопка вверх/вниз После закрытия крышки телефона при нажатии на эту кнопку на дисплее будут отображены последовательно время, дата, мой дисплей и приветствие соответственно. Если вы однократно нажмете на эту кнопку, то на дисплее отобразится время. Оно будет отображаться в зависимости от настроек в меню «Время работы дисплея».
	Кнопка камеры Используется для создания и сохранения изображений.



Описание Клавиш

Буквенные клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.

Кнопка	Описание
1 [a.p]	. , / ? ! - : ' " 1
2 [абвг abc]	А Б В Г 2 а б в г А В С Ä À Á Å Å Æ Ç a b c ä à á å å ѓ ç
3 [деж def]	Д Е Ж 3 д е ж D E F È É Ê d e f è é ê
4 [иикл ghi]	И Й К Л 4 и и к л G H I Ì Í Ï Ì Ï Ì Ï Ì Ï g h i Ì Ï Ì Ï Ì Ï
5 [мноп jkl]	М Н О П 5 м н о п J K L j k l
6 [рсту rstu]	Р С Т У 6 р с т у М Н О Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø œ m n o ñ ö ò ó ô õ ø œ
7 [фхцч pqrs]	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S B Š p q r s B š
8 [шщъыь туv]	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ў т у v Ü Ù Ú Û t u v ü ù ú
9 [эюяъ wxyz]	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z w x y z
0 [0.±]	0 [Кнопка Пробел]



Информация на Дисплее

На дисплее отображены несколько иконок, которые описаны ниже.

СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов установлен.
	Вы можете пользоваться услугой GPRS.
	Показывает, что вы пользуетесь услугой роуминга.
	Используется линия 1/2 для исходящих вызовов, если вы подключились к услуге двух линий.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение.
	Вы получили Push-сообщение.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.
	Все звуковые сигналы выключены.
	Личное меню профиля.
	Громкое меню профиля.
	Тихое меню профиля.




Информация на Дисплее

Символ/Индикатор	Описание
	Профиль с головной гарнитурой.
	Профиль в автомобиле.
	Вы можете переадресовать вызов.




1. Установка SIM-карты



Гнездо для установки SIM-карты находится на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею если она прикреплена к телефону.
2. Вставьте SIM-карту в гнездо под металлические держатели, контактное окошко SIM-карты должно смотреть вниз, а срезанный уголок – вправо.

2. Извлечение SIM-карты



Для того чтобы извлечь SIM-карту проделайте описанные ниже действия.

1. Извлеките батарею, если она прикреплена к аппарату.
2. Извлеките SIM-карту из гнезда.


Примечание

- Извлечение батареи из телефона, если последний включен, может стать причиной его неправильной работы.
- Соприкосновение SIM-карты с металлическими предметами может легко привести к её повреждению из-за появления царапин на её поверхности. Особое внимание уделите аккуратному обращению с SIM-картой при её установке. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте.



Установки

3. Установка батареи




1. Поместите выступы, находящиеся на нижней части батареи, в удерживающий фиксатор.




2. Затем вставьте батарею в гнездо.

4. Зарядка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите батарею в телефон.



1. В соответствии с направлением стрелки, показанной на рисунке, вставьте штепсельную вилку, находящуюся на адаптере батареи в гнездо, расположенное на нижней части телефона, до щелчка.



2. Присоедините другой конец адаптера в основное гнездо. Используйте только поставляемое в комплекте с телефоном зарядное устройство.



Осторожно!

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство...

5. Отключение зарядного устройства



Отсоедините адаптер от телефона путём нажатия на кнопки, расположенные по бокам адаптера, как показано на рисунке.

Примечание

- Помните о том, что после замены батарей необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM-карту во время зарядки.
- Индикатор заряда батареи остановится и будет показывать максимальное значение, когда зарядка батареи завершится .

Примечание

Если батарея не заряжается,

- выключите телефон.
- убедитесь, что батарея вставлена правильно.



Осуществление Вызова и Ответ на Вызовы

Осуществление вызова

1. Введите номер телефона, включая междугородний. Если Вы хотите стереть номер, нажмите .
2. Нажмите клавишу [Отправки] для вызова номера.
3. Нажмите клавишу [Окончание/ВКЛ.ВЫКЛ] для окончания вызова.

Международные вызовы

1. Нажмите и удерживайте клавишу до появления префикса международных звонков. Этот префикс можно заменить кодом доступа к международной связи.
2. Введите код страны, местности и номер телефона.
3. Нажмите на клавишу .

Осуществление вызовов из телефонной книжки

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Нажмите клавишу для активации функции.
3. Когда Вы найдете необходимую запись по номеру или имени для вызова нажмите на клавишу .



Меню в ходе вызова

Меню, изображенное на экране трубки в ходе вызова, отличается от исходного основного меню, изображенного на экране, а возможные опции описаны ниже.

1 В Ходе Вызова

1-1 Постановка Вызова в Режим Ожидания

Вы можете поставить вызов в режим ожидания или возобновить его путем нажатия на клавишу [Отправка]. После совершения вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу [Отправка] для того, чтобы поставить его в режим ожидания.

1-2 Осуществление Второго Вызова

Вы можете получить номер набора из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите на клавишу [Имена], а после этого выберите режим [Поиск]. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите на клавишу [Имена], а после этого выберите режим **Добавить элемент**.

1-3 Переход от одного вызова к другому и наоборот

Для перехода от одного вызова ко второму и обратно, выберите клавишу [Опции], а после этого выберите SWAP или просто нажмите на клавишу [Отправка].

Вы сможете переходить от одного вызова к другому путем нажатия на клавишу со стрелкой вверх и вниз. Если Вы хотите завершить один из двух вызовов, перейдите к тому вызову, который Вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу [Окончание].

1-4 Ответ на Входящий Вызов

Для ответа на входящий вызов, когда трубка звонит, просто нажмите на клавишу [Отправка].



Меню в ходе вызова

Трубка также сможет предупредить Вас о входящем вызове в тот момент, когда Вы уже ведете разговор. Звуковой сигнал прозвучит в наушнике и на экране дисплея появится надпись о том, что Вас ожидает второй вызов. Данная характеристика, известная как Ожидание Вызова, возможна лишь в том случае, если ее обеспечивает сеть. Для получения информации о том, как подключить или отключить эту услугу смотри раздел Ожидание Вызова [Меню 5–4–4].

В режиме Ожидания вызова Вы можете поставить в режим ожидания первый вызов и ответить на второй, нажав на клавишу [Отправка], или выбрав кнопку [Ответ], а затем **Окончание & Ответ**.

Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки [Меню], а затем **Окончание & Ответ**.

1–5 Отклонение Входящего Вызова

Если Вы не ведете разговор, Вы можете отказаться от входящего вызова, не отвечая на него, путем нажатия на клавишу [Окончание] или выбрав кнопку .

В ходе вызова Вы можете отказаться от входящего вызова путем нажатия на клавишу [Меню], и выбора Несколько Участников / Отказ или путем нажатия на клавишу [Окончание].

1–6 Выключение Звука Микрофона

Вы можете выключить звук микрофона в ходе вызова путем нажатия на клавишу [Опции], а затем выбора Выключение звука.

Звук микрофона может быть возвращен путем нажатия на клавишу Включение звука. При выключенном звуке трубки, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по–прежнему будете слышать всех.



1–7 Переключение Тонов DTMF в Ходе Вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например для того, чтобы Ваша трубка смогла воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу [Опции], а затем DTMF Оп. Тоны DTMF могут быть выключены точно таким же способом.

1–8 Вызов Главного Меню

Такими опциями главного меню, как Сообщения и Комплект Принадлежностей SIM карты, можно воспользоваться из Меню в ходе вызова путем выбора клавиши [Опции], а затем Главное Меню. Меню Комплект Принадлежностей SIM карты показывается только тогда, когда SIM в трубке поддерживает услугу Комплект Принадлежностей SIM карты.

2 Многосторонние или Конференц–Вызов

Услуга многостороннего или конференц–вызыва предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную характеристику.

Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или отделяться (то есть выделяться из многостороннего вызова, но по–прежнему быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов.

Максимальное число участников многостороннего вызова пять. Начав, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.



Меню в ходе вызова

2–1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете осуществить второй вызов во время другого вызова. Для этого необходимо ввести второй номер и нажать на клавишу [Отправка]. При получении второго вызова, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому при помощи выбора клавиши [Опции], а затем **Свопинг**.

2–2 Осуществление Многостороннего Вызова

Вы можете добавить вызов в режиме ожидания к текущему вызову для организации многостороннего вызова путем выбора клавиши [Опции], а затем **Многосторонний / Подключить всех**.

2–3 Постановка Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу [Опции], а затем **Многосторонний Поставить всех в режим ожидания**.

2–4 Снятие Многостороннего Вызова с Режима Ожидания

Для снятия многостороннего вызова с режима ожидания, выберите клавишу [Опции], а затем **Многосторонний / Подключить всех**.

2–5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову

Для добавления действующего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите клавишу [Опции], а затем **Многосторонний / Подключить всех**.

2–6 Выведение на Экран Дисплея Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова на экране дисплея трубки, нажмите на клавиши навигации.



2–7 Постановка Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу [Опции], а затем **Многосторонний / Исключить**.

2–8 Частный Разговор в Ходе Многостороннего Вызова

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу [Опции], а затем **Многосторонний / Частный**, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

2–9 Завершение Многостороннего Вызова

Участника (чей номер в настоящий момент находится на экране дисплея) может быть отключен путем нажатия на клавишу [Окончание]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу [Опции], а затем выберите **Многосторонний / Окончание**. Выбирая клавишу [Опции], а затем **Многосторонний / Окончание всех**, Вы завершаете все действующие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.



Коды доступа

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа (кроме PUK и PUK2) могут изменяться пользователем [Меню 5–5–5].

PIN код [от 4 до 8 знаков]

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция PIN код находится в положении Включено, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция PIN код сети, не требуя в положении Выключено, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к находящимся ввести PIN код.

PIN 2 код [от 4 до 8 знаков]

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям, таким как Информация о стоимости звонков, Набор фиксированных номеров или Удаление всех записей из телефонной книги. Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK [Персональный Антиблокировочный Ключ] код [от 4 до 8 знаков]

Необходим для смены заблокированного PIN-кода . PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.



PUK 2 код [от 4 до 8 знаков]

PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Код безопасности [от 4 до 8 знаков]

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню «Заводские установки». Код по умолчанию – «**0000**».



Схема меню



1 Сообщения

- 1 Написать короткое сообщение
- 2 Написать мультимедийное сообщение
- 3 Входящие
- 4 Исходящие
- 5 Голос. почта
- 6 СВ-каналы
- 7 Шаблоны
- 8 Настройки



3 Профили

- 1 Только вибрация
- 2 Тихо
- 3 Общий
- 4 Громко
- 5 Наушники
- 6 Автомобиль



4 Камера

- 1 Фотографировать
- 2 Фотография в оформлении
- 3 Серия снимков
- 4 Мой альбом
- 5 Настройки



2 Вызовы

- 1 Пропущенные
- 2 Входящий
- 3 Исходящие
- 4 Удалить последние звонки
- 5 Показать заряд
- 6 Справка GPRS



5 Настройки

- 1 Будильник
- 2 Дата и Время
- 3 Уст. телефона
- 4 Уст. вызова
- 5 Настройки безопасности



- 6 Настройки сети
- 7 Сбросить параметры



6 Органайзер

- 1 Органайзер
- 2 Зап. книжка



7 Аксессуары

- 1 Игры
- 2 Калькулятор
- 3 Моя папка
- 4 Редактор мелодий
- 5 Конвертер
- 6 Мировое время
- 7 Диктофон
- 8 Инфракрасный порт



8 Интернет

- 1 Домашн.
- 2 Закладки
- 3 Push сообщения

- 4 Профили
- 5 Перейти к URL
- 6 Кэш
- 7 Проверка безопасности
- 8 Сбросить профили
- 9 Версия броузера



9 Java

- 1 Приложения
- 2 Загрузка
- 3 Статус памяти



10 Избранные



11 Обслуживание SIM

Данное меню зависит от SIM карты и сетевых услуг.



Сообщения [Меню 1]

Данное меню включает функции, относящиеся к SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), голосовой почте, а также к служебным сообщениям сети.

Написать короткое сообщение [Меню 1-1]

Вы можете вводить и редактировать текстовое сообщение, проверяя количество страниц сообщения.

1. Войдите в меню **Сообщения** путём нажатия кнопки [Выбр].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите пункт **Написать короткое сообщение**.
3. Для облегчения процесса ввода текста используйте Т9. Для получения дополнительной информации см. раздел «**T9**» (стр. 37).
4. Нажмите [Встав.] для того, чтобы это прикрепить.
5. Если Вы хотите настроить опцию для Вашего текста, или закончить писать сообщение, нажмите [Опции].

Примечание

- Телефон, который поддерживает EMS выпуск 5, способен передавать цветные изображения, звуки, стили текста, и т. д. Принимающий абонент может не получить изображения, звуки или стили текста, если его телефон не поддерживает такие опции.



Вложить

- **Символ**

Вы можете добавлять специальные символы.

- **Картинка**

Вы можете вставлять заданные по умолчанию **По умолчанию** изображения, или изображения, находящиеся в папке **Моя папка**, которые можно передавать в коротких сообщениях.

- **Звук**

Вы можете включать в Ваше сообщение звуки, которые можно передавать в коротких сообщениях.

- **Шаблон текста**

Вы можете использовать текстовые заготовки **Шаблон текста**, уже имеющиеся в телефоне.

- **Зап. книжка**

Вы можете добавлять номера телефонов или адреса электронной почты в записную книжку **Зап. книжка**.

- **Визитная карточка**

Вы можете добавить Вашу контактную информацию в сообщение.

Опции

- **Передать**

Посыпает текстовое сообщение.

1. Введите номер получателя.
2. Нажмите клавишу ✉ для того, чтобы добавить нескольких получателей сообщения.
3. Вы можете добавить номер телефона в телефонную книжку.
4. Нажмите Г после завершения ввода цифр.



Сообщения [Меню 1]

- **Сохранить**

Сохраняет сообщение в папке «Исходящие».

- **Шрифт**

Вы можете выбрать **Размер** и **Стиль** шрифтов.

- **Цвет**

Вы можете выбрать **цвет** текста и фона.

- **Выравнивание**

Вы можете выравнивать текст сообщения по правому краю, по центру или по левому краю.

- **Добавить слово в словарь T9**

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предсказывающим (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).

- **Языки T9**

Выберите режим ввода T9.

- **Выйти**

Если Вы нажмёте **Выйти** в процессе написания текста сообщения, Вы можете завершить написание сообщения и вернуться в Меню сообщений. В этом случае текст сообщения, который Вы набрали, не будет сохранён.



Написать мультимедийное сообщение [Меню 1-2]

Вы можете вводить и редактировать мультимедийное сообщение, проверяя его размер.

1. Войдите в Меню **Сообщения** путём нажатия [Выбр].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **Написать мультимедийное сообщение**.
3. Вы можете создать новое сообщение или выбрать один из уже готовых шаблонов мультимедийных сообщений.
4. Нажмите **Вставить** для того чтобы **добавить символ, картинку, звук, шаблон текста, Зап. книжка** или **Визитная карточка**.

Опции

- Предв. Просмотр**

Вы можете просмотреть мультимедийные сообщения, которые Вы написали.

- Передать**

Вы можете отправлять мультимедийные сообщения сразу нескольким адресатам, делать сообщение приоритетным, а также отложить отправку написанного сообщения.

- Сохранить**

Вы можете сохранять мультимедийные сообщения в папке **Исходящие** или как **шаблоны**.

- Добавить слайд**

Вы можете переходить от текущего слайда к предыдущему или следующему слайду.

- Перейти к слайду**

Вы можете добавить слайд до или после текущего слайда.



Сообщения [Меню 1]

- Удалить слайд

Вы можете удалить текущий слайд.

- Установить формат слайда

- Установить таймер

Вы можете установить таймер для слайда, текста, картинки или звука.

- Поменять текст и изображение

Вы можете поменять местами положение картинки и текста в сообщении.

- Удалить вложение

Вы можете удалить картинку или звук из слайда. Данная опция может появиться на экране при существовании любого средства аудиовизуальной информации.

- Добавить слово в словарь T9

Вы можете добавить Ваше собственное слово. Это меню появится на экране лишь в том случае, если в модели телефона режим редактирования является предсказывающим (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- Языки T9

Выберите режим ввода T9.

- Выйти

Вы можете вернуться в Меню сообщений.

Внимание

- Если Вы добавите к мультимедийному сообщению изображение (15 Кб), время загрузки этого сообщения составит как минимум 15 секунд. Во время загрузки изображения телефон не будет реагировать на нажатия клавиш. Через 15 секунд Вы снова сможете продолжить написание сообщения.




T9

T9 позволит Вам быстро ввести текст.

Находясь в T9, Вам нужно только нажать один раз клавишу с соответствующей буквой. Данная опция основана на использовании заложенного в телефоне словаря, в который Вы также можете добавлять новые слова.

• Написание слов, используя T9.

1. Начните писать слово, используя клавиши со второй по девятую. Нажмите каждую клавишу только один раз для ввода одной буквы. Например, чтобы написать слово 'Girl', нажмите (Для g), (Для i), (Для r) и (Для l). Знаки, которые Вы вводите, появляются блоками.



Слово изменяется после каждого нажатия на следующую клавишу. Поэтому Вам не следует уделять большого внимания тому, как слово появляется на экране до того момента, пока Вы не нажмёте все соответствующие клавиши.

Для того чтобы удалить символ, находящийся слева от курсора, нажмите **с**.

Для ввода нескольких цифр нажмите и удерживайте нажатой клавишу и клавишу номера.



Сообщения [Меню 1]

Если Вы нажмете, и будете удерживать нажатой клавишу в течение долгого времени, Вы можете изменить тип языка. (Вы также можете использовать опции.) Кроме того, телефон поддерживает три режима: **Предсказывающий** (T9Abc, T9ABC, T9abc), **Разноформатный** (ABC, abc), и **Цифровой** (123). Если Вы хотите изменить режим, нажмите клавишу .

Альтернативный вариант: Нажмите клавишу и выберите вставить символ. Выберите желаемый символ и нажмите **Выбор**.

- Когда Вы закончите писать слово, проверьте правильность его написания.

Если слово написано : Нажмите и начните писать правильно следующее слово.

Если слово написано : осуществите поиск, нажимая , и выбирая нужное слово.

Альтернативный вариант : Если нужного Вам слова нет, Вы можете добавить Ваше собственное слово. Обратите внимание на картинки, нарисованные ниже.



Введите
требуемое слово



- Для того, чтобы ввести знак препинания нажмите несколько раз клавишу до тех пор, пока не появится необходимый символ.



Языки Т9

- Вы можете выбрать языки Т9 в разделе Меню. В режиме Т9, Вы можете также выбрать «выкл. Т9». (По умолчанию Т9 находится а в положении ВКЛ).

Входящие [Меню 1–3]

Вы будете предупреждены, если на Ваш телефон поступит сообщение. Они будут сохранены в папке «Входящие».

В папке «Входящие», Вы можете идентифицировать каждое сообщение по значку. Для получения дополнительной информации см. раздел «иконки».

ИКОНКИ

- [✉] Мультимедийное сообщение
- [✉] Короткое сообщение
- [✉] SIM–сообщение
- [✉] Читать сообщение
- [✉] Мультимедийное сообщение с уведомлением

Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ SIM СООБЩЕНИЙ», Вы должны удалить только SIM–сообщения из папки «Входящие». Если в телефоне появится сообщение: «НЕТ МЕСТА ДЛЯ СООБЩЕНИЙ», Вы можете освободить место в любом из разделов, удалив либо сообщения, либо средства аудиовизуальной информации, либо приложения.



Сообщения [Меню 1]

* Сообщения SIM

SIM-сообщение представляет собой сообщение, которое хранится исключительно на SIM-карте.

При работе с мультимедийным сообщением с уведомлением, Вы должны дождаться его загрузки и обработки. Для получения дополнительной информации по настройке уведомления, см. раздел Меню [Меню 1–8–2].

Для того чтобы прочитать сообщение, выберите одно из них, нажав клавишу

Послать SMS

Вы можете послать в ответ свое сообщение.

Переслать

Вы можете направить выбранное сообщение другим получателям.

Вызов

Вы можете отправить сообщение назад его отправителю.

Удалить

Вы можете удалить текущее сообщение.

Извлечь

Вы можете извлечь картинку, звук и текст. Они будут сохранены в папке **Моя папка** или в телефонной книжке.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию о полученных сообщениях ; адресах отправителя, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.



Воспроизвести

Вы можете проиграть мультимедийное сообщение.

* Прием

Если мультимедийное сообщение Мультимедийное сообщение настроено на отключенную автозагрузку, то Вы в этом случае только получите уведомление о таком сообщении. Для получения сообщения Вам следует выбрать опцию «Получить» [Прием].

Исходящие [Меню 1–4]

Здесь Вы можете просмотреть отправленные и неотправленные сообщения. Для отправленных сообщений Вы можете посмотреть, доставлено ли оно адресату или нет.

Просмотр осуществляется также, как в папке с входящими сообщениями.

ИКОНКИ

- [✉] Отправлено
- [✉] Не отправлено
- [✉] Получение подтверждено



Сообщения [Меню 1]

* Отправлено

Переслать

Вы можете направить текущее сообщение другим адресатам.

Стереть

Вы можете удалить текущее сообщение.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию об исходящих сообщениях; адресах получателей, теме (только для мультимедийного сообщения), дате и времени сообщения, типе сообщения, а также размере сообщения.

* Не отправлено

Редактировать

Вы можете отредактировать сообщение.

Передать

Посыпает текстовое сообщение.

Стереть

Вы можете удалить текущее сообщение.

Просмотреть информацию

Вы можете просмотреть информацию об исходящих сообщениях.

Голос. почта [Меню 1–5]

Прослушать голосовую почту [Меню1–5–1]

Вы можете прослушивать Вашу голосовую почту.



Центр голосовой почты [Меню 1–5–2]

Вы можете получить голосовую почту, если данная функция поддерживается провайдером сети. При поступлении новой голосовой почты, на экране появится соответствующий значок. Для получения дополнительной информации обратитесь к провайдеру сети, для того чтобы правильно настроить Ваш телефон.

1. Удерживайте нажатой клавишу 1 sec, находясь в режиме ожидания.
2. Вы можете проверить следующие подразделы меню.

• Дом

Номер, набранный в домашней сети для прослушивания голосовой почты.

• Роуминг

Номер, набранный в другой сети, для прослушивания голосовой почты.

СВ-каналы [Меню 1–6]

(Зависит от оператора)

Информационные служебные сообщения – это текстовые сообщения, отправляемые по сети пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как прогноз погоды, информацию о пробках на дорогах, заказ такси, доставка лекарств и курс акций. Каждый тип информации имеет свой номер, поэтому Вы можете связаться с провайдером, введя определённый номер для получения информации. При получении информационного служебного сообщения, Вы либо увидите уведомление, показывающее, что Вы получили информационное сообщение, либо сразу увидите текст этого сообщения. Для повторного просмотра сообщения, или при нахождении не в режиме ожидания проделайте следующие действия:



Сообщения [Меню 1]

Чтение [Меню 1–6–1]

- Если Вы получили информационное служебное сообщение и выбрали «Читать», оно отобразится на экране. Вы можете прочитать другое сообщение, прокручивая [\leftarrow , \rightarrow] или нажав [$\leftarrow\rightleftharpoons$] [След.].
- Текущее сообщение будет отображаться до тех, пока не будет выбрано другое сообщение.

Прием [Меню 1–6–2]

• Да

Если Вы выберите это меню, Ваш телефон будет принимать информационные текстовые сообщения.

• Нет

Если Вы выберите это меню, Ваш телефон больше не будет принимать информационные текстовые сообщения.

Сигнал [Меню 1–6–3]

• Да

Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного текстового сообщения.

• Нет

Ваш телефон не будет издавать звуковой сигнал, несмотря на получение информационного текстового сообщения.

Языки [Меню 1–6–4]

Вы можете выбрать язык путём нажатия [Вкл/Выкл]. Затем Вы получите информационное текстовое сообщение с указанием выбранного Вами языка.



Каналы (Зависит от оператора) [Меню 1–6–5]

• Добавить

Вы можете добавить номера информационных текстовых сообщений в память телефона под отдельным именем.

• Просм. списка

Вы можете просмотреть номера информационных текстовых сообщений, добавленные Вами. Если Вы нажмёте [Опции], Вы сможете редактировать и удалить категорию сообщений, которую Вы добавили.

• Актив. список

Вы можете выбрать номера информационных текстовых сообщений в активном списке путём нажатия [Вкл/Выкл]. Если Вы нажмёте Вкл для активации номера информационного сообщения, Вы сможете получать сообщения, отправленные с этого номера.

Шаблоны [Меню 1–7]

Текст [Меню 1–7–1]

В Вашем распоряжении 11 текстовых шаблонов. Вы можете изменять их по своему усмотрению или заполнять «пустые».

Мультимедиа [Меню 1–7–2]

Вы можете использовать следующие опции.

Редактировать: Вы можете редактировать мультимедийные шаблоны.

Доб. запись : Дает Вам возможность добавлять новый мультимедийный шаблон.

Написать сообщение : Вы можете написать мультимедийное сообщение, используя мультимедийный шаблон.

Удалить : Вы можете удалить мультимедийный шаблон.



Сообщения [Меню 1]

Визитная карточка [Меню 1–7–3]

Вы можете создать собственную бизнес-карту. Введите с клавиатуры имя, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты.

Настройки [Меню 1–8]

Короткое сообщение [Меню 1–8–1]

• Тип сообщения

Текстовое, Голосовое, Факсимильное, Поисковый сигнал, Электронная почта, ERMES

Обычно, тип сообщения установлен на **текстовое**. Вы можете заменить Ваш текст альтернативными форматами, которые будут подходить к устройству, принимающему сообщение. Обратитесь к Вашему поставщику услуг по поводу наличия данной функции.

• Срок хранения

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

• Отчет о доставке

Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

• Ответить через этот же сервисный центр

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

• SMS центр

Если Вы хотите отправлять короткие сообщения Вы должны ввести адрес центра сообщений.



Мультимедийное сообщение [Меню 1–8–2]

• Срок хранения

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения Вам.

• Отчет о доставке

Если Вы выберете **Да** в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

• Авт. Загрузка

Если Вы выберете **Вкл.**, Вы будете автоматически получать мультимедийные сообщения. Если Вы выберите **Выкл.**, Вы будете получать только сообщения с уведомлениями в папку **Входящие**, и только после этого Вы сможете проверить данное уведомление.

• Сетевые настройки

Если Вы выберите сервер мультимедийных сообщений, Вы сможете настроить URL на сервер мультимедийных сообщений.

• Разрешенные типы сообщений

Личное : Личное сообщение.

Реклама : Коммерческое сообщение.

Справка : Необходимая информация.

Статус памяти [Меню 1–8–3]

Вы можете проверить количество свободного места и использование памяти каждого раздела, память SIM-карты. Также Вы можете перейти в меню каждого раздела.



Вызовы [Меню 2]

Пропущенные [Меню 2-1]

Данное меню показывает последние пропущенные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Входящий [Меню 2-2]

Данное меню показывает последние полученные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Исходящие [Меню 2-3]

Данное меню показывает последние набранные номера. Вы можете позвонить по этим номерам, сохранить их, а также просмотреть дату и время этих вызовов.

Удалить последние звонки [Меню 2-4]

Вы можете удалить все записи вызовов.

Показать заряд [Меню 2-5]

Внутри этих подменю, Вы сможете увидеть длительность и стоимость ваших вызовов.

Показать продолжительность [Меню 2-5-1]

Данная функция показывает Вам длительность Вашего Последнего Вызова, Всех Вызовов, Входящих Вызовов и Исходящих Вызовов в часах, минутах и секундах. Вы также можете вернуть все значения в исходное положение (0 часов, 0 минут, 0 секунд).

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами навигации для входа в меню Вызовы.



3. Выберите **Показать продолжительность** и нажмите клавишу [Выбр].

В данном меню есть 5 подменю: **Последний, Все вызовы, Входящий, Исходящий, а Сброс.**

Показать стоимость [Меню 2–5–2]

Данная функция позволяет Вам проверить стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, остаток, а также перенастроить стоимостные установки. Для перенастройки стоимостных установок Вам понадобится код PIN2.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами навигации для входа в меню **Вызовы**.
3. Выберите Стоимость вызова и нажмите клавишу [Выбр] для входа в данное меню. В данном меню есть 4 подменю: **Последний, Все вызовы, Остаток, а также Сброс.**

Внимание

- Действительная стоимость вызовов, выставляемая вашим поставщиком услуг, может различаться в зависимости от сетевых характеристик, округления счетов и налогов.



Вызовы [Меню 2]

Установка [Меню 2–5–3] [Зависит от SIM карты]

• Уст. тариф

Вы можете установить тип валюты и стоимость единицы оплаты. Обратитесь к Вашему поставщику услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.

Если Вы хотите ввести символы €, £, \$, удалите всю строку валют, а затем нажмите клавишу . Если Вы хотите изменить символ, нажмите клавишу ещё раз.

Внимание

- После использования всех единиц, возможно осуществление только экстренных вызовов. В зависимости от SIM карты, Вам понадобится код PIN2 для установки лимита расходования средств.

• Установ кред

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать расходы путем установления лимита расходов. Если Вы выберете Читать, будет показываться количество остающихся единиц. Если Вы выберете Изменить, Вы сможете изменять Ваш лимит оплаты.

• Автодисплей

Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически просматривать стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете Да в меню Автоин дисплей, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.



Справка GPRS [Меню 2–6]

Вы можете проверить количество переданной с помощью GPRS по сети информации. Так же Вы можете посмотреть сколько времени Вы находитесь на линии.

Показать продолжительность [Меню 2–6–1]

Вы можете проверить продолжительность последнего звонка или всех звонков. Вы также можете удалить все эти данные.

Объем данных [Меню 2–6–2]

Вы можете проверить объём всех отправленных, полученных или всех данных, а также удалить все эти данные.



Профили [Меню 3]

В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами навигации для входа в меню Профили.
3. Вы также можете напрямую войти в данное меню путем нажатия на клавишу навигации в режиме ожидания.
4. Если вы нажмете на длительное время боковую кнопку при закрытой крышке, то сможете использовать меню Профили.

Только вибрация [Меню 3-1]

Вы можете настроить профиль на **Только вибрация**, если требуется данный режим.

Тихо [Меню 3-2]

Вы можете настроить профиль на **Тихо**, если находитесь в соответствующем месте.

Общий [Меню 3-3]

Вы можете настроить профиль на **Общий**.

Громко [Меню 3-4]

Вы можете настроить профиль на **Громко**, если Вы находитесь в шумной обстановке.

Наушники [Меню 3-5]

Вы можете изменять значения подменю **Наушники**.

Автомобиль [Меню 3-6]

Вы можете изменять значения подменю **Автомобиль**.



Внимание

- При подключении наушника или handsfree к телефону, на экране дисплея автоматически появятся все связанные с ними меню.

Активировать [Меню 3-х-1]

Активирует выбранный Профиль.

Настроить [Меню 3-х-2]

Каждое меню состоит из подменю, как показано ниже, за исключением **Только вибрация**.

Тип сигнала вызова

Позволяет предупредить о входящем вызове.

Сигнал вызова

Позволяет установить тип звонка в зависимости от окружающих условий.

Громкость

Позволяет установить громкость звонка в зависимости от окружающих условий. Громкость включенного телефона / без звука/батарея разряжена / Предупреждение о входящем сообщении / Предупреждение о запланированном событии / будильник настраивается в соответствии с громкостью звонка.

Тип SMS сигнала

Позволяет предупредить о получении сообщения.



Профили [Меню 3]

SMS сигнал

Даёт возможность настроить звук звонка сообщения в соответствии с окружающей средой.

Громкость клавиатуры

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры.

Сигнал клавиатуры

Даёт возможность настроить звук клавишного поля в соответствии с окружающей средой.

Щелчок

Позволяет настроить звук, сопровождающий открытие/закрытие крышки (флипа) в соответствии с окружающей средой.

Громкость эффектов

Позволяет настроить громкость звуковых эффектов в соответствии с окружающей средой.

Громкость эффектов

Позволяет настроить громкость звука, сопровождающего включения/выключения питания в соответствии с окружающей средой.

Автоответ

Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту Handsfree или наушнику.

- **Выкл** : Телефон не будет отвечать автоматически.
- **После 5 сек** : Через 5 секунд телефон ответит автоматически.
- **После 10 сек** : Через 10 секунд телефон ответит автоматически.



Переименование [Меню 3-х-3]

Вы можете менять названия профилей установленные по умолчанию, кроме профилей: «Только вибрация», «Наушники», «Автомобиль».

Примечание

- Если установлен комплект 'Свободные руки', вы не сможете активировать виброзвонок для входящего вызова или SMS. В меню Аудиопрофилей вы увидите:
 - **Вызвать сигнал предупреждения** : 'Звонок', 'Без звука'.
 - **Сигнал SMS** : 'Сигнал', 'Без звука'.



Камера [Меню 4]

При помощи камеры вы можете создавать изображения людей и событий в то время когда они происходили.

Фотографировать [Меню 4-1]

1. Выберите меню Камера и нажмите . Если вы хотите вызвать меню быстрее, то нажмите и подержите кнопку некоторое время.
2. Сфокусируйте камеру на объекте, который вы хотите запечатлеть и нажмите или .
3. Если вы хотите сохранить изображение, то нажмите или .

Важно!

- **Окно настроек**

Вы можете контролировать размер изображения, вспышку, яркость, цвет, поворот и увеличение при помощи нажатия боковой клавиши или программной клавиши [,].

- **Разрешение** : VGA 640*480, QVGA 320*240, QQVGA 160*120, РВ:50*52, Вспышка: вкл./выкл.
- **Поворот** : повернуть изображение на 90 градусов против часовой стрелки.
- **Качество изображения** : Высокое, Нормальное и Низкое.
- **Увеличение** : x1, x2, x4. По умолчанию x1.
- **Яркость** : -2, -1, Стандартно, +1, +2.
- **Цвет** : Реальный цвет, Полутона, Черно-белое.



Рабочие клавиши

- : Пролистать объекты, которые вы создали.
- : Создать и сохранить изображение.
- : Перейти в предыдущее меню или покинуть режим камеры.
- : В настройках изображения вы можете изменять значения выставленные по умолчанию.
- : Пролистать объекты, которые вы создали.
- : Создать и сохранить изображение.

Фотография в оформлении [Меню 4–2]

Вы можете создавать изображение на различном фоне. Кроме того вы можете изменять оформление используя клавиши , .

Важно!

- В этом режима вы не можете менять настройки цвета и разрешения.



Камера [Меню 4]

Серия снимков [Меню 4-3]

Вы можете создавать одновременно последовательность максимум из 9 кадров. После создания изображение вы можете просмотреть их нажимая , . Вы так же можете сохранить их нажав .

Reference!

- Если вы выберете разрешение 640*480, то вы сможете создать только 3 изображения, если разрешение 320*240 то 6 изображений.

Мой альбом [Меню 4-4]

Вы можете просматривать и отправлять изображения. К тому же вы можете использовать окно как фон.

Все фотографии [Меню 4-4-1]

Вы можете просматривать максимум 9 изображений одновременно.

Общие фотографии [Меню 4-4-2]

Вы можете просмотреть все изображения, кроме фотографий в оформлении и фотографий для телефонной книги.

Фотографии в оформлении [Меню 4-4-3]

Вы можете просмотреть все фотографии в оформлении.



Фотографии для тел. кн. [Меню 4–4–4]

Вы можете просматривать все изображения для записной книжки.

• Опции

- **Фоторяд :**
вы одновременно можете просматривать 9 изображений на экране.
- **Написать мультимедийное сообщение :**
вы можете послать изображение как MMS.
- **Как обои :**
применить изображение в качестве обоев.
- **Стереть :**
вы можете удалить изображение.
- **Ред. заголовок :**
вы можете ввести титры к сообщению.

Настройки [Меню 4–5]

Сост. памяти [Меню 4–5–1]

Вы можете проверить объем полный, занятой и свободной памяти.

Очистить альбом [Меню 4–5–2]

Вы можете удалить все изображения из памяти.



Настройки [Меню 5]

Вы можете установить следующие меню для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа для входа в меню **Настройки**.

Будильник [Меню 5-1]

Вы можете настроить до 5 сигналов будильника, которые будут раздаваться в указанное время.

1. Выберите **Вкл** путем нажатия на клавиши.
2. Выберите период повторения при помощи клавиш навигации : **Один раз, Пон~Пят, Пон~Суб, Каждый день**.
3. Выберите желаемый звук будильника и нажмите [OK].
4. Присвойте сигналу будильника имя и нажмите [OK].
5. Если Вы установите будильник на срабатывание будильника при выключенном телефоне, то в указанное время будильник сработает, несмотря на то, что телефон выключен.

Дата и Время [Меню 5-2]

Вы можете настроить функции, относящиеся к дате и времени.

Уст. дату [Меню 5-2-1]

Вы можете ввести текущую дату.

Форматдаты [Меню 5-2-2]

Вы можете установить формат даты.

Уст.время [Меню 5-2-3]

Вы можете ввести текущее время.



Формат врем. [Меню 5–2–4]

Вы можете установить формат времени между 24–часовым форматом и 12–часовым.

Уст. телефона [Меню 5–3]

Вы можете настроить функции, относящиеся к телефону.

Отобразить параметры [Меню 5–3–1]

• Обои

Вы можете выбрать фон экрана.

– Стандартные

Вы можете выбрать картинку или анимацию рисунка на дисплее путём нажатия pressing [\leftarrow] или [\rightarrow].

– Моя папка

Вы можете выбрать картинку или анимацию в качестве рисунка на дисплее.

• Входящие вызовы

Вы можете установить анимацию получения входящего вызова.

• Исходящие

Вы можете установить анимацию выполнения исходящего вызова.

• Приветствие

Если Вы выберите **Вкл**, Вы сможете изменять текст, который отображается на дисплее, при включении Вами телефона.



Настройки [Меню 5]

• Подсветка

Вы можете установить требуемую продолжительность подсветки при каждом нажатии на кнопку.

• Контраст

Вы можете установить требуемую яркость дисплея путем нажатия на кнопки [\leftarrow , \rightarrow].

• Окно информации

Вы можете просматривать информацию телефона.

• Цвет меню

Вы можете выбрать цвет меню.

Доп. экран [Меню 5–3–2]

- Мой дисплей : вы можете посмотреть анимацию при нажатии на боковую клавишу.
- Показать время : вы можете настроить длительность показа при просмотре внешнего экрана.
- Яркость : вы можете настроить яркость изображения при просмотре на внешнем экране.
- Цвет шрифта : вы можете настроить цвет шрифта, который будет использоваться для отображения на внешнем экране.

Языки [Меню 5–3–3]

В данном меню Вы можете выбрать язык.



Уст. вызова [Меню 5-4]

Вы можете установить меню, относящееся к вызову, путем нажатия на клавишу [Выбр] в меню Установки.

Переадресация [Меню 5-4-1]

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

- **Все голос. выз**

Переадресует все без исключения голосовые вызовы.

- **Когда занято**

Переадресует звуковые вызовы при работающем телефоне.

- **Если нет ответа**

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

- **Недоступен**

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

- **Все выз. данн**

Переадресация на номер, подключенный к персональному компьютеру.

- **Все выз.факс**

Переадресация на номер, подключенный к факсимильному аппарату.



Настройки [Меню 5]

- **Все отменить**

Отменяет все перенаправления звонков.

- **Подменю**

Меню **Переадрес** имеет подменю, которые указаны ниже.

- **Активировать**

Активирует соответствующую услугу.

- На голосовую почту**

Вводит номер для переадресации.

- На другой номер**

Показывает список, состоящий из 5-ти переадресованных номеров.

- На выбранный номер**

Выводит список из 5 выбранных номеров.

- **Отмен.**

Отключает соответствующую услугу.

- **Просмотреть статус**

Проверка статуса соответствующей услуги.



Режим ответа [Меню 5–4–2]

- **Флип открыт**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем простого открытия крышки.

- **Нажмите любую клавишу**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиши ☎ [Окончание].

- **Отправить только**

Если Вы выберите это меню, то Вы сможете принимать входящие звонки простым нажатием на клавишу ↗ [Отправка].

Послать мой номер [Меню 5–4–3]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

- **Вкл**

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете отправить Ваш телефонный номер другому лицу. Другими словами, Ваш телефонный номер появится на экране дисплея принимающего телефона.

- **Выкл**

Если Вы выберете данное меню, Вы не сможете отправить Ваш телефонный номер.

- **Установлено сетью**

Если Вы выберите это меню, Вы сможете послать Ваш номер телефона в зависимости от двухлинейной службы, как, например, линия 1 или линия 2.



Настройки [Меню 5]

Ожидание выз. [Меню 5–4–4]

(зависит от сети)

- **Активировать**

Если Вы выберите **Вкл**, Вы сможете принять звонок, находящийся в режиме ожидания.

- **Отмен.**

Если Вы выберите выкл, Вы не сможете идентифицировать звонок, находящийся в режиме ожидания.

- **Просмотреть статус**

Показывает статус звонков, находящихся в режиме ожидания.

Зуммер [Меню 5–4–5]

Если Вы выберете **Вкл**, Вы сможете проверять продолжительность вызова по звуковому сигналу, который будет раздаваться каждую минуту в ходе вызова.

Голосов набор [Меню 5–4–6]

- **Автоматически** : Вы будете входить в режим голосового набора при каждом открытии крышки.
- **Ручной** : Вы будете входить в режим голосового набора путем нажатия и удерживания в течение некоторого времени кнопки



Автодозвон [Меню 5–4–7]

- **Вкл**

Если данная функция активирована, телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае невозможности установить соединение в настоящий момент.

- **Выкл**

Ваш телефон не будет автоматически пытаться набрать номер телефона в случае отсутствия соединения в настоящий момент.

Выбрать линию [Меню 5–4–8]

Данная функция используется только тогда, когда Поставщик Услуг предоставляет две линии. Если данная функция предоставляется Вам поставщиком услуг, на экране дисплея появится следующая надпись.

- **Линия 1**
- **Линия 2**

Огр. группа [Меню 5–4–9]

(зависит от сети)

Используйте данную функцию для ограничения пользования телефоном для осуществления вызовов тех номеров, которые относятся к определенным группам пользователей. При использовании данной функции каждый исходящий вызов ассоциируется с групповым вызовом. Если указан групповой индекс, он используется для всех исходящих звонков. Если групповой индекс не указан, то сеть будет использовать предпочтительный индекс (специальный индекс, который хранится в сети).

A. Стандартные

B. Устан. : Устанавливает выбранный индекс СUG.



Настройки [Меню 5]

- C. Редакт** : Редактирует имя CUG и индекс CUG.
- D. Стереть** : Удаляет выделенную CUG.
- E. Стереть все** : Удаляет Все CUG.

Настройки безопасности [Меню 5–5]

Запрос PIN-кода [Меню 5–5–1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN код Вашей SIM карты при включении Вашего телефона.

1. Выберите PIN-код в меню настроек безопасности, а затем нажмите [Выбр].
2. Установите **Вкл/Выкл**.
3. Если Вы выберите **Вкл**, то Вам придётся ввести PIN-код, когда Вы будете включать телефон.
4. Если Вы введёте неверный PIN-код более трёх раз, телефон будет автоматически заблокирован. Если PIN-код блокирован, Вам придется ввести PUK-код.
5. Вы можете вводить Ваш PUK-код до десяти раз. Если Вы введёте неверный PUK-код более десяти раз, то Вы уже не сможете самостоятельно разблокировать Ваш телефон. Вам придётся обратиться в службу технической поддержки.

Блокировка телефона [Меню 5–5–2]

Вы можете использовать код безопасности, для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона. При включении телефон запросит код безопасности, если эта функция включена. Если Вы выберете **Автоматически**, Ваш телефон запросит этот код только в случае смены SIM-карты.



Запрет выз. [Меню 5–5–3]

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие**

Услуга запрета всех исходящих вызовов.

- **Исходящая международный**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов.

- **Исходящий международный кроме родной страны**

Услуга запрета всех исходящих международных вызовов, за исключением домашней сети.

- **Все входящие**

Услуга запрета всех входящих вызовов.

- **Входящий за границей**

Услуга запрета всех входящих вызовов при роуминге.

- **Все отменить**

Вы можете отменить все услуги запрета.

- **Изменить пароль**

Вы можете изменить пароль Услуги Запрета Вызова.

Каждый пункт меню Запрета Вызовов содержит следующие подменю:

- **Активировать**

Вы можете обратиться к поставщику услуг для получения услуги запрета вызова и сможете пользоваться этой услугой.

- **Отмена**

Вы можете отменить данную функцию.



Настройки [Меню 5]

- Показать состояние

Посмотреть запрещены звонки или нет.

Фиксир. набор [Меню 5–5–4] (SIM dependent)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенным телефонным номером. Номера защищены вашим кодом PIN2.

- Активировать

Вы можете ограничить Ваши исходящие звонки на выбранные номера телефонов.

- Отмен.

Вы можете звонить только на определённые номера телефонов.

- Номера

Вы можете просмотреть список номеров, сохраненный как список скоростного набора.

Изменить коды [Меню 5–5–5]

PIN—это аббревиатура Персонального Идентификационного Номера, который используется для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона другим человеком.

Вы можете изменять коды доступа : **PIN код, Код PIN2, Защитный код.**

1. Если Вы хотите изменить один из кодов доступа, введите Ваш оригинальный код, а затем нажмите [OK].
2. Введите новый код доступа и проверьте их.



Настройки сети [Меню 5–6]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети, используемой трубкой, осуществляется автоматически.

Автоматически [Меню 5–6–1]

Если вы выберите автоматический режим, телефон автоматически искать и выбирать сеть для Вас. Если вы однажды выберите автоматический режим, телефон останется настроенным на этот режим, даже если телефон будет выключен, а затем включен снова.

Ручной [Меню 5–6–2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети. Вы можете выбрать другую сеть, если телефон не может обнаружить выбранную Вами сеть.

Избранные [Меню 5–6–3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваша трубка должна попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей трубы.

Сбросить параметры [Меню 5–7]

Вы можете вернуть Вашему телефону все заводские настройки. Для активирования этой функции необходим код безопасности.



Органайзер [Меню 6]

Органайзер [Меню 6-1]

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана есть место для даты. Кроме того, в нижней части экрана могут располагаться иконки (расписание, память). Если Вы меняете дату, то календарь будет обновлен в соответствии с вновь установленной датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет подчеркнута снизу, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о планах. В телефоне раздастся звуковой сигнал, если Вы его заранее установите.

Для изменения дня, месяца и года.

Клавиша	Описание	Клавиша	Описание
	Ежегодно		Еженедельно
	Ежедневно		Ежедневно

Внимание

- Ваш телефон должен быть включен для использования данной функции.



• Памятка

1. Выберите **Добавить новое** нажав [Выбр].
2. Нажмите **Памятка**.
3. Введите памятку и нажмите [OK].

Просмотр [Меню 6–1–2]

Показывает запись в конкретный выбранный день. При помощи клавиш , навигации просмотрите записанную информацию. Если Вы установите звуковой сигнал на этот день, на экране дисплея появится Будильник. В это время, если Вы нажмете [Выбр], Вы сможете увидеть подробное примечание. Нажмите [Опции] для того чтобы удалить или изменить примечание, которое Вы выбрали.

Просмотр–все [Меню 6–1–3]

Показывает заметки, закрепленные за всеми днями. При помощи клавиш , навигации просмотрите все заметки. Нажатие на клавишу [Опции] позволяет получить доступ к тому же самому меню, как и в Просмотреть день.

Стереть посл. [Меню 6–1–4]

Вы можете удалить последнее мероприятие, о котором Вы были уведомлены.

Удалить все [Меню 6–1–5]

Вы можете удалить все заметки.

Зап. книжка [Меню 6–2]

1. Для использования телефонной книжки, нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания.
2. Для использования телефонной книжки, нажмите [Меню], находясь в режиме ожидания, и выберите.



Органайзер [Меню 6]

Искать [Меню 6-2-1]

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите [Имена].
2. Нажмите клавишу [Выбр], для активации функции поиск **Искать**.
3. Найдите нужную запись, нажимая на .
4. Выбирайте клавишей [Искать].
5. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись или добавить голосовой сигнал к записи – нажмите на клавишу [Опции]. На дисплее появиться следующее меню.
 - **Редакт** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на клавишу [OK].
 - **Написать сообщение** : После того, как Вы найдёте необходимый номер, Вы можете приготовить сообщение к отправке путём нажатия [Опции] и выбора данного меню.
 - **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту.
 - **Голос** : Вы можете добавить голос к выбранной записи или изменить ее голосовой позывной.
 - **Главный номер**: Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.
 - **Стереть** : Вы можете удалить запись.



Добавление записи [Меню 6-2-2]

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу. Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

В телефонной книге телефона можно сохранить имя длинной не больше 20 символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу ☎ [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Добавить запись** и для активации нажмите клавишу ⌄ [Выбр].
3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию – **SIM карта** или **телефон**. Если установить Phone, Вам придётся выбрать, какой из номеров Вы хотите сделать главным.
 - a. Нажмите ⌄ [OK] для ввода имени.
 - b. Нажмите клавишу ⌄ [OK], после этого Вы можете ввести номер.
 - c. Нажмите клавишу ⌄ [OK].
 - d. Если Вы хотите добавить или создать группу для этой записи, нажимая на клавиши ⌈(, ⌉).
 - e. Вы можете установить символ для ввода путём нажатия ⌂ , ⌃ , ⌈(, ⌉).
 - f. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите клавишу ⌄ [ДА].



Органайзер [Меню 6]

Примечание

- В том случае , если Вы одновременно установите в записной книжке фотографию и иконку , Вы сможете увидеть картинку в любой ситуации .

Вам необходимо произнести слово за 2 секунды, после этого, для контроля правильности распознания голосового позывного, телефон попросит произнести слово еще раз. После этого, голосовой позывной прикрепляется к номеру автоматически.

Примечание

- Голосовой позывной может прикрепляться только к записанному Вами в телефонную книжку основному номеру. Например, если вы измените основной номер телефона с голосовым набором, голосовой позывной автоматически перейдет к измененному номеру. Это означает, что Вы не сможете одновременно прикрепить голосовой позывной к мобильному, рабочему и домашнему телефону из телефонной книги.
- Вы можете добавить голосовой позывной к номеру телефона на SIM карте. Этот голосовой позывной можно стереть, просто удалив или заменив SIM карту.



Группы [Меню 6-2-3]

Вы можете создать список из 20 членов для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Находясь в режиме ожидания, нажмите ☎ [Имена].
2. Прокрутите до пункта **Группы** абонентов, а затем нажмите ⌂ [Выбр]. Каждый список группы отобразится на дисплее.
3. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать, нажимая на клавишу ⌂ [Выбр].

- **Список**

Появится список членов данной группы.

- **Сигнал гр.**

Даёт возможность увидеть список всех членов желаемой группы.

- **Знак гр.**

В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый символ.

- **Добав. уч-ка**

Вы можете добавлять членов группы. В состав каждой группы может входить не более 20-ти абонентов.

- **Удачлена**

Вы можете удалить члена группы, уже сохраненного в телефонной книжке.

- **Переим**

Вы можете переименовать группу.



Органайзер [Меню 6]

Скор. набор [Меню 6–2–4]

За каждой клавишей от 2 набр. до 9 набр. можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2–3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Скор. набор** и для активации нажмите клавишу [Выбр].
3. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку. После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
4. С помощью быстрого набора выберите имя абонента, после чего выберите **Изменить** или **Удалить**, для того чтобы изменить имя.

Голос. список [Меню 6–2–5]

Вы можете видеть все телефонные номера, к которым прикреплены голосовые позывные. Вы можете звонить напрямую нажав клавишу [Отправить]. Выбрав телефонный номер с помощью клавиш и и нажав на клавишу [Опции] Вы войдете в следующее подменю.

- **Воспроизвести** : Вы можете прослушать голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Изменить** : Вы можете изменить голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Стереть** : Вы можете удалить голосовой позывной, закрепленный за номером телефона.
- **Вызов** : Вы можете позвонить по выбранному номеру.



Установки [Меню 6–2–6]

- Нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания.
- Перемещайтесь по меню до функции **Установки** и для активации нажмите клавишу [Выбр].

• Сохранять на

Перемещайтесь к функции Выбрать память и нажмите [Выбр] для активации.

- Если Вы выберите Переменную, при вводе новых записей телефон будет спрашивать, где сохранять информацию.
- Если Вы выбрали **SIM–карта** или **Телефон**, то телефон сохранит запись на SIM–карте или в телефоне.

• Поиск по

Перемещайтесь к функции Искать в и нажмите [Выбр] для активации.

- Если Вы выбрали **Изменяемый**, телефон спросит Вас о параметрах поиска.
- Если Вы выбрали **Имя** или **Номер**, то телефон выполнит поиск по имени абонента или по его номеру телефона.

• Параметры

Пролистайте до пункта «Посмотреть опции» и нажмите [Выбр].

- Только имя** : просматривать окно записной книжки с указанием одних имен.
- С изобр.** : просматривать записи в записной книжке с указанием личности и изображением.



Органайзер [Меню 6]

Копир. все [Меню 6-2-7]

Вы можете копировать/перемещать записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Копир. все и для активации нажмите клавишу [Выбр].
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона.
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты.
3. Вы можете видеть следующие подменю :
 - **Сохранить оригинал** : При копировании оригинальный номер сохраняется.
 - **Удалить оригинал** : При копировании оригинальный номер будет стёрт.

Удалить все [Меню 6-2-8]

Вы можете удалить все записи на SIM-карте, в телефоне, и голосовую почту. Данная функция требует ввода кода безопасности. Для голосовой почты этого не требуется.

1. Нажмите [Имена], находясь в режиме ожидания, после чего выберите **Удалить все** и нажмите [Выбр].
2. Выберите тип памяти для стирания.
3. Нажмите клавишу [OK] для подтверждения или клавишу [Назад] для отмены.



Справка [Меню 6–2–9]

• Сервисные номера

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией-оператором сотовой связи (если эта функция поддерживается Вашей SIM картой).

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции SDN и для активации нажмите клавишу [Выбр].
3. Названия доступных услуг будут отображены.
4. С помощью клавиш , навигации выберите необходимую услугу. Нажмите на клавишу [Отправить].

• Статус памяти

Эта функция позволяет Вам узнать, сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена]. Выберите функцию Справка нажав на клавишу [Выбр].
2. Перемещайтесь по меню до функции Проверка пам. и для активации нажмите клавишу [OK].

• Собст. номер (в зависимости от SIM карты)

Вы можете проверить номер своего телефона, записанного на SIM карте.



Аксессуары [Меню 7]

Игры [Меню 7-1]

Ваш телефон содержит игры, в которые Вы можете поиграть.

Внимание

- Клавиши Управления в каждой игре разные. Однако в каждой игре есть экран, объясняющий расположение клавиш управления. Остальные общие клавиши управления показаны ниже.

[Общие Функции Клавиш]

: Меню игры

: Назад

: Пауза в игре.

Калькулятор [Меню 7-2]

Включает в себя стандартные функции, такие как +, -, ×, ÷ :

Сложение, Вычитание, Умножение, и Деление.

- Ведите числа путем нажатия на цифровые клавиши.
- При помощи клавиш навигации выберите знак действия.
- После чего введите номера.
- Нажмите [Итого] для просмотра результатов.
- Нажмите [Сброс] или введите номера, для того чтобы повторить вышеописанную процедуру.
- Используйте клавишу , для того чтобы стереть любые номера или знаки.
- Если Вы нажмете на клавишу , Вы сможете ввести знак минус. Кроме того, если Вы нажмете на клавишу , Вы сможете ввести простое число.
- Для завершения работы с калькулятором нажмите [Назад].



Моя папка [Меню 7–3]

Даёт возможность загрузить картинки или звуки, которые могут быть использованы как рисунки на дисплее или мелодии звонков. Вы можете просмотреть, прослушать, удалить или переименовать загруженные данные.

Изображение [Меню 7–3–1]

Иконка [Меню 7–3–2]

Подменю для каждого основного меню

- Ред. заголов**

Вы можете изменять название каждого загруженного содержания.

- Написать сообщение**

Вы можете написать EMS/MMS–сообщение, прикрепив к нему картинки и сопроводив звуками.

- Как обои/Как звонок**

Вы можете установить загруженные картинки и звуки в качестве рисунков на дисплее или мелодий для звонков соответственно.

- Стереть**

Вы можете удалить любые загруженные файлы.

- Удалить все**

Вы можете удалить все загруженные файлы.



Аксессуары [Меню 7]

Редактор мелодий [Меню 7–4]

Вы можете ввести желаемую мелодию звонка вручную. Когда Вы войдете в данное меню, будет отображена последняя созданная мелодия. Чтобы ввести новую мелодию или отредактировать существующую :

1. Введите желаемые ноты (~ : До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си)
2. Для того, чтобы изменить параметры ноты следуйте инструкции:
 - **Длительность** : сокращает, а увеличивает звучания длительность звучания ноты или длительность паузы.
 - **Пауза** : вставляет паузу той же продолжительности, что и у предыдущей введенной ноты.
 - **Октава** : устанавливает октаву для новых нот.
 - **Тон** : делает ноту диезной.

Конвертер [Меню 7–5]

Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины: **Длина, Площадь, Вес и Объем**.

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу [Единица].
2. Выберите стандартное значение при помощи клавиш (,) навигации.
3. Выберите величину, которую Вы хотите преобразовать путем нажатия на клавиши , навигации.
4. Вы можете проверить преобразованное значение необходимой Вам величины. Кроме того, Вы можете ввести простое число путем нажатия на клавишу #*.



Мировое время [Меню 7–6]

Вы можете посмотреть текущее время во всех крупнейших городах мира.

1. Выберите город, относящийся к временной зоне путем нажатия на клавиши навигации.
2. Вы можете установить текущее время по времени в городе путём нажатия кнопки [Устан.].

Диктофон [Меню 7–7]

Функция записи голоса даёт Вам возможность записать не более десяти голосовых сообщений, каждое из которых должно длиться не дольше 20-ти секунд.

Запись [Меню 7–7–1]

1. Удерживайте нажатой кнопку с, находясь в режиме ожидания.
2. Как только начнётся процесс записи, на экране появится соответствующее сообщение с указанием оставшегося времени.
3. Если Вы хотите прекратить запись, нажмите [Сохранить].
4. Введите название записанного голоса, после чего нажмите [OK].

Просм. списка [Меню 7–7–2]

Телефон покажет название записанного Вами голоса, после нажатия. Вы можете проиграть, или удалить файл с записанным голосом.



Аксессуары [Меню 7]

Инфракрасный порт [Меню 7–8]

Если Вы активируете данную функцию, Вы можете использовать PC-Sync с помощью инфракрасного порта. Вы не можете одновременно использовать последовательный порт и инфракрасный порт.

Внимание Синхронизация с компьютером

PC Sync является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Для получения более подробной информации воспользуйтесь файлом помощи, находящемся на компакт-диске.



Интернет [Меню 8]

Ваш телефон поддерживает услуги, базирующиеся на Протоколе Беспроводного Применения (WAP). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов.

Домашн. [Меню 8-1]

Установите соединение с домашней страничкой. Домашняя страничка может быть сайтом, который определен в активированном профиле. Она будет определена Поставщиком Услуг, если Вы не сделаете это в активированном профиле.

Закладки [Меню 8-2]

Нажмите [Выбр] для получения доступа к доступным опциям, или нажмите [Назад] для выхода.

- **Соединенить** : Подключает к выбранной закладке.
- **Добавить** : Добавьте вручную новую закладку.
- **Редактировать** : Измените название и адрес выбранной закладки.
- **Стереть** : Стирает выбранную закладку из списка закладок.

Push сообщения [Меню 8-3]

Входящие [Меню 8-3-1]

Вы можете читать или удалять сообщения.

- **Справка** : Показывает информацию полученного рекламного сообщения.
- **Загрузить** : Даёт возможность зайти на указанный сайт, используя информацию, указанную в полученном рекламном сообщении.
- **Удалить** : Удаляет выбранное рекламное сообщение.



Интернет [Меню 8]

Прием [Меню 8-3-2]

Вы можете настроить опцию на получение или не получение сообщений.

Профили [Меню 8-4]

Вы можете создать до 5 профилей, а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу для получения доступа к имеющимся опциям.

- **Активировать**

Вы можете активировать выбранный Вами профиль.

- **Установки**

Вы можете редактировать или изменять настройки WAP выбранного профиля.

- **Дом. страница**

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать `http://` перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- **Протокол**

Эти настройки доступны только в том случае, если вы используете GPRS в качестве сервиса передачи данных.

- **Данные**

- **GPRS**



– Настройки данных

Появляется только в том случае, если Вы выбрали **настройки данных** как **однонаправленный канал**.

Адрес IP : Вводит IP адрес Вашего доступа WAP.

Номер набора : Вводит телефонный номер набора для Вашего доступа WAP.

Идент. польз. : Идентификация пользователей для Вашего сервера набора (но НЕ для доступа WAP).

Пароль : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.

Тип вызова : Выбирает тип информационного вызова: Аналогового Цифровой (ISDN).

Скорость : Скорость подключения Ваших данных.

Время ожид. : Вам необходимо ввести значение лимита времени. После его ввода служба навигации WAP будет недоступна, если какие-либо данные не будут введены или переданы.

– Настройки GPRS

Служебные настройки доступны лишь в том случае, если GPRS выбрана в качестве несущей.

Адрес IP : Введите IP-адрес WAP, к которому Вы имеете доступ.

APN : Введите APN GPRS.

Идент. польз. : Пользователи идентифицируют Ваш APN сервер.

Пароль : Пароль необходим для входа на Ваш APN сервер.



Интернет [Меню 8]

- Показывать изображения

Вы можете выбрать, будут картинки отображаться на карточках WAP или нет.

- Тип соединения

Опциями являются None и Надежное в зависимости от используемого Вами доступа.

Некоторые трубки могут установить тип подключения с использованием цифровых клавиш, а именно:

Постоянное

Опробованный механизм доставки, однако создающий больше сетевого трафика.

Временное

Не опробованная (не соединяющая) услуга.

- Настройки безопасности

В соответствии с используемым портом, Вы можете выбрать эту опцию как **Вкл** или **Выкл**.

• Переименовать

Редактирует Название Профиля.

• Стереть

Удалить профиль.

• Добав заклад.

Вы можете вручную добавить новый профиль.



- **Почт. сервер**

- **Подключиться**

Подключает к серверу электронной почты, который Вы настроили.

- **Ред. адреса**

Редактирует адрес электронной почты.

Перейти к URL [Меню 8-5]

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

Кэш [Меню 8-6]

Вы можете извлечь содержимое Сверхоперативной памяти или изменить ее режим.

Очистить кэш? [Меню 8-6-1]

Содержимое Сверхоперативной памяти будет извлечено.

Проверить кэш [Меню 8-6-2]

Вы можете изменить время для проверки Сверхоперативной памяти.

Проверка безопасности [Меню 8-7]

Показан список имеющихся сертификатов.

Сбросить профили [Меню 8-8]

Вы можете повторно установить профили для возврата к исходным установкам.

Версия броузера [Меню 8-9]

На экране отображается версия WAP-браузера.



Меню он-лайн

Если Вы находитесь в Интернет, Вы можете просматривать следующие меню:

■ **Домашн.**

Идентично [Меню 8–1].

■ **Обновить**

Перезагружает текущую страницу.

■ **Закладки**

Идентично [Меню 8–2].

■ **Сохранить как закладку**

Вы можете сохранить сайт в качестве закладки.

■ **Сообщения**

Во время Wap-соединения, Вы можете показать SMS-сообщение.

■ **Push сообщение**

См. [Меню 8–3].

■ **Перейти к URL**

Вы можете посетить любой сайт по Вашему усмотрению. В данном меню Вы также сможете редактировать адрес сайта.

■ **Перейти к серверу эл. Почты**

Вы можете перейти на сервер электронной почты, сконфигурированный Вами.

■ **Установить как сервер электронной почты**

Вы можете настроить адрес текущего сайта как почтовый сервер.



■ Освоб. память

Содержимое кэш–памяти будет удалено.

■ Сохр изображение

Вы можете сохранить изображение, полученное от WAP.



Java [Меню 9]

В телефоне предустановлены два, специально разработанных для него Java приложения.

Приложения [Меню 9–1]



Опции Java меню

Прокрутите до раздела «Приложения» и выберите «Опции».

- 1. Открыть** : Запускает выбранный MIDlet.
- 2. Удалить** : Удаляет выбранный MIDlet.
- 3. Обновить** : Осуществляет доступ к серверу и обновляет выбранный MIDlet.
- 4. Справка** : Отображает информацию о выбранном MIDlet.
- 5. Уст. телефона** : Даёт возможность установить фоновый свет и звук для java-игр.

Загрузка [Меню 9–2]

Вы можете изменять и устанавливать адрес MIDlet-сервера. Загрузите MIDlets используя WAP-браузер и сохраните их в телефоне. Вы также можете просмотреть список сохранённых MIDlets, на экране в меню «Приложения».



Статус памяти [Меню 9-3]

Показывает количество памяти, доступной для установки игр и приложений.



JAVA™—является торговой маркой компании Sun Microsystems, Inc.



Избранные [Меню 10]

Вы можете установить в меню “Избранные” до 10 пунктов меню, которыми вы часто пользуетесь. Что бы быстро попасть в это меню нажмите горячую кнопку

Если вы хотите добавить меню в избранное, выберете «Добавить» в списке. Если меню уже находится в списке, вам будут доступны следующие опции:

- **Выбр.** : активировать зарегистрированное меню.
- **Изменить** : изменить меню.
- **Стереть** : удалить зарегистрированное меню.
- **Удалить все** : удалить все меню зарегистрированные в Избранном.
- **Справка** : показать информацию о зарегистрированном меню.



Уход и Техническое обслуживание

При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (Не применяйте растворители, такие как бензин, спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли.
- Не держите телефон рядом с банковскими картами и проездными билетами так как может быть повреждена информация, хранящаяся на магнитном слое.
- Не царапайте и не стучите по экрану острыми предметами, так как это может повредить телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Используйте аксессуары аккуратно. Не дотрагивайтесь без необходимости до антенны.



Уход и Техническое обслуживание

□ Обслуживание Батареи

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет "эффект памяти".
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.



Технические Характеристики

Общие

Наименование Продукта : G7100

Система : GSM 900 / DCS 1800

Эксплуатационные Температуры

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C



Памятка