

Посібник користувача для Nokia 1100



9310099
1. видання

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт Rh-18 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/ЕС.

Сертифікат відповідності знаходиться на сайті
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia та Nokia Connecting People є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальність за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями

комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

Зміст

ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ	8
Загальна інформація.....	12
Наліпки в комплекті поставки.....	12
Коди доступу	12
1. Початок роботи.....	14
Встановлення SIM-картки	14
Заряджання акумулятора.....	16
Клавіші та з'єднувачі	18
Дисплей та режим очікування.....	19
Заміна панелей.....	20
Як надіти ремінець.....	21
Ліхтар	21
2. Функції дзвінка	23
Як зателефонувати.....	23
Як зателефонувати за допомогою телефонної книги	23
Як зробити конференц-дзвінок.....	23
Повторний набір.....	24
Швидкий набір.....	24
Як відповісти на дзвінок.....	25
Опції, наявні під час дзвінка	25
Прослуховування голосових повідомлень.....	25
Блокування клавіатури.....	26



3. Введення тексту.....	27
Як увімкнути та вимкнути інтелектуальне введення тексту	27
Як користуватися інтелектуальним методом введення тексту	28
Введення складних слів.....	29
Як скористатися традиційним методом введення тексту.....	29
4. Функції меню.....	31
Список функцій меню	32
Повідомлен. (Меню 1).....	36
Написати повідомлення.....	36
Як прочитати текстове повідомлення (Скринька вхідних повідомлень)	37
Надіслані повідомлення	38
Чернетки	38
Чат	38
Повідомлення з малюнками	39
Отримання повідомлення з малюнком.....	40
Списки розсилки	40
Бланки	41
Посмішки	41
Видалити повідомлення	41
Установки повідомлення	42
Режим 1 (Меню 1-11-1)	42
Загальний (Меню 1-11-2)	42
Інформаційний сервіс	43
Номер скриньки голосової пошти	43
Редактор сервісних команд.....	44
Контакти (Меню 2).....	44
Як знайти ім'я абонента та номер телефону	44
Установки контактів	45
Реєстр дзв. (Меню 3).....	46



Списки останніх дзвінків...	46
Таймери та лічильники дзвінків...	47
Тони (Меню 4)...	48
Режими (Меню 5)...	49
Установки (Меню 6)...	49
Установки часу...	50
Годинник ...	50
Установка дати ...	50
Авт. оновлен. дати та часу ...	50
Установки дзвінків...	50
Установки телефону ...	52
Установки додатка...	52
Установки блокування клавіатури ...	53
Установки захисту ...	54
Відновити заводські параметри ...	55
Будильник (Меню 7) ...	55
Нагадування (Меню 8)...	56
Ігри (Меню 9)...	57
Дод. функц. (Меню 10) ...	57
Калькулятор...	57
Виконання обчислень ...	58
Як конвертувати валюту ...	58
Секундомір...	59
Таймер звор. відліку...	59
Композитор...	60
Заставка ...	60
Ліхтар...	61
Сервіси SIM (Меню 11) ...	61



5. Інформація про акумулятори.....	62
Зарядження та ліквідація.....	62
Догляд та технічне обслуговування	64
Важлива інформація щодо безпеки	66



ЗАРАДИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наражати Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ - НАЙГОЛОВНІШЕ

Не користуйтесь телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



ПЕРЕШКОДИ

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ

Бездротові прилади можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтесь телефоном на АЗС. Не користуйтесь ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЗОНИ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Не користуйтесь телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтесь всіх обмежень, правил та нормативів.





КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО

Користуйтесь телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



АКСЕСУАРИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтесь лише ухваленими аксесуарами та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



ЗАПАСНІ КОПІЇ

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ

Для приєднання телефону до будь-якого іншого приладу, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть **Дзвінок**. Щоб завершити дзвінок, натисніть **Закінчили**. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть **Відпов..**.





ЕКСТРЕМІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть та утримуйте  двічі впродовж декількох секунд, щоб видалити вміст екрана. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть  **Дзвінок**. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.

■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, який описано в цьому посібнику, офіційно дозволений до використання у мережах EGSM 900 та GSM 1800.

Можливість роботи в двох діапазонах залежить від оператора. Інформацію про можливість передплати та користування цією послугою можна отримати в свого оператора мережі.

Деякі функції в цьому посібнику названі "Послуги мережі". Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.



Увага: Не кожний оператор підтримує всі символи, що залежать від мови, та послуги.

■ Зарядний пристрій та аксесуар

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним. Цей телефон розроблений таким чином, щоб отримувати живлення від ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 або LCH-12.





Попередження: Користуйтесь лише акумуляторами, зарядними пристроями та аксесуарами, ухваленими виробником телефону. Користування іншими пристроями призводить до втрати гарантії та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.

З питань придбання ухвалених аксесуарів необхідно консультуватися зі своїм постачальником.

Щоб від'єднати шнур живлення аксесуару, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.



Загальна інформація

■ Наліпки в комплекті поставки

Наліпки містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону та підтримки абонентів. Тримайте ці наліпки в безпечному місці.

Приклейте наліпку **A** на картку-запрошення до клубу Nokia (картка постачається в комплекті з телефоном).

Приклейте наліпку **B** на свій гарантійний талон.

■ Коди доступу

- **Код захисту:** Цей код надається разом з телефоном і захищає його від несанкціонованого використання. За умовчанням встановлено код 12345. Про механізм його роботи можна дізнатися в "[Установки захисту](#)" на сторінці [54](#).
- **PIN-код:** Цей код надається разом із SIM-карткою і захищає її від несанкціонованого використання.

Щоб код запитувався при кожному вмиканні телефону, необхідно вибрати [Запит на PIN-код](#) в меню [Установки захисту](#) (див. "[Установки захисту](#)" на стор. [54](#)).

Якщо ввести неправильний PIN-код три рази поспіль, SIM-картка блокується. Для розблокування SIM-картки необхідно ввести код PUK та запрограмувати новий PIN-код.



- **Код PIN2:** Цей код постачається з деякими SIM-картками і необхідний для виклику певних функцій, наприклад, лічильників тарифних одиниць. Якщо ввести неправильний код PIN2 три рази поспіль, на дисплей з'явиться повідомлення *PIN2-код заблокований*, а потім запит на код PUK2.

Змініть код захисту, PIN-код та код PIN2 в *Змінити коди доступу* в меню *Установки захисту* (див. "Установки захисту" на стор. 54). Тримайте нові коди в таємниці та в надійному місці – окремо від свого телефону.

- **Коди PUK та PUK2:** Ці коди можуть надаватись разом з SIM-картою. Якщо вони відсутні, зверніться до свого оператора.



1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки

- Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.
- SIM-карту та її контакти можна легко пошкодити дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаете картку.
- Перш ніж встановлювати SIM-карту, завжди переконайтесь, що телефон вимкнуто, від'єднано від зарядного пристрію та інших аксесуарів, а потім вийміть акумулятор.

1. Натисніть на фіксатор задньої панелі (1), зсуньте задню панель (2) та зніміть її.




2. Вийміть акумулятор, піднявши його з пальчикового затвора (3).




3. Підніміть утримувач SIM-картки за допомогою пальчикового затвора.




Відкрийте утримувач (4). Обережно вставте SIM-карту (5). Переконайтесь, що золотисті контакти картки повернуті вниз, а скошений кут знаходитьться праворуч. Закройте утримувач SIM-карти та притисніть до клацання.



4. Вирівняйте золотисті контакти акумулятора з відповідними контактами телефону та підштовхніть протилежний бік акумулятора, щоб, клацнувши, він став на своє місце (6).




5. Щоб поставити на місце та зафіксувати задню панель, вирівняйте її нижню частину з нижньою частиною телефону (7), а потім натисніть на верхню частину задньої панелі (8).



■ Заряджання акумулятора

Не заряджайте акумулятор, якщо якусь з панелей телефону знято.

1. Приєднайте шнур від зарядного пристрою до гнізда у нижній частині телефону.
2. Увімкніть зарядний пристрій у стінну розетку. Шкала індикатору рівня заряду акумулятора почне переміщуватись.
 - На заряджання акумулятора BL-5C зарядним пристрієм ACP-7 потрібно до 3,5 годин.
 - Якщо відображається повідомлення *Не заряджається*, потрібно трохи зачекати, від'єднати зарядний пристрій, а потім підключити його знову та спробувати ще раз. Якщо зарядження не почнеться, зверніться до постачальника телефону.
3. Коли акумулятор буде повністю заряджений, шкала індикатора рівня заряду акумулятора зупиниться. Від'єднайте зарядний пристрій від телефону та вимкніть його з розетки.




ПОРАДИ ЩОДО ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТЕЛЕФОНУ:



Телефон обладнано вбудованою антеною. Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіохвилі, коли телефон увімкнено, не торкайтесь антени без нагальної потреби. Торкання антени знижує якість зв'язку і може привести до надмірного використання енергії. Не торкайтесь зони антени під час розмови, це знижує її ефективність та час роботи телефону в режимі розмови.



■ Клавіші та з'єднувачі



1. Ліхтар

Телефон обладнано вбудованим ліхтарем. Див. "Ліхтар" на стор. 21.

2. Клавіша навігації

Функція навігаційної клавіші Nokia відповідає тексту над нею. В цьому посібнику після символу наведено відповідний текст, наприклад, **Меню** або **Вибрати**.

3. Кнопка живлення

Вмикає та вимикає телефон. Коли клавіатуру заблоковано, коротке натискання вмикає світло дисплея приблизно на 15 секунд.

4. Клавіші прокрутки

Дозволяють пересуватися по списках імен, телефонних номерах, меню та установках. Також

настроюють гучність в динаміку під час розмови. В режимі очікування відкриває список останніх набраних номерів, а відкриває імена та номери телефонів, збережені в "Контактах".




5. Клавіша "Видалити або вийти"


Видаляє символи на дисплеї та закриває функції.

6. - вводять цифри та знаки.

 та  в різних функціях використовуються для різних цілей.



1. Гніздо для підключення зарядного пристрою
2. Гніздо для підключення навушників
3. Мікрофон



■Дисплей та режим очікування

Описані нижче індикатори відображаються в тих випадках, коли телефон готовий до використання, а користувач не вводив жодного символу. Цей режим екрана називається "режимом очікування".


1. Показує назву стільникової мережі, в якій використовується телефон, або логотип оператора.
2. Показує рівень потужності радіосигналу стільникової мережі в місці, де Ви знаходитесь.
3. Показує рівень заряду акумулятора.
4. Показує поточну функцію навігаційної клавіші .




■ Заміна панелей

Перш ніж замінити панель, вимкніть телефон та від'єднайте його від зарядного пристрою або інших приладів. Не торкайтесь електронних компонентів під час зміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте телефон з прикріпленими панелями.


1. Зніміть задню панель телефону та вийміть акумулятор. Див. кроки 1 та 2 в "Встановлення SIM-картки" на стор. 14.
2. Обережно зніміть передню панель, починаючи знизу телефону (3).



3. Обережно зніміть клавіатуру (4). Притисніть нову клавіатуру до нової передньої панелі, починаючи згори (5). Переконайтесь, що нова клавіатура правильно розташована (6).



4. Вирівняйте верхню частину передньої панелі з верхньою частиною телефону, а потім натисніть на передню панель (7).



5. Вставте акумулятор та закройте задню панель. Див. кроки 4 та 5 в "Встановлення SIM-картки" на стор. 14.

■ Як надіти ремінець

Просуньте ремінець через отвори, як показано на малюнку, та затягніть його.



■ Ліхтар

У телефон вбудовано ліхтар. Якщо його активізовано, відображається на дисплеї.

Наступні опції дозволяють користуватися ліхтарем:

- В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ліхтарик вимикається, якщо відпустити клавішу .
- Щоб ліхтарик не вимикався, двічі натисніть , щоб увімкнути його, і потім один раз - , щоб вимкнути.
- Натисніть **Меню** та виберіть **Dog. функц.** та **Ліхтарик** та виберіть **Увімкнути** або **Вимкнути**.



- Натисніть під час дзвінка  і **Опції** і виберіть *Ліхтарик увім*. або *Ліхтарик вимк..*



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Функції дзвінка

■ Як зателефонувати

1. Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зробити міжнародний дзвінок: Додайте "+", двічі натиснувши *, а потім введіть код країни перед кодом міста (за необхідності видаліть перший нуль).

Останню цифру можна видалити, натиснувши .

2. Натисніть  **Дзвінок**, щоб зателефонувати за цим номером. Натисніть  або , щоб збільшити, або зменшити гучність в динаміку чи в навушниках.
3. Натисніть  **Закінчти**, щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).

Як зателефонувати за допомогою телефонної книги

Щоб знайти потрібне ім'я, натисніть в режимі очікування . Натисніть  **Дзвінок**, щоб зателефонувати за цим номером.

Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок – це послуга оператора, що дозволяє брати участь у дзвінку кільком особам (до чотирьох).



1. Зателефонуйте першому учаснику. Введіть номер телефону або знайдіть його в телефонній книзі і натисніть **Дзвон.**
2. Щоб зателефонувати новому учаснику, натисніть і **Опції**, а потім виберіть **Новий дзвінок**.
3. Отримавши відповідь на дзвінок, додайте його до конференц-дзвінка, натиснувши і **Опції**, а потім вибрали **Конференція**.
4. Щоб додати нового учасника до дзвінка, повторіть кроки 1-3.
5. Щоб завершити конференц-зв'язок, натисніть **Закінчти**.

Повторний набір

Щоб повторно набрати один з останніх 10 номерів телефонів, за якими Ви зателефонували або намагались зателефонувати, одноразово натисніть в режимі очікування, за допомогою або перейдіть до потрібного номера телефону або імені та натисніть **Дзвінок**.

Швидкий набір

Натисніть **Меню**, виберіть **Контакти** і **Швидкий набір**. Виберіть потрібну клавішу (-) та натисніть **Призн..**. Виберіть, що потрібно зробити: зателефонувати чи надіслати SMS. Виберіть потрібне ім'я і натисніть **Вибрати**.

Після того, як номер був призначений цифровій клавіші, його можна набрати у один з наведених нижче способів:

- Натисніть відповідну цифрову клавішу, а потім **Дзвінок**, або



- Якщо *Швидкий набір* увімкнено, натисніть і утримуйте відповідну клавішу, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок (див. "Установки дзвінків" на стор. 50).

■ Як відповісти на дзвінок

В режимі очікування натисніть **Відпов.**. Щоб переадресувати або відхилити дзвінок, не відповідаючи на нього, натисніть **С**.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Якщо під час дзвінка натиснути **С** та **Опції**, можна викликати деякі з наступних функцій. Багато з них є послугами мережі. *Вимкнути мікр.* або *Увімк. мікроф.*, *Утримувати* або *Bigпустити*, *Новий дзвінок*, *Bigновісти*, *Bigхилити*, *Закінчти всі*, *Контакти*, *Bigісл. DTMF*, *Помінти*, *Меню* та *Ліхтарик увім.* або *Ліхтарик вимк..*

■ Прослуховування голосових повідомлень

Скринька голосової пошти – це послуга мережі. Додаткову інформацію, а також номер своєї скриньки голосової пошти можна отримати в свого оператора. Щоб подзвонити до своєї голосової скриньки, натисніть і утримуйте **1** в режимі очікування. Щоб змінити номер скриньки голосової пошти, див. "Номер скриньки голосової пошти" на стор. 43.

Як переадресувати дзвінки до своєї скриньки голосової пошти, див. "Установки дзвінків" на стор. 50.



■ Блокування клавіатури

Блокування клавіатури дозволяє запобігти випадковому натисканню клавіш.

Щоб заблокувати або розблокувати клавіатуру, зробіть наступне: В режимі очікування натисніть  **Меню**, а потім швидко натисніть .

Можна також запрограмувати автоматичне блокування клавіатури через певний проміжок часу. Див. "Установки блокування клавіатури" на стор. 53. Коли клавіатуру заблоковано, в верхній частині дисплея з'являється індикатор .



Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у телефоні (наприклад, 112 або іншим офіційним номером екстреної служби). Введіть екстремний номер телефону і натисніть  **Дзвінок**. Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.



3. Введення тексту

Текст можна вводити двома способами – за допомогою традиційного способу, що позначається за допомогою індикатора  , або так званого інтелектуального введення тексту, що позначається за допомогою індикатора  .

■ Як увімкнути та вимкнути інтелектуальне введення тексту

Коли Ви набираєте текст, натисніть  **Опції** та виберіть **Словник**.

- Щоб увімкнути режим інтелектуального введення тексту, виберіть мову зі списку опцій словника. Інтелектуальне введення тексту можливо лише для мов, наявних у списку.
- Щоб повернутися до традиційного методу введення тексту, виберіть **Вимк. словник**.



Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути інтелектуальний метод введення тексту,двічі натисніть  #.



■ Як користуватися інтелектуальним методом введення тексту

Інтелектуальне введення тексту – це полегшений спосіб введення тексту.

Інтелектуальне введення тексту ґрунтуються на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Введіть потрібне слово, лише один раз натискаючи клавішу для кожної літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші. Наприклад, щоб написати слово Nokia при ввімкненому словнику англійської мови, натисніть [mno 6], [mno 6], [05 jkl 0], [4 ghi], [2 abc].
 - Щоб видалити символ ліворуч від курсору, натисніть [c]. Щоб очистити дисплей, натисніть і утримуйте [c].
 - Щоб змінити регистр знаку, а також щоб переключитись між традиційним та інтелектуальним введенням тексту, натисніть кілька разів [Space #] та перевірте індикатор в верхній частині дисплея.
 - Щоб переключитися між літерами та цифрами, натисніть та утримуйте [Space #].
 - Щоб відкрити список спеціальних символів, натисніть та утримуйте [* +], виберіть потрібний символ і натисніть [—] **Взяти**.
 - Щоб вставити цифру, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу. Для вводу декількох цифр поспіль натисніть і утримуйте клавішу [Space #], потім введіть цифри.
2. Якщо на дисплей з'явилося потрібне слово, натисніть [0 —] і починайте вводити нове слово.



- Якщо потрібно змінити слово, натискайте , поки потрібне слово не з'явиться.
- Якщо на дисплей після слова з'являється знак питання "?", слово, яке потрібно ввести, відсутнє в словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть  **Правоп.**, введіть слово (за допомогою традиційного методу введення тексту) та  **Добре**.

Введення складних слів

Введіть першу частину слова, натисніть , а потім введіть другу частину.

■ Як скористатися традиційним методом введення тексту

Натисніть відповідну цифрову клавішу кілька разів, поки не з'явиться потрібна літера.

Існують наступні функції редагування тексту:

- Щоб вставити пропуск, натисніть .
- Щоб додати знак пунктуації чи спеціальний символ, кілька разів натисніть  або натисніть , виберіть потрібний символ, після чого натисніть **Взяти**.
- Для переміщення курсору ліворуч чи праворуч натисніть відповідно  або .
- Щоб видалити символ ліворуч від курсору, натисніть . Щоб очистити дисплей, натисніть і утримуйте цю клавішу.



- Щоб змінити регістр, натисніть .
- Для введення цифри натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу. Щоб переключитися між літерами та цифрами, натисніть та утримуйте .
- Щоб ввести літеру, що знаходиться на тій самій клавіші, натисніть  або  (або зачекайте, поки з'явиться курсор) і введіть нову літеру.



4. Функції меню

Функції меню можна викликати наступним чином:

За допомогою прокрутки

1. Натисніть **Меню** в режимі очікування.
2. Натисніть або , щоб перейти до потрібного головного меню, а потім натисніть **Вибрати**, щоб увійти в нього. Натисніть **c**, щоб вийти з головного меню.
3. Якщо меню містить кілька підменю, виберіть потрібне і **Вибрати**, щоб увійти в нього. Натисніть **c**, щоб повернутися до попереднього рівня меню.

Якщо Ви не хочете зберігати внесені зміни в установках меню, натисніть і утримуйте **c**.

За допомогою клавіш прискореного доступу

Всі меню, підменю та опції установок пронумеровані. Для їх виклику можна використовувати цифрові клавіші прискореного доступу.

В режимі очікування натисніть **Меню** і швидко (протягом трьох секунд) введіть номер потрібної функції меню. Повторіть те саме для підменю.

Наприклад, якщо потрібно активізувати **Сервіс очікування дзвінків**, натисніть **Меню**, (для **Установки**), (для **Установки дзвінків**), (для **Сервіс очікування дзвінків**), (для **Активізувати**).

Зauważте, що номером меню **Повідомлен.** є 01.



■ Список функцій меню

1. Повідомлен.

1. Написати повідомлення
2. Скринька вхідних повідомлень
3. Чернетки
4. Надіслані повідомлення
5. Чат
6. Повідомлення з малюнками
7. Списки розсилки
8. Бланки
9. Посмішки
10. Видалити повідомлення
11. Установки повідомлення
12. Інформаційний сервіс
13. Номер скриньки голосової пошти
14. Редактор сервісних команд



2. Контакти

1. Шукати
2. Серв. номери¹
3. Дод. контакт
4. Видалити



1. Наявна, лише коли підтримується SIM-карткою.



- 5. Редагувати
- 6. Копіювати
- 7. Признач. тон
- 8. Надіс.ном.тел.
- 9. Установки
- 10. Швид. набір

3. Реєстр дзв.

- 1. Пропущені дзвінки
- 2. Отримані дзвінки
- 3. Набрані номери
- 4. Видалити списки останніх дзвінків
- 5. Тривалість дзвінка
- 6. Вартість дзвінків
- 7. Установки витрат по дзвінкам
- 8. Попередньо сплачений кредит



4. Тони

- 1. Тон дзвінка
- 2. Гучність дзвінка
- 3. Сигнал вхідного дзвінка
- 4. Тон сигналу повідомлення
- 5. Тони клавіш
- 6. Тони попередження



7. Вібруючий сигнал
8. Сповіщ. ритм. підсвіткою

5. Режими

1. Загальний
2. Без звуку
3. Стриманий
4. Гучний
5. Мій стиль
6. (вільно)



6. Установки

1. Установки часу
2. Установки дзвінків
3. Установки телефону
4. Установки додатка¹
5. Установки блокування клавіш
6. Установки захисту
7. Відновити заводські параметри



7. Будильник



8. Нагадування

1. Додати нове



-
1. Це меню показується тільки коли телефон приєднано або було приєднано до навушників або комплекту "Вільні руки".



2. Дивитися усі¹

3. Видалити

9. Ігри



10. Дод. функц.

1. Калькулятор
2. Секундомір
3. Таймер звор. відліку
4. Композитор
5. Заставка
6. Ліхтарик



11. Сервіси SIM²



1. Пункти "Дивитися усі" і "Видалити" відображаються лише після додавання нагадування.

2. Доступність, назва та зміст цього меню залежить від SIM-картки, яка використовується.



■ Повідомлен. (Меню 1)



Написати повідомлення

Ваш телефон може надсилати та отримувати багатоскладові повідомлення, що складаються з декількох звичайних текстових повідомлень (послуга мережі). Сума до сплати залежить від кількості звичайних повідомлень, що входять до багатоскладового повідомлення. Кількість знаків, які можна ввести, і номер частини довгого повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея, наприклад, 120/2. При використанні спеціальних символів (Unicode), наприклад, в разі використання кирилиці, повідомлення може складатись з більшої кількості частин, ніж зазвичай. Пам'ятайте, що при інтелектуальному введенні тексту також можна використовувати символи Unicode.

Для того щоб надіслати повідомлення, у телефоні повинен бути збережений номер центра повідомлень. Див. "Установки повідомлення" на стор. 42.

1. В режимі очікування натисніть **Меню** та виберіть **Повідомлен.** та **Написати повідомлення.**
2. Наберіть повідомлення. Кількість символів, які можна ввести і номер частини складного повідомлення відображаються у правому верхньому куті дисплея.
3. По завершенні введення повідомлення натисніть **Опції**, виберіть **Нагіслати**, після чого введіть номер одержувача і натисніть **Добре.**



Якщо потрібно надіслати повідомлення кільком одержувачам, виберіть **Опції надсил.** і *Big.go gekil.*, виберіть першого одержувача і натисніть  **Надісл..** Повторіть цю процедуру для кожного адресата.

Щоб надіслати повідомлення за раніше визначенім списком розсилки, виберіть **Опції надсил.** і *Hagic. у спис..* Щоб визначити та редагувати список розсилки, див. *Списки розсилки* на стор. 40.

Інші наявні опції: *Викор. бланк*, *Опції вставки*, *Малі шрифти* або *Великі шрифти*, *Очист. текст*, *Інструкції*, *Вийти з реаг.*, *Проф. надсил.* (див. "Установки повідомлення" на стор. 42), *Збер. повідом.*, *Выдалити* і *Словник*.



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення через послугу мережі SMS, на дисплей можуть з'явитися такі слова "*Повідомлення надіслано*". Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим телефоном за номером центру відправлення повідомлень, запрограмованим у Вашому телефоні. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги SMS можна отримати в свого оператора.

Як прочитати текстове повідомлення (Скринька вхідних повідомлень)

Коли Ви отримали текстове повідомлення, на дисплей з'являється індикатор  та число, що вказує кількість нових повідомлень.

1. Натисніть  **Читати**, щоб відкрити повідомлення негайно.



Щоб відкрити повідомлення пізніше, натисніть [C]. Перейдіть до меню **Скринька вхідних повідомлень** (Меню 01-2), коли захочете прочитати повідомлення.

2. Користуйтесь клавішами прокрутки для перегляду повідомлення.
3. Читаючи повідомлення, можна натиснути [—] **Опції** і вибрати:
Вигадувати, Відповісти, Чат, Редагувати, Взяти номер, Переслати, Як нагадуван., Малі шрифти і Деталі.

Надіслані повідомлення

В меню **Надіслані повідомлення** можна відкрити копії надісланих повідомлень. Натисніть [—] **Опції**, щоб відкрити: *Вигадувати, Редагувати, Взяти номер, Переслати, Як нагадуван., Малі шрифти і Деталі.*

Чернетки

В меню **Чернетки** можна відкрити повідомлення, збережені в меню **Написати повідомлення**.

Чат

Можна поспілкуватись з іншими особами, використовуючи цю швидку послугу обміну текстовими повідомленнями. Кожне чатове повідомлення надсилається як окреме текстове повідомлення. Отримані та надіслані під час сеансу чату повідомлення не зберігаються.

Щоб розпочати сеанс чату, натисніть [—] **Меню**, виберіть **Повідомлен.** та



Чат, або виберіть  **Опції** та **Чат**, коли Ви відкрили отримане текстове повідомлення.

1. Введіть номер телефону особи, з якою потрібно поспілкуватися або знайдіть його в телефонній книзі, а потім натисніть  **Добре**.
2. Введіть свій псевдонім і натисніть **Добре**.
3. Введіть повідомлення, натисніть  **Опції**, виберіть **Nагіслати**.
4. Відповідь одержувача з'явиться поверх надісланого Вами повідомлення. Щоб відповісти на це повідомлення, натисніть  **Добре** і повторіть крок 3, описаний вище.
Під час написання повідомлення можна натиснути  **Опції** і вибрати пункт **Псевдонім**, щоб змінити псевдонім, чи **Архів чату**, щоб відкрити попередні повідомлення.

Повідомлення з малюнками

Ви можете отримувати та надсилювати повідомлення, що містять малюнки (послуга мережі). Повідомлення з малюнками зберігаються в телефоні. Зверніть увагу, що кожне повідомлення з малюнком складається з декількох текстових повідомлень. Через це вартість передачі одного графічного повідомлення може перевищувати вартість передачі одного текстового повідомлення.



Увага: Цією функцією можна скористуватися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилювати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.



Отримання повідомлення з малюнком

Щоб відкрити повідомлення одразу, натисніть  **Показати**. Натисніть  **Опції**, щоб відкрити наступні опції для повідомлення з малюнком: *Вигадути, Бігновісті, Чат, Регаг. текст, Збер. малюнок, Як заставку, Взяти номер, Як нагадувань* та *Деталі*.

Списки розсилки

Якщо часто виникає потреба пересилати повідомлення певній групі одержувачів, можна створити відповідний список розсилки. Ви можете визначити до 6 списків розсилки, кожний з яких може містити до 10 одержувачів. Телефон надсилає текстове повідомлення окремо для кожного одержувача.

Щоб додати новий список розсилки, натисніть  **Меню**, виберіть *Повідомлен. і Списки розсилки*. Натисніть **Опції** і виберіть *Дод. список*. Призначте списку назву, натисніть  **Опції** і виберіть *Див. список*. Щоб додати контакт до списку, натисніть  **Опції** і виберіть *Додати ім'я*. Список розсилки може містити до 10 одержувачів.

Щоб відкрити або відредактувати списки розсилки, натисніть  **Меню** і виберіть *Повідомлен. і Списки розсилки*.

Якщо повідомлення не дістаетсяся одного або декількох одержувачів, на дисплеї з'являється звіт, що містить кількість невдалих спроб, успішних надсилань та імен, яких не вдалося знайти. Кожну з цих категорій можна вибрати, натиснувши  **Вибрати**.



- Імена, які не вдалося знайти, – це імена зі списку розсилки, які були видалені з телефонної книги. Їх можна видалити зі списку, натиснувши *Вигал.*
- *Нагісл. знову*, щоб знову надіслати повідомлення одержувачам, які його не отримали.
- *Дивитися*, щоб відкрити список одержувачів, які не отримали повідомлення.

Бланки

Ви можете переглядати чи редагувати заздалегідь визначені елементи повідомень ("бланки"), які можна використовувати для написання повідомень.

Посмішки

Можна редагувати та зберігати посмішки, наприклад, ":-)" , і використовувати їх при створенні повідомень.

Видалити повідомлення

Натисніть  *Меню*, виберіть *Повідомлен.*, а потім – *Вигалити повідомлення.*

Щоб вигалити всі прочитані повідомлення з усіх папок, перейдіть до *Всі прочитані* і натисніть  *Добре*. Потім натисніть  *Добре*, коли на дисплеї з'явиться повідомлення *Вигалити проч. повідомлення з усіх папок?*.



Щоб видалити всі прочитані повідомлення в певній папці, перейдіть до цієї папки та натисніть **Добре**. Потім натисніть **Добре**, коли на дисплей з'явиться повідомлення *Видалити всі прочитані з папки?*.

Установки повідомлення

У телефоні наявні два типи установок повідомлень: установки, специфічні для кожного набору установок ("режим"), та загальні для всіх текстових повідомлень.

Режим 1 (Меню 1-11-1)¹

Режим – це набір установок, потрібних для надсилання текстових та графічних повідомлень.

Кожен режим має наступні установки: *Номер центру повідомлень*, *Повідомлення відіслані як*, *Дійсність повідомлення* і *Перейменув. профілю надсилання*. Номер центру повідомлень потрібен для надсилання текстових та графічних повідомлень. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

Загальний (Меню 1-11-2)²

Установки цього підменю стосуються всіх вихідних текстових повідомлень, незалежно від вираного номера. Доступні установки: *Звіти про доставку*, *Bignovідь - той самий центр* і *Лігттримка символів*

-
1. Загальна кількість режимів залежить від того, скільки їх пропонує SIM-картка.
 2. Номер прискореного доступу до цього меню залежить від кількості доступних режимів.

Далі припускається, що наявний лише один режим.



Виберіть *Лігтрумка символів*, щоб визначити спосіб, у який телефон буде обробляти символи Unicode в текстових повідомленнях.¹

Якщо Ви виберете опцію *Повний*, телефон надсилає всі символи Unicode, такі як "á" або українські символи, які містяться у текстовому повідомленні, на сумісний телефон, якщо це підтримується Вашою мережею.

Якщо Ви виберете опцію *Скорочений*, телефон намагається конвертувати символи Unicode у відповідні символи з не-Unicode кодуванням, наприклад "á" у "a", а також конвертує грецькі символи у верхній регістр. Якщо відповідника у не-Unicode кодуванні не існує, символи надсилаються як Unicode.

Інформаційний сервіс

Завдяки цій послугі оператора можна отримувати від нього повідомлення з різних тем. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора.

Номер скриньки голосової пошти

Тут можна зберігати та змінювати номер телефону своєї голосової скриньки (послуга мережі).

1. Наявність цього меню може залежати від Вашого оператора.



Редактор сервісних команд

Ви можете надсилати запити оператору послуг мережі. Введіть потрібні символи. Натисніть і утримуйте  , щоб переключатися між літерами і цифрами. Натисніть  **Відісл.**, щоб надіслати запит.

■ Контакти (Меню 2)

Ви можете зберігати імена і телефонні номери в пам'яті телефону (внутрішня телефонна книга) або в пам'яті SIM-картки (телефонна книга SIM). Внутрішня телефонна книга може містити до 50 імен.



Як знайти ім'я абонента та номер телефону

В режимі очікування натисніть  **Меню**, виберіть *Контакти* та *Шукати*. Введіть першу(и) літеру(и) потрібного імені та натисніть  **Пошук**. Натисніть  або  щоб знайти потрібне ім'я.

Якщо ім'я та номер телефону були збережені в пам'яті SIM-картки, у верхньому правому куті дисплея з'явиться індикатор ; якщо вони були збережені у внутрішній пам'яті телефону, з'явиться індикатор .



Швидкий пошук: Натисніть  в режимі очікування, введіть першу літеру імені. Скористайтеся клавішами прокрутки  та  , щоб знайти потрібне ім'я.



Можна також скористатись однією з наступних опцій:

- *Серв. номери* – зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на SIM-картці (послуга мережі).
- *Інфор. номери* – зателефонувати за інформаційними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на SIM-картці (послуга мережі).
- *Дод. контакт* – зберегти ім'я та номер телефону в телефонній книзі.
- *Видалити* – видалити імена та номери телефонів з телефонної книги разом або поодинці.
- *Редагувати* – щоб редагувати імена та номери в *Контакти*.
- *Копіювати*, щоб скопіювати імена та телефонні номери одночасно або один за одним з пам'яті телефону до пам'яті SIM-картки, або навпаки.
- *Признач. тон* – запрограмувати характерний лише для даного номера телефону звуковий сигнал, що звучатиме в разі отримання з нього дзвінка. Виберіть потрібний номер телефону і натисніть **Призн..**
Пам'ятайте, що ця функція працює лише в тих випадках, коли оператор та телефон можуть розпізнавати номери і надсилали дані про абонента.
- *Нагіс.ном.тел.* – щоб надіслати контактну інформацію особи як повідомлення "По повітря"(OTA), якщо така функція підтримується оператором.

Установки контактів

В режимі очікування натисніть  **Меню** та виберіть *Контакти* та *Установки*. Потім виберіть:



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- **Робоча пам'ять:** щоб визначити, де будуть зберігатися імена та телефонні номери – *Телефон* чи *SIM-картка*. Пам'ятайте, що при зміні SIM-картки автоматично вибирається пам'ять *SIM-картка*.
- **Вигляг контактів:** щоб вибрести, як ім'я та номер телефону мають відображатися – *Ім'я та номер* (одне ім'я та номер одночасно) або *Список контактів*. (три імені одночасно).
- **Статус пам'яті:** – перевірити, скільки імен та телефонних номерів вже було збережено та скільки ще можна зберегти в телефонній книзі.

■ Реєстр дзв. (Меню 3)



Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість і вартість. Ви можете також відкривати та змінювати установки наперед сплаченої SIM-картки (послуги мережі).

Прийняті та залишенні без відповіді телефонні дзвінки реєструються в тому випадку, якщо телефон ввімкнено і він знаходиться в зоні обслуговування стільникової мережі, а стільникова мережа підтримує цю функцію.

Списки останніх дзвінків

Якщо натиснути  **Опції** в меню *Пропущені дзвінки*, *Отримані дзвінки* чи *Набрані номери*, можна відкрити час здійснення дзвінка, а також відкрити, відредактувати зареєстрований номер телефону, зателефонувати за ним, додати його до *Контакти* або видалити зі списку. Ви також можете надсилати повідомлення (*Bigislatи SMS*).



Таймери та лічильники дзвінків



Увага: Фактична вартість розмов та послуг, що розраховується Вашим оператором послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

- **Тривалість дзвінка:** Показує приблизну тривалість Ваших вхідних та вихідних дзвінків. Можна обнулити ці таймери дзвінків, вибравши *Обнулити таймери*.
- **Вартість дзвінків:** Показує приблизну вартість Вашого останнього дзвінка чи всіх дзвінків в одиницях, визначених у функції *Показувати вартість в...*
- **Установки витрат по дзвінкам:** За допомогою функції *Ліміт витрат дзвінків* можна обмежити вартість дзвінків в юнітах або в одиницях валюти (послуга мережі). За допомогою функції *Показувати вартість в...* можна вибрати одиниці, в яких буде показано час розмови, що залишився (про вартість одного юніта можна дізнатися у свого оператора).
- **Попередньо сплачений кредит:** При використанні попередньо сплачених SIM-карточок дзвінки дозволяються тільки у тому випадку, якщо на SIM-картці залишається достатня кількість одиниць оплати (послуга мережі). Опції: *Відображення креєг. інформ.* (показує або не показує кількість одиниць оплати, що залишилися в режимі очікування), *Наявний кредит* (кількість одиниць оплати, що залишилися), *Вартість останньої погії*, *Статус поповнення*.



Увага: Коли закінчується передплата (у юнітах або грошовому вимірі), можна зателефонувати лише за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби).



■ Тони (Меню 4)

В цьому меню можна змінювати установки діючого режиму, а також створювати власні мелодії. Див. "Режими (Меню 5)" на стор. 49.



- **Тон дзвінка:** Програмує мелодію сигналу, яка буде сповіщати Вас про отримання дзвінка.
- **Гучність дзвінка:** Визначає рівень гучності мелодії дзвінка та сигналу про отримання повідомлення.
- **Сигнал вхідного дзвінка:** Визначає, як телефон сповіщає Вас про надходження вхідного голосового дзвінка. Наприклад, якщо вибрано значення *Вимкнути*, під час отримання вхідного дзвінка звуковий тон не подається, а на дисплей в режимі очікування відображається
- **Тон сигналу повідомлення:** Програмує тон сигналу, який буде сповіщати Вас про отримання текстового повідомлення.
- **Тони клавіш:** Програмує гучність натискання клавіш.
- **Тони попередження:** Програмує звукові сигнали телефону, наприклад, коли заряд акумулятора майже вичерпано.
- **Вібраючий сигнал:** Програмує вібрацію телефону, коли надходить дзвінок або текстове повідомлення.
- **Сповіщ. ритм. підсвіткою:** Програмує блимання світла дисплея в ритмі вибраного звукового сигналу. Вібрація не працює, коли телефон з'єднано із зарядним пристроєм або настільною установкою.



■ Режими (Меню 5)

Ви можете пристосувати тони телефону до різних подій та середовищ. Спершу визначте за власним бажанням групи установок та режими, а потім Вам залишиться лише активізувати режим та користуватись ним.



Активізація режиму та зміна його установок

Увійшовши в меню "Режими", виберіть спочатку потрібний режим, а потім – *Активізувати*.

Щоб змінити установки вибраного режиму, виберіть *Редагувати*. Виберіть: *Тон дзвінка*, *Гучність дзвінка*, *Сигнал вхідного дзвінка*, *Тон сигналу повідомлення*, *Тони клавіш*, *Тони попередження*, *Вібруючий сигнал*, *Словіщ ритм. підсвіткою*, *Заставка* або *Перейменув.* (не доступно в *Загальний*). Виберіть потрібну опцію і натисніть **Добре**.

Ви також можете змінювати установки вибраного режиму в *Установки тону*, див. "Тони (Меню 4)" на стор. 48.



Порада: Для швидкої активізації режиму в стані очікування або під час розмови: Швидко натисніть клавішу **0**, виберіть потрібний режим і натисніть **Добре**.

■ Установки (Меню 6)

Це меню призначено для зміни різних установок телефону. Ви також можете відновити деякі установки меню за умовчанням, вибравши *Відновити заводські параметри*.



Установки часу

Годинник

Використовується для відображення телефоном часу в режимі очікування, настройки часу, а також вибору 12-ти чи 24-годинного часовогого формату.

Після тривалого зберігання телефону без акумулятора необхідно знову ввести час.

Установка дати

Використовується для встановлення правильної дати. Після тривалого зберігання телефону без акумулятора необхідно знову ввести дату.

Авт. оновлен. дати та часу

Ця послуга мережі оновлює час та дату відповідно до часової зони, в якій знаходиться телефон. Автоматичне оновлення дати та часу не змінює час, який Ви запрограмували для будильника та звукових нагадувань. Вони залишатимуться в місцевому часі. Оновлення може спричинити скасування деяких запрограмованих сигналів.

Установки дзвінків

- Переадресація:** Щоб переадресувати вхідні дзвінки на свою голосову скриньку або інший телефонний номер (послуга мережі).
Виберіть потрібний вид переадресації. Наприклад, якщо вирано **Переводити, коли зайнято**, дзвінки будуть переадресовуватися, коли Ви розмовляєте по телефону або відхиляєте дзвінок.



Декілька опцій переадресації можуть бути активізовані одночасно. Якщо активізувати *Переводити всі голосові дзвінки*, в режимі очікування на дисплей з'явиться індикатор .

Увімкніть вибрану опцію (*Активізувати*) або вимкніть її (*Вимкнути*), перевірте, чи активізована опція, вибравши *Перев. статус*, або вкажіть час затримки для деяких переадресацій в *Вст. затримку* (для деяких опцій недоступно).

- **Автонабір:** Програмує телефон робити до десяти спроб встановлення зв'язку після невдалої спроби дзвінка.
- **Швидкий набір:** Якщо швидкий набір ввімкнено, можна вводити імена та номери телефонів, призначенні для клавіш швидкого набору  – , шляхом натискання відповідної клавіші.
- **Сервіс очікування дзвінків:** Якщо активізувати цю послугу мережі, оператор повідомляє про вхідний дзвінок, навіть коли Ви розмовляєте по телефону. Натисніть  **Відпов.**, щоб відповісти на дзвінок на очікуванні. Перший дзвінок буде поставлено на очікування. Натисніть  **Кінець**, щоб завершити активний дзвінок.
- **Наголос. мої ганані абонента:** Щоб відображати (*Увімкнути*) або не відображати (*Вимкнути*) номер телефону на дисплей абионента (послуга мережі). При виборі *Вст. мережею* будуть використовуватись установки, про які Ви домовилися з оператором.
- **Лінія для вихідних:** Ця послуга мережі дозволяє вибрати для вихідних дзвінків лінію 1 чи 2 або заборонити вибір лінії, якщо така послуга підтримується Вашою SIM-картою.



На вхідні дзвінки можна відповідати незалежно від того, яку лінію Ви вибрали. Проте Ви не зможете телефонувати через лінію 2, якщо Ви не передплатили цю послугу мережі. Якщо вибрati лінію 2, то в режимі очікування на дисплей з'явиться "2".

Установки телефону

Мова: Дозволяє вибрати мову дисплея.

Інформація по стільнику: Програмує телефон показувати використання в стільниковій мережі на основі технології MCN (Micro Cellular Network) (послуга мережі). Детальнішу інформацію можна отримати в свого оператора.

Привітання: Ви можете ввести коротке повідомлення, що буде з'являтися на екрані одразу після увімкнення телефону.

Вибір мережі: Використовується для автоматичного вибору стільникової мережі, наявної у Вашій місцевості. Мережу також можна вибрати вручну. Вибрана вами мережа повинна мати угоду роумінгу із Вашим оператором.

Підтвердж. гiї SIM-послуг: Дозволяє настроїти телефон показувати або не показувати повідомлення про підтвердження при користуванні сервісами SIM-карти (див. "[Сервіси SIM \(Меню 11\)](#)" на стор. 61).

Установки додатка

Меню установок додатків показується тільки коли телефон приєднаний або був приєднаний до додатків, таких як навушники.



Натисніть **Меню**, виберіть **Установки** і **Установки додатка**. Виберіть **Навушники** або **Вільні руки**.

- Виберіть **Стандартний профіль**, щоб вибрати профіль, який телефон використовує при приєднанні додатка.
- Виберіть **Автоголосівість**, щоб телефон автоматично відповідав на вхідний дзвінок через п'ять секунд. Якщо **Сигнал вхідного звінка** встановлено на **1 біт** або **Вимкнути**, то автоматичною відповіддю скористатися неможливо.
- Щоб підсвітка була постійно увімкнена, виберіть в меню **Лігсовітка** установку **Увімкнути**. Виберіть **Автоматично**, щоб підсвітка вмикалася на 15 секунд після натискання будь-якої клавіші. Опція **Лігсовітка** наявна лише тоді, коли вибрана опція **Вільні руки**.

Установки блокування клавіатури

Клавіатура телефону може блокуватися автоматично, **Автомат. блок. клавіш**, після визначеного періоду затримки, коли телефон знаходиться в режимі очікування і не використовувалася жодна функція телефону. Також можна блокувати клавіатуру телефону кодом захисту – **Код блокування**.

- Натисніть  **Меню** і виберіть **Установки** та **Установки блокування клавіш**. Щоб увімкнути **Автомат. блок. клавіш**, виберіть **Увімкнути**, на дисплей відобразиться **Встановити затримку**. Введіть потрібний час і натисніть  **Добре**. Можна вибрати від 10 секунд до 60 хвилин. Щоб увімкнути автоматичне блокування клавіш, виберіть **Вимкнути**.



- Натисніть  **Меню** і виберіть **Установки**, **Установки блокування клавіш** та **Код блокування**. Щоб увімкнути захист клавіатури, введіть код захисту та натисніть  **Добре**. Див. **Коди доступу** на стор. 12. Коли Ви вибрали **Увімкнути**, телефон запитує код захисту кожного разу, коли Ви натискаєте  **Розбл.**. Щоб вимкнути автоматичне блокування клавіш, виберіть **Вимкнути**.

Див. також **Блокування клавіатури** на стор. 26.

Установки захисту



Увага: Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

- **Запит на PIN-код:** Активізація режиму роботи, в якому телефон при увімкненні запитує PIN-код встановленої SIM-картки. Дякі SIM-картки не дозволяють вимкнути цю функцію.
- **Сервіс заборони дзвінків:** Ця послуга мережі дозволяє обмежити набір та отримання дзвінків на Вашому телефоні. Виберіть одну з наявних опцій заборони і увімкніть її (**Активізувати**) або вимкніть (**Вимінити**). Також Ви можете перевірити чи активізується послуга (**Перев. статус**).
- **Фіксований набір номера:** Ви можете обмежити свої вихідні дзвінки вибраними номерами телефонів (послуга мережі).
- **Закрита група абонентів:** Ця послуга мережі дозволяє обмежити вхідні та вихідні дзвінки вибраною групою абонентів.



- **Рівень захисту:** Дозволяє вибрати установку, при якій телефон буде запитувати код захисту при встановленні нової SIM-картки, **Телефон**, або при виборі внутрішньої телефонної книги, **Лам'ять**.
Пам'ятайте, що при зміні рівня захисту видаляється інформація про всі останні дзвінки, зокрема, отримані, пропущені дзвінки та набрані номери.
- **Змінити коди доступу:** Дозволяє змінити код захисту, PIN-код, код PIN2 та пароль заборони дзвінків. Ці коди можуть містити лише цифри від 0 до 9.

Рекомендується не використовувати коди доступу, схожі на номери служб екстреної допомоги (на зразок 112), щоб запобігти можливості випадкового набору такого номера.

Відновити заводські параметри

Щоб відновити деякі стандартні установки меню. Натисніть **Меню**, виберіть **Установки** і **Відновити заводські параметри**. Введіть код захисту і натисніть **Добре**. Імена та телефонні номери, збережені в телефонній книзі, не видаляються.

■ Будильник (Меню 7)

Ви можете настроїти будильник спрацьовувати лише один раз, або спрацьовувати регулярно, наприклад, кожного робочого дня.



Натисніть **Меню** і виберіть **Будильник**. Введіть час увімкнення будильника. Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **С**. Якщо



натиснути  **Потім**, то сигнал буде вимкнено і через 6 хвилин будильник спрацює знову.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо натиснути  **С**, телефон запитає, чи потрібно активізувати функцію дзвінків. Натисніть  **С**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб мати можливість робити та отримувати дзвінки.



Увага: Не натискайте **Так**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

■ Нагадування (Меню 8)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено, або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Дане меню дозволяє зберігати короткі текстові нотатки та встановлювати для них звуковий сигнал. Сигнал спрацьовує, коли настає визначена дата та час.

Ви можете скористатись однією з наступних опцій: *Додати нове*, *Дивитися усі*, *Видалити*, *Редагувати* або *Bigislati*, щоб додати нове нагадування, відкрити, редагувати існуючі нагадування та видалити нагадування поодинці або всі разом.

Щоб вимкнути звуковий сигнал, коли настає встановлений час нагадування, натисніть клавішу  **С**. Якщо натиснути  **Потім**, то звуковий сигнал пролунає знову через 10 хвилин.



■ Ігри (Меню 9)

Телефон пропонує кілька ігор. До кожної гри додається текст з її коротким описом.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено, або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Визначення основних установок гри

Виберіть *Установки*. Можна запрограмувати звукове супроводження гри, світло та вібрацію (*Струси*). Пам'ятайте: якщо *Тони попередження* вимкнено, звукового супроводження не буде навіть при ввімкненій установці *Звукові ефекти*, а при ввімкненій установці *Вібруючий сигнал* телефон не буде вібрувати, навіть якщо увімкнути *Струси*.

■ Дод. функц. (Меню 10)



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено, або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Калькулятор

Телефон споряджений калькулятором, який можна використовувати для приблизного конвертування валют.



Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо в разі ділення великих чисел.

Натисніть  **Меню** в режимі очікування, виберіть *Дод. функц.* та *Калькулятор*.

Виконання обчислень

- Цифри вводяться за допомогою клавіш  – . Клавіша  дозволяє вводити десяткову кому. Останню цифру можна видалити, натиснувши .
- Щоб змінити знак, натисніть .
- Щоб отримати результат, натисніть  **Опції** і виберіть *Дорівнює*. Щоб очистити дисплей для проведення нових обчислень, натисніть і тримайте .

Як конвертувати валюту

Щоб зберегти курс обміну: Натисніть  **Опції**, виберіть *Курс обміну*, а потім – *Іноземні переведені в місцеві* або *Місцеві переведені в іноземні*, введіть значення (натисніть , щоб ввести десяткову кому) і натисніть  **Добре**.

Щоб виконати конвертування: Введіть суму валюти, яку необхідно конвертувати, натисніть  **Опції** і виберіть *В місцевій* або *В іноземній*.



Секундомір

Секундомір можна використовувати для вимірювання часу, наприклад, під час спортивних змагань. Натисніть **Меню** і виберіть *Dog. функц.* та *Секундомір*.

Натисніть **Старт**, щоб розпочати відлік часу. Щоб побачити час, натисніть **Стоп**. Коли час зупинено, можна натиснути **Опції**, щоб вибрати *Старт*, *На нуль* або *Buxig*. Якщо вибрати *Старт*, відлік часу почнеться від попередньо виміреної події. *На нуль* зупиняє поточний відлік часу та обнулює показники.

Щоб відлік часу продовжувався у фоновому режимі, двічі натисніть та утримуйте **с**. Під час роботи таймера в режимі очікування блимає .

Робота секундоміра споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Через це не рекомендується запускати секундомір у фоновому режимі під час виконання інших операцій.

Таймер звор. відліку

Можна встановити проміжок часу, про завершення якого Вас буде сповіщати звуковий сигнал.

Натисніть **Меню**, виберіть *Dog. функц.* і *Таймер звор. відліку*. Введіть потрібний час активізації сигналу і натисніть **Добре**. Також можна ввести нотатку для сигналу, змінити час та зупинити таймер.

Під час роботи таймера в режимі очікування на дисплеї виводиться .



Коли настає встановлений час, подається звуковий сигнал і на дисплей блимає відповідний текст. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу.

Композитор

Ви можете створювати власні мелодії дзвінка. Виберіть мелодію, яку необхідно відредагувати, і введіть ноти.

Наприклад, натисніть для введення ноти фа.

скорочує (-), а подовжує (+) тривалість ноти або паузи. вставляє паузу. програмує октаву. додає дієз (не доступно для нот **mi** і **ci**). і пересувають курсор ліворуч чи праворуч. Натисніть , щоб видалити ноту чи паузу ліворуч від курсору.

Коли мелодію завершено, натисніть **Опції** та виберіть *Грати*, *Зберегти*, *Темп*, *Очист.* або *Bixig*.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	—	#

Заставка

Можна запрограмувати увімкнення заставки на дисплей після певного періоду часу - *Тайм-аут*. Натисніть **Меню** і виберіть *Дод. функц.* та *Заставка*. Виберіть малюнок та період часу, після якого з'являється заставка екрана. Зверніть увагу, що заставка перекриває всю текстову інформацію та графіку на дисплей в режимі очікування.



Ліхтар

Див. "Ліхтар" на стор. 21.

■ Сервіси SIM (Меню 11)

Це меню відображається лише в тому випадку, якщо SIM-картка підтримує додаткові послуги. Ім'я та зміст цього меню повністю визначаються набором наявних послуг.



Увага: Інформацію про наявність, тарифи та користування SIM-послугами можна отримати в свого постачальника SIM-картки, наприклад в оператора, ділера тощо.



Увага: Щоб скористатися цією функцією, телефон має бути увімкнено. Не вмикайте телефон в місцях, де його використання заборонено, або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



5. Інформація про акумулятори

■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтеся лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуетесь. Не залишайте акумулятор підключенним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою, скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий выводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання выводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.



В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь зберігати акумулятор при температурі 15°C та 25°C. Якщо температура акумулятора виходить за ці межі, телефон може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджено. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Ліквідуйте акумулятор відповідно до місцевих нормативних положень (наприклад, вторинна переробка). Не викидайте його просто як побутове сміття.



Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує делікатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та аксесуари в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтесь і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат.
- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.



- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальнє функціонування.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або пристрій можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристрію та будь-якого аксесуара. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або аксесуар працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.



Важлива інформація щодо безпеки

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтесь телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може власті та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забуйте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтесь телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фікаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може витертись.

■ Електронні прилади

Більшість сучасних електронних пристроїв захищенні від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних приладах захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.



Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Неможна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе



використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтесь до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі і в результаті - до ушкоджень і навіть смерті.

Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіообладнання на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів;



місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може привести до відміни гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі.

Не зберігайте та не переносять вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його аксесуари.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертається з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Користування телефоном на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.



■ Виклик служби екстреної допомоги

Важливо:

 Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це неможна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому у випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон.

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користування деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтесь із своїм оператором.

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.
2. Двічі настиніть та утримуйте  впродовж декількох секунд, щоб видалити вміст екрана та підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби) Номери екстрених служб розрізняються в залежності від місцезнаходження.
4. Натисніть клавішу  **Дзвінок**.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.



Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстремної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ.

Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміт, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницею вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2.0 В/кг*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з



мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використання біля вуха становила 0.67 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

Цей виріб відповідає вказівкам щодо радіочастот при використанні в нормальний робочій позиції біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1.5 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 1.5 см від Вашого тіла.

* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2.0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою www.nokia.com.

