


Фотографирование со ВСПЫШКОЙ

1. Открыть защитную задвижку объектива.

Чтобы включить камеру, защитную задвижку объектива сдвинуть вбок до входа в зацепление.



2. Нажать кнопку ОК/меню.

На ЖК-мониторе показывается меню режима съемки.








3. Кнопкой со стрелкой или выбрать ⚡.

Заводской установкой является автоматически действующая вспышка.




4. Каждым нажатием кнопки со стрелкой или программа вспышки изменяется следующим образом:

Автоматическое производство вспышки, →  Вспышка с предварительной вспышкой (снижение эффекта красных глаз)
→  Подсвечивающая вспышка →  Ночная съемка →  деактивированная вспышка. Выбрать желаемую программу вспышки.



Индикация меняется в соответствии с действием клавиатуры



Указание: данные к возможностям использования отдельных программ вспышки смотрите страницу 56 «Руководства по пользованию».

5. Когда была выбрана желаемая программа вспышки, нажать кнопку ОК/меню. Камера меняет на выбранную программу вспышки.


Фотографирование при незначительном расстоянии до мотива (ок. 10 см – 0,5 м) режима съемки крупным планом

1. Открыть защитную задвижку объектива.


Чтобы включить камеру, защитную задвижку объектива сдвинуть вбок до входа в зацепление.

2. Нажать кнопку ОК/меню.

На ЖК-мониторе показывается меню режима съемки.




3. Кнопкой со стрелкой или выбрать .





4. Кнопкой со стрелкой или выбрать «NO».

5. После этой установки нажать кнопку ОК/меню. Камера меняет на режим съемки крупным планом.





Указание: режим съемки крупным планом автоматически деактивируется при выключении камеры.

 Чтобы деактивировать режим съемки крупным планом, закройте защитную задвижку объектива.




Воспроизведение кадров


- 1. Убедиться, что закрыта защитная задвижка объектива.**







Если защитная задвижка объектива открыта, она должна быть закрытой.


- 2. Нажать кнопку ЖК-монитора .**

На ЖК-мониторе показывается последний снятый кадр.



- 3. Дальнейшие кадры могут быть вызваны кнопкой со стрелкой  или .**



Чтобы деактивировать режим съемки крупным планом, еще раз нажмите кнопку ЖК-монитора .

CAMEDIA

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА

C-1/D-100


OLYMPUS®

Если Вы пользуетесь
камерой в первый раз

СТАРТ

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОМУ СТАРТУ

RU



OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.

San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.

(Customer support) Tel. 0426-42-7499 Tokyo

<http://www.olympus.co.jp>

OLYMPUS AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 631-844-5000

(Technical support) Tel. 1-888-553-4448 distec @ Olympus

<http://www.olympus.com>

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.


(Premises/Goods delivery) Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730

(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany.

<http://www.olympus-europa.com>

Проверка содержания пакета


Убедитесь, что все перечисленные здесь части имеются в упаковке. Если части отсутствуют или обнаружены недостатки, немедленно обратитесь в сервисное обслуживание фирмы «Олимпус».




Камера




ПЗУ на компакт-диске с программным обеспечением




Блок литиевых батареек CR-V3




Ремень для ношения




Видеокабель




Кабель USB (универсальная последовательная шина)



Карта SmartMedia (8 Мбайт)




Антистатическая защитная гильза для карты SmartMedia



Краткое руководство /
Гарантийное свидетельство /
Руководство быстрого старта (это руководство)



4 печати для защиты от записи карты SmartMedia




2 наклейки-этикетки для карты SmartMedia



Руководство по пользованию SmartMedia


Придѣлывание поставляемого ремня для ношения

- 1.** Ремень для ношения придѣлать как показано.



Укладка батареек и карты SmartMedia


- 1.** Убедитесь, что защитная задвижка объектива закрыта.




- 2.** Крышку отсека для батареек сдвинуть в направлении стрелки ① и затем поднять в направлении стрелки ②.




- 3.** Батарейки уложить как показано на рисунке.




- 4.** Крышку отсека для батареек закрыть в направлении стрелки ① и затем сдвинуть в направлении стрелки ②, пока она не войдет в зацепление.



- 5.** Открыть крышку отсека для карт.




- 6.** Карту установить как показано на рисунке и уложить до упора.



Карту держать таким образом, чтобы отсеченный угол, как показано, был направлен к камере. Находящийся на внутренней стороне крышки отсека для карт символ стрелки показывает направление вдвигания.

- 7.** Закрыть крышку отсека для карт, пока она не войдет в зацепление.


Указание: для вынимания карту взять кончиками пальцев и вынуть в направлении стрелки ③.



Фотографировани

1. Открыть защитную крышку объектива.

Чтобы включить камеру, защитную задвижку объектива сдвинуть вбок до входа в зацепление.



Защитная задвижка объектива




2. Камеру навести на мотив и посмотреть в видоискатель.

3. Наполовину нажать на спусковой механизм и посмотреть на зеленый светодиод видоискателя.


Светящийся зеленый светодиод видоискателя: расстояние установлено на мотив. Съемка возможна.

Мигающий зеленый светодиод: мотив показан нерезко. Убрать палец со спускового механизма и затем спусковой механизм снова нажать наполовину.




Видоискатель

Зеленый светодиод



4. Для съемки полностью нажать на спусковой механизм.

После съемки кадр кратковременно показывается на ЖК-мониторе.



ЖК-монитор