

RU Мы благодарим Вас за покупку этой цифровой камеры фирмы «Олимпус». Представленное «Краткое руководство» предлагает Вам важнейшую информацию, чтобы Вы в наиболее короткий срок смогли уже пользоваться Вашей новой камерой фирмы «Олимпус». С помощью этого «Руководства» можно проверить также позиции и обозначения кнопок, когда Вы читаете «Руководство по пользованию».

1. Подготовка

Вставка батареек

1. Уложите батарейки, как показано ниже.

До укладки батареек убедитесь, что наборный диск программ стоит на «OFF».




- Для закрытия задвижки отсека для батареек Вы должны нажать на крышку отсека для батареек, чтобы батарейки не выскочили.
- Не используйте марганцевые батарейки.


2. Вставьте (карту) SmartMedia.

- До вставки карты убедитесь, что камера выключена и на ЖК-панели или в видоискателе ничего не показывается.

Откройте крышку отсека для карт и полностью вдвиньте карту в направлении стрелки (карта SmartMedia служит для запоминания Ваших кадров).



Откройте крышку отсека для карт.



Вставьте карту и снова закройте крышку отсека для карт.

Наборным диском программ выберите режим работы. Если Вы пользуетесь камерой в первый раз, Вы можете просто и быстро начать фотографирование с установкой на «P» (программная автоматика).



[Меню отдельных фотографий]

P: Программная автоматика. В этом меню для получения прекрасных кадров Вам требуется только нажать на спусковой механизм.

A/S/M: Начальным режимом этой установки является «A» (программная автоматика с предварительным выбором диафрагмы), где Вы сами заранее задаете диафрагму. Вы можете также выбрать «S» (программная автоматика с предварительным выбором времени), где Вы заранее устанавливаете время срабатывания затвора, а также режим «M» (вручную), где Вы по желанию устанавливаете как диафрагму, так и время срабатывания затвора.

[Movie-съемка]


Movie: Выберите этот режим, если Вы хотите сделать съемку движущихся изображений (Movie).

[Movie/воспроизведение одиночного кадра]

Review: Выберите этот режим, если Вы хотите просмотреть уже сделанные съемки.

[Выключение камеры]

OFF: Выключает камеру.



Установка видоискателя для кадра, визируемого в видоискатель


Посредством вращения рычага выравнивания диоптрий переставьте видоискатель, пока не будет четко видна маркировка автоматического фокусирования.



Установка даты и времени

- Для снятия крышки нажмите размыкающую кнопку на обеих сторонах крышки объектива.
- Наборный диск программ установите на «P» (программная автоматика).
- Действуйте кнопкой (меню). На ЖК-мониторе появляется экран меню.
- Посредством кнопки направления нажимайте зеленую рамку выбора, пока не будет выбрано MODE SETUP. Затем подтвердите посредством .

На ЖК-мониторе появляется «SETUP». Выбранная опция изображается зеленой.





5. Действуйте кнопкой OK.

Теперь появляется экран MODE SETUP.




6. Посредством кнопки направления выберите символ и затем нажмите на .

Появляется «SETUP». (Для возвращения к предыдущей странице сдвиньте рамку выборки к верхнему краю экрана и затем нажмите на кнопки направления.)



7. Действуйте кнопкой OK.


Теперь появляется установочный экран для даты и времени.



Установочный экран для даты и времени

- Посредством или кнопки направления установите формат даты. (На выбор имеется день-месяц-год, месяц-день-год, год-месяц-день.)
- Чтобы установить дату и время, действуйте и затем или кнопки направления.

Чтобы продвинуться к следующей установке, действуйте кнопки направления (день → месяц). Чтобы возвратиться назад (месц → день), нажмите наоборот на .



- По окончании установки даты и времени действуйте кнопкой OK.
- Несколько раз действуйте кнопкой OK, пока не исчезнет экран меню.

2. Режим съемки

Фотографирование

- Наборный диск программ установите на «P» (программная автоматика).
- Посмотрите в видоискатель и направьте камеру на снимаемую персону или предмет (мотив). Спозиционируйте маркировку автоматического фокусирования на объекте. Вы можете также фотографировать с наблюдением на ЖК-мониторе.



[Изменение фокусного расстояния]

Если Вы рычаг изменения фокусного расстояния повернете на «T», изображение Вашего объекта увеличивается. Если Вы рычаг изменения фокусного расстояния повернете на «W», изображение кадра снова возвращается на размер, который был действителен при включении камеры; тем самым Вы можете снимать большие области.

- Сделайте объект резким. (Наполовину нажмете на спусковой механизм.)

В то время, как камера направлена на объект, слегка нажмете на спусковой механизм.

Камера подает два коротких звуковых сигнала и светится зеленая лампа индикации. В этот момент запоминаются фокус и экспозиция (время срабатывания затвора и значение диафрагмы). Если зеленая лампа индикации мигает, это означает, что камера не может установиться на резкость. В этом случае отпустите спусковой механизм и затем снова слегка нажмете на спусковой механизм.

- Произведите съемку. (Полностью нажмете на спусковой механизм.) До конца нажмете еще наполовину нажатый спусковой механизм. Камера дает короткий звуковой сигнал и производит съемку.

После этого камера начинает запись на карту SmartMedia съемки и мигает лампа доступа карты. Когда засветится зеленая лампа; если Вы действуете спусковым механизмом, Вы можете делать следующую съемку, даже если кадр в этот момент записывается на карту SmartMedia. Если Вы производите съемки при слабом освещении, автоматически срабатывает встроенная вспышка.

Если Ваш объект не находится в середине рамки кадра (память резкости)

Сначала спозиционируйте маркировку автоматического фокусирования на главный объект, и затем наполовину нажмете на спусковой механизм. Поверните затем камеру на желаемый фрагмент изображения, держа наполовину нажатым спусковой механизм. Чтобы произвести съемку, нажмете на спусковой механизм до конца без отпускания его перед этим.



Активируемые кнопками функции C-2040ZOOM


Кнопка программ вспышки
Программа вспышки меняется при каждой деятельности кнопкой программ вспышки. Имеющимися в распоряжении программами вспышки являются «Автоматика вспышки», при которой вспышка происходит автоматически при слабом освещении и контровом свете; «Вспышка со снижением эффекта красных глаз» (⦿), причем снижается эффект «красных глаз» (глаза фотографируемой персоны получают красными); «Принудительная вспышка» (⚡), причем вспышка производится при каждой съемке в не зависимости от световых условий; а также «Без вспышки» (⦿), причем вспышка не производится также и при слабом освещении.

Кнопка пятнистости/съемки крупным планом

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку пятнистости/съемки крупным планом, меняется режим экспонирования или режим съемки крупным планом. Имеющимися в распоряжении режимами являются «Стандарт», который применяется для нормальных условий съемки; «Измерение пятнистости» (⦿), причем свет измеряется только в середине рамки кадра, что рекомендуется для темных объектов с контровым светом; «Съемка крупным планом» (⦿), причем Вы можете устанавливать на резкость на объекты с расстоянием между 20 и 80 см; а также «Съемка крупным планом + измерение пятнистости» (⦿), причем свет измеряется только в середине предмета съемки крупным планом.

Movie-съемка

- Наборный диск программ установите на ⦿.
- Произведите Вашу съемку, как в режиме «P».



3. Воспроизведение съемок

Наборный диск программ установите на ►.

- На ЖК-мониторе появляется последний снятый кадр. (Воспроизведение одиночной фотографии).

- С помощью регулятора ступенчатого перемещения выберите кадр, который Вы хотите рассмотреть.

- ◀: изображает предыдущий кадр.
- ▶: изображает последующий кадр.
- △: возвращается на 10 кадров назад.
- ▽: перепрыгивает на 10 кадров вперед.



- Чтобы совместно (индексное воспроизведение кадров) вызвать на экран многие кадры, рычаг изменения фокусного расстояния поверните на «W».
- Чтобы изобразить кадр увеличенным (полное изображение), рычаг изменения фокусного расстояния поверните на «T».




Съемки, которые обозначены символом ⦿, могут быть воспроизведены как Movie-съемки. Действуйте кнопкой ⦿ (меню) и регулятором ступенчатого перемещения выберите «MOVIE PLAY»; затем нажмите на ►. Когда появляется «START», действуйте кнопкой OK. Как только перестанет мигать лампа доступа карты, начинается воспроизведение Movie-съемки. По окончании Movie-воспроизведения Вы можете кнопкой ⦿ (меню) вызвать меню и для покидания меню.

Movie-воспроизведения еще раз нажать кнопку меню.

- Чтобы достичь следующего, действуйте регулятором ступенчатого перемещения:

- △: отступить назад для начала Movie-съемки.
- ▽: выступить вперед для окончания Movie-съемки.
- ▶: снова просмотреть Movie-съемку, пока держится нажатой кнопка.
- ◀: просмотреть, прокручивая назад Movie-съемку, пока держится нажатой кнопка.

Кнопка OK: перерыв воспроизведения Movie-съемки. Чтобы заново произвести Movie-съемку, по окончании воспроизведения действуйте этой кнопкой еще раз.



4. Стирание съемок

Вы можете с карты SmartMedia стереть нежелательные съемки по-отдельности (стирание отдельных фотографий) или сразу все (общее стирание). Чтобы вызвать стираемый кадр, действуйте согласно «3 Воспроизведение съемок».



Стирание отдельных кадров

Действуйте кнопкой стирания камеры, регулятором ступенчатого перемещения выберите «YES» и затем нажмите кнопку OK.



Общее стирание

Действуйте кнопкой ⦿ (меню) и затем регулятором ступенчатого перемещения выберите «CARD SETUP» и затем действуйте ►. Посредством △ или ▽ выберите para seleccí ar «⦿» и подтвердите кнопкой OK. На экране подтверждения выберите «YES» и затем еще раз нажмете кнопку OK. (Чтобы прекратить стирание кадра, выберите «NO» и затем нажмете кнопку OK.)



Этот экран показывает меню съемки отдельной фотографии

Экран подтверждения

5. Если Вы больше не фотографируете, выключите камеру

После пользования всегда выключайте камеру. Убедитесь в том, что более не мигает лампа доступа карты, и затем наборный диск программ поставьте на «OFF».

- Выключаются ЖК-монитор и ЖК-панель.
- Если Вы оставляете камеру лежащей неиспользуемой более 1 минуты, ЖК-монитор и ЖК-панель автоматически выключаются для экономии энергии батареек. (Камера находится в «состоянии готовности».) Чтобы снова активировать камеру, действовать просто одной из кнопок.
- Перед укладкой снова непременно надеть крышку объектива.