

**Руководство по Эксплуатации EB-G600
Цифровой Сотовый Телефон Базовый
Комплект**

Перед эксплуатацией этого прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее Руководство.

Содержание

<i>Перед Началом Пользования</i>	1	<i>Символьный ввод</i>	20
Используемые Символы, Информация о Технике Безопасности, Установка/снятие SIM, Установка/Снятие Батареи		Редактирование Символьного Ввода	
<i>Ваш Телефон</i>	4	<i>Дополнительные Функции</i>	21
Месторасположение Регуляторов, Дисплей		Защита клавиш, Телефонная Книга , Сообщения, Служба Вызова, Переадресация, Защита, Сети, Персонификация	
<i>Основной Режим</i>	6	<i>Информация о Батарее</i>	28
Включение/выключение телефона, Посылка вызова, Отмена вызова, Прием вызова, Регулировка Громкости, Сигнализатор Вибрации, Автоматический Повторный Набор		Севшая Батарея, Зарядка Батареи	
<i>Усовершенствованный Режим</i>	10	<i>Уход и Техническое Обслуживание</i>	29
Концепция Операций, Запись Речи, DTMF Сигналы, Удержание вызова / Ожидание вызова		<i>Другая Информация</i>	30
<i>Сохраняемые Номера</i>	14	Словарь Терминов, Устранение Неполадок Сообщения о Важных Ошибках	
Сверхоперативная память, Последние Номера, Телефонная Книга, Фиксированный Набор, Служебные Номера, Телефонные номера “горячая клавиша”		<i>Спецификации</i>	36
		<i>Заметки</i>	37

Перед Началом Пользования

Благодарим Вас за покупку цифрового сотового телефона Panasonic G600. Этот телефон предназначен для работы в рамках GSM - Глобальной Системы Мобильной Связи.

Настоящее Руководство по эксплуатации предлагает детальное описание пользования прибором, представленного в Базовом Комплекте.

Некоторые услуги зависят от сети или могут быть доступны только на основе подписки. Некоторые функции зависят от SIM. Для получения большего объема информации обращайтесь к вашему поставщику услуг.

Используемые Символы

 Показывает, что Вы должны нажать на следующую(-ие) кнопку(-и).

Информация о Технике Безопасности



Этот прибор рассчитан на использование, при условии снабжения его питанием, поступающим от встроенного зарядного устройства или двойного зарядного устройства (EB-CR600) через Адаптер переменного тока (EB-CA600). Использование других приборов сделает недействительными любые разрешения, выданные для данного прибора, и может представлять опасность.



Выключайте Ваш сотовый телефон, когда находитесь на борту самолета. Пользование сотовыми телефонами в самолете может быть опасным по отношению к операциям управления самолетом, может стать причиной нарушения сотовой сети, и может быть незаконным. Неподчинение этому правилу может повлечь за собой приостановку или отказ в предоставлении услуг сотовой телефонной связи нарушителю и (или) привлечению к ответственности по закону.



Вам советуется не пользоваться прибором на заправочных пунктах. Вам напоминается о необходимости соблюдать ограничения при использовании радиоаппаратуры на территории топливных депо, химических заводов или во время проведения подрывных работ.

Никогда не подвергайте блок батареи воздействию экстремальных температур (свыше 60 °C) и не перезаряжайте блок батареи в продолжении намного дольшего времени, чем рекомендуется.



Вы ОБЯЗАНЫ осуществлять надлежащий контроль за Вашим автомобилем в продолжении всего времени. Не пользуйтесь удерживаемым в руке телефоном или микрофоном во время управления автомобилем. Сначала найдите безопасное место для остановки. Не говорите в установленный в салоне автомобиля микрофон, если это будет отвлекать Вас от дороги. Основательно ознакомьтесь с ограничениями, касающимися пользования сотовыми телефонами в пределах страны, где Вы собираетесь водить автомобиль, и всегда соблюдайте их.




Должна соблюдаться осторожность при пользовании телефоном при его непосредственной близости к медицинским электронным приборам личного пользования, таким, как электрокардиостимулятор или слуховой аппарат.

Установка/снятие SIM

SIM-карточка (далее SIM) устанавливается в держатель с задней стороны телефона, под батареей.

Установка SIM



Снятие SIM


Чтобы удалить SIM, выполните вышеприведенные шаги в обратном порядке.

Установка/Снятие Батареи


Установите полностью заряженный блок батареи. Если блок батареи не заряжен полностью, он должен быть полностью заряжен, как показано в разделе "Зарядка Батареи" - страница 28.

Выключите телефон и поверните лицевой стороной вниз.

Установка Батареи



Снятие Батареи



Ваш Телефон

Месторасположение Регуляторов



Клавиша навигации : – нажатие вверх/вниз прокручивает опции в главной зоне дисплея или регулирует громкость. Нажатие влево/вправо прокручивает опции в зоне опций дисплея (см. ниже Дисплей)

Клавиша выбора : – выбирает опцию в зоне опций дисплея (см. ниже Дисплей)

: – предоставляет доступ к Телефонной Книге или переключает тип знака

- делает вызов или повторно вызывает недавно набранные номера телефонов

- стирает введенную последней цифрой; стирает все цифры, когда нажимается и удерживается; возвращает к предыдущей картинке дисплея

- отменяет вызов или включает/выключает телефон при нажатии и удержании

Цифровые Клавиши от 0 до 9, * и # в подходящем случае, клавиша 0 введет международный код доступа "+", "незаполненные" цифры или паузы, при нажатии и удержании.

- записывает разговор во время звонка или воспроизводит его во время режима ожидания

Дисплей



Зона местоположения - указывает номер меню, номер ячейки или режим символьного ввода


Зона опций - показывает опции, которые могут быть выбраны при помощи клавиши выбора (⇨)

Вследствие некоторых операций дисплей автоматически очистится после трех секунд или после нажатия любой из клавиш.

- Δ вспыхивает когда Вы зарегистрированы не в "домашней" сети (роуминг)
- ↳ вспыхивает когда включена функция переадресации звонка;
- ~~~~ вспыхивает, когда включается сигнализатор вибрации
- ✕ освещается в случае, если все тональные сигналы или громкость звонка выключены
- ✉ мигает когда сохраняется сообщение, которое не было прочитано, и вспыхивает когда зона сообщений заполнена
- вспыхивает когда включен замок телефона
- ☎ указывает на возможность сделать экстренный вызов
- указывает на силу полученного сигнала: ■■■■■ 1 штрих - слабый сигнал, ■■■■■ 5 штрихов - сильный сигнал
- 🔋 показывает уровень батареи - 🔋 полная, 🔋* севшая батарея
- ⇨+⇨ указывает на то, что может быть нажата кнопка (⇨)

Основной Режим

Включение/выключение телефона



и удерживать для включения питания телефона

Раздастся сигнал пробуждения и будет представлено сообщение приветствия.

и удерживать для выключения питания телефона




Посылка вызова

Убедитесь, что телефон включен и показан измеритель силы сигнала.



1 и код региона и номер телефона

2




Экстренные звонки

Для произведения экстренного вызова на дисплее должен быть представлен символ антенны (T)

или нажать () когда в зоне опций дисплея представлено "SOS".

Международный набор



Используя Код Автоматического Международного Доступа "+" Вы сможете производить набор международного номера без необходимости знать код международного коммутатора.

- 1 и удерживать до появления "+"
- 2 код страны или вверх-вниз чтобы прокрутить аббревиатуры международных названий
- 3 код региона и номер телефона
- 4

ПРИМЕЧАНИЕ: Многие страны включают первоначальный "0" в код региона. Он должен, в большинстве случаев, опускаться при наборе международных номеров. Если у Вас возникли трудности при международном наборе, свяжитесь с Вашим поставщиком телефонных услуг.

Отмена вызова



Прием вызова

Чтобы принять звонок, телефон должен быть включен, и измеритель силы сигнала должен отображаться на экране.



любую клавишу, кроме или

чтобы отклонить вызов

Если звонок остался без ответа, на экране будет представлен ряд вызовов, не получивших ответ.

любую клавишу, чтобы очистить дисплей.



Идентификация Звонящей Линии

Эта характеристика позволяет Вам опознавать входящие звонки и принимать или отклонять их. На экране будет показан номер телефона вызывающего абонента и его имя, если они хранятся в Телефонной Книге.

Регулировка Громкости



Громкость головного телефона

В Вашем распоряжении четыре уровня громкости головного телефона.

Во время звонка:


↷ (down arrow) для понижения, и ↸ (up arrow) для повышения

Громкость звонка и сигналов клавиатуры

См. "Громкость звонка" - страница 27 - и "Громкость сигналов клавиатуры" - страница 27.



Сигнализатор Вибрации



Когда включен сигнализатор вибрации, то при получении звонка телефон начнет вибрировать. Включение сигнализатора вибрации сделает бесшумной громкость звонка. Тем не менее, если громкость звонка регулируется после включения сигнализатора вибрации, телефон будет звонить и вибрировать при получении вызова.

Во время режима ожидания:

↷ (down arrow) и # (hash symbol) и удерживать для включения или выключения



Автоматический Повторный Набор



Если вызов не успешный, телефон спросит Вас хотите ли Вы, чтобы данный номер телефона был набран повторно автоматически.

когда в зоне опций дисплея показано "OK"

Чтобы прекратить повторный набор номера: когда в зоне опций дисплея показано "Cancel" ("Отмена")




Если после нескольких попыток не удалось дозвониться, номер телефона не сможет быть набран снова путем автоматического повторного набора. В этом случае Вы должны набрать номер телефона вручную.

Усовершенствованный Режим

Концепция Операций

Существует тесная взаимосвязь между клавишей выбора, клавишей навигации и дисплеем.

Нажатие вверх-вниз  прокручивает опции в главной зоне дисплея.



Нажатие влево-вправо  прокручивает опции, представленные внизу справа дисплея. Для того, чтобы выбрать опцию, нажмите на клавишу выбора .

Запись Речи

Вы можете записывать разговор в продолжении, приблизительно, 50 секунд во время звонка. Если устанавливается другой SIM, любое записанное сообщение будет потеряно.

ВНИМАНИЕ: Защита записанного сообщения является Вашей ответственностью. Перед тем, как записать разговор, Вы ДОЛЖНЫ получить согласие другой стороны.

Запись



  во время разговора

Когда начинается запись, прозвучит тональный сигнал. Еще один тональный сигнал будет звучать для другой стороны каждые 15 секунд. Когда запись остановится, сигнал прозвучит для Вас.

  во время записи для ее перезапуска

Запись не может быть остановлена после того, как началась.

Воспроизведение

  во время режима ожидания

Если запись не существует, прозвучат два тональных сигнала.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите .

Стирание

  дважды во время воспроизведения

DTMF Сигналы

DTMF сигналы могут быть посланы во время разговора. Они, обычно, используются для получения доступа к речевой почте, поисковому вызову и компьютеризированному банковскому делу.

Передача DTMF Сигналов во Время Разговора

 цифры (от 0 до 0, # и *)


Набор с Паузами



Использование пауз позволяет Вам посыпать DTMF звуковые сигналы автоматически.

- 1  номер телефона
- 2   и удерживать до появления "P"
- 3  DTMF цифры после паузы
- Повторить шаг 2 для введения большего количества пауз
- 4  

Если звонок успешен, DTMF звуковые сигналы будут посыпаться каждые 3 секунды, или когда нажимается .



Удержание вызова / Ожидание вызова

Удержание/Продолжение вызова

1 когда в зоне опций дисплея представлено "Hold" ("Удержание")

2 когда представлено "Resume" ("Продолжение")

Посылка Второго Вызова

1 номер телефона, или вызовите его из Телефонной Книги


2

Первый вызов будет удержан.

Прием Второго Вызова

Если функция ожидания вызова включена, может быть принят второй вызов - см. "Служба вызова", страница 24. Нельзя принять больше, чем один факсимильный или информационный вызов. До того, как принять или послать факсимильный или информационный вызов, все речевые вызовы должны быть завершены.

Прием Второго Вызова



1 когда в зоне опций дисплея представлено "Accept" ("Принять")

Текущий звонок будет удержан.

Отклонить Второй Вызов

1 показать в зоне опций дисплея "Reject" ("Отклонить")

2

Прекратить Текущий звонок и Принять Второй Вызов

1 с удерживаемым вызовом

2 любую клавишу, кроме

Действия во Время Двух Вызовов

Смена Вызовов

1 когда в зоне опций дисплея представлено "Swap" ("Сменить")


Прекратить Текущий звонок

1 показать "End" ("Прекратить") в зоне опций дисплея

2

Удерживаемый звонок будет продолжен.

Прекратить Оба Вызова



Сохраняемые Номера

Сверхоперативная память

Во время разговора Вы можете ввести номера телефонов, которые Вы можете захотеть набрать по окончании текущего звонка.

Во время разговора:

номер телефона

Когда разговор окончен



Чтобы сохранить номер в Телефонной Книге, в то время, как показан номер телефона - см. "Phonebook" ("Телефонная Книга") страница 15.

Последние Номера

Недавно набранные номера телефонов будут сохранены в "Last Dialled" ("Набранные последними")

Если в Вашем телефоне есть идентификация звонящей линии, номер телефона вызывающего абонента звонка, на который ответили, будет сохранен в "Answered" ("Получившие ответ"); не получившие ответ звонки будут сохранены в "Unanswered" ("Оставшиеся без ответа").

Когда память заполнена, следующий номер телефона перезапишет самый старый сохраненный номер.



1

2

3

4

Вы можете сохранить эти телефонные номера в Телефонной Книге нажатием на .

5

Вы можете отредактировать номер телефона перед тем, как набрать его - см. "Телефонная Книга/Вызов" страница 17 - или стереть его - см. "Телефонная Книга/ Стирание" страница 17.

Быстрая подсказка для набора номера, набранного последним

Чтобы повторно набрать номер телефона, который звонил последним, нажать

Быстрая подсказка для возвращения звонка, оставшегося без ответа

Когда дисплей показывает, что Вы получили звонки, но не ответили на них.



Будет показан номер телефона абонента, звонившего последним.

2 указать на номер телефона, который Вы хотите набрать



Телефонная Книга

Номера телефонов сохраняются в Вашем SIM. Таким образом, количество ячеек, длина имени и количество телефонных номеров, которые могут быть сохранены, находятся в зависимости от Вашего SIM.

Сохранение Номера Телефона

1 номер телефона



2

Будет показан номер телефона, введенный на шаге 1.

3 Отредактировать показанный номер телефона по необходимости

4 ввести номер телефона

5 имя - см. "Символьный ввод" страница 20

6 ввести имя

7 номер ячейки памяти

Автоматическое Расположение

Номер телефона может быть сохранен автоматически в первой предлагаемой ячейке.
Это может быть сделано вместо ввода номера ячейки памяти.

М когда показано "Any" ("Любая") в зоне опций дисплея




Защита Затирания

Если ячейка памяти занята, Вас спросят хотите ли Вы перезаписать текущую информацию.

М перезаписать выбранную ячейку памяти

М выбрать другой номер ячейки памяти



Вызов Номера Телефона



1 М

2 М просмотреть Телефонную Книгу

Вы можете просматривать Телефонную Книгу в том порядке, который был использован последним в "Phonebook/Browse" ("Телефонная Книга/Просмотреть") - см. страницу 21.

Указанный номер телефона или имя могут быть посланы, вызваны, отредактированы или стерты.

Представление

Используется для пересмотра обоих: номера телефона и имени, или только имени.

М когда в зоне опций дисплея показано "View" ("Представление")

Вызов

1 показать "Recall" ("Вызов") в зоне опций дисплея

2

Набор

Когда показаны нужный номер телефона или имя:

Редактирование

1 показать "Edit" ("Отредактировать") в зоне опций дисплея

2

3 новый номер телефона

4

5 новая бирка имени

6

Стирание

1 показать "Delete" ("Стирать") в зоне опций дисплея

2 дважды

Скоростной Набор

1 номер ячейки памяти - ведущие нули могут быть пропущены

2

3



Фиксированный Набор

Память Фиксированного Набора является частью Телефонной Книги. Однако, Память Фиксированного Набора располагает дополнительной защитой. Если включена функция защиты "Fixed Dial" ("Фиксированный Набор"), звонки могут быть произведены, набирая только те телефонные номера, которые хранятся в памяти Фиксированного Набора.

Когда Фиксированный Набор включен, любые самостоятельно набираемые номера телефонов должны совпадать с телефонными номерами в Памяти Фиксированного Набора.


Чтобы сохранить, отредактировать или стереть номер телефона в Памяти Фиксированного Набора, должен быть включен "Fixed Dial" - см. "Защита" страница 25. Если функция Фиксированного Набора включена, все телефонные номера могут быть дополнены, отредактированы или стерты как обычно, но для этого Вас попросят ввести PIN2.

"Незаполненные" Цифры

"Незаполненные" цифры - это пробелы, которые могут храниться в телефонном номере. "Незаполненные" цифры могут быть заполнены перед тем, как телефонный номер набирается. Таким образом, звонок может быть ограничен специфической зоной путем сохранения кода региона телефонного номера; а при вызове номера телефона к коду добавляется остальная часть. "Незаполненные" цифры могут находиться в любом месте сохраняемого телефонного номера.

  и удерживать до появления "_" , чтобы ввести "незаполненную" цифру

Когда вызывается номер телефона, нажатие числовой клавиши заполнит пробел.



Служебные Номера

Ваш Поставщик Услуг может запрограммировать в зону Служебного Набора Телефонной Книги некоторые специальные телефонные номера. Модификация телефонных номеров, сохраняемых в части Телефонной Книги под названием Служебный Набор, не является возможной.

  и удерживать

  для просмотра списка телефонных номеров Служебного Набора.

Указанный телефонный номер может быть только вызван, или набран.

Телефонные номера “горячая клавиша”

Является возможным в очень быстром порядке производить набор телефонных номеров из Телефонной Книги или из части Телефонной Книги под названием Служебный Набор. Некоторые телефонные номера “горячей клавиши” могут быть зарезервированы Поставщиком услуг, например, первые три номера “горячей клавиши” могут быть привязаны к той части Телефонной Книги, которой является Служебный Набор. Для того, чтобы выбрать источник для номеров “горячей клавиши”, см. “Персонификация” - Настройка телефона в зависимости от личных требований - страница 27.

 от  1 до  9 и удерживать

Символьный ввод

Символьный ввод используется для ввода алфавитно-цифровых знаков в Телефонную Книгу, Короткие Сообщения, Цену за Единицу и Приветствия. Ниже представленная таблица показывает присваивание знака для тех знаков, которые не показаны на клавишиах.

Клавиша	Тип ввода знака		
	Стандартный (ABC)	Греческий (ABГ)	Распространенный (AÄÅ)
1	Space "@,:;!¿(')&%+-<>=£\$¥¤§		
2 _{ABC}	ABCabc	ABГ	AÄÅÆBCÇaäääæàbc
3 _{DEF}	DEFdef	ΔEZ	DEÉFdeéèf
4 _{GHI}	GHlghi	ΗΘI	GHlghiì
5 _{JKL}	JKLjkl	KLM	JKLjkl
	Стандартный (ABC)	Греческий (ABГ)	Распространенный (AÄÅ)
6 _{MNO}	MNOmno	ΝΞΟ	MNÑOÖØmnñööøò
7 _{PQRS}	PQRSpqrs	ΠΡΣ	PQRSpqrsß
8 _{TUV}	TUVtuv	ΤΥΦ	TUÜVtuüùv
9 _{WXYZ}	WXYZwxyz	ΧΨΩ	WXYZwxyz

Каждый раз, когда нажимается клавиша, она показывает следующий знак. Если нажимается другая клавиша, или в течение короткого времени никакая клавиша не нажимается, то курсор перейдет на следующую позицию. Чтобы переключиться между стандартными буквами (ABC), цифровыми знаками (0-9), греческими буквами (ABГ) и буквами расширенного списка (AÄÅ) нажмите .

Редактирование Символьного Ввода

Нажатие вверх-вниз  переместит Вас вверх или вниз на одну строку. Нажатие влево-вправо  переместит Вас влево или вправо на один знак. Если курсор находится на знаке и нажимается другая клавиша, это вставит новый символ.

Нажатие  сотрет знак, стоящий слева от курсора.

Дополнительные Функции

Когда слово "Menu" ("Меню") представлено в зоне опций дисплея, нажатие клавиши выбора покажет меню технических характеристик телефона. Чтобы выбрать функцию, нажмите вверх или вниз Для этого, сначала разместите указательную стрелку рядом с необходимой функцией, затем нажмите .

Быстрым путем выбора опций меню является ввод номера меню, представленного в нижнем правом углу дисплея.

Чтобы выйти из меню, несколько раз нажмите .

Во время звонка будет доступно ограниченное меню.

Защита клавиш



Характеристика Защита Клавиш предотвратит неосторожное нажатие любых клавиш, например, во время переноски телефона.

При принятии вызова действие Защиты Клавиш будет временно снято, что позволит Вам нажать любую клавишу и ответить на звонок.

Когда телефон подсоединен к факультативному Автомобильному Комплекту Подвески или к Легкомонтируемому комплекту не ручного

пользования телефоном, действие Защиты Клавиш будет отключено.

Экстренные вызовы все еще могут быть сделаны.

Быстрая подсказка для отключения Защиты Клавиш

дважды, когда в зоне опций дисплея представлено "Free" ("Освободить").

Телефонная Книга



Наиболее часто встречающиеся способы пользования Телефонной Книгой рассматриваются в "Phonebook" ("Телефонная Книга") - см. страницу 15.

Характеристика Просмотра позволяет Вам просматривать телефонную книгу путем обращения к номеру ячейки памяти или имени.

При установке курсора на "Browse" ("Просмотр") нажатие влево-вправо представит "Loc'ns" ("Ячейки"), давая возможность просмотреть Телефонную Книгу, ссылаясь на номер ячейки памяти; или "Name" ("Имя") для просмотра имен,


представленных в алфавитном порядке. При просмотре с ссылкой на имя, нажатие клавиши-буквы приведет Вас к первому вводу, который начинается с данной буквы.

Обзор показывает сколько ячеек являются свободными в Телефонной Книге. Занятые ячейки показаны как "■" "сплошные блоки".

Мои номера телефонов - удобная часть Телефонной Книги, где могут сохраняться и просматриваться Ваши речевые, факсимильные и информационные телефонные номера.

Служебный Набор позволяет Вам представить или вызвать номера служебного набора, которые были заранее запрограммированы в телефон Вашим Поставщиком услуг.

Сообщения



Вы можете принимать, представлять, редактировать и/или посыпать короткие текстовые сообщения, вплоть до 160 знаков.

Перед тем, как отослать сообщение, введите номер Центра сообщений в параметры. Номер центра сообщений предоставляется Вашим Поставщиком услуг.

При получении новых сообщений индикатор сообщений (✉) мигает, и они автоматически сохраняются в зоне сообщений Вашего SIM.

Быстрая подсказка для прочтения Недавно Полученного Сообщения

когда в зоне опций дисплея представлено "Read" ("Прочитать").

Для того, чтобы быстро прочитать сообщение, нажмите, когда в зоне опций дисплея представлено "Read" ("Прочитать"). После того, как все сообщения были прочитаны, исчезнет с экрана. Если зона сообщений заполнена, тогда на экране дисплея вспыхивает, и новое сообщение будет отклонено. Для получения новых сообщений Вы должны будете стереть ненужные сообщения.

Полученные сообщения будут сохранены в Списке Полученных Сообщений. Сообщения, которые не были прочитаны, будут обозначены мигающим "*" символом. Как только сообщение было выбрано, Вы можете читать, стирать, редактировать его, или отвечать на него. При появлении слова "Sender" ("Отправитель") или номера телефона, представленного в кавычках (" "), нажатие

производит набор номера телефона; а нажатие  сохраняет телефонный номер в Телефонной Книге.

После того как сообщение было отправлено или отредактировано, оно будет сохраняться в Списке Отправленных сообщений.

Использование "Create" ("Создать") создаст новое сообщение и отправит или сохранит его в Списке Отправленных Сообщений.

Обзор позволяет Вам просматривать какая часть зоны сообщений является свободной.

Параметры представляют собой полезные установки для получения или отправки сообщений.

Функция Автоматического стирания сотрет сообщения автоматически. При выборе "Received Read" ("Полученное Прочитанное") новое сообщение перезапишет самое старое прочитанное сообщение. При выборе "Received Any" ("Полученное Любое") новое сообщение перезапишет самое старое сообщение, даже, если оно могло быть и не прочитано.

Время Хранения - это период, в течение которого Ваше сообщение хранится в Центре Сообщений.

Попытки отправить сообщение будут продолжаться до тех пор, пока сообщение не будет отправлено, или пока не исчерпает себя Время Хранения.

Центр Сообщений - это место, куда отсылаются сообщения перед тем, как они направляются к своим адресатам. Номер Центра Сообщений может быть

предварительно запрограммирован в Ваш SIM или предоставлен Вашим Поставщиком Услуг.

После того, как предназначено для Вас сообщение было отправлено на Ваш адрес, может быть получено подтверждение этого, если "Report" ("Отчет") установлен в позицию "Yes" ("Да").

Центр сообщений может располагать ресурсами для преобразования сообщения в формат, определенный Протоколом.


Транслируемые сообщения могут представлять информацию о той зоне, в которой Вы находитесь в настоящий момент, такую как дорожно-транспортная ситуация или сведения о погоде.

Список сообщений покажет сообщений зонального транслирования, которые были получены последними.

Определяя необходимые темы в Списке Тем, телефон станет получать сообщения, имеющие отношение к этим темам. Если требуемая тема не представлена, введите код темы, который предоставляется Вашим Поставщиком услуг.

Предпочитаемые Вами языки, на которых представляются транслируемые сообщения, могут быть изменены.

Служба Вызова



Последний Звонок представит информацию о продолжительности и стоимости последнего звонка. Это будет показано во время режима ожидания или, если это текущий звонок, во время разговора. Время определяется следующим образом: часы (0-99), минуты (0-59), секунды (0-59) - НН:ММ:СС ("ЧЧ-ММ-СС").

Все Звонки показывает, если предусмотрено, общую продолжительность и стоимость выходящих и входящих звонков. Для сброса таймера необходимо знание кода замка. Для того, чтобы сбросить установку таймера и плату за произведение вызова, необходимо знать и ввести PIN2. Информация о плате за произведение вызова может не давать точного отражения тарифов, установленных и взимаемых Вашим Поставщиком услуг.

Функция Ожидание Звонка позволяет Вам принимать второй вызов во время текущего звонка. При

обновлении или проверке состояния ожидания звонка телефон должен быть зарегистрирован в сети.

При использовании Идентификации Вызывающего абонента возникает возможность выключить функцию Идентификации Звонящей Линии. При обновлении или проверке состояния Идентификации Вызывающего абонента телефон должен быть зарегистрирован в сети.


Прибегая к использованию функции Удержание Идентификации, Вы можете прекратить посылать информацию о своем номере телефона при каждом случае, когда звоните. При проверке состояния Удержание Идентификации телефон должен быть зарегистрирован в сети.

Цена за Единицу установит цену за каждую единицу для информации о стоимости звонка, а также требуемый тип валюты, в котором будет представляться эта информация.

Предел Звонка используется для ограничения продолжительности пользования телефоном путем предоставления определенного количества единиц.

ПРИМЕЧАНИЕ: Продолжительность одной единицы может быть различной в течение дня, в час пик и в остальное время. Таким образом, стоимость звонка может быть подсчитана соответственно, согласно установленному тарифу.

Переадресация




При обновлении или проверке состояния
Переадресации телефон должен быть
зарегистрирован в сети. Когда переадресация звонка
включена, на экране будет представлено (→).

Вы можете переадресовывать речевые, факсимильные
и информационные вызовы к различным телефонным
номерам, исходя из обстоятельств.

Для того, чтобы сохранить время, два Профиля
Переадресации могут храниться в телефоне и быть
вызваны позднее. Профиль Переадресации может
предусматривать различные пути переадресации к
речевым, факсимильным и информационным
номерам телефонов.

Защита



Существуют три типа кода защиты для Вашего
телефона.

Код Замка: Контролирует защиту телефона - Замок
телефона. Заводское значение по умолчанию "0000".

PIN: Контролирует защиту SIM.

PIN2: Контролирует защиту для Памяти
Фиксированного Набора и Измерение Стоимости
звонка.

Рекомендуется запоминать Ваши коды защиты. Если
Вы забыли их, свяжитесь с Вашим дилером по
вопросу кода защиты или с Вашим Поставщиком
услуг по вопросу PIN и PIN2.

Замок телефона запрещает нормальную
эксплуатацию телефона. В этом случае только
экстренные вызовы могут быть сделаны, и только
принятые звонки могут получить ответ. Как только
включается функция замка телефона, на экране
будет представлено (→). Для возобновления

нормального эксплуатационного режима введите код Вашего замка.

Для речевых, факсимильных и информационных вызовов могут применяться разные ограничения запрета вызовов. Может быть установлено любое сочетание ограничений вызова.

При условии, что задействована функция PIN, каждый раз, когда телефон включается, будет необходимо ввести PIN. Если Вас просят ввести PIN, выполните указание, а затем нажмите . Номер личной идентификации (PIN) может быть изменен нажатием когда в зоне опций дисплея представлено "Change" ("Изменить").

PIN2 может быть изменен нажатием когда в зоне опций дисплея представлено "Change" ("Изменить").

При условии, что задействован Фиксированный Набор, Вы можете производить вызовы только тех телефонных номеров, которые сохраняются в зоне Фиксированного Набора Телефонной Книги.

Экстренные вызовы могут быть сделаны в любое время. Для пользования этой функцией необходимым является знание PIN2.

Сети

Networks → New Network
Search Mode
Network List

Если Вы находитесь вне Вашей "домашней" страны, Вы можете пользоваться сетью, с которой Вы не осуществляли прямой подключения. Это называется РОУМИНГ. Роуминг между сетями в Вашей "домашней" стране может быть не разрешен национальным законодательством.


Новая Сеть используется для самостоятельного выбора сети, которая доступна в Вашем текущем местоположении.

Вы можете производить поиск сети или автоматически, или в ручном режиме. Если режим поиска установлен в положении автоматического режима, телефон будет производить поиск в списке предпочтительных сетей и выберет новую сеть автоматически. Если же режим поиска находится в ручном режиме, телефон представит сеть(-и), являющиеся доступными в Вашем текущем местоположении, и попросит Вас выбрать одну из них самостоятельно.

Список Предпочтительных Сетей используется, когда режим поиска установлен в автоматическом режиме. Номера местоположений в списке предпочтительных сетей показывают первоочередность. Выбор "Insert" ("Вставить") закрепляет новую сеть за местоположением, которое представлено в

настоящий момент, а затем передвигает другие сети вниз. "Edit" ("Отредактировать") перезаписывает старую установку сети на новую; в то время как "Add" ("Добавить") сохраняет новую сеть в конце списка.

Персонаификация



Язык появляющихся на дисплее сообщений, используемый телефоном, может быть изменен.

Тональные сигналы клавиш, звонка и предупреждения, кроме предупреждения о севшей батарее, могут быть отключены. Когда все тональные сигналы (All Tones) выключены, на дисплее появляется индикатор молчания (🔇).

Если выключена громкость звонка, на экране представлено (🔇). Выбирающий тональный сигнал звонка может быть установлен путем повышения громкости, делая ее выше уровня максимальной громкости.

Для речевых, факсимильных и информационных сообщений могут использоваться разные типы звонка.

Таймер поддержки работы телефона отсрочит выключение телефона, когда он размещается в факультативном Автомобильном Комплекте Подвески или в Легкомонтируемом комплекте не ручного пользования телефоном, и зажигание автомобиля при этом выключено. Если зажигание выключается во время разговора, звонок будет поддерживаться. По окончании разговора таймер включится. Если телефон вынимается из Автомобильного Комплекта Подвески или Легкомонтируемого комплекта не ручного пользования телефоном во время определенного времени задержки, функция таймера будет упразднена и телефон не выключится.

Если Автоматический Ответ включен и телефон устанавливается в факультативный Автомобильный Комплект Подвески или в Легкомонтируемый комплект не ручного пользования телефоном, на звонок можно ответить без нажатия на какие-либо клавиши.

Выбранное Вами Приветственное Сообщение (Greeting) может быть запрограммировано, и появится на экране телефона в момент его включения - см."Символьный ввод" страница 20. Яркость подсветки (Backlight) может быть изменена.

Клавиши оператора умолчания вернут сделанные Вами установки к их заводским значениям, кроме установок кода замка и языка.

Источник для номеров "горячей клавиши" может быть установлен, используя меню Набора "горячей клавиши".

Информация о Батареи

Севшая Батарея

Когда питание батареи низкое, прозвучит сигнал предупреждения и начнет мигать сообщение "LOW BATTERY" ("СЕВШАЯ БАТАРЕЯ"). Вскоре после сигнала предупреждения, питание автоматически отключится. Необходимо полностью зарядить блок батареи или заменить его полностью заряженным. Во время разговора, немедленно завершите Ваш звонок.



Зарядка Батареи

До подсоединения адаптера переменного тока, блок батареи должен быть прикреплен к телефону, иначе зарядка не начнется.


ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ вставляйте разъем с силой, так как это может повредить телефон и/или адаптер переменного тока.

Когда зарядка завершена, отсоедините адаптер переменного тока.

Чтобы поддерживать максимальную производительность Ni-MH блоков батареи, всегда пользуйтесь телефоном вплоть до момента

появления предупреждения о севшей батарее, а затем уже производите полную зарядку батареи.

Работа Индикатора Уровня Батареи



Во время зарядки	Зарядка завершена
Телефон включен	БАТАРЕЯ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ (ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ БАТАРЕЯ)
Телефон выключен	БАТАРЕЯ В ПРОЦЕССЕ ЗАРЯДКИ ВЫКЛ.

Уход и Техническое Обслуживание



Нажатие любой из клавиш может дать громкий тональный сигнал. Избегайте держать телефон близко к уху во время нажатия клавиш.



Очень высокие температуры могут оказать временное воздействие на работу Вашего телефона. Это является нормальным явлением и не означает присутствие дефекта.



Не разбирать этот прибор. Ремонт может осуществляться только специалистом.



Не подвергать прибор чрезмерной вибрации или ударам. Избегать контакта с жидкостями. В случае, если прибор намок, немедленно отсоедините его от источника питания и свяжитесь с Вашим дилером.



Всегда использовать одобренные аксессуары с целью поддержания оптимальной производительности прибора и предотвращения нанесения ущерба.



Чистка данного прибора может производиться мягкой тканью, смоченной в щадящем моющем средстве и воде. Чистящие средства на основе нефти могут повредить прибор.



Не оставлять прибор под воздействием прямых солнечных лучей или во влажной, пыльной, горячей зоне.



Держать любые металлические предметы подальше от прибора, чтобы избежать их случайного прикосновения к терминалам устройства.



Всегда заряжать блок батареи в хорошо вентилируемой зоне, не под прямыми солнечными лучами, при температуре от +5°C до +35°C. Зарядка блока батареи не является возможной вне этого температурного предела.



Избегать перезаряжать блоки батареи в течение более длительного времени, чем рекомендуется.



Не скидывать и не выбрасывать блоки батареи как обычный мусор. Избавление от блоков батареи должно производиться в соответствии с действующим местным законодательством; батареи могут быть пущены на переработку.



Перед тем, как выбросить любой упаковочный материал или старое оборудование, получите информацию об их переработке у Ваших местных властей.

Другая Информация

Словарь Терминов

GSM	Глобальная Система для Мобильной Связи. Имя, данное усовершенствованной цифровой технологии, которую использует Ваш телефон.
"Домашняя страна"	Страна, где действует Ваша "домашняя" сеть.
"Домашняя сеть"	GSM сеть, в которой содержатся Ваши регистрационные данные.
Оператор сети	Организация, ответственная за эксплуатацию GSM сети. Каждая страна имеет разных операторов сети.
Пароль	Используется для контроля функции запрета вызова. Предоставляется Вашим поставщиком услуг.
PIN	Номер Личной Идентификации, используется для SIM защиты. Предоставляется Вашим поставщиком услуг. Если 3 раза был введен неправильный PIN, происходит блокировка PIN.

PIN2	Номер Личной Идентификации, используемый для контроля Памяти Фиксированного Набора и Измерения Стоимости Звонка. Предоставляется Вашим поставщиком услуг. Если 3 раза был введен неправильный PIN2, происходит блокировка PIN2.
PUK/ PUK2	Ключ Деблокировки PIN/PIN2. Используется для снятия блокировки PIN/PIN2. Предоставляется Вашим поставщиком услуг. Если 10 раз были введены неправильные значения PUK/PUK2, происходит блокировка PUK/PUK2.
Регистрация	Процедура установления связи с GSM сетью. Это, обычно, осуществляется автоматически Вашим телефоном.
Роуминг	Возможность использовать Ваш телефон в других сетях, а не только в Вашей "домашней".
Поставщик услуг	Организация, ответственная за обеспечение доступа к GSM сети.
SIM	Модуль Идентификации Подписчика. Небольшая интеллектуальная карточка, которая хранит уникальную информацию о подписчике и информацию, введенную пользователем, такую, как Телефонная Книга, Память Фиксированного Набора и Короткие Сообщения. Предоставляется Вашим поставщиком услуг.

Устранение Неполадок

Если проблема сохраняется, свяжитесь с Вашим дилером.

Проблема	Причины	Решения
Телефон не включается		Необходимо проверить, что блок батареи полностью заряжен и правильно подсоединен к телефону.
Чрезвычайно короткий срок службы батареи (новый блок батареи)	Срок службы батареи зависит от сети, которой Вы пользуетесь, и от состояния блока батареи.	
Чрезвычайно короткий срок службы батареи (бывший в употреблении блок батареи)	Блок батареи износился.	Замените на новый.
Чрезвычайно короткий срок службы батареи (Ni-MH блок батареи)	На срок службы батареи влияет неправильная зарядка; это касается всех Ni-MH батарей.	Чтобы поддерживать максимальные рабочие характеристики, всегда пользуйтесь батареей вплоть до предупреждения о севшей батарее, и только затем полностью перезаряжайте блок. Чтобы восстановить блок батареи, пользуйтесь телефоном до тех пор, пока он не выключится, а затем полностью перезарядите три раза. Несмотря на восстановление, блок батареи со временем износится и должен быть заменен на новый.

Проблема	Причины	Решения
Индикатор уровня батареи  не загорается во время зарядки	Если батарея глубоко разряжена, потребуется немного времени перед тем, как в телефоне накопится достаточно энергии, чтобы осветить индикатор уровня батареи 	Оставить для зарядки на несколько минут в температурном пределе от +5С до +35С.
Звонки не могут быть сделаны	Телефон заблокирован	Разблокируйте телефон (Меню: Защита: Замок телефона)
	Установлен запрет на выходящие звонки	Отключите функцию запрета на выходящие звонки (Меню: Запрет вызова)
	Телефон не зарегистрирован в сети	Переместитесь в зону обслуживания и пользуйтесь Вашим телефоном после того, как он зарегистрируется в сети.
Звонки не могут быть сделаны из Памяти Фиксированного Набора		Убедитесь, что Ваш SIM поддерживает Фиксированный Набор Убедитесь, что Фиксированный Набор включен (Меню: Защита: Фиксированный Набор) Убедитесь, что данный номер телефона хранится в Памяти Фиксированного Набора

Проблема	Причины	Решения
Звонки не могут быть приняты	Телефон не включен	Включите телефон
	Установлен запрет на входящие звонки	Разблокируйте запрет на входящие звонки (Меню: Защита: Запрет вызовов)
	Телефон не зарегистрирован в сети	Переместитесь в зону обслуживания и пользуйтесь Вашим телефоном после того, как он зарегистрируется в сети.
Экстренные звонки не могут быть сделаны	Вы находитесь вне пределов зоны обслуживания GSM	Убедитесь, что показан символ антенны  Переместитесь в зону обслуживания и пользуйтесь Вашим телефоном, когда символ антенны представлен на экране дисплея.
	Телефон заблокирован	Разблокируйте телефон (Меню: Защита: Замок телефона)
Номера телефонов не могут быть вызваны	Фиксированный Набор включен	Выключите Фиксированный Набор (Меню: Защита: Фиксированный Набор)

Сообщения о Важных Ошибках

Area not Allowed)

Роуминг в выбранной зоне не разрешается.

Network not Allowed	Роуминг в выбранной сети не разрешается.
Security Failure	Сеть обнаружила неспособность в установлении Вашей подлинности ввиду того, что Ваш SIM не зарегистрирован с данной сетью. Свяжитесь с Вашим поставщиком услуг.
SIM Blocked	SIM заблокирован, так как десять раз был введен неправильный PUK. Свяжитесь с Вашим поставщиком услуг.
SIM Error	Телефон обнаружил проблему с SIM. Выключите телефон, включите снова. Если сообщение не исчезает, свяжитесь с Вашим поставщиком услуг.
Message Rejected Store Full	Было получено сообщение, но память сообщений заполнена. Чтобы принимать сообщения, сотрите некоторые из сохраняемых в настоящее время сообщений, или установите телефон в положение автоматической очистки сообщений. (Меню: Сообщения: Параметры: Автоматическая очистка)
PIN2 Invalidated	PIN2 постоянно заблокирован потому, что 10 раз был введен неправильный PUK2. Услуги, контролируемые PIN2, не могут быть использованы. Свяжитесь с Вашим поставщиком услуг.
Warning Store Full Continue?	Зона сообщений заполнена. Ваше сообщение не может быть сохранено до того времени, пока некоторые из сохраняемых в настоящее время сообщений не будут стерты.
Auto Redial List Full	Список автоматического повторного набора телефонных номеров, по которым не удалось дозвониться, заполнен. Сначала выключите телефон, а затем включите его опять.

Спецификации

Телефон

Тип	GSM Класс 4
Температурные пределы	
Зарядка	+5°C - +35°C
Хранение	-20°C - +60°C

Батарея - Прилагаемая к Телефону

	Блок батареи (EB-BS600)	Блок батареи (EB-BM600)	Блок батареи (EB-BL600)
Вес	129g	155g	183g
Размеры			
Высота x Ширина x Глубина	132 x 45.5 x 18.6mm	132 x 45.5 x 22.6mm	132 x 45.5 x 28mm
Напряжение подачи питания	7.2В пост.ток, 400мАч Li-Ion	4.8В пост.ток, 650мАч Ni-MH	7.2В пост.ток, 1200мАч Li-Ion
Время работы в режиме ожидания (h)	До 80	До 100	До 240
Время разговора (h)	3	4	10
Время зарядки (min)	90	160	240

ПРИМЕЧАНИЕ:

Время зарядки будет дольше, если телефон включен.

Срок службы батареи зависит от сети, которую Вы используете, и от состояния блока батареи.

Заметки

Серийный Номер может быть найден на внешней стороне телефона под батареей. Для Вашего удобства мы рекомендуем заметить следующие детали в записи о Вашей покупке.

Номер узла	
Серийный Номер	
Дилер	

BULL CP8 PATENT

© Matsushita Communication Industrial UK Limited



Отпечатано в Соединенном Королевстве



ZD72001B

990211