



ДВУХДИАПАЗОННЫЙ
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

PHILIPS SAVVY DB





руководство пользователя

Let's make things better.



PHILIPS

Быстрый старт

ВКЛЮЧИТЬ  Нажать и удерживать ПИНКОД  Enter PIN: — ВЫЗОВ  OK Вызов  Введите номер абонента Нажать для осуществления вызова Прим.: номер 112 - вызов тревожной службы ПРИЕМ ВЫЗОВА  12345678 ЗАВЕРШЕНИЕ РАЗГОВОРА  Завершить	ДОБАВИТЬ ИМЯ  Network  1234_  Добавить имя Vвести номер телефона Name : — Ввести имя  Stored Номер сохранен	ДОСТУП К МЕНЮ  Войти в меню/выйти из меню ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  Вверх или назад  Вправо  Влево  Вниз или вперед или проверить ОТКЛЮЧЕНИЕ  Нажать и удерживать Если телефон выключен, принять вызов нельзя.
---	---	---

Copyright © 1999 Royal Philips Electronics. All rights reserved / www.philips.com /
Перевод © 2001 Проект "Мобильный Офис" / www.mo.com.ua / Не для коммерческого использования.

МЕНЮ

■ ПЕРЕСЫЛКА СООБЩЕНИЯ ИМЕНА ВЫЗОВЫ ЭКСТРА УСТАНОВКИ БЕЗОПАСН.

■ ПЕРЕСЫЛКА
■ Состояние
■ Всегда ◀ Если нет ответа ▶ Если занятο
■ Если вне дома □ Доставимости
■ Отменить все

■ СООБЩЕНИЯ
■ Номер центра Архив ◀ Отправить ▶ Обычн.сообщ.
■ Пересылка

■ ИМЕНА
■ Искать ◀ Просмотреть ▶ Добавить
■ Собственный номер

■ ВЫЗОВЫ
■ Стереть все ◀ Просмотреть ▶ Подсчет

■ ЭКСТРА
■ Секундомер Часы Часы ◀ Будильник ▶ Калъкулятор
■ Кал. биоритмов Конвертер

■ УСТАНОВКИ
■ Регистр Звучание клавиш ◀ Звонок ▶ Голосовая почта
■ Номер по-т. ящ. СВ сообщения


■ БЕЗОПАСНОСТЬ
■ Изменить PIN2-код ◀ Изменить PIN-код ▶ Фиксир. номера
■ Ограничения

Схема меню

Начало работы

SIM-карта

Перед использованием телефона необходимо вставить в него соответствующую SIM-карту, полученную у оператора сотовой мобильной связи. При включении телефон потребует ввести PIN-код. PIN-код - это код безопасности SIM-карты.



SIM-карта содержит ваш подпись и телефонный номер. Карта имеет память, в которую вы можете заносить телефонные номера и имена абонентов, а также записывать SMS-сообщения.

При переносе карты на другой терминал ее содержимое не теряется - ваш номер, телефонные номера абонентов и SMS-сообщения, записанные в память карты, остаются без изменений.

Аккумулятор

Питание телефона осуществляется аккумуляторной батареей.



- После установки аккумулятора, пожалуйста, подождите несколько минут перед включением терминала.
- Аккумуляторная батарея достигнет максимальной плотности заряда после 2-3 полных циклов заряда-разряда.
- Аккумуляторная батарея прослужит дольше, если время от времени вы будете полностью ее разряжать.
- Если вы не планируете использовать телефон в течение нескольких дней, вытащите аккумулятор из аппарата.


Снятие крышки аккумуляторного отсека

Нажмите на защелку на задней части телефона и потяните на себя крышку аккумуляторного отсека.



Извлечение аккумулятора


Приподнимите аккумуляторную батарею за нижнюю часть и потяните на себя.



Начало работы


Вставьте SIM-карту

Первым делом вставьте SIM-карту в соответствующий слот в батарейном отделении (резанный угол должен быть направлен влево-вверх). Задвиньте карту до упора.



Вставьте АБ

1. Вставьте аккумуляторную батарею соблюдая полярность как показано на рис.
2. Задвиньте батарею и нажмите на заднюю часть АБ как показано на рис.




Закройте крышку

Вставить как показано на рис. и нажать до щелчка.




Зарядите АБ

Когда АБ вставлена в телефон, втыкните сетевой коннектор в крайний правый разъем на основании телефона, вилку воткнуть в бытовую розетку.





Иконка на дисплее телефона индицирует состояние процесса заряда АБ:

- Уровень двигается - идет процесс заряда
 - Уровень не двигается - батарея полностью заряжена
 - Контур батареи мигает - см. Возможные неисправности и методы их устранения
- Во время заряда АБ телефон использовать можно.



При первом заряде или при полностью разряженной АБ, индикация состояния заряда появится на дисплее только через 2-3 минуты после подключения к сети.
Заряжайте АБ минимум 3 часа.

Ваш телефон



Символ в данном руководстве означает, что для активации функции кнопку следует нажать и удерживать ("длинное" нажатие).

Дисплей

Новое SMS-сообщение

- высвеченено: получено новое SMS-сообщение
- мигает: память переполнена, для получения новых сообщений необходимо удалить старые

Режим молчания

- высвеченено: все звуки кроме звонка будильника выключены

Сеть

- высвеченено: телефон нашел нужную сеть
- мигает: идет поиск сети

Уровень заряда

4 риски - полностью заряжена, ни одной риски - требуется зарядка АБ

Новое голосовое сообщение


получено новое голосовое сообщение (*)

Роуминг

индикатор роуминга

Сила сигнала

чем больше рисок, тем выше качество принимаемого сигнала



Графическое поле


отображение часов и помощь в навигации по меню

Стрелки

показывают в каком направлении можно двигаться по меню при помощи "Компас"-клавиши

Курсор

2 строки текста
для ввода цифр и букв или для чтения SMS



(*) функция, зависящая от сети

Ввод текста

За каждой клавишей закреплены несколько символов, нажимайте клавишу столько раз, сколько необходимо для получения требуемого символа (см. табл.)

Например:

Нужно	пробел	D	V
Нажать	1 @ # = <> () & £ \$ ¥	3 DEF один раз	8 TUV три раза

Клавиша	Символ
1 @ #	пробел 1 @ # = <> () & £ \$ ¥
2 ABC	a b c 2 à ä å æ ç
3 DEF	d e f 3 é è
4 GHI	g h i 4 ï
5 JKL	j k l 5
6 MNO	m n o 6 ñ ò ö ø
7 PQRS	p q r s 7
8 TUV	t u v 8 ü ù
9 WXYZ	w x y z 9
0 .	.0 " ' ? ! , : ¡ ¿
*	* + - / %
#	Переключение в верхний/нижний регистр

При вводе текста телефон автоматически переключается с верхнего регистра (прописные буквы) в нижний (строчные буквы).

Для ручной смены регистра нажмите клавишу .




Эти иконки показывают, что выбран верхний регистр

Эти иконки показывают, что выбран нижний регистр

Основные функции


Включение / Выключение



Выключение




Сделать вызов



Copyright © 1999 Royal Philips Electronics. All rights reserved / www.philips.com /
Перевод © 2001 Проект "Мобильный Офис" / www.mo.com.ua / Не для коммерческого использования.

Основные функции

Принять или не принимать вызов




Номерзывающего отображается только при поддержке данной функции оператором. Если номер есть в Телефонной книге, вместо него будет показано имя абонента.



Вы можете принять вызов (ответить) или не принимать вызов (занять)


Громкость наушника



Во время разговора вы можете установить уровень громкости



Увеличить громкость



Уменьшить громкость




Helen
17:24

Helen
17:24

Helen
17:24

Последние вызовы



Телефон запоминает 10 последних сделанных вами вызовов и 10 последних принятых вызовов (включая пропущенные).




Показать список вызовов



Пролистать список




Вызвать данного абонента




Подробнее о просмотре последних вызовов см. в разделе "Меню/Вызовы"


Громкость звонка и выбывозов



Вы можете включить режим выбывоза, установить громкость звонка или выключить его.



Network




Показать текущий уровень громкости звонка




Volume

Medium




Silent • Vibrator • Vibra+ring • Low
• Medium • High

Без звука • Виброзвонок :
Виброзвонок-звонок • Тихо :
Средне • Громко




Выбрать уровень громкости




Volume

High



ИЛИ




Выбрать режим выбывоза



Volume

Vibrator




Подтвердить выбор

Основные функции

Экстренный вызов




Международный вызов



Блокировка-разблокир. клавиатуры




Выбор языка




Если клавиатура заблокирована, можно вызвать только номер 112 и принимать вызовы.

Специальные функции


Прием второго вызова (Ожидание вызова)



Автоматический дозвон



Записная книжка



Специальные функции

Отправка DTMF сигналов


Ваш телефон имеет возможность отправлять DTMF-сигналы (в том числе во время разговора).

DTMF-сигналы используются для дистанционного управления (при помощи мобильного телефона) различными устройствами.

Покажем на примере использование телефона для прослушивания сообщений, поступивших на домашний автоответчик.




Введите номер домашнего автоответчика



0123456789_

Введите сигнал "ожидание", чтобы дать терминалу время для соединения




0123456789w_


Введите пароль автоответчика, например, код: 9876

Запрет отображения вашего номера


Нажмите клавишу "пауза"



0123456789w9
876p_




0123456789w
876p3_



Нажать для запуска.

Запрет отображения вашего номера и имени

Если вы введете #31# после номера абонента, то вызываемый абонент не увидит номер вашего телефона.



#31#0123456
78_-

Данная функция может быть недоступна - функция зависит от оператора.

Ускоренный набор

Вы можете закрепить за клавишами 2-9 восемь телефонных номеров из записной книжки или создать отдельный список номеров сокращенного набора. Для вызова абонента из данного списка осуществляется путем нажатия и удержания клавиши.



Names
Vincent

◀ ▶

Выберите имя, которое желаете внести в список ускоренного набора.



Нажать и удерживать для закрепления за клавишей 4 номера данного абонента.

ОТМЕНА



Names
Vincent

◀ ▶


Нажать и удерживать для закрепления за клавишей 4 номера данного абонента.



СКОРОСТНОЙ НАБОР



Network



Нажать и удерживать для вызова абонента, закрепленного за клавишей 4.

Меню

Использование "Компас"-клавиши

"Компас"-клавиша используется для навигации по меню.




Например:

На экране	Клавиша	Опции записной книжки
	MENU	MENU
Menu Names < >	OK	Messages Names Calls
Names View < >	OK	Search View Add
Names Anders < >	OK	Zara Anders Barbara
012345	OK	012345_
Anders Send msg. < >	OK	Delete Send msg. Usual msg.

Меню / Записная книжка ...

Добавление нового имени



...

Добавление голосовой метки




МЕТОК НЕТ




Меню / Записная книжка ...

Просмотр записей в записной книжке



Выбрать

Нажмите для прокрутки списка
ИЛИ
Используйте клавиши для быстрого перехода.



Нажать для перехода к следующему имени.



Нажать для вызова текущего абонента
ИЛИ
Нажать для просмотра номера.

Нажать для просмотра доступных опций.

Быстрый переход в записную книжку




Delete • Send msg • Usual msg • Voice dial • Change
Удалить • Отправить сообщ. • Шаблоны сообщ. • Голосовой набор • Изменить

Выбрать желаемое
Подтвердить выбор


Быстрый переход в записную книжку

Это быстрый переход к уже сохраненным в записной книжке номерам.



Выбрать имя абонента.
Вызов абонента.

Меню / Записная книжка ...



Copyright © 1999 Royal Philips Electronics. All rights reserved / www.philips.com /
Перевод © 2001 Проект "Мобильный Офис" / www.mo.com.ua / Не для коммерческого использования.

Меню / Сообщения ...

Сообщения

Ваш телефон имеет возможность отправлять и принимать короткие текстовые сообщения (SMS). Чтобы получить возможность создавать и отправлять сообщения необходимо предварительно ввести номер Центра сообщений вашего оператора. Если этот номер отсутствует на SIM-карте, его можно узнать у оператора или дилера.

MENU

Выбрать "Messages" (Сообщения)

Menu
◀ Messages ▶

OK

Выбрать "Centre no." (Номер центра сообщений)

Messages
Centre no. ▶

OK

Centre no:
—

Ввести номер

OK

Сохранить.

Новое сообщение (сообщения) ...

Теперь ваш телефон может отправлять и принимать сообщения.

ИНДИКАТОР СООБЩЕНИЙ

Высвечивается при получении нового сообщения.

Мигает при переполнении памяти. В этом случае вам необходимо удалить старые сообщения, иначе новые сообщения телефон не сможет принять.

ЧТЕНИЕ НОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Network
2 msg. ▾

OK

Messages
1 of 2 ▶

ИЛИ

MENU

Menu
◀ Names ▶

Выбрать "Messages" (Сообщения)

Menu
◀ Messages ▶

OK

Messages
New ▶

OK

Messages
1 of 2 ▶

OK

Читать сообщения.


12 AUG 17:55
Hello, how

OK

Прокрутка текста сообщения.

◀ ▶
Выбор другого сообщения.

Меню / Сообщения ...



Меню / Сообщения ...

Смайлики

... Icons None ...

Выберите смайлек, который будет послан вместо с сообщением (См. табл. "Смайлики" ниже). Если не хотите отправлять смайлек, выберите "None".

Выбрать требуемую опцию.

Проверить.

Save Yes ...

No • Yes
Нет • Да

Решите сохранять или нет

Следующие смайли могут быть корректно приняты только телефоном Philips Savvy, впритивном случае вместо иконки в конец сообщения будет просто добавлен код (см. табл.).

ТАБЛИЦА СМАЙЛИКОВ

Смайлек	Код
Улыбка	:)
Подмигивание	;)
Круто!	B-)
Пфф-р...	:P
Я опечален...	:-(
Р-р-р...	:/
Мэй	:*^
Гав!	>#
	8<
Мания	=:
Любовь	(O)
... прошла	(X)
Йол!!	Yol
Вечеринка	==b
Ура!	o l
Цветы	@>
Выпивка	>l
Кофе	ID
Облачно	...
Солнечно	>0<
Праздник	-Y-
Мяч	(I)
Ба-бах !	>*<
Хана	%-l

Send Yes ...

No • Yes
Нет • Да

Выбор: отправлять или нет

OK

Requesting

Дождитесь отправки сообщения.

После отправки высветится подтверждение.



Sent

Copyright © 1999 Royal Philips Electronics. All rights reserved / www.philips.com /.
Перевод © 2000 Проект "Мобильный Офис" / www.mo.com.ua /. Не для коммерческого использования.

Меню / Сообщения ...

Отправка SMS из записной книжки














Вы можете посыпать сообщения прямо из записной книжки, не набирая номер телефона.



Введите текст сообщения (не более 160 символов).




...




Шаблоны сообщений

Ваш телефон содержит набор предустановленных сообщений (шаблонов), таких как: "Please call me back" (Перезвоните мне, пожалуйста), "I will be late" (Буду позже) и т.д.

Из меню "Messages" перейти в "Usual msg." (Шаблоны).







Выбрать.




Выбрать нужный шаблон.



Подтвердить выбор.




Ввести номер.



Закончить ввод.



При необходимости отредактировать текст сообщения.




Закончить ввод.

Меню /Вызовы ...

Просмотр вызовов...



...



Пролистывание вызовов.

Набор текущего номера

ИЛИ

Просмотр номера.

Нажать для вызова опций.


Barbara
Store no.▶

Delete • Store no • Send msg. •
Usual msg.
Удалить • Сохранить номер •
Послать SMS • Шаблоны SMS

Нажать для выбора опции.

Подтвердить выбор.


Удаление списка вызовов



Меню /Вызовы ...

Учет

В телефоне предусмотрена возможность учета стоимости разговоров. Возможна также установка лимита стоимости для контроля над расходами.



Выбрать "Meters" (Учет).



Функция подсчета стоимости разговора и установка лимита стоимости работает при поддержке ее оператором


Просмотр учета



Duration • Remaining • Cost
Продолжительность • Остаток • Стоимость



Выбрать желаемое.
Подтвердить выбор.




Выбрать "Duration" (Продолжительность) или "Cost" (Стоимость).

Обнуление учета



Выбрать "Reset" (Обнулить).

Подтвердить выбор.



Нажать для обнуления.

Некоторые из этих функций перед выполнением могут потребовать ввести PIN- или PIN2-код (зависит от оператора)

Меню / Установки ...

Выбор мелодии звонка

В телефоне имеются несколько мелодий звонка и тоновых сигналов, которые вы можете изменять по своему желанию.

Settings
Ringer
OK

Ringer
Special ►

Текущая мелодия.
Нажмите для перехода к другой мелодии.

Ringer
Fortissimo ►

Телефон проигрывает каждую мелодию.

Set
OK

Функции "Key tones" (Звучание клавиш) и "Ringers" (Мелодии звонка) недоступны, если выбран режим "Silent" (Без звука) или "Vibrator" (Вибровызов).

Cell Broadcast (СВ-сообщения)

Этот пункт меню позволяет включать и выключать прием СВ-сообщений, которые транслируются сетью.

В меню "Settings" (Установки) выбрать "Broadcast".

Settings
Broadcast
OK

Подтвердить выбор.

ПРОСМОТР ТЕМ

Reception • Topics • District
Прием • Темы • Зона

Выбрать.

Topics
View
OK

View • Add
Просмотр • Добавить

Эта функция позволяет просмотреть список зарегистрированных тем (например, прогноз погоды). Вы можете изменить или удалить любую из тем.

ДОБАВИТЬ ТЕМУ

Topics
Add
OK

Names :
—
Введите название новой темы.

Enter code:
—
Введите код темы, полученный у вашего оператора сотовой связи.

OK

Подтвердить ввод.

ПРИЕМ

Broadcast
Reception
OK

Этот пункт меню позволяет включать и выключать прием зарегистрированных тем.

В меню "Broadcast" (СВ-сообщения) выбрать "Reception" (Прием).

Copyright © 1999 Royal Philips Electronics. All rights reserved / www.philips.com /
Перевод © 2000 Проект "Мобильный Офис" / www.mo.com.ua / Не для коммерческого использования.

Меню / Установки ...


...	Ручной выбор сети	Номер почтового ящика голосовой почты
 Подтвердить выбор. Reception <input type="checkbox"/> Set off	 В некоторых случаях, например, при использовании услуг роуминга, может пригодиться функция ручного выбора сети. Settings <input type="checkbox"/> Register	 Для пользования голосовой почтой необходимо установить номер почтового ящика голосовой почты. Settings <input type="checkbox"/> Box number
 ОБЛАСТЬ <p>Этот пункт меню позволяет выбрать из списка тему, которая будет отображаться постоянно. При этом данная тема будет присутствовать в списке "Темы" и в списке "Область".</p>	 Выбрать нужную сеть. Requesting	 Выясните этот номер у вашего оператора сотовой связи. Box number: <input type="text"/>
	 Подтвердить выбор. Register <input type="checkbox"/> Net A	 Введите номер. C
	 При следующем включении телефон произведет выбор сети автоматически.	 Исправить (при необходимости). Данный пункт меню может не отображаться - зависит от набора активированных вами услуг.

Меню / Защита ...

Прослушивание голосовых сообщений

Этот символ появляется при поступлении нового голосового сообщения.
Доступность функции зависит от сети.
Нажать и удерживать для вызова голосовой почты.


ИЛИ



Вызвать.

Запрос PIN-кода

Перейти к пункту "Security" (Защита).
Вы можете включить (отключить) запрос PIN-кода при включении телефона.



Enter PIN:

Ввести PIN-код.

Desactived

Изменение PIN- и PIN2 кодов

Выбрать "Change PIN" (Изменить PIN).

Old PIN:
—
OK

Ввести старый PIN-код.

New PIN:
—
OK

Ввести новый PIN-код.









Repeat PIN:
—
OK

Ввести новый PIN-код еще раз.

Changed
OK

Подтвердить ввод.

Меню / Защита ...

Фиксированные номера	Добавление имени	Ограничение вызовов фиксиров. номерами
<p>Если ваша SIM-карта содержит услугу "Фиксированные номера" (FDN), вы можете ограничить возможность набора номеров списком фиксированных номеров.</p> <p>ПРОСМОТР СПИСКА ФИКСИРОВАННЫХ НОМЕРОВ</p> <p>Перейти из пункта "Security" (Защита) к пункту "Fixed names" (Фикс.номера).</p> <p></p> <p></p> <p>Search • View • Add • Restrictions</p> <p>Поиск • Просмотр • Добавить • Ограничить •</p> <p></p> <p>Вызвести на дисплей другие номера.</p> <p>ИЛИ</p> <p>Сделать вызов.</p>	<p>Перейти из "Fixed names" к пункту "Add" (Добавить).</p> <p></p> <p></p> <p>Ввести PIN2-код.</p> <p></p> <p>Ввести имя.</p> <p></p> <p>Ввести номер.</p>	<p>Перейти из "Fixed names" к пункту "Restriction" (Ограничить).</p> <p></p> <p></p> <p>Set on • Set off</p> <p>Вкл. • Выкл.</p> <p>Выбрать "Set on" (Вкл.).</p> <p></p> <p>Ввести PIN2-код.</p> <p></p> <p>Activated</p> <p>При включенной функции ограничения вызовов можно звонить только по именам абонентов, включенным в список фиксированных номеров.</p>

Copyright © 1999 Royal Philips Electronics. All rights reserved / www.philips.com /.
Перевод © 2001 Проект "Мобильный Офис" / www.mo.com.ua /. Не для коммерческого использования.

Меню / Дополнительные функции ...

Будильник

Телефон предлагает вам несколько приятных и практических функций.
Перейти к пункту меню "Extra" (Дополнительные функции).

БУДИЛЬНИК

Ваш телефон располагает 24-часовой функцией будильника. Будильник срабатывает даже при выключенном телефоне. Для отключения сигнала будильника нажмите любую клавишу.

ВЫКЛ. БУДИЛЬНИК

Перейти к пункту меню "Extra" (Дополнительные функции).
Выбрать "Alarm clock".
Нажать "OK".
Нажать "Set off".
Нажать "OK".

Deactivated

Включение будильника

Extra
◀ Alarm clock ▶

OK

Alarm clock
◀ Set on ▶

OK

Set on • Set off
Вкл. • Выкл.

Alarm Clock
◀ 18:44 ▶

OK

> Увеличение
числа минут
< Уменьшение
числа минут

ИЛИ

Ввести часы и
минуты,
например, 07:45.

OK

Set

OK

Set

Установка часов

Перейти из
"Extra" к "Set
clock" (Установка
часов).

Extra
◀ Set clock ▶

OK

Set clock
◀ 11:37 ▶

OK

> Увеличение
числа минут
< Уменьшение
числа минут

ИЛИ

Ввести часы и
минуты,
например, 19:42.

OK

Set clock
◀ 19:42 ▶

OK

Ввод.

OK

Set

После
извлечения
аккумулятора
время надо
установить
 заново.

Меню / Дополнительные функции ...

Калькулятор

В вашем телефоне имеется калькулятор, выполняющий операции сложения (+), вычитания (-), умножения (*) и деления (/).

Network

Чтобы воспользоваться калькулятором, нажать и подержать эту клавишу
ИЛИ

Перейти из пункта "Extra" к пункту "Calculator" (Калькулятор).

Extra Calculator

OK

Calculate: 0_

Для	+	-	*	/
Нажать				
	1 раз	2 раза	3 раза	4 раза

Например:
 $3 \times 6 = 18$

3 DEF

...

Calculate: 3_

Для умножения нажать 3 раза.

Calculate: 3 * _

6 MNO

Calculate: 3 * 6_

Calculate: =18

Calculate: _

Calculate: _

Сброс.

C

Конвертер валют - пересчет в ЕВРО

Эта функция доступна только в странах Европейского валютного союза и позволяет легко переводить ЕВРО в местную валюту и наоборот.

Перейти из "Extra" к пункту "Converter" (Пересчет валют).

Extra Converter

OK

Euro: _

Euro->FF • FF->Euro

◀

Выбрать нужный вид пересчета.

OK

Euro: _

Ввести число, например, 10.5 евро.

Euro: 10.5

Для ввода десятичной точки, нажать и удерживать 0.

Меню / Дополнительные функции ...

Календарь биоритмов

10.5 Euro
66.75 FF

В вашем телефоне имеется игра, которая может "вычислить" ваш потенциал (или ваших друзей) на определенный день.



Перейти из пункта меню "Extra" к пункту "Bio calendar" (Календарь биоритмов).



Birth date:
dd/mm/yyyy

Введите дату рождения.

Birth date:
04/06/1974



Date:
dd/mm/yyyy

...

Введите дату, для которой хотите узнать биоритмы.



Date:
30/03/1999



В результате может быть:

Chance ►
█ █ █ █ □

Удача



Love ►
█ █ █ █ □

Любовь



Energy ►
█ █ █ █ □

Энергия



Success ►
█ █ █ █ □

Успех

Секундомер

Для измерения коротких промежутков времени.

Данный секундомер не является профессиональным измерительным прибором. Измерения не могут использоваться в качестве официальных.

Перейти из пункта меню "Extra" к пункту "Stopwatch" (Секундомер).



Stopwatch:
00:00:00.00



Запустить секундомер.



Остановить секундомер.




Запустить секундомер снова.



Сбросить секундомер на 0 (после останова).

Меню / Переадресация вызовов ...



Copyright © 1999 Royal Philips Electronics. All rights reserved / www.philips.com /.
Перевод © 2001 Проект "Мобильный Офис" / www.mo.com.ua /. Не для коммерческого использования.

Поиск неисправностей

Проблема	Способ решения
Телефон не включается.	Проверьте, правильно ли установлен аккумулятор (большая стрелка должна быть обращена к вам и указывать вверх) и / или вновь зарядите телефон, пока символ аккумулятора не перестанет мигать.
При включении телефона на дисплее появляется надпись "Заблокировано".	Кто-то, кто не знал PIN-кода или кода блокировки вашего телефона, пытался им воспользоваться. обратитесь в сервисную службу.
На дисплее нет символов .  и  .	Отсутствует связь с сетью. Либо вы находитесь в "радиотени" (в тунеле или между высокими горами), либо вне зоны действия сети. Попытайтесь найти другое место.
Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие клавиш.	При низких температурах дисплей работает медленней, чем обычно. Это нормально и не влияет на работу телефона. Перенесите телефон в более теплое место.
Телефон выводит на дисплей сообщение "SIM rein" (SIM-карта чиста).	Выньте аккумулятор. Проверьте, правильно ли установлена SIM-карта (скошенным углом влево вверх, см. стр. 2).
При зарядке аккумулятора в символе состояния заряда нет полосок, а символ аккумулятора мигает.	Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды не ниже 0°C и не выше 50°C.