

* Содержание данного руководства может не соответствовать
вашему телефону в зависимости от установленного программного
обеспечения или вашего оператора связи.

SAMSUNG

SGH-Q200
WAP-браузер
Руководство пользователя

SAMSUNG

ELECTRONICS

GPRS

GPRS



Что такое WAP?

WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений) открывает новые горизонты мобильной связи. Он обеспечивает универсальный стандарт, позволяющий получать доступ к основанным на Web интерактивным информационным службам и приложениям непосредственно с вашего мобильного телефона.

Содержание

О WAP-браузере	4
Настройка WAP-браузера	5
Доступ к WAP-браузеру	5
Конфигурация WAP-браузера	7
Приступаем к работе	9
Начало работы с WAP-браузером	9
Выход из WAP-браузера	9
Использование WAP-браузера	10
Использование программных клавиш	10
Перемещение в WAP-браузере	10
Ввод текста, цифр и символов	11
Использование меню WAP-браузера	12
Использование и выбор опций меню	12
Перегр	12
Домой	12
Закладки	13
Записать сайт	13
О Openwave	13
Дополнит...	14
Показ URL	14
Домашняя страница	14
Настр. WAP Proxy	15
Служба Offline	15
Исходящие	15
Перегрузить	16
Кодирование	16



О WAP-браузере

Ваш телефон поставляется с WAP-браузером (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений), обеспечивающим доступ к Wireless Web (“Беспроводной Паутине”).

WAP-браузер позволяет:

- получать доступ к самой последней информации с помощью вашего телефона;
- просматривать специальные текстовые версии популярных узлов в сети Интернет, включая Yahoo!®, CNN MobileSM и Weather Channel®.

Просмотр Wireless Web с использованием телефона отличается от просмотра с помощью компьютера.

Создатели подобных узлов:

- обирают лишь важнейшую информацию для пользователей беспроводных телефонов;
- удаляют со страниц большую часть графики.

При каждом запуске WAP-браузера телефон соединяется с Wireless Web, и выводится значок индикатора службы (⌚), сообщая о том, что вы:

- подключились к Wireless Web;
- получите счет (расценки могут варьироваться в зависимости от условий предоставления сервиса).

WAP-браузер завершает сетевое соединение после некоторого периода неактивности и автоматически восстанавливает соединение, когда это необходимо. Поэтому вы можете заметить, что получаете счет за несколько сетевых соединений в течение одного сеанса связи. Это нормальное явление, направленное на сокращение ваших расходов.


Настройка WAP-браузера

До начала работы с WAP-браузером вы должны настроить параметры для прокси-сервера, который используется вашим оператором связи.


Доступ к WAP-браузеру

Для доступа к меню WAP-браузера сделайте следующее.


1. Когда отображается экран режима ожидания, нажмите программную клавишу **МЕНЮ** для входа в систему меню.



2. Нажмите кнопку — или — один или несколько раз вплоть до вывода меню **WAP БРАУЗЕР**, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать клавишу 9.



3. Нажмите кнопку — или — один или несколько раз для выделения нужной опции меню, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.



Параметр	Описание
ДОМАШНЯЯ	Соединяет телефон с сетью и загружает страницу провайдера Wireless Web.
ИЗБРАННЫЕ	Позволяет хранить URL-адреса ваших любимых Web-узлов. Вы можете вызвать это меню, просто нажимая и удерживая кнопку # при работе с WAP-браузером. Для сохранения URL-адреса выберите пустую позицию и нажмите мягкую клавишу ПАРАМ.. . Имеется три подменю. Выберите ПЕРЕЙТИ К URL для быстрого доступа к узлу, ПРАВКА для ввода или редактирования выбранного адреса или УДАЛИТЬ для удаления выбранного адреса.
http://	Позволяет вводить вручную URL-адрес Web-узла, который вы хотите посетить.
НАСТРОЙКИ	Позволяет настроить пять прокси-серверов для WAP-браузера.
ОЧИСТИТЬ КЭШ	Удаляет информацию, хранимую в кэше (временная память телефона для хранения самых часто посещаемых Web-страниц).

Конфигурация WAP-браузера

Для настройки WAP-браузера сделайте следующее.

1. В меню WAP-браузера выделите **НАСТРОЙКИ** кнопками — и — и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Выберите прокси-сервер и введите нужные параметры. Подробнее узнайте у оператора связи.

Параметр	Описание
ИМЯ ПРОКСИ	Имя прокси-сервера HTTP.
ДОМАШНЯЯ URL	Адрес вашей начальной страницы. При отображении начальной страницы по умолчанию вы можете удалить ее клавишей C и ввести адрес по вашему выбору.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Режим передачи данных: ЗАЩИЩЕН. - для защиты данных отсанкционированного доступа; без защиты - НЕ ЗАЩИЩЕН.
IP АДРЕС	IP-адрес, нужный для соединения с Интернетом.
СЕТЬ	Носитель, используемый для каждого типа сетевого адреса, к которому выполняется доступ: GPRS , Data или ИЗБРАННЫЕ GPRS .

Остальные параметры зависят от установки **СЕТЬ** как это указано на следующей странице.

Когда носитель установлен на **Data**

Параметр	Описание
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТ.	Регистрационный код PPP-сервера.
ПАРОЛЬ	Пароль сервера PPP.
НОМЕР DIAL-UP	Номер телефона сервера PPP.
ТИП ПЕРЕД. ДАН.	Тип вызова данных: АНАЛОГ или ISDN .

Когда носитель установлен на **GPRS**

Параметр	Описание
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТ.	Код пользователя, нужный для соединения с сетью GPRS.
ПАРОЛЬ	Пароль, нужный для соединения с сетью GPRS.
APN	Имя точки доступа, используемое для адреса шлюза сети GPRS.

Примечания:

- **ИЗБРАННЫЕ GPRS** позволяет выполнять доступ к WAP через сети GPRS. Для использования вы должны находиться в области обслуживания GPRS, и все параметры несущих для данных и GPRS необходимо сконфигурировать заранее.
 - Параметры WAP-браузера могут варьироваться в зависимости от оператора связи. Подробнее можно узнать у оператора связи.
3. Закончив настройку параметров, нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ** или **OK**.
 4. Закончив конфигурацию WAP-браузера, нажмите клавишу **Ф/Ф**.

Приступаем к работе

Начало работы с WAP-браузером

Примечание: При первом запуске WAP-браузера предлагается выполнить настройку безопасности, занимающую от 3 до 5 минут. Следуйте инструкциям на экране (требуется только при первом доступе к сервису).

Для запуска WAP-браузера из экрана режима ожидания нажмите кнопку **?** или программную клавишу **МЕНЮ**, а затем кнопки **9** и **1**.

Устанавливается соединение с вашим оператором связи, выводится соответствующая начальная страница.

Содержание начальной страницы WAP-браузера зависит от провайдера Wireless Web. Для прокрутки нажмайте кнопки **—** и **—**.

Примечание: Для доступа к начальной странице с любого другого экрана в WAP-браузере используйте параметр **ДОМОЙ**. Подробнее о меню WAP-браузера смотрите стр. 12.

Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера в любой момент нажмите кнопку **Ф/Ф** или нажмите и удерживайте кнопку **?**.

Использование WAP-браузера

Использование программных клавиш

Строка, содержащая команды браузера, расположена в нижней части экрана WAP-браузера. Программные клавиши (↙ и ↘) ниже строки используются для выполнения команд. Эти две кнопки называются “программными клавишами”, так как их функции изменяются в зависимости от того, как применяется WAP-браузер.

Перемещение в WAP-браузере

Для того, чтобы... Сделайте следующее...

Прокрутить и выбрать пункт меню браузера
Нажмите кнопки — и — до указания символа ► на нужный пункт, а затем программную клавишу **OK** для подтверждения выбора.

Выбрать пункт с номером
Нажмите соответствующую цифровую клавишу.

Вернуться на предыдущую страницу
Нажмите программную клавишу **Назад** или клавишу **C**.

Вернуться на начальную страницу
Выберите пункт меню **ДОМОЙ** Подробнее об этом параметре смотрите стр. 12.

Ввод текста, цифр и символов

При получении запроса на ввод текста выводится текущий режим ввода. Имеются следующие режимы.

Режим	Описание
alpha/ ALPHA	Позволяет вводить буквы алфавита. Нажмите соответствующую клавишу до появления нужной буквы..
SYM1~4	Позволяет вводить различные символы и знаки пунктуации. Для просмотра дополнительных символов нажмите программную клавишу Больше .
NUM	Позволяет вводить цифры.
word/ WORD	Позволяет вводить слова нажатием только одной клавиши для буквы. Наличие этого режима зависит от вашего оператора связи. Для доступа к меню WAP-браузера или к начальной странице в этом режиме нажмите и удерживайте клавишу *.

Для того, чтобы... Сделайте следующее...

Изменять режимы
Нажмите программную клавишу один или несколько раз.

Ввести пробел
Нажмите клавишу }.

Переключать верхний и нижний регистры
Нажмите клавишу #.

- Редактировать текст
- Установите курсор справа от редактируемого символа.
 - Нажмите клавишу **C** один или более раз, как необходимо.
 - Введите исправленный символ.

Использование меню WAP-браузера

Использование и выбор опций меню

При использовании WAP-браузера для навигации в Wireless Web доступны различные опции меню.

Для доступа к опции меню сделайте следующее.

1. Нажмите клавишу **Ф**.
Выводится меню.
2. Выделите нужную опцию меню, нажимая клавиши **—** и **—**.
3. Выберите опцию, нажав программную клавишу **OK**.
4. Если необходимо, выберите вторую опцию с помощью клавиш **—** и **—** и нажмите программную клавишу **OK** для подтверждения выбора.

Примечание: В зависимости от версии WAP-браузера меню могут различаться.

Перегр

Эта опция перезагружает текущую страницу.

Домой

С помощью этой опции в любой момент можно вернуться к странице провайдера Wireless Web.

Закладки

Эта опция позволяет сразу загрузить помеченную закладкой Web-страницу.

Выберите нужную страницу в списке закладок кнопками **—** и **—**, а затем нажмите программную клавишу **OK** для перехода на эту страницу.

Примечание: Для использования функции Закладки сначала следует создать закладку на нужную страницу с помощью опции **Запись сайта**, описанной ниже.

Записать сайт

Вы можете создать закладку для большинства страниц, которые затем можно открыть с любой Web-страницы. Закладки экономят время, сокращая число операций, нужных для доступа к странице.

Выберите эту опцию для любой страницы, которую вы хотели бы посещать регулярно.

О Openwave

Эта опция предоставляет вам информацию о:
• вашей версии WAP-браузера.

Дополнит...

Эта опция предоставляет доступ к следующим дополнительным функциям.

Показ URL

Эта дополнительная функция выводит URL-адрес узла, с которым вы соединены в данный момент. Кроме того, позволяет объявить текущий узел вашей начальной страницей.

Для того, чтобы...

Объявить текущую страницу вашей начальной страницей

Сделайте следующее...

Нажмите программную клавишу **Установить** и подтвердите выбор, нажав программную клавишу **OK**.

Отменить настройку

Нажмите программную клавишу **Отмена**.

Домашняя страница

С помощью этой дополнительной функции, вы можете вручную изменить вашу начальную страницу.

Для того, чтобы...

Объявить текущую страницу вашей начальной страницей

Сделайте следующее...

Нажмите программную клавишу **OK**.

Вручную изменить страницу

Введите нужный URL-адрес.

Подробнее о вводе текста, цифр и символов смотрите на стр. 11.

Настр. WAP Proxy

Позволяет изменить используемый прокси-сервер на другой сервер, не устанавливая соединения с помощью браузера.

Выберите сервер из списка.

Служба Offline

Большинство приложений хранится на сервере, к которому нельзя получить доступ вне вашей области охвата. Однако некоторые приложения можно хранить в кэше телефона и использовать их в автономном режиме. Удалить узел из кэша можно в любой момент.

Примечание: При попытке сохранить более 15 узлов на экран выводится сообщение об удалении первого узла, чтобы освободить место для нового узла.

Чтобы удалить узел из списка сервисов, доступных в автономном режиме, сделайте следующее.

1. Выберите узел кнопками — и — .
2. Нажмите программную клавишу **Стереть**.

Исходящие

Эта функция позволяет сохранять исходящие запросы с браузера для их последующей обработки.

Перегрузить

Если браузер работает некорректно, выберите эту опцию для перезапуска браузера без выхода из него.

Кодирование

Эта дополнительная функция задается автоматически вашим провайдером. Изменять ее не нужно.