

SAMSUNG

**SGH-S100**  
**WAP-браузер**  
**Руководство**  
**пользователя**





## Что такое WAP?

WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений) открывает новые горизонты мобильной связи. Он обеспечивает универсальный стандарт, позволяющий получать доступ к основанным на Web интерактивным информационным службам и приложениям непосредственно с вашего мобильного телефона.

## Содержание

<b>О WAP-браузере</b> .....	4
<b>Настройка WAP-браузера</b> .....	5
Доступ к WAP-браузеру .....	5
Конфигурация WAP-браузера .....	7
<b>Начало работы</b> .....	10
Запуск WAP-браузера .....	10
Выход из WAP-браузера .....	10
<b>Использование WAP-браузера</b> .....	11
Использование программных клавиш .....	11
Перемещение в WAP-браузере .....	11
Ввод текста, цифр и знаков .....	12
<b>Использование меню WAP-браузера</b> .....	13
Использование и выбор параметров меню ...	13
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ .....	13
ДОМАШНЯЯ .....	13
ПЕРЕЙТИ К URL .....	14
ПОКАЗАТЬ URL .....	14
ПРАВКА ДОМАШНЕЙ .....	15



## О WAP-браузере

Ваш телефон поставляется с WAP-браузером (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений), обеспечивающим доступ к Wireless Web (“Беспроводной Паутине”).

WAP-браузер позволяет:

- получать доступ к самой последней информации с помощью вашего телефона;
- просматривать специальные текстовые версии популярных узлов в сети Интернет, включая Yahoo!<sup>®</sup>, CNN Mobile<sup>SM</sup> и Weather Channel<sup>®</sup>.

Просмотр Wireless Web с использованием телефона отличается от просмотра с помощью компьютера. Создатели подобных узлов:

- отбирают лишь важнейшую информацию для пользователей беспроводных телефонов;
- удаляют со страниц большую часть графики.

При каждом запуске WAP-браузера телефон соединяется с Wireless Web, и выводится значок индикатора службы (  или  ), сообщая о том, что вы:

- подключились к Wireless Web;
- получите счет (расценки могут варьироваться в зависимости от условий предоставления сервиса).

WAP-браузер завершает сетевое соединение после некоторого периода неактивности и автоматически восстанавливает соединение, когда это необходимо. Поэтому вы можете заметить, что получаете счет за несколько сетевых соединений в течение одного сеанса связи. Это нормальное явление, направленное на сокращение ваших расходов.

## Настройка WAP-браузера

До начала работы с WAP-браузером вы должны настроить параметры для прокси-сервера, который используется вашим оператором связи.


### Доступ к WAP-браузеру

Для доступа к меню WAP-браузера сделайте следующее.


1. Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу **МЕНЮ** для вывода меню.




2. Нажмите кнопку  или  один или несколько раз вплоть до вывода меню **РАЗВЛЕЧ.**, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать клавишу .



3. Нажмите кнопку — или — один или несколько раз для выделения **WAP-БРАУЗЕР**, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать клавишу .



4. Нажмите кнопку — или — один или несколько раз для выделения нужного параметра меню, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.



#### Параметр      Описание

<b>ДОМАШНЯЯ</b>	Соединяет телефон с сетью и загружает страницу поставщика сервиса Wireless Web.
<b>ИЗБРАННЫЕ</b>	Позволяет хранить URL-адреса ваших любимых Web-узлов. Вы можете вызвать это меню, просто нажимая и удерживая кнопку  при работе с WAP-браузером. Для сохранения URL-адреса выберите пустую позицию и введите адрес. Имеется три подменю.

Выберите **ПЕРЕЙТИ К URL** для быстрого доступа к узлу, **ПРАВКА** для ввода или редактирования выбранного адреса или **УДАЛИТЬ** для удаления выбранного адреса.

**УСТАНОВКИ** Позволяет настроить пять прокси-серверов для WAP-браузера.

**ОЧИСТИТЬ КЭШ** Удаляет информацию, хранимую в кэше (временная память телефона для хранения самых часто посещаемых Web-страниц).

## Конфигурация WAP-браузера

Для настройки WAP-браузера сделайте следующее.

1. В меню WAP-браузера выделите **УСТАНОВКИ** кнопками — и — и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать клавишу .
2. Выберите прокси-сервер и введите нужные параметры. Подробнее узнайте у оператора связи.

#### Параметр      Описание

<b>ИМЯ</b>	Имя, которое вы хотите присвоить прокси-серверу HTTP.
<b>ПРОКСИ</b>	
<b>ДОМАШНЯЯ URL</b>	Адрес вашей начальной страницы. При отображении начальной страницы по умолчанию вы можете удалить ее клавишей  и ввести адрес по вашему выбору.

Параметр	Описание
<b>БЕЗОПАСН.</b>	Режим передачи данных. Выберите <b>ЗАЩИЩЕН.</b> для защиты данных от несанкционированного доступа, иначе выберите <b>НЕ ЗАЩИЩЕН..</b>
<b>IP АДРЕС</b>	Адрес WAP-шлюза , нужный для соединения с Интернетом.
<b>КАНАЛ-НОСИТЕЛЬ</b>	Носитель, используемый для каждого типа сетевого адреса, к которому выполняется доступ: <b>GPRS</b> или <b>ДАННЫЕ</b> .

Остальные параметры зависят от установки **КАНАЛ-НОСИТЕЛЬ**, как это указано ниже.

*Когда носитель установлен на **ДАННЫЕ***

Параметр	Описание
<b>ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛ.</b>	Регистрационный код PPP-сервера.
<b>ПАРОЛЬ</b>	Пароль сервера PPP.
<b>НОМЕР ПОРТА</b>	Номер телефона сервера PPP.
<b>ТИП ПЕРЕД. ДАН.</b>	Тип вызова данных: <b>АНАЛОГ</b> или <b>ISDN</b> .

*Когда носитель установлен на **GPRS***

Параметр	Описание
<b>ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ</b>	Код пользователя, нужный для соединения с сетью GPRS.
<b>ПАРОЛЬ</b>	Пароль, нужный для соединения с сетью GPRS.
<b>APN</b>	Имя точки доступа, используемое для адреса шлюза сети GPRS.

**Примечание:** Параметры WAP-браузера могут варьировать в зависимости от оператора связи. Подробнее можно узнать у оператора связи.

- После выбора этих параметров выводится диалоговое окно, в котором можно ввести нужную информацию или выбрать заданные параметры. Закончив настройку параметров, нажмите программную клавишу **OK**.
- Закончив конфигурацию WAP-браузера, нажмите кнопку или правую программную клавишу.

# Начало работы

## Запуск WAP-браузера

Для запуска WAP-браузера из экрана режима ожидания нажмите кнопку  или программную клавишу **МЕНЮ**, а затем кнопки ,  и .

Устанавливается соединение с вашим оператором связи, выводится соответствующая начальная страница.

Содержание начальной страницы WAP-браузера зависит от поставщика сервиса Wireless Web. Для прокрутки нажимайте кнопки  и .

**Примечание:** Для доступа к начальной странице с любого другого экрана в WAP-браузере используйте параметр **ДОМАШНЯЯ**. Подробнее о меню WAP-браузера смотрите стр. 13.

## Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера в любой момент нажмите кнопку  или нажмите и удерживайте кнопку .

# Использование WAP-браузера

## Использование программных клавиш

Строка, содержащая команды браузера, расположена в нижней части экрана WAP-браузера. Программные клавиши  и  ниже строки используются для выполнения команд. Эти две кнопки называются “программными клавишами”, так как их функции изменяются в зависимости от того, как применяется WAP-браузер.

## Перемещение в WAP-браузере

**Для того, чтобы...** **Сделайте...**

Прокрутить и выбрать пункт меню браузера

Нажмайтe кнопку  или  до указания символа  на нужный пункт, а затем нажмите программную клавишу **OK** для подтверждения выбора.

Выбрать пункт с номером

Нажмите соответствующую цифровую кнопку.

Вернуться к предыдущей странице

Нажмите программную клавишу **НАЗАД** или кнопку .

Вернуться к начальной странице

Выберите параметр меню **ДОМАШНЯЯ**. Подробнее об этом параметре смотрите стр. 13.

## Ввод текста, цифр и знаков

При получении запроса на ввод текста выводится текущий режим ввода. Имеются следующие режимы.

### Режим      Описание

- |              |  |
|--------------|--|
| <b>A / a</b> | Позволяет вводить буквы алфавита.<br>Нажмите соответствующую кнопку до появления нужной буквы. |
| <b>1</b>     | Позволяет вводить цифры.   |

**Примечание:** Для ввода знаков многократно нажмайте кнопку до отображения нужного знака.

### Для того, чтобы...      Сделайте...

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Изменить режим      | Нажмите программную клавишу  один или несколько раз.  |
| Ввести пробел       | Нажмите кнопку .  |
| Редактировать текст | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите курсор справа от редактируемого символа.</li> <li>• Нажмите кнопку , как необходимо.</li> <li>• Введите нужный символ.</li> </ul> |

## Использование меню WAP-браузера

### Использование и выбор параметров меню

При использовании WAP-браузера для навигации в Wireless Web доступны различные параметры меню.

Для доступа к параметру меню сделайте следующее.

1. Нажмите и удерживайте кнопку . Выводится меню.
2. Выделите нужный параметр меню, нажимая кнопки и .
3. Выберите параметр, нажав программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
4. Если необходимо, выберите второй параметр с помощью кнопок и , а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ** для подтверждения выбора.

**Примечание:** В зависимости от версии WAP-браузера меню могут различаться.

## ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ

Этот параметр перезагружает текущую страницу.

## ДОМАШНЯЯ

С помощью этого параметра в любой момент можно вернуться к странице поставщика сервиса Wireless Web.

## ПЕРЕЙТИ К URL

---

Этот параметр позволяет вручную ввести URL-адрес требуемой Web-страницы.

После ввода адреса нажмите программную клавишу **OK** для непосредственного доступа к странице.

## ПОКАЗАТЬ URL

---

Этот параметр выводит URL-адрес узла, с которым вы соединены в данный момент. Кроме того, позволяет объявить текущий узел вашей начальной страницей.

### Для того, чтобы...      Сделайте...

Объявить текущую страницу вашей начальной страницей Нажмите программную клавишу **ПАРАМ.**, выберите параметр **СОХРАНИТЬ В ДОМАШНЮЮ** и нажмите **ВЫБРАТЬ**.

Создать закладку для текущей страницы Нажмите программную клавишу **ПАРАМ.**, выберите параметр **СОХРАНИТЬ В ЗАКЛАДКУ** и нажмите **ВЫБРАТЬ**.

Отменить настройку Нажмите программную клавишу **НАЗАД**.

## ПРАВКА ДОМАШНЕЙ

---

С помощью этого параметра вы можете вручную изменить вашу начальную страницу.

Для изменения начальной страницы введите нужный URL-адрес и нажмите программную клавишу **OK**.

Подробнее о вводе текста, цифр и знаков см. стр. 12.

\* Содержимое данного руководства может не соответствовать вашему телефону в зависимости от установленного программного обеспечения или вашего оператора связи.



Printed in Korea

Code No.: GH68-03309A  
Russian. 11/2002. Rev. 1.0

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>