

\* Содержимое данного руководства может не соответствовать вашему телефону в зависимости от установленного программного обеспечения или вашего оператора связи.



# SGH-V200

## WAP-браузер

## Руководство

## пользователя





## Что такое WAP?

WAP (Wireless Application Protocol - протокол беспроводных приложений) открывает новые горизонты мобильной связи. Он обеспечивает универсальный стандарт, позволяющий получать доступ к основанным на Web интерактивным информационным службам и приложениям непосредственно с вашего мобильного телефона.

## Содержание

---

<b>О WAP браузере .....</b>	<b>4</b>
<b>Настройка WAP-браузера.....</b>	<b>5</b>
Доступ к WAP-браузеру .....	5
Конфигурация WAP-браузера .....	8
<b>Подготовка к работе .....</b>	<b>10</b>
Запуск WAP-браузера .....	10
Выход из WAP-браузера .....	10
<b>Использование WAP-браузера.....</b>	<b>11</b>
Использование программных клавиш .....	11
Перемещение в WAP-браузере .....	11
Ввод текста, цифр и знаков .....	12
<b>Использование меню WAP-браузера .....</b>	<b>13</b>
Использование и выбор параметров меню.....	13
ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ .....	13
ДОМАШНЯЯ.....	13
ПЕРЕЙТИ К URL .....	14
ПОКАЗАТЬ URL .....	14
ПРАВКА ДОМАШНЕЙ .....	15
ВХОДЯЩИЕ .....	15



## О WAP браузере

Ваш телефон поставляется с WAP-браузером (Wireless Application Protocol - протокол беспроводных приложений), обеспечивающим доступ к Wireless Web ("Беспроводной Паутине").

WAP-браузер позволяет:

- получать доступ к самой последней информации с помощью вашего телефона;
- просматривать специальные текстовые версии популярных узлов в сети Интернет, включая Yahoo!<sup>(r)</sup>, CNN Mobile<sup>SM</sup> и Weather Channel<sup>(r)</sup>.

Просмотр Wireless Web с использованием телефона отличается от просмотра с помощью компьютера. Создатели подобных узлов:

- отбирают лишь важнейшую информацию для пользователей беспроводных телефонов;
- удаляют со страниц большую часть графики.

При каждом запуске WAP-браузера телефон соединяется с Wireless Web, и выводится значок индикатора службы (  или  ), сообщая о том, что вы:

- подключились к Wireless Web;
- получите счет (расценки могут варьироваться в зависимости от условий предоставления сервиса).

WAP-браузер завершает сетевое соединение после некоторого периода отсутствия активности и автоматически восстанавливает соединение, когда это необходимо. Поэтому вы можете заметить, что получаете счет за несколько сетевых соединений в течение одного сеанса связи. Это нормальное явление, направленное на сокращение ваших расходов.

## Настройка WAP-браузера


### Доступ к WAP-браузеру

Для входа в меню **WAP БРАУЗЕР**, обеспечивающего доступ к WAP-браузеру:


1. Когда экран в режиме ожидания, нажмите программную клавишу **МЕНЮ** для входа в режим меню.
2. Нажмите кнопку  или  один или несколько раз вплоть до вывода меню **РАЗВЛЕЧ.**, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать кнопку .



3. Нажмите кнопку  или  один или несколько раз для выделения **WAP-БРАУЗЕР**, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать кнопку .



4. Нажмите кнопку или один или несколько раз для выделения нужного параметра меню, а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.



ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
<b>ДОМАШНЯЯ</b>	Соединяет телефон с сетью и загружает домашнюю страницу поставщика сервиса Wireless Web.
<b>ИЗБРАННЫЕ</b>	Позволяет хранить URL-адреса ваших любимых Web-узлов. Вы можете вызвать это меню просто нажимая и удерживая кнопку  при работе с WAP-браузером. Для сохранения URL-адреса выберите пустую позицию, нажмите программную клавишу <b>ПАРАМ.</b> и введите адрес. Имеется три подменю: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ПЕРЕЙТИ K URL:</b> обеспечивает быстрый доступ к сайту.</li> <li>• <b>ПРАВКА:</b> редактирует выбранный адрес.</li> <li>• <b>УДАЛИТЬ:</b> удаляет выбранный адрес.</li> </ul>
<b>HTTP://</b>	Позволяет вручную ввести адрес URL web-сайта, к которому вы хотите получить доступ.

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
<b>УСТАНОВКИ</b>	Позволяет настроить пять прокси-серверов для WAP-браузера (смотрите "Конфигурация WAP-браузера" страница 8).
<b>ОЧИСТИТЬ КЭШ</b>	Удаляет информацию, хранящуюся в кэше (временная память телефона для хранения самых часто посещаемых Web-страниц).
<b>ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩ.</b>	Позволяет установить получение или отказ от получения Web-сообщений с сервера и читать или удалять полученные сообщения.

При вводе адреса URL ознакомьтесь со следующей таблицей знаков.

Кнопка	Символы в порядке вывода	
	Верхний регистр	Нижний регистр
1	Пробел . ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¢ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á å æ ç γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ï ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö	m n o 6 ñ ø ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 π Σ Ξ
8	T U V Ü Ù	t u v ü ù
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ‘ “ =	/ : - + ( ) < >

## Конфигурация WAP-браузера

Для конфигурации WAP-браузера:

- В меню **WAP-браузера** выделите **УСТАНОВКИ** кнопками и и нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать кнопку
- Выберите прокси-сервер и введите нужные параметры. Подробнее узнайте у оператора связи.

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
<b>ИМЯ ПРОКСИ</b>	Имя, которое вы хотите присвоить прокси-серверу HTTP.
<b>ДОМАШНЯЯ URL</b>	Адрес вашей начальной страницы. При отображении начальной страницы по умолчанию вы можете удалить ее клавишей  и ввести адрес по вашему выбору.
<b>БЕЗОПАСН.</b>	Режим передачи данных. Выберите <b>ЗАЩИЩЕН.</b> для защиты данных от несанкционированного доступа, иначе выберите <b>НЕ ЗАЩИЩЕН.</b>
<b>IP АДРЕС</b>	Адрес WAP-шлюза, необходимый для соединения с Интернетом.
<b>КАНАЛ</b>	Носитель, используемый для каждого типа сетевого адреса, к которому выполняется доступ: <b>GPRS</b> или <b>ДАННЫЕ</b> .

Остальные параметры зависят от установки **КАНАЛ-НОСИТЕЛЬ**, как это указано ниже.

Когда носитель установлен на **ДАННЫЕ**

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
<b>ИМЯ ПОЛЬЗОВАТ.</b>	Регистрационный код PPP-сервера.
<b>ПАРОЛЬ</b>	Пароль сервера PPP.
<b>НОМЕР ПОРТА</b>	Номер телефона сервера PPP.
<b>ТИП ПЕРЕД. ДАН.</b>	Тип передачи данных: <b>АНАЛОГ</b> или <b>ISDN</b> .

Когда носитель установлен на **GPRS**

ПАРАМЕТР	ОПИСАНИЕ
<b>ИМЯ ПОЛЬЗОВАТ.</b>	Код пользователя, нужный для соединения с сетью GPRS.
<b>ПАРОЛЬ</b>	Пароль, необходимый для соединения с сетью GPRS.
<b>APN</b>	Имя точки доступа, используемое для адреса шлюза сети GPRS.

**Примечание:** Параметры WAP-браузера могут варьировать в зависимости от оператора связи. Для дополнительной информации обратитесь к вашему провайдеру сетевых услуг.

- После выбора этих параметров выводится диалоговое окно, в котором можно ввести нужную информацию или выбрать заданные параметры. Закончив настройку параметров, нажмите программную клавишу **OK**.
- Закончив конфигурацию WAP-браузера, нажмите кнопку или правую программную клавишу.

## Подготовка к работе

### Запуск WAP-браузера

Для запуска WAP-браузера из экрана режима ожидания нажмите кнопку  или программную клавишу **МЕНЮ**, а затем кнопки ,  и .

Устанавливается соединение с вашим оператором связи и выводится соответствующая начальная страница.

Содержание начальной страницы WAP-браузера зависит от поставщика сервиса Wireless Web. Для прокрутки нажмайте кнопки  и .

**Примечание:** Для доступа к начальной странице с любого другого экрана в WAP-браузере используйте параметр **ДОМАШНЯЯ**. Подробнее о меню WAP-браузера смотрите страница 13.

### Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера в любой момент нажмите кнопку  или нажмите и удерживайте кнопку .

## Использование WAP-браузера

### Использование программных клавиш

Строка, содержащая команды браузера, расположена в нижней части экрана WAP-браузера. Программные клавиши  и  ниже строки используются для выполнения команд. Эти две кнопки называются "программными клавишами", так как их функции изменяются в зависимости от того, как применяется WAP-браузер.

### Перемещение в WAP-браузере

Чтобы...	Сделайте...
просмотреть и выбрать позиции браузера	нажмите кнопку  или  до указания символа  на нужный пункт или будет выделен пункт, а затем нажмите программную клавишу <b>OK</b> для подтверждения выбора.
выбрать пункт с номером	нажмите соответствующую цифровую кнопку.
вернуться к предыдущей странице	нажмите программную клавишу <b>НАЗАД</b> или кнопку  .
вернуться к первоначальной домашней странице	выберите параметр меню <b>ДОМАШНЯЯ</b> . Подробнее об этом параметре смотрите страница 13.

## Ввод текста, цифр и знаков

При получении запроса на ввод текста выводится текущий режим ввода. Имеются следующие режимы:

Режим	Описание
A / a	Позволяет вводить буквы алфавита. Нажмите соответствующую кнопку до появления нужной буквы.
1	Позволяет вводить цифры.

**Примечание:** Для ввода знаков многократно нажмите кнопку до отображения нужного знака.

Чтобы...	Сделайте...
изменить режим	нажмите программную клавишу  один или несколько раз.
ввести пробел	нажмите кнопку .
редактировать текст	<ul style="list-style-type: none"> <li>• установите курсор справа от редактируемого символа.</li> <li>• нажмите кнопку , как необходимо.</li> <li>• введите нужный символ.</li> </ul>

## Использование меню WAP-браузера

### Использование и выбор параметров меню

При использовании WAP-браузера для навигации в Wireless Web доступны различные параметры меню.

Для доступа к параметру меню:

1. Нажмите и удерживайте кнопку . На дисплее появляется меню.
2. Выделите нужный параметр меню, нажимая кнопки и .
3. Выберите параметр, нажав программную клавишу **ВЫБРАТЬ**.
4. Если необходимо, выберите дополнительный параметр с помощью кнопок и , а затем нажмите программную клавишу **ВЫБРАТЬ** для подтверждения выбора.

**Примечание:** В зависимости от версии WAP-браузера меню могут различаться.

### ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ

Этот параметр перезагружает текущую страницу.

### ДОМАШНЯЯ

С помощью этого параметра в любой момент можно вернуться к странице поставщика сервиса Wireless Web.

## ПЕРЕЙТИ К URL

---

Этот параметр позволяет вручную ввести URL-адрес требуемой Web-страницы.

После ввода адреса нажмите программную клавишу **OK** для непосредственного доступа к странице.

## ПОКАЗАТЬ URL

---

Этот параметр выводит URL-адрес узла, с которым вы соединены в данный момент. Кроме того, позволяет объявить текущий узел вашей начальной страницей.

Чтобы...	Нажмите...
объявить текущую страницу вашей начальной страницей	программную клавишу <b>ПАРАМ.</b> , выберите параметр <b>СОХРАНИТЬ В ДОМАШНЮЮ</b> и нажмите <b>ВЫБРАТЬ</b> .
создать закладку для текущей страницы	программную клавишу <b>ПАРАМ.</b> , выберите параметр <b>СОХРАНИТЬ В ЗАКЛАДКУ</b> и нажмите <b>ВЫБРАТЬ</b> .
отменить настройку	программную клавишу <b>НАЗАД</b> .

## ПРАВКА ДОМАШНЕЙ

---

С помощью этого параметра вы можете вручную изменить вашу начальную страницу.

Для изменения начальной страницы введите нужный URL-адрес и нажмите программную клавишу **OK**.

Подробнее о вводе текста, цифр и знаков см. страница 12.

## ВХОДЯЩИЕ

---

Это меню позволяет читать сообщения полученные с Web-сервера.