

Внешний вид

1



Дисплейные клавиши

Информация о текущих функциях клавиш выводится на дисплей над ними в виде символа или текста. В некоторых случаях дисплейные клавиши можно нажимать с левого или правого края для вызова различных функций.

В режиме готовности дисплейные клавиши служат для вывода имен из списка „быстрого набора” и доступа к меню или для использования специальных услуг, напр., услуги SIM.

2 Безопасность

Введение

Существуют ограничения на использование средств радиосвязи вблизи электронного оборудования:



Не включайте мобильные телефоны в самолетах.



Не включайте мобильные телефоны вблизи автозаправочных станций, топливозаправщиков, химических предприятий, мест проведения взрывных работ.



Не включайте мобильные телефоны в больницах или вблизи от медицинского оборудования, напр., кардиостимуляторов, слуховых аппаратов.



На близком расстоянии телефон может создавать помехи для телевизоров, радиоприемников и ПК.



Управляя автомобилем, не держите телефон в руке ("Автомобильные принадлежности", стр. 64).



Не разбирайте телефон и аккумулятор.

Внимание:



Используйте только рекомендованные аккумуляторы и зарядные устройства. Использование других аккумуляторов и зарядных устройств может привести к порче телефона.



Использованные аккумуляторы подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством.



Просьба использовать только оригинальные принадлежности фирмы Siemens, иначе возможно повреждение телефона.

Используемые обозначения:

В инструкции встречаются следующие обозначения, поясняющие использование телефона:



Ввод цифр или букв.



Дисплейная клавиша для вызова указанной над ней функции.



Нажмите дисплейную клавишу с указанной стороны.



Изображение функции дисплейной клавиши.



Функция зависит от оператора сети, для ее использования может потребоваться дополнительная регистрация.



Функция предлагается только в телефонах версии i.

Управление с помощью меню

Меню служит для доступа к функциям телефонам, службам сети и индивидуальным настройкам.

Главное меню (см. также стр. 21)

Для вызова главного меню нужно нажать правую дисплейную клавишу, когда телефон находится в режиме готовности.



Нажмите.

Подменю

В других ситуациях, например, если открыт телефонный справочник, могут появляться соответствующие функции или дополнительное меню:



или **ОПЦИИ**



Нажмите.

Возврат



Если нажать и отпустить эту клавишу, вы всегда возвращаетесь на один уровень меню назад.

Содержание

3

Внешний вид	1	О главном меню	21
Подготовка к работе	5	Главное меню.....	21
1. Установка карточки SIM	5	ОБЪЕМ МЕНЮ	21
2. Зарядка аккумулятора	6	УСЛУГИ SIM (опция)	21
3. Включение телефона.....	6		
4. Ввод PIN-кода.....	7	БЮРО/ОТДЫХ.....	22
Исходящие вызовы	8	ИНТЕРНЕТ	22
Набор номера	8	ВСТРЕЧИ	24
Завершение соединения	8	КАЛЬКУЛЯТОР	25
Если „занято“	9	ПЕРЕСЧ.КУРСА	26
Повторный набор	9	ВИЗИТКА	27
Входящие вызовы	10	ИГРЫ.....	28
Прием вызовов	10	ХРОНОМЕТР	29
Завершение разговора	10		
Отказ от приема вызова	10		
Выключение выывшного			
сигнала.....	10		
ТЕЛ.СПРАВОЧНИК.....	11	СООБЩЕНИЯ	30
Новая запись	11	Чтение новых сообщений....	30
Вызовы	12	Составление нового	
VIP-СПРАВОЧНИК	12	сообщения	31
<СВОИ НОМЕРА>.....	12	Ввод текста „Т9“	32
НОВАЯ ЗАПИСЬ.....	12	ВХОДЯЩИЕ /	34
Меню телефонного		ИСХОДЯЩИЕ	
справочника	13	Передача визитной	
Сохранение тональной		карточки	35
последовательности	15	Настройка	35
Быстрый выбор	16	РЕЧЕВ.СООБЩ.	36
Дисплейная клавиша	16	Информационные службы....	38
Номера сокращенного			
набора	17		
Во время разговора	18	ПРОТОКОЛЫ.....	40
ГРОМКОСТЬ	18	НЕОТВЕЧЕННЫЕ ВЫЗОВЫ	40
Второй вызов	18	ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ	40
Записная книжка.....	18	НАБРАННЫЕ НОМЕРА	40
Конференц-связь/попеременный		УПУЩЕННЫЕ НАПОМИНАН.	40
разговор по двум линиям ...	19		
Меню во время разговора	20		
		РСПЦЙЛ	41
		АУДИО.....	42
		НАСТРОЙКА ЗВОНКА	42
		ГРОМКОСТЬ	42
		МЕЛОДИЯ	42
		ВИБРОСИГНАЛ	42
		ФИЛЬТР	42
		СЕРВ.СИГНАЛЫ	43
		ЗАПИСЬ МЕЛОДИИ	43
		ВРЕМ/ПЛАТА.....	44
		ПЛАТА	44
		НАСТРОЙКА ТАРИФИКАЦ...	44

Содержание

ПЕРЕАДРЕС.....	45
ПЕРЕАДРЕС.....	45
ПРОВ.СОСТ.....	46
УДАЛИТЬ ВСЕ.....	46
Восстановление переадресации.....	46
Изменение абонентского номера.....	46
НАСТРОЙКИ.....	47
ОБЪЕМ МЕНЮ.....	47
ТЕЛЕФОН.....	47
ОГРАНИЧЕНИЯ.....	49
СЕТЬ.....	50
ПРИ ВЫЗОВЕ.....	52
ФАКС/ДАННЫЕ.....	53
ЧАСЫ.....	54
В АВТОМОБИЛЕ.....	54
БКПХУФЙКБ.....	54
Факс/данные.....	55
Дисплейные символы.....	56
Советы по использованию телефона.....	57
Сервисная служба Siemens...	58
Устранение неисправностей..	59
Технические характеристики/ уход.....	62
Допуск к эксплуатации	62
Технические характеристики	62
Советы по уходу	62
Принадлежности	63
Автомобильные принадлежности.....	64
Алфавитный указатель.....	65

Подготовка к работе

5


1. Установка карточки SIM

У оператора сети вы получите карточку SIM, на которой сохранены все важные данные вашего подключения к сети.


Если размер карточки SIM соответствует формату кредитной карточки, то вам следует отделить меньшую часть.

Перед извлечением аккумулятора выключите телефон!


- Откройте резьбовую защелку монетой (1).
- Снимите крышку отделения для аккумулятора (2).




- Выньте держатель карточки SIM (3) и поверните его в направлении стрелки (4).



- Установите карточку SIM в держатель (5). Обратите внимание на правильное положение срезанного угла карточки и контактной поверхности.



- Поворачивайте держатель карточки SIM, пока карточка SIM не будет смотреть на телефон (6).
- Вставьте держатель карточки SIM в телефон, вы должны услышать щелчок (7).
- Установите в телефон аккумулятор (см. нижнюю картинку) и закройте крышку.




Вы не можете использовать старые карточки SIM (на 5 вольт). Обратитесь к оператору сети.

Подготовка к работе

2. Зарядка аккумулятора

Новый никель-металгидридный аккумулятор заряжен не полностью:

- Снимите резиновое покрытие в нижней части телефона.
- Вставьте шнур зарядного устройства в гнездо.



- Вставьте зарядное устройство в розетку электросети (убедитесь, что не превышено напряжение, указанное на зарядном устройстве).

Зарядное устройство нагревается при длительном использовании. Это обычное явление, не представляющее опасности.

- Во время зарядки.
- Окончание зарядки.

Время зарядки

Полная зарядка осуществляется за 2 часа.

Из-за колебаний напряжение в сети питания время зарядки может отличаться.

Время работы

Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 180 часов работы в режиме готовности или 5 часов разговора.

Индикация состояния зарядки.

Когда аккумулятор почти разряжен, звучит предупредительный сигнал.

Если время работы от аккумулятора уменьшается, следует выполнить процедуру ухода за аккумулятором - (стр. 48).

Выше указаны ориентировочные значения времени. Время работы телефона зависит о того, как вы его используете.

Телефонная связь

Телефоном можно пользоваться во время зарядки.

3. Включение телефона



Для включения и выключения **удерживайте** клавишу нажатой.

Экстренный вызов (SOS)

Нажав дисплейную клавишу вы можете осуществить экстренный вызов в любой сети, даже без карточки SIM и ввода PIN-кода.

Пожалуйста, используйте эту функцию **только** в экстренных ситуациях.

Подготовка к работе

7

4. Ввод PIN-кода

Для предотвращения несанкционированного использования Ваша карточка SIM снабжена PIN-кодом (от 4 до 8 цифр).



Введите PIN-код. Вводимые цифры не выводятся на дисплей.
(Исправление с помощью)




Нажмите клавишу справа под дисплеем (см. рисунок).



Регистрация телефона в сети длиться несколько секунд.

Когда на дисплее появится название оператора сети - это означает, что телефон находится в режиме готовности и им можно пользоваться.



Рекомендации

Неправильный PIN-код?

После трех неправильных вводов PIN-кода карточка SIM блокируется (см. „Устранение неисправностей“, стр. 59).

См. также включение и выключение контроля PIN-кода и изменение PIN-кода (см. стр. 50).

Соединение с сетью

Уровень принимаемого сигнала.

При слабом сигнале ухудшается качество связи и возможно прерывание соединения.

Если сигнал слишком слабый, подойдите к окну или выдите на открытое место.

В верхней части телефона находится встроенная антенна, поэтому во время разговора не касайтесь этого места без особой необходимости, так как в этом случае возможно ухудшение качества связи.

Если вы находитесь за пределами вашей „родной“ сети, телефон автоматически выбирает другую сеть GSM (см. стр. 50).

Услуги SIM

Этот символ появляется на дисплее, если ваша карточка SIM поддерживает специальные приложения, напр., связь с банком (см. стр. 21).

Проблемы с карточкой SIM

Если на дисплее появляется надпись „Вставьте карточку SIM“, проверьте возможные неисправности (см. стр. 59).


Исходящие вызовы

Набор номера

Телефон должен быть включен (режим готовности).



Введите абонентский номер с **Кодом предварительного набора** (при необходимости, с кодом международного набора).



Если нажать и быстро отпустить эту клавишу, то стирается последний символ, если удерживать клавишу нажатой, стирается весь абонентский номер.

Сохранение абонентского номера в телефонном справочнике - см. стр. 11.



Нажмите клавишу. Производится набор номера, который вы видите на дисплее.

Завершение соединения



Нажмите клавишу. Разговор разъединяется.

Нажмите эту клавишу и в том случае, если ваш собеседник разъединил соединение первым.

Рекомендации

Установка даты/времени - см. стр. 54.
Выбор языка - см. стр. 47.

Коды международного набора

В вашем телефоне сохранены коды международного набора. Для их вызова:



Нажмайте клавишу, пока на дисплее не появится символ „+“.



Нажмите клавишу.

Выберите из списка нужную страну.



Нажмите клавишу. На дисплей выводится код международного набора.

Добавьте номер абонента (во многих странах без первой цифры).



Нажмите клавишу. Производится набор номера, который вы видите на дисплее.

Функции во время разговора:



УДЕРЖ. (см. стр. 19)



МЕНЮ (см. стр. 20)

Удобный набор номера

Для простого, быстрого и безошибочного набора Вы можете использовать:

- повторный набор набранных ранее номеров;
- автоматический повторный набор, если абонент занят;
- набор номеров позвонивших ранее абонентов/абонентов, на чьи вызовы вы не ответили (см. стр. 40).

Также вы можете использовать:

- телефонный справочник (см. стр. 11);
- быстрый выбор (см. стр. 16).

Исходящие вызовы

9

Если „занято“

Если вызванный абонент занят, вы можете выбрать одну из функций:

Автоматический повторный набор

АВТНАБ

Нажмите клавишу. Набор номера автоматически повторяется в течение 15 минут с увеличивающимися интервалами. Набирать в это время другие абонентские номера нельзя.

Завершение

Выкл.

Нажмите клавишу.

или



Нажмите клавишу.

Любой телефонный звонок прерывает действие этой функции.

Напоминание

ПОДСК.

Нажмите клавишу. Примерно через 15 минут вы услышите тональный сигнал, напоминающий, что нужно набрать номер, который вы видите на дисплее.

Повторный набор

В памяти телефона сохраняются последние набранные вами абонентские номера.

В режиме готовности:



Нажмите клавишу. На дисплей выводится список повторного набора номера.

+498912345

Carola

Dagmar

▲ ▼

ОПЦИИ

Для набора последнего введенного номера нажмите клавишу еще раз

или выберите один из введенных ранее номеров пролистайте список и отметьте абонентский номер.



Нажмите клавишу. Производится набор отмеченного номера.

ОПЦИИ - см. стр. 40.

На стр. 40 описывается набор других сохраненных номеров:

- НЕОТВЕЧЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

- ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ

10

Входящие вызовы

Прием вызовов

Для приема вызовов телефон должен быть включен (режим готовности).



Нажмите .



Нажмите клавишу.

Завершение разговора



Нажмите клавишу.

Отказ от приема вызова



Нажмите клавишу.
Вызывающий абонент слышит сигнал „занято“.



Если вы включили „переадресацию вызовов“ (см. стр. 45), то предлагается эта дисплейная клавиша.



Нажмите клавишу.
Вызывающий абонент слышит подсказку.

Выключение вызывного сигнала



Удерживайте клавишу нажатой. Вызывной сигнал отключается для текущего вызова.

Рекомендации

- Вы можете позвонить по номерам позвонивших вам абонентов и абонентов, на вызовы которых вы не ответили (см. стр. 40).
- Входящий вызов прерывает любое другое использование телефона.
- Вызовы передачи данных/факсов (см. стр. 53).
- Функции во время разговора:

УДЕРЖ. (см. стр. 19)

СМЕНЮ (см. стр. 20)

ТЕЛ.СПРАВОЧНИК

11

В телефонном справочнике вы можете сохранить часто используемые абонентские номера с именами абонентов. Для набора номера из телефонного справочника достаточно выделить имя.

Важные телефонные номера вы можете записать в **телефонный справочник VIP**.

Если для абонентского номера сохранено имя, то при вызове это имя выводится на дисплей.

Новая запись



Введите абонентский номер с **кодом предварительного набора**.



Нажмите клавишу.



Введите имя для абонентского номера (ввод текста описан в правой колонке).

+498912345
Carola
← C OK



Нажмите клавишу.



Номер можно сразу набрать.



Завершите ввод. Теперь вы можете вводить следующую запись.

Ввод текста

Нажимайте цифровые клавиши несколько раз, пока не появится нужный символ. Курсор перемещается после небольшой паузы.



Если нажать клавишу один раз - вводится буква А, если нажать два раза - буква В и т. д.



Если нажать и отпустить клавишу, то стирается символ перед курсором, если удерживать клавишу нажатой, стирается все имя.



Переключение прописных и строчных букв. Первая буква имени автоматически вводится прописной.



Переключение между вводом цифр и букв.



Ввод пробела.



Диакритические знаки и цифры выводятся после соответствующих букв.



Управление курсором.

Специальные символы


Нажимайте клавишу до тех пор, пока не появится символ



пробел 1 € £ \$ ¥ □



+ 0 - . , : ? ՞



! " ' ; _




A - a * / () < = >



%



A - 1 # @ \ & § Γ Δ




՞ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω

Вызовы

Откройте телефонный справочник.



Выберите имя, введя первую букву и/или листайте.



Нажмите клавишу для набора выделенного номера.

VIP-СПРАВОЧНИК

Для того, чтобы открыть телефонный справочник VIP нажмите клавишу два раза. Затем выполняйте те же действия, как и для обычного телефонного справочника.

<СВОИ НОМЕРА>

После выбора „<СВОИ НОМЕРА>“ в телефонный справочник можно ввести до 6 „собственных“ номеров (напр., факс). Возможное количество собственных телефонных номеров зависит от карточки SIM.



ВЫБОР Индикация абонентских номеров.

Для собственных номеров предлагаются только некоторые пункты меню телефонного справочника.

НОВАЯ ЗАПИСЬ

См. стр. 11.

Рекомендации**Выбор записи из телефонного справочника по имени**

Откройте телефонный справочник.

С помощью цифровой клавиатуры введите начальную букву нужного имени, напр.,



для имени Paul. Телефонный справочник автоматически пролистывается к первой записи на букву „Р“.

Дополнение телефонных номеров

Вы можете ввести в телефонный справочник часть абонентского номера (например, номер коммутатора организации).

Недостающие цифры этих неполных абонентских номеров можно ввести перед набором:



Откройте телефонный справочник.



Выберите (неполный) абонентский номер.



Вызовите меню, выберите **ПОКАЗ.ЗАПИСЬ**. На дисплей выводится запись телефонного справочника.



Введите добавочный номер.



Нажмите клавишу для набора номера.



Имеется еще один способ набора номера:



Введите (неполный) абонентский номер.



Откройте телефонный справочник.



Выберите добавочный номер.



Добавочный номер добавляется к абонентскому номеру.



Нажмите клавишу для набора номера.

ТЕЛ.СПРАВОЧНИК

13

Меню телефонного справочника



Откройте телефонный справочник.



Выберите имя, вводя первую букву и/или листая.



На дисплей выводится меню, теперь выберите нужную функцию.

ПОКАЗ.ЗАПИСЬ
ИЗМЕН.ЗАПИСЬ
УДАЛ.ЗАПИСЬ
VIP-ЗАПИСЬ
ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕСТО СОХРАН.
ПЕРЕД.ТЕКСТ?
ЕМКОСТЬ
УДАЛ.ТЕЛ.СПР.

ПОКАЗ.ЗАПИСЬ

ИЗМЕН.ЗАПИСЬ

На дисплей выводится запись.



Если нужно, измените абонентский номер.



Подтвердите.



Если нужно, измените имя.



Подтвердите.

УДАЛ.ЗАПИСЬ

После запроса подтверждения запись удаляется из телефонного справочника.

VIP-ЗАПИСЬ

Для обеспечения быстрого доступа (стр. 12) пометьте важные номера символом VIP.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Записи в телефонном справочнике, хранящемся в памяти телефона, можно снабдить „схематическим портретом“ или графическим символом.

ФОТОРОБОТ

Составьте рисунок лица. Вы можете использовать 9 элементов.



Используйте эти клавиши для выбора части лица (верхней, средней, нижней).



Эти клавиши служат для индикации трех возможных видов одной части.



„Схематический портрет“ добавляется к записи телефона справочника.

ДОБАВ.ИЗОБРАЖ

Выберите нужную картинку из имеющихся символов.



Индикация символов.



Листание трех уровней имеющихся картинок.



Картина добавляется к записи телефона справочника.

УДАЛ.ИЗОБРАЖ.

Графика удаляется из записи телефона справочника.

Записи телефона справочника с картинками не сохраняются на карточке SIM (см. также "МЕСТО СОХРАН.", стр. 14).

МЕСТО СОХРАН.

Новую запись телефонного справочника можно сохранить следующим образом:

На карточке SIM 

Обычно записи сохраняются в памяти карточки SIM. В этом случае телефонный справочник можно использовать в другом телефоне GSM.

В памяти устройства (телефона) 

В этой памяти сохраняются записи телефонного справочника с картинками.

Если память карточки SIM заполнена, то новые записи автоматически сохраняются в памяти устройства.

В ограниченном телефонном справочнике 

При наличии специальной карточки SIM возможности набора номера могут быть ограничены „фиксированными абонентскими номерами“ в телефонном справочнике. Для обработки этого телефонного справочника требуется код PIN2 (см. стр. 50).

ПЕРЕД.ТЕКСТ?

Запись передается как текстовое сообщение SMS (см. стр. 31).

Получатель может сразу добавить этот номер в свой телефонный справочник.

ЕМКОСТЬ

Выводится информация об использованной и свободной памяти для:



карточки SIM;



специальной карточки SIM;



памяти устройства.

УДАЛ.ТЕЛ.СПР.

Вы можете выбрать телефонный справочник, который вы хотите стереть. В целях безопасности перед стиранием запрашивается секретный код (см. стр. 50):



карточка SIM (PIN-код);



специальная карточка SIM (код PIN2);



память устройства (код телефона).

Рекомендации

- Всегда указывайте полный абонентский номер с кодом предварительного набора (напр., 089 для Мюнхена).
- Если вы часто используете телефон за границей, то все записи телефонного справочника следует вводить с международными кодами (напр., +49 для Германии).

ТЕЛ.СПРАВОЧНИК

15

Сохранение тональной последовательности

Вы можете сохранить в телефонном справочнике абонентский номер и тональную последовательность (цифры), например, для дистанционного опроса автоответчика. Сохранение такой записи осуществляется так же, как сохранение обычной записи телефонного справочника.



Введите абонентский номер.

Удерживайте клавишу нажатой, пока на дисплее не появится символ „+“ (пауза для установления соединения).



Введите тональную последовательность (цифры).

При необходимости один или несколько раз нажмите клавишу для добавления трехсекундных пауз для гарантирования обработки цифр принимающим устройством.



Нажмите клавишу.



Введите имя.



Подтвердите и сохраните запись как обычно.

Также вы можете сохранить тональную последовательность (цифры) как телефонный номер и передать их во время соединения (см. стр. 20).

Рекомендации

Оптимальное использование телефонного справочника

Используя дополнительную принадлежность „SoftDataLink 3.0“ вы можете составлять и обрабатывать записи телефонного справочника на персональном компьютере/электронном органайзере (см. „Принадлежности“, стр. 63).

Номера, добавляемые оператором сети

Ваш оператор сети может добавлять в телефонный справочник важные сервисные номера.

Ограничения телефонного справочника

Обратите внимание, что использование телефонного справочника может быть ограничено (принято во многих фирмах).

Неполные телефонные номера в ограниченном телефонном справочнике могут быть помечены символом „?“. Эти номера можно дополнить перед набором.


Быстрый выбор

За левой дисплейной клавишей и за цифровыми клавишами с 2 до 9 (номера сокращенного набора) вы может закрепить важные абонентские номера или перечисленные ниже функции.

Набор абонентского номера или выполнение функции возможны одним нажатием клавиши.

- НОМЕР ТЕЛЕФ. (стр. 11)
- НАПИС.ТЕКСТ (стр. 32)
- ПЕРЕСЧ.КУРСА (стр. 26)
- ИГРЫ (стр. 28)
- КАЛЬКУЛЯТОР [35i] (стр. 25)
- ИНТЕРНЕТ [35i] (стр. 22)

Дисплейная клавиша



Для быстрого выбора можно использовать левую дисплейную клавишу.

Оператор сети может сам назначить функцию для левой дисплейной клавиши (напр., доступ к "услугам SIM").

Эта дисплейная клавиша также может временно автоматически заменяться на, напр., клавишу нового сообщения [/].

Настройка

При первой настройке:

ИМЯ? Нажмите клавишу.

Выберите функцию.

При выборе **НОМЕР ТЕЛЕФ.** открывается телефонный справочник.

Выберите имя, вводя первую букву и/или листая, напр., **Выг.**

или

Если вы выбрали приложение (напр., **ИГРЫ**), то оно сразу закрепляется за дисплейной клавишей.

ВЫБОР Нажмите клавишу.

Использование

Выг Нажмите клавишу.

OK Если за быстрым выбором закреплен абонентский номер, то он набирается, а если функция, то она выполняется.

Изменение

Выг Нажмите клавишу.

ИЗМЕН. Нажмите клавишу.

Затем выполните те же действия, что и при настройке.

Быстрый выбор

17

Номера сокращенного набора

Для быстрого выбора вы можете использовать все цифровые клавиши с 1 до 9 как клавиши сокращенного набора.

 Цифровую клавишу **1** следует использовать для абонентского номера прослушивания речевой почты.

Настройка

При первом закреплении абонентского номера или функции за цифровой клавишей, напр., 2:

 Нажмите цифровую клавишу.

 Нажмите клавишу.
Выберите функцию.

При выборе **НОМЕР ТЕЛЕФ.** открывается телефонный справочник.

 Выберите имя, вводя первую букву и/или листая, напр., **Buro**.

ИЛИ

Если вы выбрали приложение (напр., **ИГРЫ**), то оно сразу закрепляется за клавишей.

 Нажмите клавишу.

Использование

Набор закрепленного за клавишей абонентского номера или вызов функции осуществляются следующим образом: в режиме готовности

 нажмите клавишу.

На дисплей на место левой дисплейной клавиши выводится номер или функция, закрепленные за клавишей, напр.:

 Нажмите клавишу.

 Нажмите клавишу.

или

 Нажмите клавишу.

 Нажмите клавишу.

Изменение

 Нажмите и отпустите клавишу, на дисплей выводится текущая настройка (напр., **ИГРЫ**).

 Нажмите клавишу.

 Затем выполните те же действия, что и при настройке.

Во время разговора

ГРОМКОСТЬ



МЕНЮ Нажмите клавишу. На дисплей выводится меню.

ГРОМКОСТЬ

Выберите.



теперь громкость можно регулировать с помощью левой дисплейной клавиши.

Второй вызов



Если во время разговора вам поступает вызов, то вы слышите „сигнализацию второго вызова“. Возможно, для получения этой услуги вам потребуется специально зарегистрироваться и выполнить соответствующую настройку телефона (см. стр. 52).



У вас есть три возможности:

1 ПОЛОР.



ПОЛОР. Примите новый вызов и переведите текущий вызов на удержание.

Переключение между разговорами: вы можете переключаться между двумя разговорами.

2 Отказ от приема нового вызова



ОТКАЗ Отклоните вызов. Вызывающий абонент слышит сигнал „занято“.



ИЛИ ПЕРЕД Переадресуйте вызов, напр., на автоответчик/ почтовый ящик, если эта функция настроена (см. стр. 36).

3 Завершение текущего разговора, прием нового вызова



ПРИЕМ Завершите текущий разговор, новый вызов сигнализируется обычным вызывным сигналом.

Примите новый вызов.

Записная книжка

Вы можете ввести абонентский номер во время разговора (возможно, ваш собеседник сможет услышать, как вы вводите номер). Этот номер вы можете набрать или сохранить после окончания соединения.

Во время разговора

19

Конференц-связь/ попеременный разговор по двум линиям

Во время разговора вызовите еще одного абонента.

Вы можете переключаться между двумя разговорами или объединить разговоры в конференц-связь. В конференц-связи могут участвовать максимум 5 абонентов.

Сообщите о своем намерении собеседнику, затем:



Нажмите.

Текущее соединение переводится на удержание.

/ Введите абонентский номер или выберите номер из телефонного справочника. Установите новое соединение.

У вас есть три возможности:

1 ПОПЕР.

ПОПЕР. Вы можете переключаться между двумя разговорами.

После завершения текущего разговора, следует запрос: „Возврат к удерживаемому соединению?“

ДА

Повторный прием удерживаемого соединения.

НЕТ

Разъединение удерживаемого соединения.

2 КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕНЮ Нажмите клавишу и выберите КОНФЕРЕНЦИЯ.

Удерживаемое соединение подключается к текущему (конференц-связи могут участвовать максимум 5 абонентов).

3 Завершение соединения

① Нажмите клавишу. Разъединяются все соединения.

Возможно, не все описанные функции поддерживаются вашим оператором сети.

Во время разговора

Меню во время разговора

Следующие функции вы можете использовать только во время разговора.



Нажмите клавишу, на дисплей выводится меню, затем выберите нужную функцию.

ГРОМКОСТЬ
МИКРОФОН ВЫКЛ.
КОНФЕРЕНЦИЯ
ВРЕМЯ/СТОИМ.
ПЕРЕДАТЬ КОД
ПЕРЕКЛ.ВЫЗОВА
ГЛАВНОЕ МЕНЮ
СОСТОЯН.ВЫЗОВА

ГРОМКОСТЬ



Отрегулируйте громкость с помощью левой дисплейной клавиши.

При использовании встраиваемого автомобильного комплекта „Komfort“ эта регулировка не влияет на обычную настройку.

МИКРОФОН ВЫКЛ.

Вы можете включать или выключать микрофон. Если микрофон выключен, ваш собеседник не может вас слышать.

КОНФЕРЕНЦИЯ (см. стр. 19)

ВРЕМЯ/СТОИМ.

Во время соединения на дисплей выводится время разговора и стоимость разговора (если соответствующая функция настроена - см. стр. 44).

ПЕРЕДАТЬ КОД

Вы можете передавать тональные последовательности (цифры) для управления автоответчиком или другими устройствами.

Из телефонного справочника

Установите соединение с устройством,



Затем откройте меню, доступное во время разговора и выберите ПЕРЕДАТЬ КОД.



Нажмите клавишу. Выберите в телефонном справочнике имя тональной последовательности.

Ввод вручную

После установления соединения:



/ OK Введите цифры тональной последовательности.

ПЕРЕКЛ.ВЫЗОВА

Устанавливается соединение между абонентами, с которыми вы говорили. Вы отключаетесь от обоих абонентов. Возможно, эта функция поддерживается не всеми операторами сети.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Вы можете быстро перейти в другие меню, напр., для просмотра сообщения или абонентского номера (см. также стр. 21).

СОСТОЯН.ВЫЗОВА

Выводится список всех удерживаемых и текущих соединений (напр., участники конференц-связи).

О главном меню

21

Главное меню

Главное меню обеспечивает вам доступ к основным функциям и настройкам телефона. Для вызова главного меню в режиме готовности нужно нажать правую дисплейную клавишу:

МЕНЮ открывается главное меню.

В главное меню входят следующие группы функций:

ПОДСКАЗКИ
[УСЛУГИ SIM]
[ИГРЫ] [ИНТЕРНЕТ [35]]
БУРОГ/ОТДЫХ
СОБСТВЕНИЯ
ПРОТОКОЛЫ
ПРОФИЛИ
АУДИО
ВРЕМ/ПЛАТА
ПЕРЕАДРЕС.
НАСТРОЙКИ

Все пункты меню открывают подменю, в которых вы можете выбрать нужные функции.



Нажмите клавишу для возврата в меню на один уровень. Если нажать эту клавишу в главном меню, то вы возвращаетесь в режим готовности.

Начиная с этого места в **Инструкции по эксплуатации** доступ к меню представлен в сокращенном виде, напр.:

МЕНЮ → АУДИО → ГРОМКОСТЬ

это означает:

МЕНЮ Откройте меню, выберите АУДИО, затем выберите ГРОМКОСТЬ.

ОБЪЕМ МЕНЮ

Для облегчения начала использования телефона полное главное меню сокращено до важнейших функций (см. также стр. 47).

МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → ОБЪЕМ МЕНЮ

УСЛУГИ SIM (опция)



С помощью карточки SIM ваш оператор сети может предлагать специальные приложения, напр., услуги домашнего банка, биржевую информацию и т. д.

Если вы зарегистрировались для использования одной из этих услуг, ее название появляется первой строкой в главном меню или сразу над левой дисплейной клавишей.

Символ услуги SIM.

Если услуг несколько, то они предлагаются в меню „услуги SIM“.

МЕНЮ → УСЛУГИ SIM

С помощью функции „услуги SIM“ ваш телефон может просто реагировать на расширение спектра услуг, предлагаемых оператором сети. За дополнительной информацией обращайтесь к нашему оператору сети.

ИГРЫ (ИНТЕРНЕТ [35])



Быстрый доступ из главного меню к играм (стр. 28)/функциям Интернет (стр. 22).

Оператор сети может использовать этот пункт меню для другой функции.

БЮРО/ОТДЫХ

БЮРО/ОТДЫХ включает в себя следующие группы функций:

(ИНТЕРНЕТ [35])
ВСТРЕЧИ
КАЛЬКУЛЯТОР
ПЕРЕСЧ.КУРСА
ВИЗИТКА
ИГРЫ
ХРОНОМЕТР

ИНТЕРНЕТ

[35]

„Путешествуйте“ по сети Интернет и знакомьтесь с новой информацией. Информация передается в специальном формате, адаптированном к возможностям отображения на дисплее телефона. Доступ к Интернет возможен при условии специальной регистрации у оператора сети.


Настройки

Перед первым соединением с сетью Интернет необходимо настроить соединение. Если настройки не были сделаны вашим оператором сети, то вы должны сконфигурировать подключение сами. Возможно, для этого потребуется использовать меню „настройки“ браузера. Дополнительную информацию вы можете получить у вашего оператора сети.

Доступ к Интернет

МЕНЮ → БЮРО/ОТДЫХ → ИНТЕРНЕТ

После установления соединения передается начальная (домашняя) страница оператора сети. В зависимости от оператора сети на этой странице могут быть различные записи, напр.:



Выбор в меню листанием/вводом цифр.

Клавиша смены

Правой дисплейной клавише назначены функции текущей страницы Интернет.

ОПЦ. Для вывода на дисплей различных функций нажмите правый край правой дисплейной клавиши.

Нажмите для смены.

Нажмите для выбора.
Функция правой дисплейной клавиши постоянна - **ОПЦ.**. Она служит для вывода на дисплей меню браузера.

БЮРО/ОТДЫХ

23

МЕНЮ БРАУЗЕРА

ОПЦИИ

В меню браузера имеются следующие функции:

- 1 СТАРТ.СТР.
- 2 ПОМЕТ.СТР.
- 3 ЗАКЛАДКИ
- 4 АДРЕС
- 5 КОНЕЦ СОЕД.
- 6 СБРОС
- 7 НАСТРОЙКИ
- 8 ПОМОЩЬ
- 9 ВЕРСИЯ

СТАРТ.СТР.

Первая страница Интернет, которая выводится на дисплей после соединения. Может определяться оператором сети.

ПОМЕТ.СТР.

Добавление текущей страницы к списку закладок.

ЗАКЛАДКИ

Список часто посещаемых адресов Интернет (URL). Для вызова страницы выберите нужную запись.

АДРЕС

- Индикация URL (Uniform Resource Locator - Универсальный Адрес Ресурса)
- Вы выводится адрес текущей страницы.
- Переход к странице
- Вы можете ввести нужный адрес.

КОНЕЦ СОЕД.

Разъединение связи с Интернет.

СБРОС

Стирание списка посещенных ранее страниц.

НАСТРОЙКИ

В это меню включены функции для ручной настройки данных соединения. Подробности вы можете узнать у вашего оператора сети.

ПОМОЩЬ

Справка о функциях, доступных в текущей ситуации.

ВЕРСИЯ

Индикация используемой версии браузера.

Ваш интернет-браузер
лицензирован:




БЮРО/ОТДЫХ

ВСТРЕЧИ

МЕНЮ → БЮРО/ОТДЫХ → ВСТРЕЧИ

В списке напоминаний вы можете задать для каждого дня несколько различных напоминаний. При наступлении времени напоминания звучит сигнал (установка часов - см. стр. 54).



Ввод нового напоминания

- ВЫБОР** Выберите <НЕБ ХРЕНИХМУЗ>.
- ВЫБОР** Нажмите клавишу.
- Измен.** Если необходимо, измените дату и время.
- ВЫБОР** Чтобы сделать напоминание повторяющимся, нажмите эту клавишу.
- ВЫБОР** Выбор типа напоминания: ДАТА, ЕЖЕДНЕВНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ЕЖЕМЕСЯЧНО, ЕЖЕГОДНО
- ВЫБОР** Подтвердите выбор.
- OK** В качестве значения по умолчанию предлагается тип напоминания НАПОМИНАН..
- ИЗМЕН.** Выберите другой тип напоминания или введите краткий текст.

Типы напоминаний

НАПОМИНАН.

Краткий текст (макс. 16 знаков).

ВЫЗОВ

Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника (1). При наступлении срока напоминания этот номер выводится на дисплей.

ВСТРЕЧА

ДЕНЬ РОЖД.

ВЫБОР

Можно добавить краткий текст.

OK

Сохранение записи.

Рекомендации

Этот символ на дисплее показывает, что включено напоминание.

- Всего можно ввести максимум 30 записей.
- Напоминание звучит и при выключенном телефоне. Для выключения сигнала напоминания нажмите любую клавишу. С помощью клавиши ПАУЗА можно отложить сигнал напоминания на 5 минут.
- Настройка: сигнал напоминания - см. стр. 42
- Настройка: время см. стр. 54.




Если вы находитесь в самолете, обратите внимание: напоминания включаются, даже если телефон выключен.

БЮРО/ОТДЫХ

25

Обработка напоминаний



Выберите нужное напоминание.



Выводятся следующие меню.

ПОКАЗ.НАПОМИН.
ИЗМЕН.НАПОМИН.
АКТИВ.НАПОМИН.
ДЕАКТ.НАПОМИН.
УДАЛ.НАПОМИН.
УДАЛИТЬ СПИСОК

ПОКАЗ.НАПОМИН.

На дисплей выводится выбранное напоминание.

ИЗМЕН.НАПОМИН.

См. „Ввод нового напоминания“.

АКТИВ.НАПОМИН./ДЕАКТ.НАПОМИН.

Отключенное напоминание можно снова активизировать и наоборот.

УДАЛ.НАПОМИН.

Стирание напоминания из списка напоминаний и из календаря.

УДАЛИТЬ СПИСОК

Стирание всех введенных напоминаний.

КАЛЬКУЛЯТОР

35i

МЕНЮ → БЮРО/ОТДЫХ → КАЛЬКУЛЯТОР



Введите первое число.
(служит для ввода десятичной точки).



Нажмайте левую дисплейную клавишу с правой стороны до тех пор, пока не появится знак нужного арифметического действия.



Введите второе число.
После нажатия клавиши выводится результат.

Дополнительные функции



Нажмайте левую дисплейную клавишу с правой стороны до тех пор, пока не появится знак нужного арифметического действия:



Смена знака числа
+ и - .



Перевод в проценты.
Сохранение отображаемого на дисплее числа.



Вызов сохраненного числа из памяти.



Экспонента (только одноразрядная).

Рекомендации



Эта клавиша соответствует дисплейной клавише = .



Эта клавиша соответствует дисплейной клавише * .

ПЕРЕСЧ.КУРСА**МЕНЮ** → БЮРО/ОТДЫХ → ПЕРЕСЧ.КУРСА

С помощью конвертора валют можно пересчитывать все возможные комбинации трех различных курсов валюты.

Ввод новой пары курсов валют

Перед первым использованием следует ввести валюты и курсы обмена валют (макс. 3).

Если ни одна пара курсов еще не введена:

ИЗМЕН. Нажмите клавишу, затем выберите **СВОЮ В ИНОСТР..**

 / **OK** Введите обозначение собственной валюты, напр., DM.

 / **OK** Введите обозначение иностранной валюты, напр., € (евро).

 / **OK** Теперь введите соответствующий курс обмена, напр., DM = 1, затем € = 0.491.

OK Подтвердите ввод.

Обработка курса обмена**ОПЦИИ**

Выберите в списке нужную пару курсов:

Нажмите клавишу. На дисплей выводится следующее меню.

ПЕРЕСЧИТАТЬ
БЛЛБГЗ ЕЙУБГЩГ
НОВАЯ ЗАПИСЬ
ДИБГСБЦЗ ЕЙУБГЩГ

ПЕРЕСЧИТАТЬ

Ввод пересчитываемой суммы.



Начало пересчета в другую валюту.



Новый ввод.

БЛЛБГЗ ЕЙУБГЩГ

Например, для изменения курса пересчета. Выполните те же действия, что и при вводе новой записи.

НОВАЯ ЗАПИСЬ

Введите валюты и курсы обмена, как это описано выше.

ДИБГСБЦЗ ЕЙУБГЩГ

Отмеченная запись стирается после подтверждения.

БЮРО/ОТДЫХ

27

ВИЗИТКА

[35]

МЕНЮ → **БЮРО/ОТДЫХ** → **ВИЗИТКА**

Вы можете составить свою собственную визитную карточку и послать ее как текстовое сообщение на другой телефон GSM.

Если визитная карточка не была составлена ранее, то сразу следует запрос на ввод данных.

 /  Можно ввести следующие данные:

<ИМЯ>
<ФАМИЛИЯ>
<ФИРМА>
<ЭЛ.ПОЧТА(БЮРО)>
<ЭЛ.ПОЧТА(ЛИЧН)>
<ТЕЛЕФОН(БЮРО)>
<ТЕЛЕФОН(ДОМ)>
<ГОРОД>
<ПОЧТОВ.ИНДЕКС>
<УЛИЦА>

Рекомендации

- Содержание визитной карточки и порядок полей соответствуют международному стандарту (vCard).
- При передаче визитной карточки следует учитывать, что максимальная длина текстового сообщения составляет 160 знаков.

Меню визитной карточки

ОПЦИИ

Нажмите клавишу.
Выводится следующее меню.

ПЕРЕД.ТЕКСТ?
ИЗМЕНИТЬ ТЕНСТ

ПЕРЕД.ТЕКСТ?

Передача в формате текстового сообщения SMS (см. стр. 35).

ИЗМЕНИТЬ ТЕНСТ

Выполните те же действия, что и при новом вводе.

28

БЮРО/ОТДЫХ

ИГРЫ

МЕНЮ → БЮРО/ОТДЫХ → ИГРЫ:

ЛАБИРИНТ
РЕВЕРСИ
КВАТТРОПОЛИ
САПЕР

ЛАБИРИНТ

Найдите выход из лабиринта с трехмерной перспективой.

ОПЦИИ

Вы можете посмотреть подсказки, лучшие результаты и выбрать уровень сложности.

СТАРТ

Начало игры.

РЕВЕРСИ

Постарайтесь захватить как можно больше полей, „блокируя“ поля противника.


ОПЦИИ

Вы можете посмотреть подсказки, определить, кто начинает игру, и выбрать уровень сложности.

СТАРТ

Начало игры.

Управление играми лабиринт и реверси:



КВАТТРОПОЛИ

Ваша цель - первым установить 4 фишki в ряд (по горизонтали, по вертикали или по диагонали).

ОПЦИИ

Вы можете посмотреть подсказки, определить, кто начинает игру, и выбрать уровень сложности.

СТАРТ

Начало игры.

Управление:



САПЕР

Найдите все поля без мин.


ОПЦИИ

Вы можете посмотреть подсказки, выбрать размер игрового поля и посмотреть лучшие результаты.

СТАРТ

Начало игры.

Управление:



Цифры

Показывают количество мин на соседних ячейках.

Открыть ячейку.

Отметить ячейку, в которой, по Вашему мнению, находится мина.

(0 +), (5JKL)

Открыть при одинаковом количестве мин и отметок.

БЮРО/ОТДЫХ

29

ХРОНОМЕТР

МЕНЮ → БЮРО/ОТДЫХ → ХРОНОМЕТР

На дисплей выводится меню:

БУДИЛЬНИК
СЕКУНДОМЕР
ОБР.ОТСЧЕТ

БУДИЛЬНИК

Если телефон включен, то в заданное время вы услышите акустический сигнал.

Включение/выключение

- | | |
|---|--|
| ИЗМЕН.
 / OK
 / OK | Для включения/выключения нажмите клавишу.

После включения можно изменить время.

Изменение времени сигнала (исправление с помощью  |
|---|--|
- Настройка: сигнал - см. стр. 42
 - Настройка: часы - см. стр. 54.

СЕКУНДОМЕР

Индикация времени с точностью до 1/100 секунды.



Пуск/останов секундомера.



Индикация промежуточного времени. Последнее время сохраняется.



Обнуление секундомера.



Нажмите клавишу. Вы можете выбрать одну из функций:

СОХРАН.ЗАПИСЬ

Вы можете добавить комментарий к записи и сохранить ее.

БЛЛБГЗ ЕЙУБГЩГЗ

Комментарий можно изменить.

ДЙБГСБЦЗ ЕЙУБГЩГ

Стирание текущей записи.

СПИС.СЕКУНДОМ.

Выводится список с соответствующей датой записи.

УДАЛИТЬ СПИСОК

Стирание списка.

ОБР.ОТСЧЕТ

Проходит заданное время. За три секунды до окончания времени звучит акустический сигнал. Когда время заканчивается, звучит специальный сигнал.



Можно ввести время.



Включение таймера.

СООБЩЕНИЯ


С помощью телефона вы можете принимать и передавать текстовые сообщения (SMS) и принимать речевые сообщения и сообщения информационных служб.

Ввод текста с помощью „T9“ позволяет просто и очень быстро вводить длинные тексты (стр. 32).

Чтение новых сообщений




При поступлении нового сообщения на дисплее появляется этот символ.



Нажмите клавишу.

Сообщение выводится на дисплей.
1-я строка: дата и время.
2-я строка: абонентский номер/имя отправителя.
3-я строка: текст сообщения.



Листайте.

Стирание сообщения

В конце сообщения выводится запрос, хотите ли вы стереть это сообщение.

Сообщения следует по возможности стирать, так как память на карточке SIM ограничена. Если она заполнена, то



мигает символ сообщения и прием текстовых сообщений невозможен.

Чтение старых сообщений

Вы можете выбрать старые сообщения в списке входящих или исходящих сообщений, а затем прочитать их (см. стр. 34).

Рекомендации

ОПЦИИ

Вызов меню сообщений с дополнительными функциями (см. стр. 34).

- Если в тексте сообщения выделен абонентский номер/имя, то вы можете:
 - сохранить номер в телефонном справочнике;
 - позвонить по этому номеру.
- Вновь поступившие сообщения могут сразу выводиться на дисплей (функция зависит от оператора сети).

СООБЩЕНИЯ

31

Составление нового сообщения

МЕНЮ → СООБЩЕНИЯ → НАПИС.ТЕКСТ
→ ВВЕСТИ ТЕКСТ



Введите текст сообщения (ввод текста - стр. 32).

Мы можем встретиться
завтра в 18.00
с г. Петровым ?
◀ ▶ T9 C OK



Откройте меню текста.

Выберите БРПУФПЛЗ КЕЙМЕН.

Добавьте абонентский номер



Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника.

ОТПР.



Сообщение передается в сервисный центр для отправки. Если номер сервисного центра не сохранен (стр. 35), то его следует вводить перед каждой отправкой сообщения.

Настройка ТИП СООБЩЕН. / ПЕРИОД ДЕЙСТ

С помощью настройки РУЧНОЙ ВЫБОР вы можете изменить тип сообщения или срок действия перед каждым вызовом сервисного центра (см. стр. 35).

Меню текст

В меню „текст“ включены следующие функции обработки текста:

БРПУФПЛЗ КЕЙМЕН.
БРПИЗКЕХУЗ КЕЙМ.
ЕЙУБГШГЗ ЕЙКПНБУ
T9 Text Input
ГЛЩУУБ Т9
РЛЭСПЦПСИЕУ Т9
ЕЙУБГШГЗ ГСБММЗ
ДИБГСБЦЗ КЕЙМЕН.

БРПУФПЛЗ КЕЙМЕН.

Ввод абонентского номера получателя или выбор его из телефонного справочника и последующая передача сообщения.

БРПИЗКЕХУЗ КЕЙМ.

Сохранение текста.

ЕЙУБГШГЗ ЕЙКПНБУ

Текст сообщения можно дополнить символами. Отображение переданных символов возможно только на телефонах, поддерживающих эту функцию.

T9 Text Input

Включение/выключение функции ускоренного ввода текста (см. стр. 32).

ГЛЩУУБ Т9

Выбор языка, на котором вы хотите написать сообщение.

РЛЭСПЦПСИЕУ Т9

Информация по использованию.

ЕЙУБГШГЗ ГСБММЗ

Разбивка на строки.

ДИБГСБЦЗ КЕЙМЕН.


В редакторе выводится пустое текстовое поле.

СООБЩЕНИЯ

Ввод текста „T9“

„T9“ комбинирует правильное слово из отдельных нажатий клавиш, проверяя ввод по большому словарю. Так как индикация на дисплее изменяется во время ввода, слово лучше вводить, не обращая внимания на дисплей.

Ввод текста



Нажмите клавиши, за которыми закреплены соответствующие буквы только **один раз**. Напр., для слова „you“:

(9WXY) + (6MND) + (8TUV) = 3 x

Завершение ввода слова:

Введите пробел.

Нажмите клавишу несколько раз для ввода точки или запятой.

Переведите курсор вправо.

Исправление

Если слово было распознано неправильно, то следующий вариант, возможно, окажется верным. Для этого:

Нажмите клавишу. Если это слово тоже не подходит, то

нажмите клавишу еще раз, чтобы ввести слово **ВРУЧНЮ**. Это слово автоматически добавляется в словарь.

Рекомендации

- В режиме T9 курсор переходит от слова к слову.
- Переключение: прописные и строчные буквы
- Переключение: цифры и буквы.

Специфичные для страны символы вставляются системой „T9“ автоматически.

Специальные символы

Нажмите клавишу до тех пор, пока не появится нужный символ.

	пробел	1	€	£	\$	¥	¤
	+	0	- . , :	?	¿		
	!	i	" '	;	_		
	A - a	*	/ ()	< = >			
	%						
	A - 1	#	@ \ & §	Г Δ			
	ø	Λ	Ξ Π Σ	Φ Ψ Ω			

Ввод текста T9 Text - это зарегистрированная торговая марка и запатентованная технология фирмы Tegic Communication, Inc.

СООБЩЕНИЯ

33

Подготовленные сообщения

В телефоне хранятся готовые сообщения, которые нужно только дополнить указанием времени.
В режиме готовности:

МЕНЮ → **Сообщения** → **Напис.текст**,
затем выберите нужное
сообщение:

ВВЕСТИ ТЕКСТ (стр. 31)
ОПОЗДАНИЕ
ДОГОВОРЕН.
ГОДОВЩИНЫ

Курсор устанавливается в первую позицию ввода, напр., в этом примере, возле „Опоздание“.



Дополните текст.

Нажмите для перехода к следующей позиции ввода.



Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника.

Рекомендации

- Передача сообщения с телефона подтверждается выводом на дисплей информации „Сообщение отправлено“. Сообщение сохраняется в списке исходящих сообщений. Затем сообщение можно выбрать в этом списке и прочитать.
- Информация на дисплее „Сообщение отправлено“ означает только передачу тестового сообщения в сервисный центр. Сервисный центр в течение определенного времени (см. „ПЕРИОД ДЕЙСТ“, стр. 35) пытается доставить сообщение получателю.
- Если передать сообщение с телефона в сервисный центр не удалось, то предлагается повторить передачу. Если и вторая попытка не удалась, проверьте абонентский номер сервисного центра - см. стр. 35.
- Вместо клавиши **ОТПР.** можно использовать клавишу **OK**.
- Также вы можете обрабатывать сообщения на компьютере (см. „SoftDataLink 3.0“, стр. 63).
- Вы можете обрабатывать полученные сообщения (см. „ИЗМЕН.СООБЩ.“, стр. 34) и сохранять и отправлять их как „свои“.

Пересылка полученного сообщения

Когда сообщение выведено на дисплей:



Нажмите клавишу (если не отмечен ни один абонентский номер).



Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника.



Нажмите клавишу.

СООБЩЕНИЯ

ВХОДЯЩИЕ / ИСХОДЯЩИЕ

Ваши сообщения сохраняются в списке входящих/исходящих сообщений. За соответствующими функциями выводится количество сохраненных сообщений. Эти сообщения можно прочитать, изменить и использовать повторно.

МЕНЮ → **СООБЩЕНИЯ** → **ВХОД. З НОВ.** или **ИСХОД. З НОВ.**

Сообщения отсортированы в хронологическом порядке. Вы можете листать и читать сообщения.



Нажмите ⌂ ⌂

Символы статуса сообщений:
ВХОДЯЩИЕ:

Прочитанное.
Непрочитанное.

ИСХОДЯЩИЕ:

Неотправленное.
Отправленное.

Меню сообщений

Сообщение выведено на дисплей.
ОПЦИИ Выберите функцию.

ОТВЕТ (только входящ.)
УДАЛ.СООБЩЕНИЕ
ИЗМЕН.СООБЩ.
ПЕРЕД.СООБЩ.
ЕМКОСТЬ
ИНФО О СОСТ. (только исходящ.)

ОТВЕТ

НАПИС.ТЕКСТ, ИЗМЕНИТЬ ТЕКСТ,
ОТВЕТ"ДА"/"ОТВЕТ"НЕТ",
ПЕРЕЗВОНИТЕ, Я ОПАЗДЫВАЮ
Можно изменить или дополнить тест полученного сообщения или превратить его в новое сообщение, добавив заранее подготовленный текст ответа.

УДАЛ.СООБЩЕНИЕ

Стирание сообщения.

ИЗМЕН.СООБЩ.

Сообщение выводится в редакторе для изменения.

ПЕРЕД.СООБЩ.

Ввод абонентского номера или выбор его из справочника, затем отправка сообщения.

ЕМКОСТЬ

Индикация максимально возможного количества сообщений и количества уже сохраненных сообщений.

ИНФО О СОСТ.

Запрос на подтверждение прочтения сообщения.

СООБЩЕНИЯ

35

Передача визитной карточки

[35]

МЕНЮ → **Сообщения** → **Отпр.визитку**



Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника и передайте как обычное сообщение. Составление визитной карточки - см. стр. 27.

Максимальная длина текстового сообщения SMS - 160 символов.

Настройка

Вы можете ввести абонентский номер сервисного центра и другие настройки.

МЕНЮ → **Сообщения** → **настр.сообщ.**,
затем выберите функцию.

СЕРВИС-ЦЕНТР
ТИП СООБЩЕН.
ПЕРИОД ДЕЙСТ
ИНФО О СОСТ.
ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР

СЕРВИС-ЦЕНТР

Ввод или изменение абонентского номера сервисного центра, сообщенного оператором сети.

ТИП СООБЩЕН.

Выбор типа сообщения для передачи на специальное оконечное оборудование. Возможно, для передачи различных типов сообщения (напр., электронной почты), следует использовать различные номера сервисного центра. Узнайте у вашего оператора сети.

После вызова функции на дисплей выводится текущая настройка. Для изменения настройки:

ИЗМЕН.

Выберите нужный тип сообщения.

РУЧНОЙ ВЫБОР
СТАНДАРТ.ТЕКСТ
ТЕЛЕКС
ФАКС
ЭЛЕКТР.ПОЧТА
X400
НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

РУЧНОЙ ВЫБОР

(стандартное значение)

Тип сообщения нужно задавать перед каждой передачей сообщения.

СТАНДАРТ.ТЕКСТ

Все сообщения передаются как обычные сообщения SMS.

ТЕЛЕКС, ФАКС, ЭЛЕКТР.ПОЧТА, X400

Специальные типы сообщений.

НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Кодовый номер вы можете узнать у оператора сети.

ПЕРИОД ДЕЙСТ

Выбор времени, в течение которого сервисный центр пытается доставить сообщение:

РУЧНОЙ ВЫБОР, 1 ЧАС, 12 ЧАСОВ,
1 НЕДЕЛЯ, МАКСИМУМ, НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

ИНФО О СОСТ.

Вы получаете сообщение об успешной или неудавшейся доставке отправленного сообщения. Эта услуга может предоставляться за отдельную плату.

ОТВЕТ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР

Ответ на ваше сообщение осуществляется через ваш сервисный центр (дополнительную информацию вы можете получить у оператора сети).

СООБЩЕНИЯ

РЕЧЕВ.СООБЩ.

Сервисный центр предоставляет вам внешний автоответчик (почтовый ящик). Вызовы, на которые вы не хотите или не можете ответить, переадресуются на этот почтовый ящик. Там вызывающий абонент может оставить для вас сообщение. Речевые сообщения могут входить в стандартный пакет услуг оператора сети. Если это не так, то вы должны специально зарегистрироваться для получения этой услуги и вручную осуществить соответствующие настройки. В зависимости от оператора сети настройка может отличаться от описанной ниже.



Настройка речевого сообщения

Оператор сети сообщает вам два абонентских номера, которые вы должны ввести следующим образом:

① Номер вызова почтового ящика

Этот номер вы набираете для прослушивания ваших сохранных речевых сообщений. Для настройки:

МЕНЮ → СООБЩЕНИЯ → РЕЧЕВ.СООБЩ.

/ Введите абонентский номер или выберите его из телефонного справочника

Подтвердите.

② Номер переадресации на почтовый ящик

На этот абонентский номер вашего почтового ящика переадресуются вызовы.

Переадресация вызовов всегда осуществляется по условию (см. стр. 45). Ниже приведен пример для чаще всего используемого условия переадресации - „неотвеченные вызовы“.

Для настройки:

МЕНЮ → ПЕРЕАДРЕС. → НЕОТВ.ВЫЗОВЫ → УСТАНОВКА

Введите абонентский номер.

Регистрация в сети переадресации вызовов на почтовый ящик. Через несколько секунд переадресация подтверждается.

СООБЩЕНИЯ

37

Прослушивание речевого сообщения

Есть несколько способов индикации поступления нового речевого сообщения:



На дисплее появляется этот символ (и звучит сигнал).



Нажмите.

Вы вызываете почтовый ящик и прослушиваете сообщения.

или



На дисплее появляется этот символ (и звучит сигнал).



Вам поступает текстовое сообщение с информацией о получении нового речевого сообщения
Вызовите почтовый ящик.

или

Вам поступает вызов с автоматическим объявлением.

Рекомендации



Закрепите абонентский номер почтового ящика за этой клавишей (см. „Номера сокращенного набора“, стр. 17).

- За пределами вашей „родной“ сети возможно потребуется набирать другой абонентский номер почтового ящика.
- Если для вызова почтового ящика вы должны вводить пароль (цифры), то вы можете сохранить этот пароль в телефонном справочнике вместе с абонентским номером (см. стр. 15).

СООБЩЕНИЯ

Информационные службы



Некоторые операторы сетей предлагают услуги информационных служб с местными новостями, (информационные каналы), напр., погода, ситуация на дорогах. Выбор информационных каналов зависит от оператора сети.

Если „Информационные службы“ включены, то вы получаете сообщения по темам вашего „списка каналов“.

МЕНЮ → **СООБЩЕНИЯ** → **ИНФОР.УСЛУГИ**

ПРИЕМ
ПРОЧ.НОВОЕ
ВЫБР.КАНАЛЫ
АВТОМ.ИНДИК.
СПИС.КАНАЛОВ
ЯЗЫК

ПРИЕМ

Вы можете включать и отключать информационные службы. Если информационные службы включены, то сокращается время работы телефона от аккумулятора.

ПРОЧ.НОВОЕ

На дисплей выводятся все непрочитанные информационные сообщения (вывод на весь дисплей, листание с помощью боковых клавиш).

ВЫБР.КАНАЛЫ

В этот личный список вы можете включить 5 каналов, которые либо выбираются из индекса каналов (см. стр. 39), либо вводятся вручную по названиям. Возможно включение дополнительных каналов по номерам, без названия, если эта функция поддерживается картой SIM.

Новая тема

<Новый канал> Выберите.

- Если индекса каналов нет (см. стр. 39), то

/ **OK** Введите канал по номеру.

ВЫБОР Нажмите клавишу.

- Если индекс каналов уже был передан, то

выберите тему.

ВЫБОР Нажмите клавишу.

Выбор в списке

Вы можете обрабатывать записи в списке каналов.

Выберите канал.

ОПЦИИ Выберите нужную функцию.

ПРОЧИТ.СООБЩ

Если в выбранном канале имеется сообщение, то оно выводится на дисплей.

АКТИВИЗ.КАНАЛ/ДЕАКТИВ.КАНАЛ

ИЗМЕНИТЬ КАНАЛ

Вы можете изменять имена и названия каналов.

УДАЛИТЬ КАНАЛ

После запроса подтверждения канал удаляется из списка каналов.

ПОКАЗ.НОМ.КАН.

Индикация номера канала.

СООБЩЕНИЯ

39

АВТОМ.ИНДИК.

выводятся на дисплей в режиме готовности, длинные тексты листаются автоматически.

 /  Нажмите клавишу.
Переключение на „полностраничное представление“.
Автоматическую индикацию можно включить для всех или только для новых сообщений или полностью выключить.
Для этого можно настроить тональный сигнал (см. стр. 42).

СПИС.КАНАЛОВ

Выводится список предлагаемых оператором сети информационных каналов, из которого вы можете выбрать нужные.

Если индикации нет, то информационные каналы можно ввести вручную (см. стр. 38).
Подробности вы можете узнать у вашего оператора сети.

ЯЗЫК

Вы получаете информационные сообщения только на выбранном языке. При выборе настройки „Все языки“ принимаются сообщения на всех языках.

Рекомендации

Символы на дисплее

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Канал включен. |
|  | Канал выключен. |
|  | Имеется новое сообщение этого канала. |
|  | Сообщения этого канала уже прочитаны. |
- Выведенные на темном фоне абонентские номера можно:
- | | |
|--|-------------------------------------|
|  | набрать; |
|  | сохранить в телефонном справочнике. |

ПРОТОКОЛЫ

В телефоне для повторного набора сохраняются абонентские номера последних вызовов.

МЕНЮ → **ПРОТОКОЛЫ**,
затем выберите список вызовов.

НЕОТВЕЧЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ
НАБРАННЫЕ НОМЕРА
УПУЩЕННЫЕ НАПОМИНАН.

Пролистайте и выберите аборентский номер из списка.

0177987654321
Carola
01717766552341
↑ ↓ ОПЦИИ

Нажмите для набора выделенного аборентского номера.

НЕОТВЕЧЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Номера аборентов, на вызовы которых вы не ответили, сохраняются для обратного вызова (условие: сеть поддерживает функцию „идентификация вызывающего аборента“). Обратите внимание, что вызывающий аборент может оставить текстовое сообщение (см. стр. 36).

ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ

Условие: используемая сеть поддерживает функцию „идентификация вызывающего аборента“.

НАБРАННЫЕ НОМЕРА

Быстрый доступ к последним набранным вами аборентским номерам. В режиме готовности:



нажмите клавишу.

Меню списков аборентских номеров

Если запись на дисплее выделена, можно вызывать меню списков аборентских номеров.

ОПЦИИ Выберите нужную функцию:

ЕМЦБНЙУЗ ЕЙУБГЩ
ИЗМЕННИТЬ НОМЕР
СОХРАН.НОМЕР
УДАЛИТЬ СПИСОК

ЕМЦБНЙУЗ ЕЙУБГЩ

На дисплей выводятся аборентский номер, имя (если имеется) и время вызова.

ИЗМЕННИТЬ НОМЕР

Аборентский номер можно изменить, а затем набрать или сохранить в телефонном справочнике (см. стр. 11).

СОХРАН.НОМЕР

Аборентский номер можно добавить в телефонный справочник (если его еще там нет).

УДАЛИТЬ СПИСОК

После запроса подтверждения стирается весь список аборентских номеров.

УПУЩЕННЫЕ НАПОМИНАН.


Выводится список напоминаний, которые вы оставили без внимания, вы можете вывести их на дисплей и обработать (см. также стр. 24).

РСПЦИЛ

41

Вы можете сохранить индивидуальные настройки определенных функций в личном профиле или использовать один из трех заводских профилей. Например, если телефоном пользуются несколько человек, то каждый может активизировать свои настройки, выбрав свой профиль.

МЕНЮ → **РСПЦИЛ**, затем выберите нужный профиль:



Заводские профили

Вы можете выбрать один из следующих профилей:

ИБИПНЙКП,
ЗУЧП РЕСИВБЛ.
ИПСКВ.РЕСИВБЛ.



Пролистайте и выберите нужный профиль.
Выводится меню профиля.

Личные профили

Для создания профиля:



Листайте до пункта: <НЕН>
На дисплей выводится меню профиля.

Меню профиля

АКТИВ.ПРОФИЛЬ
ИЗМ.НАСТРОЙКИ
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

АКТИВ.ПРОФИЛЬ

Включение выбранного профиля.
► Этот символ означает, что профиль включен.

ИЗМ.НАСТРОЙКИ

Выводится список настраиваемых функций:

НАСТР.ЗВОНКА	стр. 42
ГРОМКОСТЬ	стр. 42
МЕЛОДИЯ	стр. 42
ВИБРОСИГНАЛ	стр. 42
ФИЛЬР	стр. 42
СЕРВ.СИГНАЛЫ	стр. 43
ТОН.СИГНАЛ	стр. 47
ЭКСП.РЕЖИМ	стр. 48
ПРОПИС.БУКВЫ	стр. 48
СТИЛЬ ИЗОБР.	стр. 48

Выберите нужную функцию и настройте ее как обычно. После завершения настройки вы автоматически возвращаетесь обратно к списку выбора.

Все настройки сохраняются в текущем профиле.

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ

Вы можете изменить название выбранного профиля (за исключением заводских профилей).

АУДИО

МЕНЮ → АУДИО,
затем выберите функцию:

НАСТРОЙКА ЗВОНКА
ГРОМКОСТЬ
МЕЛОДИЯ
ВИБРОСИГНАЛ
ФИЛЬТР
СЕРВ.СИГНАЛЫ
ЗАПИСЬ МЕЛОДИИ

НАСТРОЙКА ЗВОНКА

Вы можете включать и выключать вызывной сигнал или выбрать вызывной сигнал из одного короткого гудка.



Этот символ на дисплее означает, что вызывной сигнал выключен.



Включение/выключение вызывного сигнала.

ГРОМКОСТЬ

Для различных акустических сигналов можно установить различную громкость:



Все вызовы
Вызовы
VIP-вызовы
Напоминания
Сообщения
ИнфоСлужбы

Индикация установленной громкости.

ВСЕ ВЫЗОВЫ

Если для вашего телефона зарегистрированы два независимых абонентских номера, то вы можете выбрать:

Обе линии
Линия 1
Линия 2

МЕЛОДИЯ

Вместо акустического сигнала вы можете выбрать мелодию (такая же настройка, как и для громкости).

Выберите одну из готовых мелодий или запишите свою мелодию (см. стр. 43).

ВИБРОСИГНАЛ

Чтобы не создавать шума, вы можете включить вместо звукового сигнала вибrosигнализацию. Также вибrosигнализацию можно включить дополнительно к вызывному сигналу (напр., если вы находитесь в очень шумном месте).

ФИЛЬТР

Вызывной сигнал звучит только в том случае, если абонентский номерзывающего абонента включен в телефонный справочник или в телефонный справочник VIP.

Остальные вызовы сигнализируются только на дисплее. Если вы не ответите на эти вызовы, то они переадресуются на ваш почтовый ящик (если эта функция сконфигурирована - стр. 36).



При включении функции, на дисплей выводится этот символ.

АУДИО

43

СЕРВ.СИГНАЛЫ

Вы можете включать и отключать следующие сервисные и предупредительные сигналы.

ВСЁ
ВКЛ./ВЫКЛ.
СЕТЬ НАЙДЕНА
ПРЕДУПР.СИГН
КОНЕЦ МЕНЮ

ЗАПИСЬ МЕЛОДИИ

Вы можете сами запрограммировать мелодию, а затем использовать ее как готовую мелодию (см. стр. 42).



Клавиши с 1 по 8 соответствуют нотам До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си и До. Если вы будете удерживать клавиши нажатыми, то длина ноты изменяется. С 1/16 на 1/8, 1/4 и т. д.



Ввод паузы.



Смена октав.



Переход на полутона.



Исправление ввода.

СОХРАН.МЕЛОДИИ Сохранение записанной мелодии.

ВОСПРОИЗВЕДЕД. Воспроизведение записанной мелодии.

Вы можете настроить вывод на дисплей количества тарифных единиц и продолжительности соединения, а также ввести ограничение на плату за исходящие соединения.

МЕНЮ → **ВРЕМ/ПЛАТА**,
затем выберите функцию:

ПЛАТА
НАСТРОЙКА ТАРИФИКАЦ.

ПЛАТА

После того, как вы выполнили настройки (см. ниже), вы можете вывести на дисплей данные для следующих разговоров:

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР
ВСЕ ИСХОДЯЩ. [разговоры]
ВСЕ ВХОДЯЩИЕ [разговоры]

Пролистайте и выберите нужный разговор.
ВЫБОР Индикация данных.
После вывода данных на дисплей вы можете:

УДАЛ. Вернуться к предыдущей индикации.
ОПЦИИ Если имеется ограничение (см. правую колонку), на дисплей выводится оставшийся кредит или время разговоров.

НАСТРОЙКА ТАРИФИКАЦ.

ВАЛЮТА

Ввод денежной единицы, в которой выводится стоимость.

СТОИМ.ЕДИН.

Если ваша сеть поддерживает индикацию количества тарифных единиц, то выводится их текущее количество.

Если вы ввели стоимость тарифной единицы, то на дисплей выводится стоимость.

Возможно, для получения этой услуги потребуется специальная регистрация.

СТОИМ.ЕДИН.

Ввод стоимости тарифной единицы/единицы времени.

ОГР.СТОИМ.

При наличии специальных карточек SIM вы или оператор сети можете определить количество тарифных единиц/время, по истечении которого исходящие вызовы с телефона будут заблокированы (требуется код PIN2).

ИЗМЕН. Нажмите клавишу.

/ **OK** Введите количество тарифных единиц.

Затем подтвердите кредит или обнулите счетчик.

ОБЩАЯ СУММА

Индикация времени соединений/количества тарифных единиц для всех соединений.

ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ

Индикация количества тарифных единиц для входящих соединений, если эта стоимость подсчитывается отдельно.

АВТОМ.ИНДИК.

Вывод продолжительности соединения и количества тарифных единиц после каждого соединения.

ПЕРЕАДРЕС.

45

Эта сетевая функция служит для переадресации вызовов на ваш почтовый ящик или другой абонентский номер при выполнении задаваемых вами условий. Таким образом, вы всегда будете доступны.

МЕНЮ → **ПЕРЕАДРЕС.**,
затем выберите функцию:

-
- НЕОТВ.ВЫЗОВЫ**
 - ВСЕ ВЫЗОВЫ**
 - СПЕЦИАЛЬН. ПЕРЕАДРЕС.**
 - ВСЕ ВЫЗОВЫ**
 - ВСЕ ФАКСЫ**
 - ВСЕ ДАННЫЕ**
 - ПРОВ.СОСТ.**
 - УДАЛИТЬ ВСЕ**
-

ПЕРЕАДРЕС.

Чаще всего используется условие переадресации:
Неотвеченные вызовы.
Все условия переадресации задаются одинаково:

МЕНЮ → **ПЕРЕАДРЕС.** → **НЕОТВ.ВЫЗОВЫ** → **УСТАН**

Если еще не введен абонентский номер, на который должна осуществляться переадресация:

 Введите абонентский номер.

Подтвердите.

 или

 Нажмите эту клавишу (если она предлагается) для переадресации на почтовый ящик.

После небольшой паузы настройки подтверждаются сетью.

Возможные условия

НЕОТВЕЧ. ВЫЗОВЫ

Эта группа включает основные условия (см. ниже):

- **ЕСЛИ НЕДОСТУПЕН**
- **ЕСЛИ НЕ ОТВЕЧАЕТ**
- **ЕСЛИ ЗАНЯТО**

ВСЕ ВЫЗОВЫ

Осуществляется переадресация всех вызовов.



Индикация на дисплее.

СПЕЦИАЛЬН. ПЕРЕАДРЕС.

По перечисленным ниже условиям различные типы вызовов могут переадресовываться на различные абонентские номера.

- ЕСЛИ НЕДОСТУПЕН

Переадресация вызовов, если телефон выключен или находится за пределами сети.

- ЕСЛИ НЕ ОТВЕЧАЕТ

Вызовы переадресуются по истечении времени ожидания. Время ожидания можно устанавливать с шагом 5 секунд. Максимальное время ожидания - 30 секунд.

- ЕСЛИ ЗАНЯТО

Вызовы переадресуются, если вы говорите по телефону.

ВСЕ ФАКСЫ

Вызовы факсимильной связи могут переадресовываться на абонентский номер факса.

ВСЕ ДАННЫЕ

Все вызовы передачи данных переадресуются на абонентский номер компьютера.

ПЕРЕАДРЕС.

ПРОВ.СОСТ.

В сервисном центре проверяется, какие типы переадресации включены. Если вы хотите проверить определенный тип переадресации, включая абонентский номер, то сначала выберите условие, затем ПРОВ.СОСТ.

После небольшой паузы из сети передается информации о состоянии переадресации, которая выводится на дисплей.



Этот символ означает, что переадресация включена.



Этот символ означает, что состояние переадресации неизвестно (напр., при установке новой карточки SIM).

Рекомендация

Обратите внимание, что данные о переадресации сохраняются в сети, а не в телефоне (напр., при замене карточки SIM).

УДАЛИТЬ ВСЕ

Стираются все установленные типы переадресации.

Восстановление переадресации

Сохраняется последний абонентский номер, на который осуществлялась переадресация.

Выполните ту же процедуру, что и при ПЕРЕАДРЕС..

На дисплей выводится сохраненный абонентский номер.



Подтвердите.

Изменение абонентского номера

Выполните те же действия, что и при ПЕРЕАДРЕС.. Если после этого на дисплей выводится абонентский номер, то

сотрите абонентский номер.



/ Введите новый абонентский номер.



Подтвердите.

НАСТРОЙКИ

47

ОБЪЕМ МЕНЮ

МЕНЮ → **НАСТРОЙКИ** → **ОБЪЕМ МЕНЮ**

Для облегчения освоения работы с телефоном, полное главное меню сокращается до основных функций (см. также стр. 21).

Теперь эти функции можно вызывать напрямую (без промежуточных меню).

НАБРАННЫЕ НОМЕРА
НЕОТВЕЧЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
РЕЧЕВ.СООБЩ.
НЕОТВЕЧ. ВЫЗОВЫ
ВХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ
НАПИС.ТЕКСТ
ВСЕ СЕРВ.СИГН
ГРОМКОСТЬ ВСЕХ ВЫЗОВ.
МЕЛОДИЯ ВСЕХ ВЫЗ.
ПРОФИЛИ
ОБЪЕМ МЕНЮ

Переключение на полное главное меню осуществляется с помощью функции **ОБЪЕМ МЕНЮ**.

ТЕЛЕФОН

МЕНЮ → **НАСТРОЙКИ** → **ТЕЛЕФОН**,
затем выберите функцию.

ЯЗЫК

Вы можете выбрать язык дисплейных сообщений. При настройке „автоматический“ выбирается язык, используемый оператором „родной“ сети.

Если вы случайно выбрали язык, который вы не понимаете, то телефон можно переключить на вывод дисплейных надписей на языке, используемом оператором „родной“ сети, введя:

*#0000#

КЛАВИАТУРА

ОТВ.ЛЮБ.КЛАВ

Вы можете принимать входящие вызовы, нажав любую клавишу

БЛОК.КЛАВИАТ.

Автоматическая блокировка клавиатуры включается, если ни одна клавиша не была нажата в течение одной минуты. Блокировка служит для защиты от случайного нажатия клавиш телефона, однако вы можете принимать вызовы и осуществлять экстренный вызов.

Также блокировку можно включать и отключать с помощью номеронабирателя.

Нажмите и удерживайте клавишу.

ТОН.СИГНАЛ

Вы можете выбрать тип акустического подтверждения нажатия клавиш:
ЩЕЛЧ.КЛАВИШИ, ТОН.СИГНАЛ, БЕЗ ЗВУКА

ИНДИКАЦИЯ**ПОДСВЕТКА**

Вы можете включать и выключать подсветку дисплея (при отключении подсветки увеличивается время работы телефона в режиме готовности).

ПРОПИС.БУКВЫ

Вы можете изменять размер шрифта дисплейных надписей.

СТИЛЬ ИЗОБР. [35]

Вы можете выбрать один из трех стилей графики/анимации дисплея.

ПРИВЕТСТВИЕ

Вы можете ввести текст приветствия, который будет выводиться на дисплей при включении телефона.

ИЗМЕН.

Для включения/выключения нажмите клавишу.



Нажмите для изменения.



Сотрите имеющийся текст и введите новый.



Подтвердите изменение.

АНИМАЦИЯ

Вы можете отключить анимацию дисплея.

СОСТОЯНИЕ**СТАНД.НАСТР.**

Возврат к стандартным настройкам телефона (не затрагивает карточку SIM и настройки сети - см. „Возврат настроек телефона в исходное состояние”, стр. 57).

НОМЕР IMEI

На дисплей выводится идентификационный номер устройства (IMEI). Эта информация может быть полезна при сервисном обслуживании.

ЭКСП.РЕЖИМ

Быстрое включение/выключение функций без промежуточных запросов и индикации.

БЫСТР.ПОИСК

Если включена эта функция, то регистрация в сети осуществляется через укороченные интервалы времени (при этом сокращается время работы от аккумулятора).

УДАЛ.СПИСКИ

(код телефона - стр. 49)

Стираются следующие списки (см. также стр. 40):

- НЕОТВЕЧЕННЫЕ ВЫЗОВЫ
- ПРИНЯТЫЕ ВЫЗОВЫ
- НАБРАННЫЕ НОМЕРА
- УПУЩЕННЫЕ НАПОМИНАН.

УХОД ЗА АККУМ

С помощью этой функции можно регенерировать никель-металлгидридный (NiMH) аккумулятор при сокращении времени работы (устранение эффекта памяти).

Для этого подключите телефон как при зарядке (см. стр. 6).

МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → ТЕЛЕФОН → УХОД ЗА АККУМ выполните.

Осуществляется полный разряд и последующая зарядка аккумулятора. В зависимости от состояния аккумулятора эта процедура может продолжаться от 3,5 до 5,0 часов.

Во время этой процедуры пользоваться телефоном нельзя. Настройка часов сохраняется.

НАСТРОЙКИ

49

ОГРАНИЧЕНИЯ

Несколько паролей (кодов), которыми защищены телефон и карточка SIM, не позволяют посторонним лицам пользоваться телефоном.

Ваша карточка SIM защищена PIN-кодом (личным идентификационным номером).

Для дополнительных функций специальной карточки SIM требуется код **PIN 2**.

Кроме того, имеется код-ключ (**PUK**) который служит для разблокирования карточки SIM, если вы забыли PIN-код.

Ваш телефон защищен кодом телефона, который вы сами можете ввести при **первом** программировании функций защиты телефона (от 4 до 8 знаков).

Храните коды в надежном, недоступном для посторонних месте. Не потеряйте их!

МЕНЮ → **НАСТРОЙКИ** → **ОГРАНИЧЕНИЯ**,
затем выберите функцию:

НЯНЬКА

(код телефона)

Исходящие вызовы можно осуществлять только по **одному** номеру, который набирается, нажатием правой дисплейной клавиши.

/ Введите абонентский номер и имя.

или

/ Выберите номер из телефонного справочника.

Отключение функции:

Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой (запрашивается код телефона).

ТОЛЬКО

(PIN 2/код телефона)

Исходящие вызовы можно осуществлять только по абонентским номерам из телефонного справочника, ввод новых записей невозможен. Если в телефонном справочнике имеются неполные номера (только коды городов), то их можно дополнить вручную соответствующими абонентскими номерами.

В зависимости от того, где сохранен телефонный справочник - на карточке SIM или в памяти телефона - перед изменением телефонного справочника запрашивается код PIN 2 или код телефона.

ПОСЛЕДНИЕ 10

(код телефона)

Исходящие вызовы возможны только по номерам из списка „набранных номеров“.

Для этого список нужно заполнить нужными номерами.

Сотрите список (стр. 40), затем введите „новые записи“. Для этого нужно набрать абонентский номер и нажать клавишу „отбой“ до того, как абонент ответит:

или , затем .

ТЕЛ.НАПРОКАТ

(код телефона)

Вы можете ограничить возможность использования телефона другими людьми.

Для „выданного на прокат телефона“ комплексно устанавливаются следующие блокировки:

- действует **ТОЛЬКО ЭТА SIM** (см. стр. 50);
- невозможно стирание счетчика тарифных единиц;
- невозможно изменение тарифного коэффициента.

PIN ВКЛ/ВЫКЛ

Как правило, PIN-код запрашивается при каждом включении телефона. Вы можете отключить этот контроль, однако при этом вы рискуете тем, что ваш телефон смогут использовать посторонние. Некоторые операторы сети не разрешают использование этой функции.

КОДЫ**ИЗМЕНİТЬ PIN**

Вы можете изменить PIN-код на любой 4-8-значный номер (который вам будет легче запомнить).

МЕНЮ → **НАСТРОЙКИ** → **КОДЫ** → **ИЗМЕНİТЬ PIN**

- | | |
|--|--------------------------------|
| | Введите текущий PIN-код. |
| | Нажмите клавишу. |
| | Введите новый PIN-код. |
| | Введите новый PIN-код еще раз. |

ИЗМЕНİТЬ PIN 2

Вы можете изменить код PIN 2 на любой 4-8-значный номер (индикация, только если имеется код PIN2).

Та же процедура, что и для **ИЗМЕНİТЬ PIN**.

ИЗМ.КОД ТЕЛЕФ.

Вы можете изменить код телефона на любой 4-8-значный номер.

Та же процедура, что и для **ИЗМЕНİТЬ PIN**.

ТОЛЬКО ЭТА SIM

Эксплуатация телефона с другой картой SIM блокируется.

СЕТЬ

МЕНЮ → **НАСТРОЙКИ** → **СЕТЬ**,
затем выберите функцию:

ЛИНИЯ

Эта функция выводится в меню, только если она поддерживается оператором сети.

Для телефона зарегистрированы два независимых абонентских номера.

ВЫБР.ЛИНИЮ

Выбор используемого абонентского номера.

При частой смене используемого номера удобнее менять номер с помощью дисплейной клавиши (см. стр. 16).

Индикация активного абонентского номера.

ЗАБЛОК.ЛИНИЮ

(код телефона, стр. 49)

Вы можете разрешить использование только одного абонентского номера.

Рекомендации

Для каждого абонентского номера можно задать индивидуальные настройки (напр., мелодия, переадресация вызовов, и т. д.). Для этого сначала переключитесь на нужный абонентский номер.

Для смены линии (в режиме готовности):

- | | |
|--|-------------------------|
| | Нажмите клавишу, затем: |
| | Нажмите клавишу. |

НАСТРОЙКИ

51

КОНФИГУРАЦИЯ

ИНФО О СЕТЕЯХ

Выводится список доступных сетей GSM.



Этим символом отмечены операторы сети, использование которых не разрешено вашей карточкой SIM.

ВЫБРАТЬ СЕТЬ

Начинается новый поиск сети. Это имеет смысл, если вы находитесь за пределами вашей „родной“ сети или хотите зарегистрироваться в другой сети.

Если включена функция „автоматический выбор сети“, то выбирается следующая сеть в списке „предпочитительных операторов сети“.

При другой настройке вы можете выбрать сеть вручную из списка доступных сетей GSM.

АВТОМАТИЧ. ВЫБОР СЕТИ

Включение и выключение функции - см. также „выбор сети“.

СПИСОК СЕТЕЙ

На дисплей выводится список известных в мире операторов сетей GSM с соответствующими кодами.



Выберите запись.



Нажмите клавишу.

В список можно ввести нового оператора (код страны и код сети).



Выберите <ЕНП>.



Нажмите клавишу.



Введите запись.

ПРЕДПОЧТИТ. СЕТЬ

В этот список следует включить операторов сети (кроме оператора „родной“ сети), у которых вы хотели бы зарегистрироваться (напр., если имеется несколько сетей, отличающихся по цене).

При вызове функции сначала выводится оператор „родной“ сети.

СПИС.

Вывод на дисплей списка предпочтительных сетей.

- Новая запись:



Выберите <ЕНП>.



Выберите запись в списке операторов сети.

ВЫБОР

Подтвердите.

- Изменение/стирание старой записи:



Выберите существующую запись.

ИЗМЕН.

Выберите другую запись в списке операторов сети.

ВЫБОР

Подтвердите.

или

УДАЛ.

Сотрите запись.

НАСТРОЙКИ

БЛОКIR. СЕТИ



Сетевая блокировка ограничивает возможности использования вашего телефона (поддерживается не всеми операторами сети). Оператор сети сообщает вам 4-значный пароль. Для каждой сетевой блокировки вы должны отдельно зарегистрироваться.

ВСЕ ИСХОДЯЩ.

Заблокированы все исходящие соединения, кроме экстренного вызова 112.

ИСХОДЯЩИЕ МЕЖДУНАРОД.

Запрещены международные соединения.

ИСХ.МЕЖДУН. КР.СВ.СЕТИ

Международные соединения запрещены. Однако, находясь за границей, вы можете устанавливать соединения со своим оператором сети.

ВСЕ ВХОДЯЩИЕ

Телефон заблокирован для всех входящих вызовов.

ПРИ РОУМИНГЕ

Вы не получаете вызовов, если вы находитесь за пределами вашей „родной“ сети. При этом вам не придется оплачивать входящие соединения.

ПРОВ.СОСТ.

После успешного опроса состояния может появиться следующая индикация:



Блокировка включена.

Блокировка не включена.



Состояние неизвестно

(напр., новая карточка SIM).

ОТМ.ВСЕ БЛОК.

Удаление всех включенных блокировок.

ПРИ ВЫЗОВЕ



МЕНЮ → **НАСТРОЙКИ** → **ПРИ ВЫЗОВЕ**,
затем выберите функцию:

ВТОРОЙ ВЫЗОВ



Если вы зарегистрированы для этой услуги, то вы можете проверить, включена ли она, а также включить ее или выключить (см. также стр. 18).

ИНКОГНИТО



Если вы кому-нибудь позвонили, то на дисплей телефона вызванного абонента выводится ваш абонентский номер (функция зависит от оператора сети вызванного абонента). Для подавления этой индикации у вызываемого абонента вы можете включить режим „инкогнито“ либо только для одного вызова, либо для всех последующих вызовов. Возможно, для получения этой услуги вам потребуется специальная регистрация у вашего оператора сети.

ЕЖЕМИН.СИГН.

Во время разговора для контроля продолжительности соединения вы каждую минуту слышите акустический сигнал.

НАСТРОЙКИ

53

ФАКС/ДАННЫЕ

МЕНЮ → **НАСТРОЙКИ** → **ФАКС/ДАННЫЕ**,
затем выберите функцию:

С помощью телефона и подключенного ПК вы можете передавать и получать факсы и данные (см. также стр. 55).

Условия:

Использование услуг передачи факсов и данных должно быть разрешено оператором сети.

В зависимости от сети существуют различные варианты приема факсов/данных, обратитесь к вашему оператору сети.

САМОПРОВЕРКА

Проверка соединения с ПК.

ОТПРАВИТЬ РЕЧЬ/ФАКС

Если эта функция включена, то после установления соединения в течение 2 секунд предлагается эта дисплейная клавиша:

РЕ/ФАКС Нажмите клавишу. Теперь во время соединения вы можете переключаться между режимами речи и факса и отправлять факсы.

Если клавиша не нажата, то вызов обрабатывается как обычный.

ПРИНЯТЬ РЕЧЬ/ФАКС

(Только если абонентские номера для речевых соединений и приема факсов одинаковы).

Переключение в режим факса во время соединения.

ПРИЕМ ФАКСОВ/ДАН.

(Только если абонентские номера для речевых соединений и приема факсов одинаковы).

Если включена эта функция и активно соединение с ПК, то возможен прием только факсов или данных.

Компьютер автоматически принимает факсы или данные в соответствии с используемой компьютерной программой.

Если эта функция включена, то для приема речевых вызовов сначала нужно разорвать соединение с ПК.



НАСТРОЙКИ

ЧАСЫ

МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → ЧАСЫ,
затем выберите функцию:

ВРЕМЯ И ДАТА

Прежде чем пользоваться телефоном,
следует установить правильное время.

ИЗМЕН. Нажмите клавишу.

Сначала введите дату (день/
месяц/год), затем время (в
24-часовом формате,
включая секунды).

При извлечении аккумулятора более
чем на 30 секунд время следует
установить вновь.

ФОРМАТ ДАТЫ

Выбор формата даты:
ДД.ММ.ГГГГ или **ММ.ДД.ГГГГ**

АВТОМ.ИНДИК.

Индикацию времени можно включать и
отключать.

АВТОМАТИЧ. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

В указанное время телефон
отключается.

УСТАН

ЧАСЫ Нажмите клавишу.

Введите время (в 24-часовом
формате)

OK Подтвердите.

Выключение

ВРУЧНУЮ Нажмите клавишу.

OK Подтвердите.

В АВТОМОБИЛЕ

МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → В АВТОМОБИЛЕ,
затем выберите функцию:

АВТОМАТИЧ. ПРИЕМ

Если телефон подключен к
встраиваемым автомобильным
комплектам „Portable“, „Komfort“ или
„Professional“, то вызовы принимаются
после третьего звонка. В зависимости
от установки автомобильного
комплекта, для этого может
потребоваться, чтобы зажигание было
включено.

Индикация на дисплее.

АВТОМАТИЧ. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Питание телефона осуществляется от
сети автомобиля, телефон включается
и выключается вместе с зажиганием.
Можно задать время паузы между
выключением зажигания и телефона.

БКПХУФЙКБ

МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БКПХУФЙКБ

Если подключена гарнитура
телефониста, то вызовы принимаются
после трех звонков.

Рекомендации

Переносная гарнитура телефониста (стр. 63)

Переключение на разговор через
трубку во время соединения (телефон
соединен с гарнитурой телефониста).

Нажмите для включения и
выключения.

Дополнительная телефонная трубка для использования в автомобиле (стр. 64)

Разговор через подключенную
шнуром телефонную трубку.

Факс/данные

55

Техническая информация

Условия соединений передачи факсов/данных

Использование услуг передачи факсов и данных должно быть разрешено. В зависимости от сети существуют различные варианты приема факсов/данных, обратитесь к вашему оператору сети. На вашем ПК должно быть установлено программное обеспечение для передачи данных/факсов.

Соединение устройств

С помощью кабеля передачи данных (см. стр. 63) телефон соединяется с последовательным портом ПК.

Настройка ПК

Телефон оснащен встроенным модемом, поэтому в операционной системе ПК вы должны инсталлировать стандартный модем:

- стандартный модем со скоростью передачи 19 200 бит/с;
- факс-модем класс 1 макс. скорость передачи 9 600 бит/с.

Передача факсов/данных

- Во время соединения Сначала включите функцию **ОТПРАВИТЬ РЕЧЬ/ФАКС** (стр. 53), а затем запустите связную программу вашего ПК.
- Только факс Запустите связную программу на вашем ПК и введите в ней абонентский номер, по которому вы хотите установить соединение.

Прием факсов/данных

Перед приемом факса установите соединение телефона с ПК и запустите на вашем ПК связную программу. На дисплее телефона появится информация о типе вызова (факс или данные) и вы услышите специальный вызывной сигнал.

Завершение передачи

Как правило, передача завершается программным обеспечением ПК. Если необходимо:



нажмите клавишу.

Технические характеристики

Драйвер модема

Соответствует языку команд V.25.

Скорость передачи данных

Соответствует стандарту ITU-T V.22bis (передача на скорости 2400, 4800 и 9600 бит/с).

Факс

Факс на скорости 2400, 4800, 7200 и 9600 бит/с. Соответствует классу 1.

Дисплейные символы

Во время работы телефона на дисплей выводятся следующие символы:

Индикация на дисплее

	Уровень принимаемого сигнала.
	Осуществляется зарядка аккумулятора.
	Состояние зарядки аккумулятора.
	Переадресация всех вызовов.
	Вызывной сигнал выключен.
	Только короткий вызывной сигнал.
	Вызывной сигнал, только если абонент в телефонном справочнике.
	Установлено напоминание.
	Включена блокировка клавиатуры.
	Некодированная передача.
	Включена индикация прописных/строчных букв.
	Телефонный справочник на карточке SIM.
	Телефонный справочник в телефоне.
	Ограниченный телефонный справочник.
	Услуга/абонентский номер заблокирована.
	Активен абонентский номер 1 или 2.
	Включена функция меню.
	Индикация, если состояние сетевой функции неизвестно.
	DATA Только прием данных.
	FAX Только прием факсов.
	Включен автоматический прием вызовов.

Символы организатора

	Напоминание.
	Встреча.
	Вызов.
	День рождения.
	Функции калькулятора.
	Память калькулятора.
	Повторяющееся напоминание.

Дисплейные клавиши

	Если нажать и быстро отпустить, стирается последний символ, если удерживать нажатой, стирается все.
	Получено текстовое сообщение. Нажмите для чтения.
	Получено речевое сообщение. Нажмите для прослушивания.
	Неотвеченный вызов. Нажмите для индикации абонентского номера.
	Услуги SIM.
	Переключение на разговор через трубку.
	Сохранение в телефонном справочнике.
	Вертикальное листание.
	Горизонтальное листание.

Советы по использованию телефона 57

Выключение вызывного сигнала



Нажмите и удерживайте нажатой эту клавишу в режиме готовности. Все акустические сигналы выключаются или включаются или сокращаются до короткого сигнала.



Нажмите и удерживайте нажатой эту клавишу при поступлении вызова. Вызывной сигнал отключается для этого вызова.

Включение/выключение блокировки клавиатуры



Нажмите и удерживайте нажатой эту клавишу в режиме готовности.

Дисплейная клавиша



Удерживайте нажатой, пока не начнется набор номера. Запрос „OK“ в этом случае пропускается. Можно использовать и для цифр сокращенного набора.

Набор международный номеров



Удерживайте клавишу нажатой, пока не появится символ „+“.



Нажмите клавишу и выберите страну.

Вызов почтового ящика



Эта цифровая клавиша зарезервирована для вызова почтового ящика (см. стр. 37).

Отправка сообщений



Нажмите эту клавишу вместо **ОПР.**

Телефонный справочник

Набор международных номеров

Все абонентские номера следует снабжать кодами международного набора (для Германии +49). В этом случае вы легко сможете звонить по этим номерам из-за границы.

Поиск по именам

Если для одной буквы имеется много записей, то может оказаться удобнее перейти к следующей букве и пролистать назад.

Присвоение имен

Если вы хотите ввести несколько абонентских номеров для одного человека:
Carola B (рабочий)
Carola P (домашний)

Повторный набор

Повторный набор последнего набранного номера.



Нажмите клавишу дважды.

Возврат настроек телефона в исходное состояние

Возврат всех настроек телефона в исходное состояние.

Введите ***#9999#** и нажмите клавишу **ОПР.**

Настройки на карточке SIM и в сети остаются неизменными.

Сервисная служба Siemens

Фирма Siemens окажет вам помощь во всем мире - достаточно телефонного звонка или обращения по сети Интернет.

Internet: <http://www.siemens.com/cd.service>

Абу-Даби.....Siemens Service Center	02 71 35 00	Литва.....Siemens.....	7 50 11 14
Австралия ..Siemens	18 00 62 24 14	Люксембург Siemens.....	43 84 33 99
АвстрияSiemens	05 17 07 50 04	Маврикий ... Ireland Blyth.....	2 11 62 13
Бангладеш .Siemens	017 52 74 47	Малайзия ... Hello service.....	0 32 41 59 93
БельгияSiemens	0 78 15 22 21	Марокко.....SETEL S.A	2 35 24 09
БолгарияOmnitel	02 73 94 88	НидерландыSiemens	070 3 33 31 00
БрунейDST	021 51	Норвегия ... Siemens.....	22 63 33 14
Великобритания Siemens	09 90 33 44 11	Оман.....Siemens Service Center	79 10 12
ВенгрияSiemens	0614 71 24 44	Пакистан ... Siemens.....	02 15 67 35 65
ВьетнамOpticom	090 45 67 89	Польша Siemens.....	08 00 22 09 90
Германия ...Siemens	018 05 33 32 26	Португалия Siemens.....	014 17 83 93
ГонконгSiemens	22 58 36 36	РоссияSiemens	8/095/737 18 01
ГрецияSiemens	016 86 43 89	Саудовская Аравия Arabia Electric	026 65 50 58
ДанияSiemens	35 25 86 00	Сингапур ... Siemens	8 45 48 18
Дубай.....Siemens Service Center	04 69 97 20	СловакияSiemens	07 59 68 22 66
ЕгипетSiemens	23 31 31 29	Словения .. Siemens	06 11 74 63 33
Индонезия...Dian Graha Elektr....	02 14 61 50 81	Таиланд ... Siemens.....	26 79 17 77
Иордания ...F.A. Kettaneh	0 79 55 96 63	Тайвань Siemens	02 25 18 65 04
ИрландияSiemens	18 50 77 72 77	ТурцияSIMKO	021 22 52 88 35
Ирландия ...Smith & Norland	5 11 30 00	Филиппины Siemens.....	28 14 98 88
ИндияSiemens	1 16 92 39 88	Финляндия . Siemens.....	09 22 94 37 00
	1 16 92 55 89 (ЦСИС)	Франция Siemens	01 56 38 42 00
ИспанияSiemens	9 02 11 50 61	Хорватия ... Siemens	016 10 53 81
Италия.....Siemens	02 69 89 36 91	Чехия.....Siemens	02 24 19 92 59
КитайSiemens	0 2150 31 81 49	Швейцария Siemens	012 12 00 90
КувейтNGEECO	4 81 87 49	ШвецияSiemens	0 87 50 99 11
ЛатвияSiemens	8 22 39 15 55	Южная Африка Siemens	08 00 11 40 50
Ливан.....F.A. Kettaneh	01 44 30 43		

Устранение неисправностей

59

Если при использовании телефона у вас возникли проблемы, попробуйте сначала найти решение в разделе „Устранение неисправностей“. Если решить проблему не удалось, обратитесь к вашему оператору сети или в сервисную службу Siemens (см. стр. 58).

Проблема	Возможные причины	Возможные способы устранения
Телефон не включается.	Вы слишком быстро отпустили клавишу включения. Разряжен аккумулятор. Загрязнены контакты аккумулятора. Глубокий разряд аккумулятора.	Удерживайте клавишу включения нажатой не менее 2 секунд. Зарядите аккумулятор. Проверьте индикацию зарядки на дисплее. Очистите контакты. Заряжайте аккумулятор в течение получаса, ненадолго отключите шнур зарядного устройства, затем заряжайте как обычно.
Время работы в режиме готовности резко сокращается.	Частое использование организера или игр. Эффект памяти. Не включен режим экономии энергии. Включена подсветка дисплея. Случайное нажатие клавиши (подсветка!).	Не пользуйтесь ими так часто. Выполните процедуру ухода за аккумулятором (см. стр. 48). Включите режим экономии энергии (см. стр. 48). Выключите подсветку дисплея (см. стр. 48). Включите блокировку клавиатуры.
Не происходит зарядка (на дисплее нет символа зарядки).	Глубокий разряд аккумулятора. Температура вне диапазона от -10 °C до +45 °C. Проблема с контактами. Нет напряжения питания. Неисправно зарядное устройство. Зарядное устройство не подходит. Аккумулятор неисправен.	Заряжайте аккумулятор в течение получаса, ненадолго отключите шнур зарядного устройства, затем заряжайте как обычно. Обеспечьте необходимую температуру, немного подождите, заряжайте вновь. Проверьте электропитание и соединение зарядного устройства с телефоном. Проверьте контакты аккумулятора, почистите их при необходимости, затем заряжайте вновь. Подключите зарядное устройство к другой розетке или проверьте напряжение питания. Если зарядное устройство не нагревается, замените его. Используйте только оригинальные принадлежности Siemens. Замените аккумулятор.
Ошибка карточки SIM.	Карточка SIM установлена неправильно. Загрязнены контакты карточки SIM. Карточка SIM на другое напряжение. Карточка SIM повреждена.	Проверьте, правильно ли установлена карточка SIM. Держатель карточки должен фиксироваться с щелчком (см. стр. 5). Протрите карточку SIM сухой тряпкой. Можно использовать только карточки SIM с рабочим напряжением 3 В. Осмотрите карточку. Верните карточку SIM оператору сети.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможные причины	Возможные способы устранения
Нет соединения с сетью.	Слабый сигнал. Вы находитесь за пределами зоны обслуживания сети GSM. Карточка SIM недействительна. Недоступна новая сеть. Включена сетевая блокировка. Сеть перегружена.	Найдите более высокое место, подойдите к окну или выйдите на открытое пространство. Проверьте зону обслуживания оператора сети. Позвоните оператору сети, воспользовавшись другим телефонным аппаратом. Попробуйте воспользоваться функцией выбора сети вручную или выберите другую сеть (см. стр. 51) Проверьте сетевые блокировки (см. стр. 52). Позвоните позднее.
Телефон теряет соединение с сетью.	Слишком слабый сигнал.	Новое соединение с другим оператором сети осуществляется автоматически (см. стр. 50). Соединение с сетью можно ускорить, включив и выключив телефон.
Вызовы невозможны.	Ошибка набора. Выбрана вторая линия. Установлена новая карточка SIM. Достигнут установленный предел количества тарифных единиц.	Новая сеть недоступна (см. стр. 51). Выберите другую линию (см. стр. 50). Проверьте новые блокировки. Позвоните оператору сети или сбросьте предел, используя код PIN 2 (см. стр. 44).
Определенные вызовы невозможны.	Действует блокировка вызовов. Абонентский номер длиннее 20 цифр.	Блокировки могут быть включены оператором сети. Проверьте блокировки (см. стр. 50). Проверьте абонентский номер.
Невозможно ввести запись в телефонный справочник.	Действует блокировка вызовов. Телефонный справочник заполнен.	Проверьте блокировки (см. стр. 49). Сотрите записи из телефонного справочника (см. стр. 14).
Невозможно изменить телефонный справочник.	Блокировка карточки SIM.	Обратитесь к оператору сети.
Невозможно найти телефонный справочник.	Была заменена карточка SIM.	Вставьте прежнюю карточку SIM.

Устранение неисправностей

61

Проблема	Возможные причины	Возможные способы устранения
Не работает речевая почта.	Не включена переадресация.	Включите переадресацию (см. стр. 45).
Продолжает мигать символ "✉".	Заполнена память сообщений.	Сотрите сообщение, чтобы освободить память (см. стр. 30).
Невозможна передача сообщения.	Оператор сети не предоставляет эту услугу. Абонентский номер сервисного центра не введен или введен неправильно. Услуга не поддерживается картой SIM.	Обратитесь к оператору сети. Настройте сервисный центр (см. стр. 35). Обратитесь к оператору сети.
	Оператор сети перегружен. У получателя несовместимый телефон.	Повторите сообщение. Проверьте.
Невозможно установить функцию.	Функция не поддерживается оператором сети или для ее использования требуется специальная регистрация.	Обратитесь к оператору сети.
Не работает счетчик тарификации.	Не передаются импульсы тарификации.	Обратитесь к оператору сети.
Ошибка PIN-кода.	Три неправильных ввода.	В соответствии с указаниями введите предоставляемый с картой SIM главный код MASTER PIN (PUK). Если вы потеряли код MASTER PIN или PIN-код, обратитесь к оператору сети.
Ошибка кода устройства.	Три неправильных ввода.	Обратитесь в сервисную службу Siemens (см. стр. 58).
Ошибка кода оператора сети.	Нет права на использование этой услуги.	Обратитесь к оператору сети.
Отсутствуют пункты меню/слишком много пунктов меню.	Оператор сети может добавлять или удалять функции с помощью карты SIM.	Проконсультируйтесь у оператора сети.
Невозможно использование факса.	Неправильные настройки ПК. Нет права на использование этой услуги.	Проверьте настройки (см. стр. 53). Обратитесь к оператору сети.
Повреждения		
Сильный удар.	Выньте и снова установите аккумулятор и карту SIM. Не разбирайте телефон.	
В телефон попала вода.	Быстро протрите телефон тканью, не нагревайте телефон. Просушите контакты. Выньте и протрите аккумулятор и карту SIM. Подержите аппарат вертикально в потоке воздуха. Не разбирайте телефон.	

62 Технические характеристики/уход

Допуск к эксплуатации

Телефонный аппарат с соответствующим номером IMEI допущен к эксплуатации в сетях GSM и соответствует директивам ЕС:

- 89/336/EWG „Электромагнитная совместимость“;
- 98/13/EG, CTR 19 и CTR 20 „Оконечные устройства связи“;
- 98/13/EG, CTR 31 и CTR 32 „Оконечные устройства связи“;
- 73/23/EWG „Низковольтное оборудование“ с дополнениями 93/68/EWG



Технические характеристики

- GSM класс 4 (2 Вт)
частотный диапазон 880 - 960 МГц
- GSM класс 1 (1 Вт)
частотный диапазон 1710-1880 МГц
- Масса : 110 г
- Размеры : 118x47x22.6 мм
(99 см³)
- Напряжение питания : 3,6 В
- Потребляемый ток : макс. 400 мА
- Рабочая температура: от 0°C до 45°C
- Время работы в режиме готовности : до 180 часов
- Время разговора: до 5 часов

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ „О защите прав потребителей“ срок службы для данного изделия равен 7 (семи) годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Просьба не путать срок службы с гарантийным сроком.

Советы по уходу

- С картой SIM следует обращаться как с кредитной картой. Не сгибать, не царапать, не подвергать воздействию статического электричества.
- Для очистки аппарата протирайте его влажной тканью или антистатической салфеткой. Не применяйте химические чистящие средства.
- Предохраняйте телефонный аппарат от ударов и воздействия влаги. Не подвергайте телефон воздействию прямого солнечного света (температура не должна превышать 55°C).
- При длительных перерывах в использовании из телефона следует вынимать аккумулятор.

Данные телефона

При потере телефона или карточки SIM важно знать следующие данные. Пожалуйста, запишите:
Номер карты SIM (на карточке):

.....
15-значный серийный номер телефона (под аккумулятором):
.....

Абонентский номер сервисной службы оператора сети:
.....

При утере

Если Вы потеряли телефонный аппарат или карту SIM, для предотвращения их использования посторонними лицами, немедленно свяжитесь с оператором сети.

Принадлежности

63

Запасной аккумулятор
 L36880-N4001-A100 (NiMH, 500 мАч)
 L36880-N4001-A101 (Li-Ion, 600 мАч)

Дорожное зарядное устройство
 L36880-N4001-A103 (Европа)
 L36880-N4001-A104 (Великобритания)
 Такое же, как стандартное зарядное устройство, но с автоматической установкой входного напряжения от 100 до 240 В.

Настольное зарядное устройство
 L36880-N4001-A102



Надежная подставка, одновременно обеспечивающая зарядку аккумулятора телефона и запасного аккумулятора. Может использоваться с прилагаемыми к телефону зарядным устройством или с дорожным зарядным устройством.

Гарнитура телефониста (РТТ)
 L36880-N4001-A123



Обеспечивает оптимальную свободу движений при наилучшем качестве связи. Особенна удобна в автомобиле или при ходьбе. Оснащена кнопкой РТТ (Push To Talk - нажми и говори), служащей для удобства использования.

Зажим для ношения на поясце
 L36880-N4001-A113



Служит для удобного и надежного крепления на ремне.

Кожаный/всепогодный чехол
 L36880-N4001-A118 (кожаный)
 L36880-N4001-A120 (всепогодный)
 Красивый аксессуар, защищающий телефон от грязи и непогоды.

SoftDataLink 3.0
 L36880-N4001-A122
 Имеются версии этой программы для Windows® 95/98/NT/CE, Palm III™/V™ и Psion® Serie 5. Программа обеспечивает следующие функции:

- передача, прием и составление текстовых сообщений (SMS);
- удобное управление телефонным справочником и напоминаниями;
- составление мелодий вызывного сигнала.

Кабель передачи данных
 L36880-N3101-A102
 Для подключения телефона к порту RS-232 персонального компьютера.

Автомобильные принадлежности



При установке автомобильных принадлежностей убедитесь, что они не мешают работе других систем автомобиля (напр., подушек безопасности).

Автомобильный держатель L36880-N4001-A109

Служит для подключения автомобильного зарядного кабеля, автомобильного комплекта громкоговорящей связи Portable и гарнитуры телефониста.

Держатель с подключением антенны L36880-N4001-A110

Автомобильный держатель с подключением внешней антенны позволяет избежать излучения и помех и обеспечивает улучшенный прием. Подключение автомобильного зарядного кабеля, автомобильных наушников и автомобильного встраиваемого комплекта Portable.

Автомобильный зарядный кабель L36880-N4001-A108


Для подключения к бортовой сети автомобиля (12/24 вольт) через прикуриватель. Используется вместе с держателем.

Автомобильная громкоговорящая связь Portable L36880-N3015-A117



Устройство громкоговорящей связи с встроенным громкоговорителем и микрофоном. Поддерживает функцию „автоматический прием вызовов“. Подключается к гнезду прикуривателя. Устройство можно легко переставлять с автомобиля на автомобиль. Рекомендуется использовать совместно с автомобильным держателем.

Встраиваемый комплект Komfort L36880-N4001-A111



Это устройство обеспечивает безопасную и удобную телефонную связь во время езды. Прекрасное качество связи обеспечивается дуплексным режимом работы и цифровой обработкой сигнала.

Встраиваемый комплект Professional Voice L36880-N4001-A125 (немецкий) L36880-N4001-A124 (английский)



Управление голосом

Современная система распознавания речи для безопасной и удобной телефонной связи. В комплект входят все детали, необходимые для установки в автомобиле.

Кабель данных Professional L36880-N3101-A112

Для соединения встраиваемого автомобильного комплекта Professional Voice с кабелем последовательного порта систем обработки данных.

Дополнительная автомобильная трубка L36880-N3015-A123

Легкая телефонная трубка, например, для конфиденциальных разговоров. Может использоваться вместе с встраиваемыми автомобильными комплектами Komfort и Professional Voice.

Алфавитный указатель

65

A	
Абонентский номер почтового ящика	36
Автоматическое отключение	54
Аудио-сигналы	42
Б	
Безопасность	49
Блокировки сети	52
Браузер	23
Будильник	29
Быстрый выбор	16
В	
В автомобиле	54
Ввод текста „T9“	32
Ввод текста	11, 32
Вибросигнализация	42
Визитная карточка	27
Включение/выключение микрофона	20
Включение/выключение телефона	6
Возврат настроек в исходное состояние	57
Время зарядки	6
Время работы от аккумулятора	6
Время соединения	6
Время/стоимость	44
Второй абонентский номер	50
Выбор линии	50
Выбор языка	47
Вызовы	
завершение	10
несколько одновременно	19
отклонение	18
прием	10
Выключение вызывного сигнала	10
Г	
Гарнитура телефониста (доп. принадлежность)	54, 63
Главное меню	21
Громкость	42
Д	
Действия при утере телефона/карточки SIM	62
Дисплейные символы	56
Добавление картинки	13
Дополнение абонентских номеров	12
Допуск к эксплуатации	62
З	
Закладки	23
Записная книжка	18
Зарядка аккумулятора	6
Зарядное устройство	6
И	
Игры	28
Идентификационный номер телефона (IMEI)	48
Изменение PIN-кода	50
Индикация URL	23
Индикация стоимости	44
Индикация тарифных единиц	44
Индикация	48
Инкогнито	52
Интернет	22
Информационные каналы	38
Информационные службы	38

К

Калькулятор	25
Карточка SIM.....	5
Код PIN	
ввод	7
ошибка.....	61
Код PUK.....	49
Код телефона	49
Код устройства.....	49
Коды многочастотного набора	
передача	20
сохранение.....	15
Коды предварительного набора	8
Коды.....	50
Конвертор валют	26
Конференц-связь	19
Короткие текстовые	
сообщения SMS	30
Курсор.....	9

М

Международный набор	8
Мелодия	42
Меню "текст	"31
Меню во время разговора.....	20

Н

Набранные абонентские	
номера	40
Напоминания	24
Настройка вызывного сигнала	42
Номер IMEI	48, 62
Номера сокращенного набора	17

О

Общая сумма	44
Ограничения набора	
абонентских номеров	15

П

Память устройства	14
Переадресация вызовов	45
Переадресация на почтовый	
ящик	36
Передача данных.....	53, 55
Передача/прием факсов ..	53, 55
Переключение вызовов.....	20
Переключение между	
соединениями.....	18
Переключение прописных/	
строчных букв	11, 32
Повторный набор	9
Подготовленные сообщения..	33
Подсветка	48
Попеременный разговор по двум	
линиям	19
Почтовый ящик	36
Предпочтительная сеть.....	51
Прием/завершение вызова	10
Принадлежности для использо-	
вания в автомобиле	64
Принадлежности	63, 64
Профили	41

Р

Режим готовности	7
Речевое сообщение (почтовый	
ящик)	
настройка	36
прослушивание.....	37
"Родная" сеть	51

Алфавитный указатель

67

С

Секундомер.....	29
Сервисная служба Siemens ...	56
Сервисные сигналы.....	43
Сетевая информация.....	51
Сигнализация второго вызова	18
Собственные номера	12
Советы по использованию.....	57
Соединение с сетью.....	7
Сообщения входящие/ исходящие	34
Составление мелодии.....	43
Состояние при поставке.....	57
Специальные символы	11, 32
Списки абонентских номеров	40
Список повторного набора.....	9
Стандартные значения	48
Стиль дисплейной графики ...	48
Схематический портрет	13

Т

Таймер.....	29
Текст приветствия	48
Текстовые сообщения (SMS)	
настройки	35
стирание	34
чтение новых.....	30
составление	31
пересылка	33
повторное использование.....	33
подготовленные.....	33
Текстовые сообщения.....	30
Телефакс.....	53
Телефон, выданный на прокат	49
Телефонный справочник	
новая запись	11
меню	13
ограничения	15

Телефонный справочник VIP	12
Технические характеристики	62
Только последние 10	49
Только эта карточка SIM	50
Тональные сигналы, вызывной сигнал	42

У

Управление оператора сети ..	15
Управляющие символы (DTMF).....	15, 20
Услуги SIM	21
Установка часов	54
Устранение неисправностей..	59
Уход за аккумулятором	48
Уход за телефоном.....	62

Х

Хронометр	29
Э	
Экстренный вызов	6

| 09.02.00 35b-hrus.fm P 35B-extreme, russ., A31008-H4200-A15-1-5619 |

Для заметок

| Für Leerseiten: Notiz **links** |

| 09.02.00 35b-hrus.fm P 35B-extreme, russ., A31008-H4200-A15-1-5619 |

Для заметок

| Für Leerseiten: Notiz **rechts** |