

Посібник користувача



9362125

Видання 1 UK

€ 168

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Компанія NOKIA CORPORATION заявляє про свою виключну відповідальність, що продукт NHL-10 відповідає вимогам наступної Директиви Ради Європи: 1999/5/EC. Сертифікат відповідності знаходиться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation, 2003. Всі права захищені

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документу чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia та Nokia Connecting People є зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2003

© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ВИРОБУ У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ, СУМІСНИЙ З ВІДЕОСТАНДАРТОМ MPEG-4, ЗАБОРНОНЕНО, ЗА ВИНЯТКОМ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ'ЯЗАНИХ З (A) ДАННИМИ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ, (I) СТВОРЕНІМИ І ОТРИМАНИМИ БЕЗКОШТОВНО ВІД СПОЖИВАЧА, НЕ ПОВ'ЯЗАНОГО З ДІЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ І (II) ПРИЗНАЧЕНИМИ ЛІШЕ ДЛЯ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ; ТА (B) ІНШИМИ СПОСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ, СПЕЦІАЛЬНО ТА ОКРЕМО ЛІЦЕНЗОВАНИМИ КОМПАНІЄЮ MPEG LA, LLC.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright
© 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Зміст цього документу надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документу чи скасування його дії у будь-який час, без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь-ласка, зверніться до найближчого ділера компанії Nokia.

9362125

Видання 1 UK

Зміст

Заради власної безпеки	13
1. Загальна інформація	17
Режим очікування	18
Позначки, пов'язані з діями.	19
Позначки з'єднання даних.	20
Меню	21
Реорганізація Меню.	22
Переключення між програмами	23
Списки опцій	23
Підказка	23
Навігаційна панель – пересування по горизонталі.	24
Загальні дії для всіх програм	24
Пошук об'єктів	26
Настройка гучності	27
Гучномовець.	27
Режим "Навушники"	29
Блокування клавіатури	29
Спільна пам'ять	30
2. Ваш телефон	31
Як зателефонувати.	31
Як зателефонувати за допомогою довідника "Контакти"	32

Як зателефонувати на свою скриньку голосової пошти	32
Швидкий набір телефонного номера	33
Як зробити конференц-дзвінок.	34
Як відповісти на дзвінок	35
Опції, наявні під час дзвінка	35
Дзвінок на очікуванні (послуга мережі).	36
Установки переадресації	37
Протокол – Реєстр дзвінків та загальний протокол	38
Реєстр недавніх дзвінків	38
Тривалість дзвінка	40
Лічильник даних GPRS.	40
Перегляд загального протоколу.	41
3. Особиста інформація	43
Контакти.	43
Створення контактної картки.	44
Копіювання контактів між SIM-картою та пам'яттю	
телефону.	44
Редагування контактної картки.	44
Перегляд контактної картки.	45
Керування групами абонентів.	50
Календар	51
Створення календарних записів.	52
Настройки попереджувальних сигналів календаря	56
Список "Справи"	57
Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia	58

4. Мультимедіа	59
Фотоапарат	59
Фотографування	59
Перегляд зображень	65
Масштабування збереженого зображення	66
Клавіші прискореного доступу	67
Відеозаписувач	67
Створення відеозапису.....	68
Настройка "Відеозаписувача"	69
RealOne Player	69
Програвання медіа-файлів.....	71
Зміна установок.....	72
Галерея	73
Відкриття файлів.....	74
Інші стандартні папки.....	74
Завантаження файлів.....	75
Завантаження зображень на сервер зображень (послуга мережі)	76
5. Обмін повідомленнями	77
Обмін повідомленнями – Загальна інформація	79
Відкриття отриманого повідомлення.....	80
Додавання одержувача до повідомлення	80
Опції надсилання	81
Написання тексту.....	81
Використання традиційного методу введення тексту.....	81

Використання методу інтелектуального введення тексту	83
Копіювання тексту.	86
Опції редактування	87
Створення і надсилання нових повідомлень	87
Як написати та надіслати текстові повідомлення	88
Мультимедійні повідомлення.	90
Електронне повідомлення.	94
"Вхідні" – отримання повідомлень	96
Опції у різних вікнах повідомлень	97
Перегляд мультимедійних повідомлень у "Вхідних"	98
Перегляд мультимедійної презентації.	99
Отримання розумних повідомлень	99
Сервісні повідомлення (послуга мережі)	101
Мої папки	102
Віддалена поштова скринька (послуга мережі)	102
Як відкрити поштову скриньку	103
Завантаження електронних повідомлень з поштової скриньки	105
Відкриття електронних повідомлень.	107
Роз'єднання з поштовою скринькою	107
Перегляд додатків електронної пошти	107
Видалення електронних повідомлень.	109
Скринька вихідних повідомлень.	110
Перегляд повідомлень на SIM-карці.	111
Стільникова трансляція (послуга мережі)	111

Редактор сервісних команд	112
Установки обміну повідомленнями	113
Установки для текстових повідомлень.....	113
Установки для мультимедійних повідомлень.....	114
Установки електронного повідомлення	117
Установки для сервісних повідомлень	119
Установки для стільникової трансляції.....	119
Установки для папки "Надіслані"	120
6. Інструменти	121
Установки	121
Зміна загальних установок	121
Устан. телефон.....	122
Установки дзвінків	124
Установки з'єднання.....	125
Дата і час	134
Захист	135
Заборона дзв. (послуга мережі)	140
Мережа	141
Уст. додатка	142
Менеджер файлів	143
Пошук файлів	143
Отримування файлів через інфрачервоний зв'язок	144
Перегляд поточної пам'яті.....	144
Голосові команди	145
Додавання голосової команди до програми	146

Запуск програми з використанням голосової команди.....	147
Як відтворити, змінити або видалити голосову команду.....	148
7. Індивідуалізація	149
Режими.....	149
Зміна режиму.....	149
Настройка режимів.....	150
Теми.....	152
Редагування тем	152
Вибране	154
Як додавати ярлики	155
8. Додаткові функції	156
Гаманець	156
Введення коду "Гаманця"	157
Зберігання деталей особистої картки	157
Створення особистих нотаток	158
Створення режиму "Гаманця"	159
Видобування інформації із "Гаманця" до Вашого браузера.	160
Перегляд деталей з'єднання	161
Установки гаманця	161
Переустановка гаманця і коду гаманця.....	162
Калькулятор	162
Конвертер.....	163
Конвертування одиниць.....	163
Настройка основної валюти та курсу обміну	164

Нотатки	165
Годинник	165
Зміна установок годинника	165
Настройка будильника	166
Диктофон	167
Ігри	168
Картка пам'яті	168
Форматування картки пам'яті	169
Створення резервної копії та відновлення інформації	169
Пароль картки пам'яті	169
Перевірка поточної пам'яті	170
9. Послуги і програми	171
Послуги (браузер мобільного телефону)	171
Основні кроки для отримання доступу	172
Настройка установок телефону для послуги браузера	172
Процес з'єднання	173
Перегляд закладок	173
Використання браузера	175
Завантаження	178
Як завершити з'єднання	180
Установки браузера	180
Менеджер програм	182
Установка програм – загальна інформація	183
Видалення програм	186

10.Можливості з'єднання	187
З'єднання Bluetooth.	187
Активізація програми Bluetooth вперше	188
Установки Bluetooth	189
Надсилання даних через Bluetooth	190
Вікно "Спаровані пристрої"	192
Отримання даних через Bluetooth	194
Завершення з'єднання Bluetooth	195
Інфрачервоний зв'язок.	195
Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт	195
Менеджер з'єднань	197
Перегляд деталей з'єднання	198
Завершення з'єднань	199
З'єднання Вашого телефону з сумісним комп'ютером	199
Використання компакт-диска	199
Користування телефоном як модемом	200
Sync – віддалена синхронізація.	200
Створення нового режиму синхронізації	201
Синхронізація даних	202
11.Пошук та усунення несправностей.	204
Питання та відповіді	206
12.Інформація про акумулятори.	211
Зарядження та ліквідація	211

Догляд та технічне обслуговування	213
Важлива інформація щодо безпеки	215
Покажчик	222

Заради власної безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Порушення цих правил може наражати Вас на небезпеку або суперечити закону. Більш детальна інформація наведена в цьому посібнику.



Не вмикайте радіотелефон в місцях, де його використання заборонено або де він може спричинити небезпеку або перешкоди.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ - НАЙГОЛОВНІШЕ

Не користуйтесь телефонами, які потрібно тримати в руці, під час керування транспортним засобом.



ПЕРЕШКОДИ

На роботу всіх бездротових телефонів можуть впливати перешкоди.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь всіх правил та нормативних положень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним устаткуванням.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЛІТАКАХ

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН НА АЗС

Не користуйтесь телефоном на АЗС. Не користуйтесь ним, коли знаходитесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН В ЗОНИ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Не користуйтесь телефоном під час вибухових робіт. Дотримуйтесь всіх обмежень, правил та нормативів.



КОРИСТУЙТЕСЬ ТЕЛЕФОНОМ РОЗВАЖЛИВО

Користуйтесь телефоном лише у нормальному положенні. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право лагодити телефон або замінювати його складові.



ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ

Користуйтесь лише ухваленими додатками та акумуляторами. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.



ЗАПАСНІ КОПІЇ

Завжди робіть резервні копії всіх важливих даних.



ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИЛАДІВ

Для приєднання телефону до будь-якого іншого пристроя, прочитайте його посібник користувача, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не з'єднуйте несумісні вироби з телефоном.



ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Введіть номер телефону разом із кодом міста, потім натисніть . Щоб завершити дзвінок, натисніть . Щоб відповісти на дзвінок, натисніть .



ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює. Натисніть **1** стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей. Введіть екстрений номер телефону, потім натисніть **1**. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не скажуть цього зробити.

Під час використання функцій цього пристрою дотримуйтесь всіх законів та поважно ставтесь до конфіденційних та легітимних прав інших.

■ Послуги мережі

Бездротовий телефон, описаний в цьому посібнику затверджено для використання в мережах GSM 900, GSM 1800 та GSM 1900.

Деякі функції в цьому посібнику названі "Послуги мережі". Це особливі послуги, які треба замовити в свого оператора послуг бездротового зв'язку. Перш ніж Ви зможете скористатись будь-якою з цих послуг мережі, Вам потрібно передплатити її (їх) в оператора і отримати інструкції, як ними користуватися.

Це телефон підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP і SSL), які працюють на базі протоколів TCP/IP. Деякі функції цього телефону, такі як MMS, перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, SyncML та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають підтримки відповідних технологій мережею.

 **Увага:** Не кожна мережа підтримує всі символи, що залежать від мови, та/або послуги.

■ Зарядні пристрої та додатки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Необхідно користуватися лише такими акумуляторами, зарядними пристроями та додатками, підключення яких до певної моделі телефону санкціоновано його виробником. Користування іншими приладами призводить до втрати гарантії та дозволів, які стосуються цього телефону, і може мати небезпечні наслідки.



Увага: Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж користуватись ним для зарядження цього телефону. Цей телефон живиться від ACP-12 або LCH-12. З питань придбання ухвалених додатків необхідно консультуватися зі своїм постачальником.

Щоб від'єднати шнур живлення додатку, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Загальна інформація

Nokia 6600 надає можливість користування різноманітними функціями, які є зручними для щоденного використання, наприклад "Фотоапарат", "Відеозаписувач", "Обмін повідомленнями", "Електронна пошта", "Гаманець", "Годинник", "Калькулятор" та "Календар".

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання усіх функцій цього пристроя, окрім будильника, потребує, щоб телефон був в увімкненому стані. Не вмикайте пристрій, коли користування бездротовим телефоном може спричинити перешкоди чи небезпеку.

Наліпки в торговій упаковці

- Наліпки на гарантійній картці, в торговій упаковці містять важливу інформацію, необхідну для обслуговування телефону. Торгова упаковка також містить інструкції з використання наліпок.

■ Режим очікування

Описані нижче позначки відображаються, коли телефон готовий до використання і не введено жодного символу. Тобто телефон знаходиться "в режимі очікування".

A Вказує потужність зв'язку Вашого телефону з мережею там, де Ви зараз знаходитесь. Чим вища смужка, тим потужніший сигнал. Символ антени  замінюється на символ GPRS , якщо для З'єднання GPRS було вибрано *Коли наявний* та з'єднання наявне в мережі або в поточному стільнику. Див. 'Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)' на стор. 127. Див. 'GPRS' на стор. 133.


B Відображає аналоговий або цифровий годинник. Див. 'Дата і час' на стор. 134.

C Вказує, в якій стільниковій мережі зараз використовується телефон.

D Показує рівень заряду акумулятора. Чим вища смужка, тим більший заряд акумулятора.

E Навігаційна панель: відображає поточний активний режим. Якщо вибраний режим *Загальний*, замість назви режиму відображається поточна дата. Див. 'Навігаційна панель – пересування по горизонталі' на стор. 24.

F Відображає поточні клавіші прискореного доступу, призначенні клавішам вибору  та .



6 Фонове зображення Можна вибрати будь-яке зображення як фонове зображення в режимі очікування. [Див. 'Теми' на стор. 152.](#)



Увага: Ваш телефон має заставку дисплея. Якщо телефон не використовувати протягом однієї хвилини, то дисплей очищується і відображається заставка. Щоб вимкнути заставку, натисніть будь-яку клавішу. [Див. 'Теми' на стор. 152.](#)

Позначки, пов'язані з діями

Одна чи кілька з наступних піктограм можуть відображатися, коли телефон знаходиться в режимі очікування:

- Позначає, що Ви отримали нові повідомлення, що знаходяться у "Вхідних" пункту меню "Обмін повідомленнями". Якщо позначка блимає, пам'ять телефону майже вичерпано, тому потрібно видалити якісь дані. [Див. 'Пам'ять майже вичерпано' на стор. 204.](#)

- Позначає, що Ви отримали нове електронне повідомлення.

- Позначає, що Ви отримали одне або кілька голосових повідомлень. [Див. 'Як зателефонувати на свою скриньку голосової пошти' на стор. 32.](#)

- Позначає, що у "Вихідних" є повідомлення, що очікують свого надсилання. [Див. 'Обмін повідомленнями - Загальна інформація' на стор. 79.](#)

- Відображається, коли *Тип сигналу дзв.* було встановлено як *Без звуку*, *Тон сигн. про повіг.* як *Вимкнено*, та *Тон сигналу чату* у *Вимкнено* у поточному активному режимі.

 - Позначає, що клавіатуру телефону заблоковано. Див. посібник "Початок роботи".

 - Позначає, що заведено будильник.

 - Позначає, що активовано з'єднання Bluetooth. Коли через Bluetooth передаються дані, відображається .

 - Позначає, що всі вхідні дзвінки переадресуються.  - Позначає, що всі вхідні дзвінки переадресуються на голосову скриньку. Див. "Установки переадресації" на стор. 37. Якщо у Вас дві телефонні лінії, індикатор переадресації для першої лінії - , а для другої - . Див. "Поточна лінія (послуга мережі)" на стор. 125.

 - Позначає, що можна телефонувати лише з другої лінії (послуга мережі). Див. "Поточна лінія (послуга мережі)" на стор. 125.

Позначки з'єднання даних

- Коли якась програма встановлює з'єднання даних, в режимі очікування блимає одна з наведених нижче позначок.
- Коли позначка відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

 - дзвінок даних, * - високошвидкісний дзвінок даних,

Символ GPRS  відображається замість символу антени  тоді, коли з'єднання GPRS активне,  - під час підтримки кількох з'єднань GPRS, а  - коли з'єднання GPRS знаходиться на утриманні під час голосового дзвінка.

 - факсимільний дзвінок,

 - з'єднання Bluetooth, та

■■■ - інфрачервоний зв'язок.

■ Меню


- Натисніть (клавіша "Меню"), щоб відобразити головне Меню.
В цьому меню можна отримати доступ до всіх програм Вашого телефону.



Опції в меню: *Відкрити, Список / Піктограми, Перемістити, Переміст. до папки, Нова папка, Завантаж. програм Деталі пам'яті, Підказка та Вихіг.*

Пересування по Меню

- Переміщайте джойстик вверх , вниз , вліво і вправо (зображені голубими стрілками від 1 до 4), щоб переміщатися по "Меню".



Відкриття програм та папок

- Перейдіть до програми або папки та натисніть джойстик посередині (зображене блакитною стрілкою 5), щоб відкрити її.

Закриття програм

- Поверніться назад, натиснувши **Назад** або **Вихід** стільки разів, скільки потрібно для того, щоб повернутися в режим очікування, або виберіть **Опції**→**Вихіг**.

Якщо натиснути і утримувати , телефон повертається в режим очікування, а програма залишається відкритою у фоновому режимі.



Увага: Натискання **завжди** завершує дзвінок, навіть якщо інша програма активна і відображається на дисплей.

Якщо правильно вимкнути телефон за допомогою клавіші "Power" (Живлення), телефон спробує зберегти усі незбережені дані і закрити усі відкриті програми. Тому процес займає короткий час.

Реорганізація Меню


Піктограми "Меню" можна реорганізувати за потребою. Програми, які Ви використовуєте рідше, можна розмістити в папки, а програми, які Ви використовуєте частіше, пересунути з папок в головне меню. Ви також можете створювати нові папки.

1. Переїдіть до об'єкту, який Ви бажаєте перемістити, та виберіть **Опції**→*Перемістити*. Поруч із програмою з'являється галочка.
2. Перемістіть курсор вибору туди, де Ви бажаєте розмістити програму, і натисніть **Добре**.

Переключення між програмами

Якщо відкрито кілька програм, і Ви бажаєте перейти з однієї до іншої, натисніть і утримуйте  (клавіша "Меню"). Відкривається вікно переключення програм, де відображається список програм, які відкриті на цей час. Перейдіть до програми та натисніть , щоб перейти до неї.

 **Увага:** Якщо пам'ять майже вичерпано, телефон може закрити якісь програми. Перш ніж закрити програму, телефон зберігає будь-які незбережені дані.



Вибрати ▾ Скасув.

■ Списки опцій

 **Опції:** Ці списки підказують, які команди наявні в різних вікнах та ситуаціях.

 **Увага:** Наявні команди змінюються в залежності від вікна, в якому Ви знаходитесь.

■ Підказка

Ваш телефон Nokia має функцію підказки, доступ до якої можна отримати з будь-якої програми, що має вибір **Опції**, і може бути відкрита, використовуючи клавішу  . Доступ до функції "Підказка" також можна отримати з головного меню.



■ Навігаційна панель – пересування по горизонталі

На навігаційній панелі можна побачити:



- маленькі стрілки та закладки, які вказують, чи наявні інші вікна, папки або файли, до яких можна перейти.
- редагування позначок. Див. 'Написання тексту' на стор. 81.
- іншу інформацію, наприклад, **2/14** означає, що поточна фотографія є другою з 14 фотографій в цій папці. Натисніть , щоб побачити наступну фотографію.

■ Загальні дії для всіх програм

- **Відкриття об'єктів для перегляду** - Коли Ви продивляєтесь список файлів або папок, щоб відкрити якийсь з цих об'єктів, перейдіть до нього і натисніть або виберіть **Опції**→ *Відкрити*.
- **Редагування об'єктів** - Щоб відкрити об'єкт для редагування, іноді потрібно спершу відкрити його для перегляду і потім вибрати **Опції**→ *Редагувати*, якщо Ви бажаєте змінити його вміст. Користуйтесь джойстиком, щоб прокручувати поля об'єкта.
- **Перейменування об'єктів** - Щоб дати нову назву файлу або папці, перейдіть до потрібного файла або папки та виберіть **Опції**→ *Перейменувати*.

- **Видалення об'єктів** - Перейдіть до об'єкта і виберіть **Опції**→*Выделить* або натисніть . Щоб видалити кілька об'єктів одночасно, спершу потрібно позначити їх. Див. наступний параграф: "Позначення об'єкта".
- **Позначення об'єкта** - Існують кілька способів вибору об'єктів, коли вони знаходяться у списку.
 - Щоб вибрати один об'єкт, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Позначити* або натисніть і одночасно. Поруч з об'єктом з'являється галочка.
 - Щоб вибрати усі об'єкти в списку, виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Позначити всі*.
 - **Позначення декількох об'єктів** - Натисніть і утримуйте , а потім перемістіть джойстик униз чи вверх. Разом із пересуванням курсору вибору поруч з об'єктами проставляється галочка. Щоб завершити вибір об'єктів, припиніть пересування джойстика і потім відпустіть .
- Після того, як Ви вибрали всі необхідні об'єкти, Ви можете переміщати або видаляти їх за допомогою вибору **Опції**→*Переміст. до папки* або *Выделить*.
- Щоб зняти виділення з об'єкта, перейдіть до нього і виберіть **Опції**→*Познач./Скас.позн.*→*Скасув. позначення* або натисніть і одночасно.
- **Створення папки** - Щоб створити нову папку, виберіть **Опції**→*Нова папка*. Телефон попросить дати папці назву (може містити до 35 літер).

- **Пересування об'єктів до папки** - Щоб перемістити об'єкти до папки або з однієї папки до іншої, виберіть **Опції**→ *Переміст. до папки* (не відображається, якщо немає наявних папок). Коли Ви вибираєте *Переміст. до папки*, відкривається список наявних папок, і Ви можете також побачити кореневий рівень програми (щоб перемістити об'єкт з папки). Виберіть місце, куди Ви бажаєте перемістити об'єкт, та натисніть **Добре**.
- **Надсилання об'єктів** - Щоб надіслати об'єкти на сумісні пристрой, перейдіть до об'єкта, який необхідно надіслати, і виберіть **Опції**→ *Hagisлати*. Виберіть спосіб із доступних: *Як мультимедія*, *Через Bluetooth*, *Через IФЧ* або *Як ел. повідомлен.*
 - Якщо Ви бажаєте надіслати об'єкт в електронному або мультимедійному повідомленні, відкривається редактор. Натисніть , щоб вибрati одержувача (одержувачів) з папки "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полi *Кому*. Додайте текст або звук і виберіть **Опції**→ *Hagisлати*. Див. 'Створення і надсилання нових повідомлень' на стор. 87.
 - Через інфрачервоний зв'язок. Див. 'Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт' на стор. 195.
 - Через з'єднання Bluetooth. Див. 'Надсилання даних через Bluetooth' на стор. 190.

Пошук об'єктів

За допомогою поля пошуку можна знайти ім'я, файл, папку або закладку. В деяких ситуаціях поле пошуку автоматично не



відображається, але його можна активізувати, якщо вибрати **Опції**→**Знайти** або якщо просто почати вводити літери.

- Щоб знайти якийсь об'єкт, почніть вводити текст у полі пошуку. Телефон негайно починає шукати відповідності і пересуває курсор вибору до кращої з відповідностей.

Щоб зробити пошук точнішим, введіть більше літер, – вибір пересувається до пункту, що найкраще відповідає введеним літерам.

- Коли необхідний об'єкт знайдено, натисніть  , щоб відкрити його.



■ Настройка гучності

- Під час активного дзвінка або прослуховування звуку, натисніть  або  , щоб відповідно збільшити або зменшити рівень гучності.

Піктограмми гучності голосу:

-  - режим динаміка,
-  - режим гучномовця.


Гучномовець

В телефоні вбудований гучномовець для користування в режимі "вільні руки". Гучномовець дозволяє розмовляти та чути на невеликій відстані без потреби тримати телефон біля вуха, наприклад, коли телефон лежить на

столі неподалік від Вас. Гучномовцем можна користуватись під час дзвінка, зі звуковими і відео програмами, а також під час перегляду мультимедійних повідомлень. Звукові та відео програми використовують гучномовець за умовчанням. Користування гучномовцем спрощує використання інших програм під час дзвінка.

Активізація гучномовця

Щоб перейти до використання гучномовця, коли дзвінок вже триває, виберіть **Опції**→**Увімкн. гучномов..** Подається тональний сигнал, відображається на навігаційній панелі, і змінюється позначка гучності.



Увага: Гучномовець не можна активізувати, коли телефон з'єднаний з навушниками.

Важливо: Не тримайте телефон близько до вуха під час використання гучномовця, тому що звук може бути дуже гучним.

Для телефонних дзвінків гучномовець потрібно активізувати кожного разу окремо, але звукові програми на зразок "Диктофона" використовують гучномовець за умовчанням.

Вимкнення гучномовця

- Під час активного дзвінка виберіть **Опції**→*Увімкнути трубку*.

Режим "Навушники"

Щоб настроїти рівень гучності, коли навушники приєднано до Вашого телефону, натисніть або , або використовуйте клавіші навушників, якщо вони наявні.

■ Блокування клавіатури

Користуйтесь "Блокуванням клавіатури", щоб запобігти випадковому натисненню клавіш.

В режимі очікування натисніть , а потім . Коли клавіатуру заблоковано, на дисплеї відображається . Щоб розблокувати клавіші, натисніть i .

Коли заблоковано клавіатуру, натисніть , щоб відповісти на дзвінок. Під час дзвінка клавіатура працює у звичайному режимі.

Увага: Коли заблоковано клавіатуру, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби). Введіть екстрений номер телефону і натисніть . Номер виводиться на дисплей лише після введення всіх його цифр.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції Вашого телефону використовують спільну пам'ять: контакти, текстові або короткі повідомлення, мультимедійні повідомлення, зображення і тони дзвінків, "Відеозаписувач", RealOne Player™, календар і нотатки справ, та завантажені програми. Використання будь-якої з цих функцій залишає менше пам'яті для інших. Це особливо стосується інтенсивного використання будь-якої з функцій. Наприклад, зберігання багатьох зображень може використати всю спільну пам'ять і Ваш телефон може показати повідомлення про переповнення пам'яті. В цьому випадку, видаліть якусь інформацію або записи, що використовують спільну пам'ять.

2. Ваш телефон



■ Як зателефонувати

1. В режимі очікування, введіть номер телефону, зокрема код міста. Натисніть або , щоб пересувати курсор. Натисніть , щоб видалити номер.

- Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть , щоб ввести міжнародний префікс (знак + заміщує код міжнародного доступу), і потім введіть код країни, код міста без 0 та номер телефону.



Увага: Дзвінки, описані тут як міжнародні, в деяких випадках стосуються дзвінків між регіонами однієї країни.

2. Натисніть , щоб зателефонувати за даним номером.
3. Натисніть , щоб завершити дзвінок (або скасувати спробу дзвінка).

Увага: Натискання завжди завершує дзвінок, навіть якщо інша програма активна і відображається на дисплей.

Дзвінок також можна здійснити голосом, так що Вам не потрібно набирати номер, дивлячись на дисплей. [Див. 'Голосовий набір' на стор. 46.](#)

Як зателефонувати за допомогою довідника "Контакти"

1. Щоб відкрити довідник "Контакти", перейдіть до **Меню**→**Контакти**.
2. Щоб знайти контактну інформацію, перейдіть до потрібного імені або введіть перші літери імені. Автоматично відкривається вікно "Пошук" і виводиться список відповідних контактів.
3. Натисніть **1**, щоб почати дзвонити.

Якщо для даного контакту вказано кілька номерів телефону, перейдіть до потрібного і натисніть **1**, щоб почати дзвонити.

Як зателефонувати на свою скриньку голосової пошти

Голосова скринька (послуга мережі) – послуга автовідповідача, завдяки якій ті, хто не можуть Вам додзвонитися, можуть залишити голосові повідомлення.

- Щоб подзвонити на свій автовідповідач, натисніть **1 00** та **1** в режимі очікування.
- Якщо телефон запитує номер скриньки голосової пошти, введіть його і натисніть **Добре**. Цей номер надається оператором послуг стільникової мережі.

[Див. 'Установки переадресації' на стор. 37.](#)

Кожна телефонна лінія може мати свій власний номер скриньки голосової пошти. [Див. 'Поточна лінія \(послуга мережі\)' на стор. 125.](#)

Зміна номера скриньки голосової пошти

Щоб змінити номер своєї скриньки голосової пошти, перейдіть до **Меню**→
Інструмен.→**Голос. скрин.** і виберіть **Опції**→**Змінити номер**. Введіть номер
(номер надається оператором мережі) і натисніть **Добре**.

Швидкий набір телефонного номера

← Для перегляду таблиці швидкого набору, перейдіть до **Меню**→
Інструмен.→**Шв. набір**.

1. Призначення номера телефону одній з клавіш швидкого набору ( -
). Див. 'Призначення клавіш швидкого набору' на стор. 49.
2. Як зателефонувати за номером: В режимі очікування натисніть клавішу швидкого набору і . Якщо функції **Швидкий набір** призначено **Увімкнено**: Натисніть і тримайте натиснуту відповідну клавішу швидкого набору, доки не почнеться дзвінок.

Як зробити конференц-дзвінок

Конференц-дзвінок - це послуга мережі, що дозволяє брати участь у дзвінку до шести особам, включаючи Вас.

1. Зателефонуйте першому учаснику.
2. Щоб зателефонувати новому учаснику, виберіть **Опції**→**Новий дзвінок**. Введіть або знайдіть в пам'яті номер телефону учасника і натисніть **Добре**. Перший дзвінок автоматично поставлено на очікування.
3. Коли на новий дзвінок відповіли, приєднайте першого учасника до конференц-дзвінка. Виберіть **Опції**→**Конференція**.
4. Щоб приєднати нового абонента до дзвінка, повторіть крок 2, а потім виберіть **Опції**→**Конференція**→**Дод. до конферен.**
 - Щоб мати приватну розмову з одним із учасників: Виберіть **Опції**→**Конференція**→**Приватний**. Переїдіть до потрібного учасника і натисніть **Приват..** Конференц-дзвінок поставлено на очікування у Вашому телефоні, а інші учасники все ще можуть розмовляти один з одним в той час, коли Ви маєте приватну бесіду тільки з одним з них. Якщо Ви закінчили приватну розмову, натисніть **Скасув.**, щоб повернутися до конференц-дзвінка.



- Щоб відключити одного учасника від конференц-дзвінка, виберіть **Опції**→**Конференція**→**Відключити учасн.**, потім прокрутіть меню до учасника і натисніть **Відключ.**.
5. Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть **1**.

■ Як відповісти на дзвінок

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть **1**.
- Щоб завершити активний дзвінок, натисніть **1**.

Якщо Ви не бажаєте відповідати на дзвінок, натисніть **1**. Той, хто Вам телефонує, почує сигнал "зайнято".

В разі вхідного дзвінка натисніть **Тиша**, щоб швидко вимкнути звуковий сигнал.



Опції, наявні під час дзвінка

Натисніть **Опції** під час дзвінка, щоб скористатися деякими з наступних опцій:

Без звуку або **Увім.звук**, **Заверш.актив.дзв.**, **Заверш.всі дзвінки**, **Утримувати** або **Зняти з утримуван.**, **Новий дзвінок**, **Конференція**, **Приват.**, **Відключити учасн.**, **Відповісти** та **Відхилити**.

Переключитися використовується, щоб переключатись між активним дзвінком та дзвінком на очікуванні.

Перевести використовується, щоб з'єднати вхідний дзвінок або дзвінок на очікуванні з активним дзвінком та від'єднатися від обох дзвінків.

Надіслати DTMF використовується, щоб надіслати послідовності тонів DTMF, наприклад, паролі або номери банківських рахунків.



Увага: У Вас може не бути усіх цих функцій. За детальнішою інформацією зверніться до свого оператора послуг.

1. Введіть цифри за допомогою - . Кожне натискання клавіші викликає тон DTMF, який передається під час активного дзвінка. Натисніть кілька разів, щоб ввести: *, p (заповнює паузу тривалістю приблизно дві секунди перед або після символів DTMF), та w (якщо Ви користуєтесь цим символом, послідовність, що залишилась, не надсилається, доки знов під час дзвінка не натиснути **Надісл.**). Натисніть , щоб вставити #.
2. Щоб надіслати тон, натисніть **Добре**.

Дзвінок на очікуванні (послуга мережі)

Коли активізовано послугу "Дзвінок на очікуванні", під час розмови мережа повідомляє Вас про отримання нового вхідного дзвінка.

1. Під час дзвінка натисніть , щоб відповісти на дзвінок, що очікує. Перший дзвінок ставиться на очікування.
Щоб переключатися між цими двома дзвінками, натисніть **Перекл.**
2. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .

Установки переадресації

При активізації цієї послуги мережі, Ви можете переадресовувати вхідні дзвінки на інший номер, наприклад, на номер Вашої скриньки голосової пошти. За більш детальною інформацією зверніться до свого оператора послуг.



Перейдіть до **Меню**→**Інструмен.**→**Установки**→**Переадресація**.

- Виберіть потрібну опцію переадресації, наприклад, виберіть **Якщо зайнятто**, щоб переадресовувати голосові дзвінки, коли Ваш номер зайнятий, або коли Ви відхиляєте вхідні дзвінки.
- Виберіть **Опції**→**Активізувати**, щоб увімкнути установку переадресації, **Скасувати**, щоб вимкнути установку переадресації, або **Перевірити стан**, щоб перевірити, чи активізовано функцію переадресації.
- Щоб скасувати всі активні переадресації, виберіть **Опції**→**Скас. всі переагр..**

Див. 'Позначки, пов'язані з діями' на стор. 19.



Увага: Не можна одночасно заборонити вхідні дзвінки та переадресацію активних дзвінків. Див. 'Заборона дзв. (послуга мережі)' на стор. 140.

■ Протокол – Реєстр дзвінків та загальний протокол



◀ Натисніть ↲ в режимі очікування або перейдіть до **Меню→Протокол.**

В протоколі можна відслідковувати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, з'єднання в системі пакетної передачі даних, дзвінки-факси та дзвінки даних, зареєстровані телефоном. Можна профільтрувати протокол, щоб проглянути один тип події та створити нові контактні картки на базі інформації протоколу.

◀ **Увага:** З'єднання з Вашою віддаленою поштовою скринькою, центром мультимедійних повідомлень або сторінками браузера відображаються як дзвінки даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних в загальному протоколі комунікації.

Реєстр недавніх дзвінків

◀ Перейдіть до **Меню→Протокол→Недавні дзв..**

Телефон реєструє номери пропущених, отриманих та набраних дзвінків, а також їх приблизну тривалість. Телефон реєструє пропущені та отримані дзвінки, лише якщо мережа підтримує ці функції, а також якщо телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття Вашої мережі.

◀ Опції у вікнах "Пропущені", "Отримані", "Набрані": *Дзвонити, Створити повідомл., Використати номер, Вигадлити, Очистити список, Дод. до Контактів, Підказка та Vixig.*

Пропущені дзвінки та отримані дзвінки

Щоб проглянути перелік останніх 20 номерів телефону, з яких не змогли до Вас додзвонитися (послуга мережі), перейдіть до **Протокол**→*Недавні ззв.*→*Пропущ. ззв..*

 **Порада!** Коли Ви бачите нотатку про пропущені дзвінки в режимі очікування, натисніть **Показ**, щоб мати доступ до списку пропущених дзвінків. Щоб зателефонувати у відповідь, перейдіть до необхідного номера або імені та натисніть .


Щоб проглянути перелік останніх 20 номерів телефону, з яких були зроблені останні отримані дзвінки (послуга мережі), перейдіть до **Протокол**→*Недавні ззв.*→*Отримані ззв..*

Набрані номери

Щоб продивитись 20 останніх номерів телефону, за якими Ви телефонували або намагалися зателефонувати, перейдіть до **Протокол**→*Недавні ззв.*→*Набр. номери*.

Видалення списків останніх дзвінків

- Щоб видалити списки всіх останніх дзвінків, виберіть **Опції**→*Очистити реєстри* в головному вікні "Останні дзвінки".
- Щоб видалити один з реєстрів дзвінків, відкрийте його і виберіть **Опції**→*Очистити список*.



- Щоб очистити окрему подію, відкрийте реєстр, перейдіть до неї та натисніть .

Тривалість дзвінка

 Перейдіть до **Меню**→**Протокол**→*Тривал. гзв..*

Показує тривалість вхідних та вихідних дзвінків.

 **Увага:** Фактична тривалість розмов, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Видалення таймерів тривалості дзвінків – Виберіть **Опції**→*Очистити таймери*. Для цього Вам потрібен код блокування. Див. 'Захист' на стор. 135.

Лічильник даних GPRS

 Перейдіть до **Протокол**→*Лічильн. GPRS.*

Лічильник GPRS дозволяє перевірити кількість даних, отриманих та надісланих під час з'єднань пакетної передачі даних (GPRS). Наприклад, за з'єднання GPRS треба платити відповідно до кількості надісланих та отриманих даних.

Перегляд загального протоколу

➡ Перейдіть до **Меню**→**Протокол** і натисніть .

Дляожної події в загальному протоколі можна побачити ім'я відправника або одержувача, номер телефону, назив оператора послуг або точку доступу.

 **Увага:** Суб-події, на зразок текстового повідомлення, надісланого кількома частинами, та з'єднання пакетної передачі даних, заносяться в протокол як одна подія.



Фільтрування протоколу

1. Виберіть **Опції**→**Фільтрувати**. Відкривається список фільтрів.
2. Перейдіть до фільтру і натисніть **Вибрати**.

Видалення вмісту протоколу

- Щоб назавжди видалити вміст протоколу, реєстру недавніх дзвінків та звіти доставки повідомлень, виберіть **Опції**→**Очистити протокол**. Підтвердьте свій вибір, натиснувши **Так**.

Лічильник пакетної передачі даних та таймер з'єднання

- Щоб переглянути, скільки даних в кілобайтах було передано і скільки тривало певне з'єднання GPRS, перейдіть до вхідної або вихідної події з піктограмою точки доступу  та виберіть **Опції**→**Переглян. деталі**.

Установки протоколу

- Виберіть **Опції**→**Установки**. Відкривається список опцій.
 - **Тривал. протоколу** - Події протоколу залишаються в пам'яті телефону впродовж визначененої кількості днів, після чого вони автоматично видаляються, щоб звільнити пам'ять.
-  **Увага:** Якщо вибрати **Проток. немає**, весь вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень назавжди видаляються.
- **Показ. тривал. дзв..** Див. 'Тривалість дзвінка' на стор. 40.

3. Особиста інформація

■ Контакти

◀ Щоб відкрити довідник "Контакти", натисніть  в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→**Контакти**.



В "Контактах" можна зберігати та керувати контактною інформацією, на зразок імен, номерів телефонів та адрес.

Також до контактної картки можна додавати персональні звукові сигнали, звукові позначення або зменшенні зображення. Можна створювати групи абонентів, що дозволяють надсилати текстові або електронні повідомлення одночасно кільком одержувачам.



▶ Опції в "Контактах": *Відкрити, Дзвонити, Створити повідомл., Новий контакт, Редагувати, Вигадлити, Зробити копію, Додати до групи, Належить групам, Познач./Скас.позн., Кон. в каталог SIM, Ітуго веб-адреси, Нагіслати, Інф. про Контакти, SIM-каталог, Установки, Підказка та Вихід.*

Створення контактної картки

1. Відкрийте "Контакти" і виберіть **Опції**→*Новий контакт..* Відкривається порожня контактна картка.
2. Заповніть всі потрібні поля і натисніть **Готово**. Контактна картка зберігається в пам'яті телефону та закривається, після чого її можна побачити в довіднику "Контакти".

Копіювання контактів між SIM-карткою та пам'яттю телефону

- Щоб скопіювати імена та номери з SIM-карти на Ваш телефон, виберіть **Опції**→*SIM-каталог*, перейдіть до імені(імен), які потрібно скопіювати, і виберіть **Опції**→*Копіюв. в Контакти*.
- Якщо Ви бажаєте скопіювати номер телефону, факсу або пейджера з "Контактів" на свою SIM-карту, перейдіть до "Контактів", відкрийте контактну картку, перейдіть до номера та виберіть **Опції**→*Kop. в каталог SIM*

Редагування контактної картки

 Опції під час редагування контактної картки: *Додати піктограму / Bugal. піктограму, Додати деталі, Bugalити деталі, Pegag. позначку, Підказка та Buxig.*

Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 24.

Вставка зображення в контактну картку


Щоб додати до контактної картки зменшене зображення (піктограму), відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→*Редагувати* і потім виберіть **Опції**→*Додати піктограму*. Зменшене зображення відображається, коли відповідна особа Вам телефонує. Додавши до контактної картки зменшене зображення (піктограму), Ви можете вибрати *Додати піктограму*, щоб замінити зображення на іншу піктограму або *Вигад. піктограму*, щоб видалити піктограму з контактної картки.

Перегляд контактної картки

У вікні "Контактна інформація" (⌚) відображається вся інформація, що міститься в контактній картці.

Поле "Ім'я" завжди відображається у вікні "Контактна інформація", але інші поля відображаються, тільки якщо вони містять інформацію.

► Опції під час перегляду контактної картки, коли виділено номер телефону: *Дзвон.*, *Створити повідомл.*, *Редагувати*, *Вигадити*, *За умовчанням*, *Дод. гол. познач.* / *Голосові позначки*, *Призн. швидг.*, *набір* / *Вигад. швидг. набір*, *Тон ззвінка*, *Kop. в каталог SIM*, *Hagisлату*, *Лідказка* та *Buxig*.



Призначення номерів та адрес за умовчанням

Якщо контакт має кілька телефонних номерів або електронних адрес, щоб прискорити процес надсилання повідомлень і дзвінків, можна визначити номер та адресу за умовчанням.

- Відкрийте контактну картку і виберіть **Опції**→ **За умовчанням**.
Відкривається робоче вікно зі списком різних опцій.



Приклад: Перейдіть до *Номер телефону* та натисніть **Признач..**

Відображається список номерів у вибраній контактній картці. Перейдіть до номера, який Ви бажаєте зробити номером за умовчанням, і натисніть . Коли Ви повертаєтесь до вікна контактної картки, Ви побачите, що номер за умовчанням підкреслено.

Голосовий набір

Ви можете зробити дзвінок, сказавши голосову позначку, яку Ви додали в контактну картку.

Голосові позначки

Голосовою позначкою може бути будь-яке вимовлене слово(слова).

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко скажіть слово (слова), які Ви хочете записати як голосову позначку.

Перш ніж користуватися функцією голосового набору, треба взяти до уваги, що:

- Голосові позначки не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.

- Голосові позначки чутливі до фонових шумів. Записуйте їх та робіть дзвінки в затишному оточенні.
- Дуже короткі назви не приймаються. Користуйтесь довгими назвами та уникайте схожих імен для різних телефонів.



Увага: Потрібно промовити ім'я саме так, як Ви сказали його, коли робили запис. Це може бути складно, наприклад, в гомінкуму приміщені або під час небезпеки, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору.

Додавання голосової позначки до номера телефону



Увага: Голосові позначки можна додавати лише до телефонних номерів, що зберігаються в пам'яті телефону. [Див. 'Копіювання контактів між SIM-картою та пам'яттю телефону'](#) на стор. 44.

1. В головному вікні "Контакти" перейдіть до контакту, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та натисніть , щоб відкрити контактну картку.
2. Перейдіть до номера, до якого Ви бажаєте додати голосову позначку, та виберіть **Опції**→[Дод. гол. познач..](#)
3. Відображається текст **Натисніть Почати, потім промовте позначку після тону.**
 - Натисніть **Почати**, щоб записати голосову позначку. Телефон подає тональний сигнал, а на дисплей відображається нотатка **Скажіть ім'я зараз.**
4. Скажіть голосову позначку. Телефон припинить запис приблизно через 5 секунд.

- Після запису телефон відтворює записану позначку, а на дисплей відображається нотатка *Відтворюю голосову позначку*.
- Коли голосову позначку було успішно збережено, на дисплей з'являється нотатка *Голосову позначку збережено*, і звучить тональний сигнал. Поруч із номером в контактній картці можна побачити символ

Як зробити дзвінок з використанням голосової позначки

- В режимі очікування натисніть і утримуйте . Ви почуєте короткий тональний сигнал, на дисплей з'являється нотатка *Скажіть ім'я зараз*.
- Здійснюючи дзвінок з використанням голосової позначки, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко скажіть голосову позначку.
- Телефон відтворює оригінальну голосову позначку, на дисплей з'являється ім'я та номер, а за декілька секунд починається набір номера, що відповідає розпізнаній голосовій позначці.
 - Якщо телефон відтворює невірну голосову позначку, або щоб повторити голосовий набір, натисніть **Повтор..**



Увага: Коли програма за допомогою дзвінка даних або з'єднання GPRS надсилає або отримує дані, Ви не можете зателефонувати за допомогою голосового набору. Щоб зателефонувати за допомогою голосової позначки, завершіть всі активні з'єднання даних.

Як відтворити, змінити або видалити голосову позначку

Щоб повторно відтворити, видалити чи змінити голосову позначку, перейдіть до об'єкта з тією голосовою позначкою (позначений) , виберіть **Опції**, → *Голосова позначка*, а потім:

- *Відтворити* – щоб знову прослухати голосову позначку, або
- *Видалити* – щоб видалити голосову позначення, або
- *Змінити* – щоб записати нову голосову позначку. Натисніть **Почати**, щоб почати запис.

Призначення клавіш швидкого набору

Швидкий набір – це швидкий спосіб телефонувати за номерами, які часто використовуються. Клавіші швидкого набору можна призначити восьми телефонним номерам. Цифра 1 зарезервована для скриньки голосової пошти.

1. Відкрийте контактну картку, якій Ви бажаєте призначити клавішу швидкого набору, та виберіть **Опції** → *Призн. швид. набір*.
Відкривається таблиця швидкого набору, що відображає номери 1-9.
2. Перейдіть до цифри і натисніть **Признач..** Коли Ви повертаєтесь до вікна контактної інформації, поруч з номером можна побачити піктограму швидкого набору.
- Щоб зателефонувати контакту за допомогою швидкого набору, перейдіть в режим очікування та натисніть клавішу швидкого набору та **1**.



Додавання звукового сигналу до певної контактної картки або групи абонентів

Можна запрограмувати звуковий сигнал для кожної контактної картки та групи. Коли ця особа або група абонентів Вам телефонує, телефон відтворює вибраний звуковий сигнал (якщо номер телефону того, хто телефонує, надсилається разом із дзвінком, і Ваш телефон його розпізнає).

1. Натисніть , щоб відкрити контактну картку або перейдіть до списку "Групи" та виберіть групу абонентів.
 2. Виберіть **Опції**→ *Тон дзвінка*. Відкривається список тонів дзвінка.
 3. Скористайтеся джойстиком, щоб вибрати тон дзвінка, який Ви бажаєте використати для даної контактної особи або групи, та натисніть **Вибрати**.
- Щоб видалити тон дзвінка, виберіть *Стандартний тон* зі списку звукових сигналів.



Увага: Для даної контактної особи телефон завжди використовуватиме тон дзвінка, що був призначений останнім. Отже, якщо спершу змінити звуковий сигнал групи, а потім сигнал окремої контактної особи з цієї групи, використовуватиметься тон дзвінка контактної особи, коли вона телефонуватиме Вам наступного разу.


Керування групами абонентів

Можна створити групи абонентів, що можуть використовуватись, наприклад, як списки розсилки текстових або електронних повідомлень. Тон дзвінка можна додати до групи. Див. 'Додавання звукового сигналу до певної контактної картки або групи абонентів' на стор. 50.

► Опції у вікні списку "Групи": *Відкрити, Нова група, Видалити, Перейменувати, Тон ззвінка, Інф. про Контакти, Установки, Підказка* та *Buxig*.

Створення груп абонентів

1. В каталозі "Контакти" натисніть , щоб відкрити список груп абонентів.
2. Виберіть **Опції**→*Нова група*.
3. Введіть називу групи або використовуйте називу за умовчанням *Група* та натисніть **Добре**.




Додавання номерів до групи

1. В каталозі "Контакти" перейдіть до контактної особи, яку Ви бажаєте додати до групи, та виберіть **Опції**→*Додати до групи*:
Відкривається список наявних груп.
2. Перейдіть до групи, до якої Ви бажаєте додати контакт, і натисніть .

■ Календар

↳ Перейдіть до **Меню**→**Календар**.



В "Календарі" можна відслідковувати свої зустрічі, дні народженень, річниці та інші події. Також можна запрограмувати попереджувальний сигнал календаря, що нагадуватиме про події, що наближаються. Календар використовує спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 30.

Створення календарних записів

1. Виберіть **Опції**→ **Новий запис** та виберіть:
 - **Зустріч** - щоб нагадати Вам про зустріч, що відбудеться у певний день та час.
 - **Пам'ятка** - щоб написати загальний запис для всього дня.
 - **Річниця** - щоб нагадати Вам про дні народжень або особливі дати.
Записи про річниці повторюються щороку.
2. Заповніть поля. **Див. 'Поля календарного запису'** на стор. 53.
Використовуйте джойстик для пересування між полями. Щоб переключатися між верхнім та нижнім регістром, і інтелектуальним текстом, натисніть .
3. Щоб зберегти цей запис, натисніть **Готово**.

Редагування календарних записів

Опції під час редагування календарного запису: *Вигадли, Нагіслати, Підказка* та *Buxig*.

1. Перейдіть до запису у вікні "День" та натисніть , щоб відкрити його.
2. Внесіть зміни в поля запису та натисніть **Готово**.
 - Якщо Ви редагуєте запис, що повторюється, виберіть, які зміни мають відбутися: **Всі випадки** - змінюються всі записи, що повторюються / **Лише цей запис** - зміниться лише цей запис.



Видалення календарних записів

- У вікні "День" перейдіть до запису, який Ви бажаєте видалити, та виберіть **Опції** → *Выдалити* або натисніть . Натисніть **Так** для підтвердження.
- Якщо Ви видаляєте запис, що повторюється, виберіть, які зміни мають відбутися: *Всі випадки* - видаляються всі записи, що повторюються / *Лише цей запис* - буде видалено лише цей запис.

Поля календарного запису

- *Тема / Погляд* - Введіть опис події.
- *Місце* - місце проведення зустрічі, необов'язково вводити.
- *Час початку, Час завершення, Дата початку та Дата завершення.*
- *Сигнал* - Натисніть , щоб увімкнути поля for *Час активізації сигналу* та *Дата активізації сигналу*.
- *Повторити* - Натисніть , щоб запис почав повторюватися. У вікні "День" відображається разом з .
- *Повторювати go* - Можна запрограмувати кінцеву дату для певної події, що повторюється, наприклад, дату останнього відвідування Вашого щотижневого заняття. Ця опція відображається, лише якщо Ви вибрали повторення події.
- *Синхронізація* - Якщо Ви вибираєте *Приватна*, після синхронізації цей календарний запис зможете побачити лише Ви, він не відображатиметься для інших в Інтернеті. Ця функція корисна, коли, наприклад, Ви синхронізуете свій календар з календарем на сумісному робочому комп'ютері. Якщо Ви виберете *Публічна*, календарний запис

відображатиметься для всіх, хто має доступ до Вашого календаря в Інтернеті. Якщо Ви виберете **Жодної**, даний календарний запис не копіюватиметься під час синхронізації календаря.

Вікна календаря

У вікні "Місяць", "Тиждень" чи "День" натисніть , щоб автоматично підсвітити поточну дату.

Щоб ввести календарний запис, натисніть будь-яку клавішу (-) у будь-якому вікні календаря. Відкривається запис "Зустріч", і в полі **Тема** додаються введені Вами знаки.

The figure consists of three side-by-side screenshots of the Nokia calendar application:

- Month View (Verесень):** Shows the month of September 2003. The date 10.09.2003 is highlighted. Buttons at the bottom are "Опції" (Options) and "Назад" (Back).
- Week View (Тиждень 37):** Shows week 37 of 2003. The date 10.09.2003 is highlighted. Buttons at the bottom are "Опції" (Options), a back arrow, "Назад" (Back), and a small "Edit" icon.
- Day View (Середа):** Shows Wednesday, September 10, 2003. The time 8:00 is highlighted. A list box shows "Забронювати бі..." and "Зъболекар". Buttons at the bottom are "Опції" (Options) and "Вихід" (Exit).

Піктограмми синхронізації у вікні "Місяць":

- **Приватна**, - **Публічна**, - **Жодної** та - на день занесено більше одного запису.

Піктограмами календарного запису у вікнах "День" та "Тиждень":

 - **Пам'ятка** та  - **Річниця**.

Вікно "Місяць"

У вікні "Місяць" один рядок відповідає одному тижню. Поточну дату підкреслено. Дати, до яких додано календарні записи, позначаються маленьким трикутником в правому нижньому куті. Навколо поточно виділеної дати є рамка.

- Щоб відкрити вікно "День", перейдіть до дати, яку Ви бажаєте відкрити, і натисніть .
- Щоб перейти до певної дати, виберіть **Опції**→ *Перейти до дати*. Введіть дату та натисніть **Добре**.

Вікно "Тиждень"

У вікні "Тиждень" календарні записи для выбраного тижня відображаються у семи віконцях для кожного дня. Поточний день тижня підкреслено.

Піктограми "Пам'ятки" та "Річниці" розташовані до 8.00. Записи про зустріч позначені кольоворовими смугами відповідно до часу початку та завершення.

- Щоб переглянути або внести зміни в запис, перейдіть до віконця з цим записом та натисніть , щоб відкрити вікно "День", потім перейдіть до запису та натисніть , щоб відкрити його.

 Опції у різних вікнах календаря: *Відкрити, Новий запис, Огляд тижня / Огляд місяця, Видалити, Перейти до дати, Нагіслати, Установки, Підказка* та *Buxig*.

Вікно "День"

У вікні "День" можна побачити календарні записи для вибраного дня. Записи згруповані за часом їх початку. Пам'ятки та річниці розташовані до 8.00.

- Щоб відкрити запис для редагування, перейдіть до нього та натисніть .
- Натисніть , щоб перейти до наступного дня або натисніть , щоб повернутися до попереднього дня.

Установки для вікон календаря

Виберіть **Опції**→**Установки** та виберіть:

- **Тон сигн.календаря** - Щоб вибрати індивідуально настроєний тон сигналу або не використовувати його взагалі.
- **Стандартний вигляд** - Щоб вибрати вікно, що відображатиметься першим, коли Ви відкриватимете "Календар".
- **Перший день тижня** - Щоб змінити перший день тижня.
- **Заголовок тижня** - Щоб змінити назив вікна "Тиждень" на номер тижня або на дати початку та завершення тижня.

Настройки попереджуvalьних сигналів календаря

1. Створіть новий запис "Зустріч" або "Річниця", або відкрийте вже створений запис.
2. Перейдіть до **Сигнал** і натисніть , а потім натисніть **Увімкнено**, щоб відкрити поля **Час активізації сигналу** і **Дата активізації сигналу**.
3. Визначте час та дату увімкнення попереджуvalьного сигналу.

4. Натисніть **Готово**. Позначка увімкненого сигналу відображається поруч із записом у вікні "День".

Як зупинити попереджувальний сигнал календаря

- Сигнал подається впродовж однієї хвилини. Щоб припинити подавання сигналу, натисніть **Стоп**. Якщо натиснути будь-яку іншу клавішу, сигнал вимикається тимчасово.


■ Список "Справи"

➡ Перейдіть до **Меню**→**Справи**.



В "Справах" можна зберігати список завдань, які необхідно виконати. Список "Справи" використовує спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 30.

- Щоб почати писати нотатку в "Справах", натисніть будь-яку цифрову клавішу (-). Відкривається редактор, і курсор блимає після введених Вами літер.
- Напишіть завдання в полі **Тема**. Натисніть , щоб додати спеціальні символи.
 - Щоб запрограмувати дату виконання для даного завдання, перейдіть до поля **Кінцева дата** та введіть дату.
 - Щоб запрограмувати пріоритетність для даної нотатки справ, перейдіть до поля **Пріоритет** і натисніть .



3. Щоб зберегти нотатку справ, натисніть **Готово**. Якщо видалити всі знаки і натиснути **Готово**, нотатка буде видалена, навіть якщо Ви редагуватимете попередньо збережену нотатку.
 - **Щоб відкрити нотатку справ**, перейдіть до неї та натисніть 
 - **Щоб видалити нотатку справ**, перейдіть до неї і виберіть **Опції**→
Видалити або натисніть 
 - **Щоб позначити, що нотатку справ було виконано**, перейдіть до неї і виберіть **Опції**→
Познач. "Виконано".
 - **Щоб відновити нотатку справ**, виберіть **Опції**→
Познач. "Не викон.".

■ Імпорт даних з інших сумісних телефонів Nokia

Ви можете переміщувати календар, контакти та нотатки справ з сумісних телефонів Nokia в свій телефон за допомогою програми Data Import, що входить до складу комплекту PC Suite. Інструкції щодо використання програми можна знайти в функції підказки для PC Suite на компакт-диску.

4. Мультимедіа

■ Фотоапарат

➡ Натисніть **Камера** в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→
Камера.

За допомогою фотокамери Ви можете швидко робити знімки людей або подій. Зображення автоматично зберігаються в програмі "Галерея", де Ви можете перейменовувати їх і організовувати у папки. Можна також надсилати зображення в мультимедійному повідомленні, як додаток до електронного повідомлення, а також через з'єднання Bluetooth або ІФЧ зв'язок. Фотокамера робить зображення у форматі JPEG.

Фотографування

➡ **Увага:** Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно фотографування. Не користуйтесь цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

➡ Опції перед тим, як робити фотознімки: *Сфотографувати, Itu go Галереї, Автотаймер, Установки, Підказка та Bixig.*

1. Натисніть **Камера** в режимі очікування.
Відкривається програма "Камера", і Ви можете побачити, як виглядатиме фотознімок.

Можна побачити видошукач та лінії кадрування, які показують область для запису зображення.

Можна також бачити лічильник зображень, який показує, скільки зображень, в залежності від обраної якості зображення, вміщаються в пам'яті Вашого телефону або картці пам'яті, якщо така використовується.



2. Натисніть , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його фотографувати. Натисніть , щоб знову зменшити масштаб. Позначка масштабу на дисплей показує рівень збільшення.
3. Щоб сфотографувати, натисніть  . Не рухайте телефон, доки програма "Камера" не почне зберігати зображення. Зображення автоматично зберігається в "Галереї". Див. 'Галерея' на стор. 73.

 **Увага:** Роздільна здатність збільшеної фотографії нижча, ніж фотографії, що не збільшувалася, але розмір зображень однаковий. Можна помітити різницю в якості зображення, якщо переглядати на ПК, наприклад.

 **Увага:** Фотокамера переходить в режим збереження заряду акумулятора, якщо протягом хвилини не було натиснуто жодної клавіші. Щоб продовжити робити фотознімки, натисніть .

 Опції після того, як зроблено фотознімок: *Нове зображення, Видал., Нагіслати, Переймен. зображен., Іти до Галереї, Установки, Підказка та Вихід*.

Після того як зображення було збережене:

- Якщо Ви не бажаєте зберігати зображення, виберіть **Опції**→ *Выдал..*
- Щоб зробити новий фотознімок, натисніть .

Ви можете вставити зображення в контактну картку. [Див. 'Вставка зображення в контактну картку' на стор. 45.](#) .

Автотаймер

Користуйтесь автотаймером для затримання фотографування, щоб сфотографувати і себе.

1. Виберіть **Опції**→ *Автотаймер*.
2. Виберіть затримку *10 секунд*, *20 секунд* або *30 секунд*.
3. Натисніть **Увімкн..**. Фотоапарат зробить фотографію після того, як вичерпається час затримки.

Установки

В установках програми "Камера" можна скористатися настройкою якості зображення, змінити стандартну назву зображення і змінити місце зберігання зображень в пам'яті.



1. Виберіть **Опції**→ *Установки*.
2. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити:
 - **Якість зображення - Висока, Звичайна та Базова.** Чим краща якість зображення, тим більше пам'яті витрачається на це зображення. [Див. 'Зображення та обсяг споживання пам'яті' на стор. 64.](#)

- *Стандарт*. - За умовчанням "Камера" називає фотознімки у форматі "Зображення.jpg". *Стандарт* дозволяє давати ім'я збереженим фотознімкам.
- *Поточна пам'ять* - Виберіть чи Ви бажаєте зберегти Ваші зображення у пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо Ви її використовуєте.

Режим "Камера" впливає на розмір зображення та орієнтацію

За допомогою різних режимів "Камери" можна впливати на розмір та орієнтацію зробленого фотознімка. Коли Ви робите фотознімок, натисніть  або  , щоб переключатися між різними режимами. Виберіть:

- *Стандарт*, коли Ви бажаєте зробити звичайні фотознімки альбомного формату,
- *Портрет*, коли Ви бажаєте зробити вертикальний знімок зменшеного розміру, який можна додати до контактної картки, або
- *Ніч*, коли освітлення слабке і "Камера" потребує довшої експозиції для гарної якості фотознімка. Зауважте: за умови нечіткого освітлення під час зйомки фотокамерою будь-який рух може спричинити нечіткість фотознімка. Розмір зображення та його орієнтація такі ж самі для режимів *Стандарт* і *Ніч*.



- Під час зйомки фотокамерою в режимі "Стандарт" або "Ніч", роздільна здатність видошукача становить 160x120 пікселів та 80x96 для режиму "Портрет".
- Фотознімки, зроблені в режимі "Стандарт" або "Ніч" зберігаються у форматі 640x480 пікселів (VGA), а ті, що в режимі "Портрет", зберігаються у форматі 80x96 пікселів.
- Коли Ви переглядаєте зображення, вони масштабовані таким чином, щоб вміститися на дисплей з роздільною здатністю 176x208 пікселів. Це означає, що фотознімки, зроблені в режимі "Стандарт" та "Ніч", виявляються детальнішими при їх перегляді на екрані з вищою роздільною здатністю, наприклад на комп'ютері, а також в разі збільшення масштабу зображення.

Зображення та обсяг споживання пам'яті

Ваш телефон має приблизно 6 Мб (мегабайт) вільної пам'яті для зображень, контактної інформації, календаря, повідомлень тощо. [Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 30.](#) Портретні зображення (завжди зроблені з високою якістю) такі малі, що займають дуже мало пам'яті. Фотографії, зроблені з використанням установки "Висока" якість, і зображення, зроблені в режимі "Ніч", займають найбільший обсяг пам'яті.

Якщо 1 Мб пам'яті використовується лише для зображень, він може вмістити приблизно 22 зображення "Звичайної" якості, зроблених в режимі "Стандарт". В таблиці, що наводиться нижче, можна побачити, скільки приблизно зображень може вмістити 1 Мб пам'яті.

Якість зображення			
Тип зображення	Базова	Звичайна	Висока
Стандарт	55	22	15
Ніч	50	25	18
Портрет	-	-	>300

■ Перегляд зображень

Фотографії, зроблені фотоапаратом, зберігаються як зображення в "Галереї".
Див. 'Галерея' на стор. 73.

Виберіть зображення зі списку зображень в папці **Зображення** в меню
"Галерея", щоб запустити переглядач зображень і відобразити зображення.

При перегляді зображення, натискання або переводить Вас до наступного або попереднього зображення в цій папці.

Опції при перегляді зображення: *Надіслати, Встан. як шпалери, Повернути, Збільшити, Зменшити, Повний екран, Видалити, Переіменувати, Дивитися деталі, Dog. go Вибраного, Пігказка та Вихід.*

При перегляді зображень в режимі піктограм:

1. Щоб переключитися між пам'яттю телефону та пам'яттю картки, натисніть або .
2. Щоб переглянути список зображень, натисніть та .
3. Натисніть , щоб відкрити зображення. Якщо зображення відкрите, можна побачити його назву.

Можна продивлятись анімаційні GIF-файли так само, як і інші зображення.

Масштабування збереженого зображення

1. Виберіть **Опції**→ **Збільшити** або **Зменшити**.
Можна бачити коефіцієнт зміни масштабу зображення угорі дисплея. Див. 'Клавіши прискореного доступу' на стор. 67.
2. Натисніть , щоб повернутися до первинного вікна. Коефіцієнт зміни масштабу зображення не зберігається постійно.

Якщо збільшити анімації GIF під час їх програвання, анімація зафіксується, доки не буде відновлено звичайний масштаб, коли продовжиться програвання.



Повний екран

Коли Ви вибрали **Опції**→ **Повний екран**, рамка навколо зображення видаляється, щоб можна було більше його бачити. Натисніть , щоб повернутися до первинного вікна.

Переміщення фокусу

Коли Ви змінюєте масштаб зображення або переглядаєте зображення в режимі повного екрана, користуйтесь джойстиком для переміщення фокусу ліворуч, праворуч, вгору чи вниз, щоб більше роздивитись окремі частини зображення, наприклад, його верхній правий кут.

Клавіші прискореного доступу

- Повернення на 90 градусів: - проти стрілки годинника, - за годинниковою стрілкою. Статус обертання не зберігається постійно.
- - збільшити, - зменшити, натисніть і тримайте натиснутою, доки не повернеться звичайний вид.
- - щоб переключатися між повним екраном та звичайним видом.

■ Відеозаписувач

Перейдіть до **Меню→Відеозаписув..**



Увага: Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно відеозйомок. Не користуйтесь цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

З допомогою програми "Відеозаписувач" можна записувати відеокліпи на Ваш телефон або на картку пам'яті, якщо вона використовується. Також можна надсиляти відеокліпи, які Ви записали.

Відеозаписувач використовує спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 30.

Опції в головному вікні "Відеозаписувач": *Записати, Іти до Галереї, Установки, Про продукт, Підказка та Вихід.*

Створення відеозапису

Можна записувати відео кліпи розміром до 95 кБ, тривалістю приблизно до 10 секунд, щоб його можна було зручно надсилати як мультимедійне повідомлення. Відеокліпи записуються в форматі файла 3GPP з розширенням файла .3gp.

- Відкрийте "Відеозаписувач" і натисніть  , щоб почати запис.
- Щоб тимчасово припинити запис у будь-який час, натисніть  . Натисніть  знову, щоб відновити запис.
- Натисніть  , щоб збільшити масштаб об'єкта, перш ніж його записувати або під час запису.
Натисніть  , щоб знову зменшити масштаб.

Відеозапис зберігається або до пам'яті телефону, або до картки пам'яті, в залежності від установки

Поточна пам'ять. Див. 'Настройка "Відеозаписувача"' на стор. 69.

- Щоб негайно програти відеозапис, який Ви щойно записали, виберіть 'Опції→Грати.'
- Щоб програвати збережені відеозаписи, перейдіть до "Галереї". Див. 'Галерея' на стор. 73.

 Опції в "Відеозапису", коли Ви зробили запис: *Грати, Новий відеокліп, Нагіслати, Перейменувати, Вигадити, Itu go Галереї, Установки, Про продукт, Підказка та Buxig.*



Настройка "Відеозаписувача"

Використовуйте наступні установки, щоб визначити, як будуть робитися відеозаписи.

- Виберіть **Опції**→**Установки** та виберіть:
 - *Розмір зображення* - Виберіть *Малий* або *Великий*. *Великий* уповільнює частоту зміни кадрів.
 - *Avgio* - Виберіть *Увімкнено* або *Вимкнено*. *Увімкнено* зменшує максимальну тривалість запису.
 - *Станд. назва відео* - Визначає назву за умовчанням.
 - *Поточна пам'ять* - Виберіть *Лам'ять телефон*, або *Картка пам'яті*.

■ RealOne Player

 Переайдіть до **Меню**→**RealOne Player**.

1

 **Увага:** Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно відтворення відео-записів. Не користуйтесь цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

За допомогою RealOne Player можна програвати місцеві медіа файли, збережені в пам'яті телефону або на картці пам'яті, або потокові медіа файли "по повітря" через потокове з'єднання. Потокове з'єднання можна активізувати під час сеансу перегляду або із збереженого в пам'яті телефону чи картці пам'яті.

Медіа файли – це файли відео, музичного чи аудіо записів. Файли з розширеннями .3gp, .amr, .mp4, .rm, .ram, .ra та .rv. підтримуються програмою RealOne Player.

RealOne Player не обов'язково підтримує усі формати чи версії форматів файлів. Наприклад, RealOne Player намагається відкрити усі файли в форматі .mp4. Однак деякі .mp4-файли можуть мати вміст, який не є сумісним зі стандартами 3GPP і тому не підтримується цим телефоном. В такому випадку операція відкривання може привести до часткового відтворення або до появи повідомлення про помилку.

RealOne Player використовує спільну пам'ять. [Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 30.](#)



Опції RealOne Player, коли не вибрано жодного кліпу: *Грати*, *Продовжити*, *Зупинити*, *Вимкнути звук*, *Увімкнути звук*, *Деталі запису*, *Нагіслати*, *Установки*, *Лігказка* та *Buxig*.

Програвання медіа-файлів

- Щоб програти медіа-файл, збережений в пам'яті телефону чи на картці пам'яті, виберіть **Опції**→*Відкрити* і:

- Останні записи* – щоб програти один із останніх 6 файлів, що програвалися в RealOne Player, або
- Збережений запис* – щоб програти файл, збережений в "Галереї". [Див. 'Галерея' на стор. 73.](#)



Перейдіть до файла і натисніть , щоб програти файл.

- Щоб передати вміст потоком "по повітря":
 - Виберіть потокове з'єднання, збережене в "Галереї". Перш ніж почати програвання живого потокового вмісту, Ваш телефон з'єднається із сайтом та завантажить файл.
 - Відкрийте посилання на файл в браузері.

Щоб відтворити живий потоковий вміст, спершу необхідно сконфігурувати Вашу стандартну точку доступу. [Див. 'Точки доступу' на стор. 129.](#)

Увага: Багато постачальників послуг вимагатимуть використання Internet Access Point (IAP – Інтернет-точки доступу) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку

доступу WAP. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора послуг.

Увага: В RealOne Player можна відкрити лише URL-адресу rtsp://. Ви не можете відкрити URL-адресу http://, однак RealOne Player розпізнає http-посилання на файл .ram, оскільки файл .ram – це текстовий файл, що містить посилання rtsp.

Клавіші швидкого доступу при програванні

Якщо програється медіа-файл, користуйтеся джойстиком, щоб знайти (швидко пересуватися по медіа-файлу), і вимкнути звук, як вказано нижче:

Натисніть і утримуйте , щоб шукати вперед, і натисніть і утримуйте , щоб шукати назад по медіа-файлу.

Щоб вимкнути звук, натисніть  та утримуйте, доки не буде відображенено позначки .

Щоб увімкнути звук, натисніть і утримуйте , доки не побачите позначку .

Зміна установок

Виберіть **Опції**→**Установки**, а потім *Bigeo* або *З'єннання*.

Натисніть  або , щоб переміщатися між різними закладками установок для *Bigeo* і *З'єннання*.

Виберіть *Bigeo*, щоб змінити установки із наступного списку:

- **Контрастність** – Відкрийте вікно повзунка, щоб змінити контраст.

- **Повторення** - Виберіть **Увімкнено**, щоб програвання відео- чи аудіо- файла повторювалося автоматично по завершенню.

Виберіть **З'єднання**, щоб змінити установки з'єднання.

■ Галерея


➡ Перейдіть до **Меню**→**Галерея**.



Використовуйте "Галерею", щоб зберігати і організовувати Ваші зображення, звукові і відео кліпи, потокові посилання і RAM-файли.

"Галерея" використовує спільну пам'ять. [Див.](#)
'Спільна пам'ять' на стор. 30.

Відкрийте "Галерею", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.



Виберіть папку **Зображення**, **Аудіокліпи** або **Відеокліпи** (чи іншу папку, створену Вами) і натисніть , щоб її відкрити.

У відкритій папці можна побачити:

- значок, що позначає тип кожного файла в папці, а у випадку з зображенням, маленька піктограма; попередній огляд зображення,
- називу файла,
- дату і час збереження файла, розмір файла і

- підпапки, якщо є.
 Опції: *Відкрити* (папку чи об'єкт), *Нагіслати*, *Вигалити*, *Створити новий*, *Переміст. до папки*, *Копіювати в папку*, *Нова папка*, *Познач.*/Скас.позн., *Редагувати*, *Перейменувати*, *Завант. в галерею*, *Завантаж. зображен.*, *Отримати через IФЧ*, *Дивитися деталі*, *Дог. до Вибраного*, *Установки*, *Лігказка* та *Вихід*.

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщати об'єкти до папок. Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 24.

Відкриття файлів

Виберіть будь-який файл і натисніть  , щоб його відкрити. Кожен файл відкривається у своїй відповідній програмі, як наводиться нижче:

- Зображення – відкриваються в "Переглядачі зображень". Див. 'Перегляд зображень' на стор. 65.
- Звукові кліпи – відкриваються і програються в програмі "Диктофон". Див. 'Диктофон' на стор. 167.
- Відеокліпи, RAM-файли і потокові посилання – відкриваються і програються в програмі RealOne Player. Див. 'RealOne Player' на стор. 45.
- Підпапки – відкриваються, щоб відобразити вміст.

Інші стандартні папки

Папка "Графічні повідомлення"

Використовуйте папку для збереження фотографій, надісланих Вам в графічних повідомленнях.

- Виберіть папку **Зображення**→ *Графічні повіг.*

 Опції в папці "Графічні повідомлення": *Відкрити, Нагіслати, Вигалити, Познач./Скас.позн., Перейменувати, Дивитися деталі, Підказка та Вихід.*

Якщо Ви бажаєте зберегти графіку, отриману в графічному повідомленні, перейдіть до **Повідомлення**→ *Bxighi*, відкрийте повідомлення і виберіть **Опції**→ *Зберегти малюнок.*

Папка "Шпалери"

Використовуйте цю папку, щоб зберегти зображення, які Ви хочете використовувати як фонові зображення.

- Виберіть папку **Зображення**→ *Шпалери.*

Завантаження файлів

Щоб завантажити файли в "Галерею", використовуючи браузер:

- Виберіть **Опції**→ *Завант. в галерею* і виберіть в *Завантажен. графіки, Завантаження відео* або *Завантаження тонів*. Відкривається браузер, і Ви можете вибрати закладку для сторінки, з якої буде проводитись завантаження. Див. 'Перегляд закладок' на стор. 173.

Щоб завантажити файли, спершу необхідно сконфігурувати Вашу стандартну точку доступу. Див. 'Точки доступу' на стор. 129.

Як тільки об'єкти будуть завантажені, браузер закривається, і телефон повертається у вікно "Галерея".



Увага: Багато постачальників послуг вимагатимуть використання Internet Access Point (IAP – Інтернет-точки доступу) в якості Вашої стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора послуг.

Завантаження зображень на сервер зображень (послуга мережі)

Зображення можна надсилати на сервер зображень, щоб дозволити іншим мати доступ до Ваших зображень в режимі онлайн.



Увага: На сервер зображень можна завантажувати тільки JPEG-файли.

Перш ніж завантажити файли, потрібно ввести установки для сервера зображень. Див. 'Настройка сервера зображень' на стор. 76. Ці установки можна дізнатись у Вашого оператора послуг.

1. Виберіть **Опції**→**Завантаж. зображен..**
2. Щоб почати завантаження, виберіть зображення або всю папку, яку Ви бажаєте завантажити, і виберіть **Завантажити**.
3. Введіть назву папки на сервері зображень, в якій будуть зберігатися зображення, і натисніть .

Настройка сервера зображень

1. Виберіть **Установки**→**Сервери зображенень** і натисніть . Заповніть деталі в кожному полі. Див. 'Точки доступу' на стор. 129.
2. Натисніть .

5. Обмін повідомленнями



➡ Перейдіть до **Меню**→**Повідом..**

В пункті меню "Обмін повідомленнями" можна створювати, надсилати, отримувати, переглядати, редагувати та організовувати:

- текстові повідомлення,
- мультимедійні повідомлення,
- електронні повідомлення і
- розумні повідомлення, спеціальні текстові повідомлення, які містять дані.

Текстові та мультимедійні повідомлення використовують спільну пам'ять.

Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 30.

Окрім цього, можна отримувати повідомлення та дані за допомогою інфрачервоного з'язку або з'єднання Bluetooth, отримувати сервісні повідомлення, повідомлення через стільникову трансляцію, а також надсилати сервісні команди.

➡ Опції в головному вікні пункту меню "Обмін повідомленнями":

Створити повідомл., З'єннати (відображається в разі наявності визначених установок поштової скриньки) або *Роз'єннати* (відображається у разі наявності активного з'єднання з поштовою скринькою), *SIM-повідомлення*, *Стільн. трансляція*, *Сервісні команди*, *Установки*, *Лігказка* та *Buxig*.

Коли Ви відкриваєте "Обмін повідомленнями", можна побачити функцію *Нове повідомл.* і список стандартних папок:

 **Вхідні** - містить отримані повідомлення, окрім електронних повідомлень та повідомлень стільникової трансляції. Електронні повідомлення зберігаються в [Пошт. скрин..](#) Можна прочитати повідомлення стільникової трансляції, якщо вибрали **Опції**→[Стільн. трансляція](#).

 **Мої папки** - для організації повідомлень у папки.

 **Пошт. скрин.** - Коли Ви відкриваєте цю папку, можна або зв'язатися зі своєю віддаленою скринькою, щоб завантажити електронні повідомлення, або продивитися попередньо отримані електронні повідомлення в автономному режимі. Див. 'Перегляд повідомлень електронної пошти в режимі он-лайн' на стор. 104. Після визначення установок для нової поштової скриньки, нове ім'я скриньки замінить слово [Пошт. скрин.](#) в головному вікні. Див. 'Установки електронного повідомлення' на стор. 117.

 **Чернетки** - зберігає чернетки повідомлень, які не були надіслані.

 **Надіслані** - зберігає останні 15 відправлених повідомлень. Кількість повідомлень, що зберігаються, можна змінити. Див. 'Установки для папки "Надіслані"' на стор. 120.

 **Увага:** Повідомлення або дані, надіслані через інфрачервоний зв'язок або з'єднання Bluetooth, не зберігаються в "Чернетках" або в папці "Надіслані".

 **Вихідні** - місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

 **Звіти** - Ви можете звернутися до мережі, щоб отримувати звіти про доставку текстових повідомлень, розумних повідомлень та мультимедійних повідомлень, які Ви надіслали. Щоб увімкнути отримання звітів про

доставку, виберіть **Опції**→*Установки*→*Коротке повідомл.* або *Мультим. повідомл.*, перейдіть до *Отримати звіт* і виберіть *Так*.



Увага: Отримання звіту про доставку мультимедійного повідомлення, яке було надіслано електронною поштою, не завжди можливе.



Увага: Перш ніж створити мультимедійне повідомлення, ввести електронне повідомлення або з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою, потрібно вірно визначити установки з'єднання. Див. '[Установки, потрібні для електронного повідомлення](#)' на стор. 94. Див. '[Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень](#)' на стор. 91.

■ Обмін повідомленнями – Загальна інформація

Статус повідомлення – це завжди або чернетка, або надіслане, або отримане повідомлення. Перш ніж надіслати повідомлення, їх можна зберегти в "Чернетках". Перед надсиланням повідомлення тимчасово поміщаються у "Вихідні". Після надсилання повідомлення можна знайти його копію в папці "Надіслані". Отримані та надіслані повідомлення знаходяться у стані тільки для читання, доки Ви не виберете *Вигновісти* або *Переслати*, що скопіює повідомлення в редактор. Зверніть увагу на те, що не можна переслати електронні повідомлення, які Ви самі собі надіслали, і такі обмеження можуть застосовуватися і до пересилання отриманих повідомлень.

Відкриття отриманого повідомлення

- Коли Ви отримуєте повідомлення, і нотатка **1 нове повідомлення** відображається в режимі очікування, натисніть **Показ.**, щоб відкрити повідомлення.
- Якщо надійшло більше одного повідомлення, натисніть **Показ.**, щоб відкрити "Вхідні" і побачити заголовки повідомлень. Щоб відкрити повідомлення в папці "Вхідні", перейдіть до нього та натисніть

Додавання одержувача до повідомлення

Коли Ви створюєте повідомлення, існує декілька способів додавання одержувача:

- додайте одержувачів з довідника "Контакти". Щоб відкрити довідник "Контакти", натисніть або в полі **Kому:** або **Копії:** або виберіть **Опції**→**Dog. одержувача**. Перейдіть до контакту та натисніть , щоб вибрати його. Можна вибрати декілька одержувачів одночасно. Натисніть **Добре**, щоб повернутися до повідомлення. Список одержувачів знаходитьться в полі **Kому:**; вони автоматично відокремлюються за допомогою крапки (;).
- введіть номер телефону або електронну адресу одержувача в полі **Kому:**, або
- скопіюйте інформацію про одержувача з іншої програми і потім вставте її в полі **Kому:** Див. 'Копіювання тексту' на стор. 86.

Натисніть , щоб видалити одержувача ліворуч від курсору.



Увага: Якщо Ви вводите багато номерів телефону або електронних адрес в полі *Kому*; треба обов'язково додавати крапку з комою (;) між кожним одержувачем з метою їх відокремлення один від одного. Коли Ви завантажуєте одержувачів із довідника "Контакти", крапка з комою додається автоматично.

Опції надсилання

Щоб змінити спосіб надсилання повідомлення, виберіть **Опції** → *Опції надсилання*, коли Ви редагуєте повідомлення. Коли Ви зберігаєте повідомлення, також зберігаються установки надсилання повідомлення.

■ Написання тексту

Ви можете вводити текст двома різними способами: за допомогою традиційного методу і методу інтелектуального введення тексту.

Щоб увімкнути або вимкнути метод інтелектуального введення тексту, під час введення тексту двічі швидко натисніть .

Використання традиційного методу введення тексту

Позначка з'являється у верхньому правому куті дисплея, коли Ви вводите текст традиційним методом.

- Натискайте цифрові клавіші (-) кілька разів, поки не з'явиться потрібний символ. Зверніть увагу, що під цифровою клавішею існує більше знаків, аніж на ній позначено.



Піктограми: **ABC** і **BCD** позначають вибраний регистр. **ABC** означає, що перша літера наступного слова буде написана у верхньому регистрі, а всі інші літери – автоматично в нижньому. **123** позначає цифровий режим.

- Щоб вставити цифру, натисніть і утримуйте відповідну цифрову клавішу.
Щоб переключатися між літерним та цифровим режимом, натисніть та утримуйте **[#]**.
 - Якщо наступна літера розташована на тій самій клавіші, що і поточна, чекайте появи курсора (або натисніть **[C]**, щоб завершити тайм-аут періоду), а потім введіть літеру.
 - Якщо Ви зробите помилку, натисніть **[F]** для видалення символу. Щоб видалити кілька знаків, натисніть і утримуйте **[F]**.
 - Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під **[1 ..]**. Натисніть **[1 ..]** кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації.
- Натиснувши **[*]**, Ви виводите на дисплей список спеціальних символів. Користуйтесь джойстиком, щоб пересуватися по списку, і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ. Якщо Ви бажаєте вставити кілька символів, натисніть **[5 [x]]**, щоб вибрати символ, перейдіть до наступного символу, а потім натисніть **[5 [x]]** знову. Продовжуйте таким чином, поки не введете всі символи, а потім натисніть **Вибрати**, щоб повернутися до повідомлення.
- Щоб вставити пропуск, натисніть **[□]**. Щоб пересунути курсор на наступний рядок, тричі натисніть **[□]**.

- Щоб переключитися між верхнім та нижнім регістром, натисніть .

Використання методу інтелектуального введення тексту

Щоб активізувати інтелектуальне введення тексту, натисніть і виберіть **Увімкнути словник**. Таким чином, активізується інтелектуальне введення тексту для всіх редакторів телефону. Позначка з'являється зверху дисплея.

- Введіть потрібне слово, натискаючи клавіші - . Натискайте кожну клавішу лише один раз для введення однієї літери. Слово змінюється після кожного натискання клавіші.

Наприклад, для написання слова 'Nokia' при використанні англійського словника натисніть



для N, для o, для k, для і та для a.

Слово змінюється після кожного натискання клавіші.

- Коли Ви повністю ввели слово, перевірте його.
 - Якщо слово написано вірно, Ви можете підтвердити це, натиснувши або натиснувши , щоб вставити пропуск. Підкреслення зникає, і можна почати писати нове слово.
 - Якщо слово написано невірно, у Вас є такий вибір:

- Натисніть кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.
- Натисніть і виберіть *Словник*→*Погібні*, щоб продивитись список подібних слів. Перейдіть до потрібного слова і натисніть , щоб вибрати слово.
- Якщо після слова з'являється знак питання ?, слово, яке Ви бажаєте ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, натисніть **Введіть**, введіть слово (максимальна кількість літер 32) за допомогою традиційного способу та натисніть **Добре**. Слово додається до словника. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найстаріше додане.
- Щоб видалити ? та інші знаки зі слова один за одним, натисніть .

Поради стосовно використання інтелектуального введення тексту

- Щоб видалити знак, натисніть . Щоб видалити кілька знаків, натисніть і утримуйте .
- Щоб переключитися між регістрами **Abc**, **abc** та **ABC**, натисніть . Зверніть увагу: якщо двічі швидко натиснути , метод інтелектуального введення тексту вимикається.
- Щоб в літерному режимі вставити цифру, натисніть і утримуйте клавішу необхідної цифри або натисніть і виберіть цифровий режим, введіть потрібні цифри і натисніть **Добре**.
- Найбільш вживані знаки пунктуації знаходяться під . Натисніть кілька разів поспіль, щоб вставити потрібний знак пунктуації.

Натисніть і утримуйте , щоб вивести на дисплей список спеціальних символів. Користуйтесь джойстиком, щоб пересуватися по списку, і натисніть **Вибрати**, щоб вибрати символ. Або натисніть  та виберіть **Вставити символ**. Якщо Ви бажаєте вставити кілька символів, натисніть  , щоб вибрати символ, перейдіть до наступного символу, а потім натисніть  знову. Продовжуйте таким чином, поки не введете всі символи, а потім натисніть **Вибрати**, щоб повернутися до повідомлення.



Увага: Інтелектуальне введення тексту намагається вгадати, який найбільш вживаний знак пунктуації (.,?!) потрібен. Порядок і наявність знаків пунктуації залежить від мови словника.

- Натисніть  кілька разів, щоб продивитись всі подібні слова, знайдені словником.

Якщо слово було введене за допомогою інтелектуального введення тексту, можна натиснути , вибрати **Словник** і вибрати:

- **Погібні**, щоб побачити список слів, які відповідають натисканням клавіш. Перейдіть до необхідного слова і натисніть .
- **Вставити слово**, щоб додати слово (максимальна кількість літер - 32) до словника методом традиційного введення тексту. Коли словник повністю заповнюється, нове слово заміщує найдавніше додане.
- **Редагувати слово** - щоб відкрити вікно, в якому можна редагувати слово; доступне, лише якщо слово активне (підкреслено).
- **Вимкнено** - щоб вимкнути інтелектуальне введення тексту у всіх редакторах телефону.

Написання складних слів

- Напишіть першу частину складного слова і підтвердьте її, натиснувши .
Напишіть останню частину складного слова і завершіть написання складного слова, натиснувши , щоб додати пропуск.

Копіювання тексту

Якщо потрібно скопіювати текст в буфер обміну, найпростішими є такі способи:

1. Щоб вибрати літери та слова, натисніть та утримуйте . Одночасно натисніть  або . Під час операції вибору текст виділяється.
Щоб вибрати рядки тексту, натисніть і утримуйте . Одночасно натисніть  або .
2. Для завершення операції вибору припиніть натискання джойстика, але все ще утримуючи .
3. Щоб скопіювати текст в буфер обміну, все ще утримуючи , натисніть **Копіювати**.
Або відпустіть  і потім натисніть її знову, щоб відкрити список редакторських команд, наприклад, *Копіювати* або *Вирізати*.
Якщо необхідно видалити вибраний текст з документу, натисніть .
4. Щоб вставити текст в документ, натисніть і утримуйте  і натисніть **Вставити**.
Або натисніть  один раз і виберіть *Вставити*.

Опції редагування

Якщо натиснuty клавішу , з'являються такі опції (залежно від режиму редагування і конкретної ситуації):

- *Словник* (інтелектуальне введення тексту),
- *Абетковий режим / Режим цифр* (традиційний спосіб введення тексту),
- *Вирізати, Коніювати* - доступні, лише якщо спершу був вибраний текст,
- *Вставити* - опція наявна, лише якщо перед цим текст був або вирізаний, або скопійований в буфер обміну,
- *Вставити символ* і
- *Мова набору:* - змінює мову набору для всіх редакторів телефону. Див. 'Устан. телеф.' на стор. 122.


■ Створення і надсилання нових повідомлень



Увага: Коли Ви надсилаєте повідомлення, на дисплей можуть з'явитися такі слова, як "*Hagispano*". Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим телефоном за номером центру відправлення повідомлень, запрограмованим у Вашому телефоні. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Докладну інформацію про послуги SMS можна отримати у свого оператора.

Можна почати створювати повідомлення двома способами:

- В головному вікні пункту меню "Обмін повідомленнями" виберіть *Нове повідомл.*→
Створити:→ *Коротке повідомлення*, *Мультим.*
повідомл. або *Ел. пошта*, або
- Починайте створювати повідомлення з програми, яка має опцію *Hagisлати*. В такому випадку вибраний файл (наприклад, зображення або текст) додається до повідомлення.



Як написати та надіслати текстові повідомлення

Опції в редакторі текстових повідомлень: *Hagisлати*, *Dog. одержувача*, *Вставити*, *Выгалити*, *Перевір. контакти*, *Деталі повідомлен.*, *Опції надсилання*, *Лігказка* та *Buxig*.

1. Виберіть *Нове повідомл.*. Відкривається список опцій повідомлення.
2. Виберіть *Створити*:→ *Коротке повідомлення*. Редактор відкривається, курсор знаходитьться в полі *Кому*: Натисніть (blue circle with a white dot), щоб вибрати одержувача(одержувачів) з довідника "Контакти" або напишіть номер телефону одержувача.
Натисніть (asterisk with a dot), щоб додати крапку з комою (;) для відокремлення кожного одержувача. Натисніть (blue circle with a white dot), щоб переміститися до поля повідомлення.

3. Введіть повідомлення. На навігаційній панелі можна побачити позначку довжини повідомлення, яка відраховує у зворотному порядку, починаючи з 160. Наприклад, 10 (2) означає, що можна ще додати 10 знаків, щоб надіслати цей текст як два повідомлення.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Опції**→ *Nадіслати* або натисніть .

 **Увага:** Ваш телефон підтримує надсилання одночасно кількох текстових повідомлень, отже, звичайний ліміт кількості знаків (160) для текстового повідомлення можна перевищити. Якщо у тексті більше 160 знаків, його буде надіслано як два або більше повідомлень, і відправлення повідомлення коштуватиме дорожче.

Створення і надсилання графічних повідомлень

Ваш телефон дозволяє надсилати та отримувати графічні повідомлення. Графічні повідомлення – текстові повідомлення, які містять невелику чорно-білу графіку. В папці в "Галереї" доступно декілька стандартних зображень: *Зображення*→
Графічн. повід..

 **Увага:** Цією функцією можна скористатися, лише якщо вона підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Отримувати, надсилати та відображати графічні повідомлення можна, лише якщо Ваш телефон підтримує ці функції.



 Опції в редакторі графічних повідомлень: *Надіслати*, *Дод. одержувача*, *Вставити*, *Вигалити малюнок*, *Вигалити*, *Перевір.* контакти, *Деталі повідомлен.* *Лігказка* та *Vixig*.

Щоб надіслати графічне повідомлення:

1. Є два способи:

- Перейдіть до **Меню**→**Галерея**→**Зображення**→**Графічн. повіг.** і виберіть зображення, яке необхідно надіслати. Виберіть **Опції**→**Надіслати** або
- Виберіть **Повідомлення**→**Нове повідомл.**→**Створити**→**Коротке повідомлення** і виберіть **Опції**→**Вставити**→**Малюнок**.

2. Введіть інформацію про одержувача і додайте текст.

3. Виберіть **Опції**→**Надіслати** або натисніть .

 **Увага:** Кожне графічне повідомлення складається з кількох текстових повідомлень. Через це вартість надсилання одного повідомлення з малюнком може бути вищою, ніж вартість одного текстового повідомлення.

Мультимедійні повідомлення

Мультимедійне повідомлення може складатися із комбінації тексту, графіки, відеокліпу та звукового запису.

 **Увага:** Мультимедійні повідомлення можна використовувати, тільки якщо така функція підтримується Вашою мережею або оператором послуг. Тільки пристрой, які пропонують функції мультимедійного або електронного

повідомлення, можуть отримувати і відображати мультимедійні повідомлення.

Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень

Можна отримати установки як розумне повідомлення від свого оператора мережі або оператора послуг. Див. 'Отримання розумних повідомлень' на стор. 99.

Щодо наявності та передплати послуг обробки даних, зверніться до свого оператора стільникової мережі або оператора послуг.

- Перейдіть до **Повідомлення** → **Опції**→ **Установки**→ **Мультим. повідомл..** Відкрийте **Поточ. точ. доступу** і виберіть створену Вами точку доступу. Див. 'Установки для мультимедійних повідомлень' на стор. 114.

Створення мультимедійних повідомлень

 **Увага:** Коли Ви надсилаєте мультимедійне повідомлення на будь-який телефон, окрім Nokia 6600, рекомендується користуватися зображеннями меншого розміру та аудіозаписами тривалістю до 15 секунд. Установка за умовчанням – **Розмір зображення: Маленький**. Надсилаючи мультимедійне повідомлення на адресу електронної пошти або на інший Nokia 6600, користуйтесь великим розміром зображення, якщо це можливо (залежить від мережі). Щоб змінити установку, виберіть **Повідомлення**→ **Опції**→ **Установки**→ **Мультим. пов.**→ **Розмір зображення**→ **Великий**.

 Опції в редакторі мультимедійних повідомлень: **Нагіслати, Дод. одержувача, Створити презент., Вставити, Вигалити додаток, Перемістити,**

*Попер.перег.повіг., Об'єкти, Видалити, Перевір. контакти, Деталі повідомл.,
Опції надсилання, Підказка та Вихід.*

1. В пункті меню "Обмін повідомленнями" виберіть **Нове повідомл.**→ **Створити**:→ **Мультимедійне повідом.** і натисніть .
2. Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з довідника "Контакти", або введіть номер телефону або адресу електронної пошти одержувача в полі **Кому**: Додайте крапку з комою (:) для відокремлення кожного одержувача. Натисніть , щоб переміститися до наступного поля.
3. Ви можете додати різні об'єкти до мультимедійного повідомлення в обраному Вами порядку.
 - Щоб додати зображення, виберіть **Опції**→ **Вставити**→ **Зображення** або **Нове зображення**.
 - Щоб додати звук, виберіть **Опції**→ **Вставити**→ **Aудіокліп** або **Новий аудіокліп**. Коли звук додано, на навігаційній панелі відображається піктограма .
 - Щоб написати текст, натисніть .
 - Якщо вибрати **Вставити**→ **Зображення, Аудіокліп, Створити презент.** або **Відеокліп**, відкривається список об'єктів. Переайдіть до пункту, який Ви бажаєте додати, і натисніть **Вибрати**.





Увага: Якщо Ви вибрали *Зображення*, *Aудіокліп*, або *Bigeокліп* спочатку Вам необхідно вибрати місце збереження зображення - пам'ять телефону або картку пам'яті, якщо вона є.


- Якщо вибрати *Вставити*→*Нове зображення*, відкривається "Камера", і можна робити новий фотознімок. Натисніть *Выдал.*, щоб видалити знімок і зробити новий.
 - Якщо вибрати *Вставити*→*Новий аудіокліп*, відкривається "Диктофон", і можна робити новий аудіозапис. Звук автоматично зберігається, а його копія вставляється в повідомлення.
4. Щоб додати новий слайд, виберіть *Опції*→*Вставити*→*Слайд*.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть *Опції*→*Надіслати* або натисніть
-
- Важливо:** Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.
- Видалення об'єкта з мультимедійного повідомлення**
Щоб видалити мультимедійний об'єкт, виберіть *Опції*→*Выдалити догодок*→*Зображення*, *Aудіокліп* або *Bigeокліп*. Натисніть

Робота з різними мультимедійними об'єктами

Щоб побачити всі мультимедійні об'єкти, що містяться в мультимедійному повідомленні, відкрийте його і виберіть **Опції**→**Об'єкти**, щоб відкрити вікно "Об'єкти".

У вікні "Об'єкти" можна змінити порядок об'єктів, видалити об'єкти або відкрити об'єкт у відповідній програмі.

 Опції у вікні "Об'єкти": *Відкрити, Вставити, Спершу зображен./Спершу текст, Видалити додаток, Підказка та Вихід.*



Електронне повідомлення

Установки, потрібні для електронного повідомлення

Перш ніж Ви зможете надсилати, отримувати, завантажувати, пересилати на окрему електронну адресу та відповідати на електронні повідомлення, необхідно:

- Вірно конфігурувати точку доступу в Інтернет (IAP). Див. 'Установки з'єднання' на стор. 125.
- Вірно визначити установки електронних повідомлень. Див. 'Установки електронного повідомлення' на стор. 117.

 **Увага:** Виконуйте інструкції, що надаються віддаленою поштовою скринькою та оператором послуг Інтернет.

Написання та надсилання електронних повідомлень



Опції в редакторі електронних повідомлень: *Нагіслати, Дод.* одержувача, *Вставити, Додатки, Вигалити, Перевір.* контакти, *Детали повідомлен., Опції надсилання, Підказка і Вихід.*

1. Виберіть *Нове повідомл.* → *Створити:* → *Електронна пошта.* Редактор відкривається.
2. Натисніть , щоб вибрати одержувача (одержувачів) з довідника "Контакти", або введіть адресу електронної пошти одержувача в полі *Кому:* Додайте крапку з комою (:) для відокремлення кожного одержувача. Якщо Ви бажаєте надіслати комусь копію електронного повідомлення, напишіть адресу в полі *Копії:* Натисніть , щоб переміститися до наступного поля.
3. Введіть повідомлення. Якщо Ви бажаєте приєднати додаток до електронного повідомлення, виберіть *Опції* → *Вставити* → *Зображення, Аудіокліп, Відеокліп* або *Нотатка*.  з'явиться на навігаційній панелі, щоб позначити додаток електронного повідомлення. *Шаблон* додає попередньо написаний текст до електронного повідомлення.
Ви також можете приєднати додаток до електронного повідомлення, вибралиши *Опції* → *Додатки* у відкритому електронному повідомленні. Відкривається вікно "Додатки", в якому можна додати, переглянути або видалити додатки.
 **Увага:** Якщо Ви вибрали *Зображення*, спочатку Вам необхідно вибрati місце збереження зображення - пам'ять телефону або картку пам'яті, якщо вона є.

- Щоб видалити додаток, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→*Выдалити*.
- Щоб надіслати електронне повідомлення, виберіть **Опції**→*Нагіслати* або натисніть .

 **Важливо:** Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

 **Увага:** Електронні повідомлення перед надсиланням автоматично розміщаються у папці "Вихідні". Якщо під час надсилання телефоном електронного повідомлення трапляється помилка, це електронне повідомлення залишається в папці "Вихідні" зі статусом *Помилка*.

■ "Вхідні" – отримання повідомлень



 Опції у "Вхідних": *Відкрити*, *Створити повідомл.*, *Выдалити*, *Деталі повідомлен.*, *Переміст.* в папку, *Позн./Скас. позн.*, *Лігказка* та *Buxig*.

Повідомлення та дані можна отримувати через текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, інфрачервоний зв'язок або з'єднання Bluetooth. Коли у "Вхідних" є непрочитане повідомлення, піктограма змінюється на .

Піктограми повідомлення у "Вхідних" позначають його тип. Ось кілька піктограм, які можна побачити:

-  - непрочитане текстове повідомлення і  - непрочитане розумне повідомлення,
-  - непрочитане мультимедійне повідомлення,
-  - непрочитане сервісне повідомлення,

- - дані, отримані через інфрачервоний порт,
- - дані, отримані через з'єднання Bluetooth, та
- ? - невідомий тип повідомлення.

Опції у різних вікнах повідомень

Наявні опції залежать від типу повідомлення, яке Ви відкрили для перегляду:

- *Зберегти малюнок* – зберігає малюнок в папку *Графічн. повіг.* в "Галереї".
- *Відповісти* – копіює адресу відправника в поле *Кому*: Виберіть *Відповісти*→ *Всім*, щоб скопіювати в нове повідомлення адресу відправника та адреси одержувачів з поля *Колія*.
- *Переслати*, щоб скопіювати вміст повідомлення в редактор.
- *Дзвонити* – зателефонуйте, натиснувши .
- *Перегл. зображен.* – дозволяє переглянути та зберегти зображення.
- *Програти аудіокліп* – дозволяє прослуховувати звукове супроводження повідомлення.
- *Об'єкти* – відображає список всіх мультимедійних об'єктів в мультимедійному повідомленні.
- *Додатки* – відображає список файлів, надісланих як додатки до електронних повідомень.
- *Деталі повідомл.* – відображає детальну інформацію про повідомлення.

- *Переміст. в папку / Скопіюв. в папку* - дозволяє скопіювати або перемістити повідомлення в папки "Мої папки", "Вхідні" або в інші створені Вами папки.
- *Дод. до Контактів* - дозволяє копіювати номер телефону або електронну адресу відправника повідомлення в папку "Контакти". Виберіть, чи створити нову контактну картку, чи додати інформацію до існуючої контактної картки.
- *Знайти* - Шукає в повідомленні телефонні номери, електронні адреси та Інтернет-адреси. Після завершення пошуку можна зателефонувати або надіслати повідомлення за знайденим номером або електронною адресою, або зберегти дані в "Контактах" або як закладку.

Перегляд мультимедійних повідомлень у "Вхідних"

Об'єкти мультимедійного повідомлення



Опції у вікні "Об'єкти": *Відкрити, Зберегти, Нагіслати, Дзвонити та Вихід.*

- Щоб побачити, які типи об'єктів входять до даного мультимедійного повідомлення, відкрийте повідомлення та виберіть **Опції**→ *Об'єкти*. У вікні "Об'єкти" можна побачити файли, які входять до даного мультимедійного повідомлення. Можна зберегти файл в телефоні або надіслати його, наприклад, через інфрачервоний порт на інший пристрій.



Важливо: Об'єкти мультимедійного повідомлення можуть містити віруси або інший спосіб становити загрозу Вашому телефону або ПК. Не відкривайте ніяких

додатків, якщо Ви не впевнені у надійності відправника. Див. 'Керування сертиф.' на стор. 138.

Звуки в мультимедійному повідомленні

Звукові об'єкти в мультимедійному повідомленні позначаються за допомогою  на навігаційній панелі.

- Якщо Ви бажаєте знов прослухати звукове супровождження після того, як всі об'єкти було відображенено і програвання звуку зупинилося, виберіть **Опції**→*Програти аудіокліп*.

Перегляд мультимедійної презентації

Якщо Ви отримали мультимедійне повідомлення, що містить презентацію, виберіть **Див. презентацію**, презентація відкриється і запуститься.

Мультимедійне повідомлення, що містить презентацію, також можна переглянути як стандартне мультимедійне повідомлення.

Об'єкти, що містяться в презентації, автоматично можуть не запускатися.

Якщо, наприклад, презентація запустилася, а відео не програється, перемістіться до об'єкту відеокліпа, скориставшись джойстиком, і натисніть . Усі об'єкти можна вибрати окремо і відкрити.

Отримання розумних повідомлень

Ваш телефон може отримувати різноманітні розумні та текстові повідомлення, які містять дані (що також називаються повідомленнями "По

повітрю" – ОТА). Щоб відкрити отримане розумне повідомлення, відкрийте "Вхідні", перейдіть до нього () і натисніть .

- *Графічне повідомлення* – щоб зберегти малюнок в папці *Графічн. повіг.* в "Галереї" для подальшого використання, виберіть **Опції**→*Зберегти малюнок*.

- *Візитна картка* – щоб зберегти контактну інформацію, виберіть **Опції**→*Зберегти візитку*.



Увага: Якщо до візитної картки додано сертифікати або звукові файли, вони не зберігатимуться.

- *Тон дзвінка* – щоб зберегти тон дзвінка в "Галереї", виберіть **Опції**→*Зберегти*.

- *Логотип оператора* – щоб зберегти логотип, виберіть **Опції**→*Зберегти*. Тепер в режимі очікування замість ідентифікації оператора мережі можна побачити його логотип.

- *Календарний запис* – щоб зберегти запрошення у "Календарі", виберіть **Опції**→*Зберег. в Календарі*.

- *Повідомлення браузера* – щоб зберегти закладку, виберіть **Опції**→*Збер. в Закладках*. Ця закладка додається до списку "Закладки" для послуг браузера.

Якщо повідомлення містить і установки точки доступу браузера, і закладки для збереження даних, виберіть **Опції**→*Зберегти всі*. Або виберіть **Опції**→*Переглян. деталі*, щоб окремо переглянути інформацію про точку доступу та закладку. Якщо Ви не бажаєте зберігати всі дані,

виберіть установку або закладку, відкрийте деталі та виберіть **Опції**→
Збер. в Установках або **Збер. в Закладках**, залежно від того, що Ви
продивляєтесь.

- **Словіщ. про ел. повідомл.** - Повідомляє, скільки нових електронних повідомлень надійшло у віддалену поштову скриньку. Розширене попередження може містити докладну інформацію, наприклад тему, відправника, додатки тощо.
- Крім цього, можна отримати сервісний номер текстового повідомлення, номер голосової скриньки, установки режиму для віддаленої синхронізації, установки точки доступу для браузера, мультимедійні або електронні повідомлення, установки сценарію реєстрації точки доступу або установки електронної пошти.
Щоб зберегти ці установки, виберіть **Опції**→**Збер.в устан. SMS**, **Збер.в голос.пошті**, **Збер. в Установках** або **Збер.в уст.ел.пошт..**

Сервісні повідомлення (послуга мережі)

Можна замовити сервісні повідомлення в оператора послуг. Сервісні повідомлення можуть бути попередженнями, наприклад, про заголовки новин; вони можуть містити текстове повідомлення або адресу послуги браузера. Докладну інформацію щодо наявності та передплати можна отримати у свого оператора послуг.

Перегляд сервісних повідомлень у "Вхідних"

 Опції, коли Ви продивляєтесь сервісне повідомлення: **Завант. повідомл.**, **Переміст. до папки**, **Деталі повідомлен.**, **Лігказка** та **Buxig**.

1. Перейдіть до сервісного повідомлення у "Вхідних" (✉) і натисніть (OK).
2. Щоб завантажити або проглянути послугу, натисніть **Завант. повідом..** В разі необхідності телефон починає з'єднання даних.
3. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до "Вхідних".

Перегляд сервісних повідомлень в браузері

Під час перегляду сторінок виберіть **Опції**→**Читати серв. повіг..**, щоб завантажити та продивитися нові сервісні повідомлення.



■ Мої папки

В "Моїх папках" Ви можете організовувати повідомлення в папки, створювати нові папки, перейменовувати та видаляти папки.

Папка "Шаблони"

- Ви можете користуватися текстовими шаблонами, щоб кожного разу не вводити повідомлення, які Ви часто надсилаєте. Щоб створити новий шаблон, виберіть **Опції**→**Новий шаблон.**



■ Віддалена поштова скринька (послуга мережі)

Коли Ви відкриваєте цю папку, можна з'єднатися зі своєю віддаленою поштовою скринькою,

- щоб завантажити заголовки нових електронних повідомлень чи повідомлення, або

- переглянути попередньо завантажені заголовки електронних повідомлень чи повідомлення в автономному режимі.

Якщо вибрати **Нове повідомл.** → **Створити:** → **Електронна пошта** або **Пошт. скрин.** в головному вікні "Обмін повідомленнями", і якщо Ви ще не створили поштову скриньку, телефон запропонує це зробити. Див. 'Установки, потрібні для електронного повідомлення' на стор. 94.

При створенні нової поштової скриньки нове ім'я скриньки автоматично замінює фразу **Пошт. скрин.** в головному вікні "Обмін повідомленнями". Можна мати кілька поштових скриньок (максимальна кількість – шість).

Програма "Майстер установок", що постачається разом із комплектом програм ПК для цього телефону, може допомогти конфігурувати точку доступу і установки поштової скриньки. Ви можете також скопіювати існуючі установки, наприклад, зі свого комп'ютера на телефон. Див. компакт-диск, що постачається разом з телефоном.

Як відкрити поштову скриньку

Коли Ви відкрили поштову скриньку, можна або переглянути попередньо отримані повідомлення електронної пошти і заголовки в автономному режимі, або з'єднатися з поштовим сервером.

- Коли Ви переходите до своєї поштової скриньки і натискаєте , телефон запитує, чи Ви бажаєте **З'єднатися з поштовою скринькою?** Виберіть **Tak**, щоб з'єднатися з поштовою скринькою, або **Hi**, щоб переглянути попередньо завантажені повідомлення електронної пошти в автономному режимі.

- Ще один спосіб розпочати з'єднання – це вибрати **Опції**→ **З'єднати**.

Перегляд повідомлень електронної пошти в режимі он-лайн

Працюючи в режимі он-лайн, Ви постійно з'єднані з віддаленою поштовою скринькою через дзвінок даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних. Див. 'Позначки з'єднання даних' на стор. 20. Див. 'Дзвінки даних GSM' на стор. 126. Див. 'Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)' на стор. 127.



Увага: Якщо Ви користуєтесь протоколом POP3, електронні повідомлення не оновлюються автоматично в режимі он-лайн. Щоб побачити нові електронні повідомлення, потрібно роз'єднатися і знов встановити з'єднання із своєю поштовою скринькою.

Перегляд повідомлень електронної пошти в автономному режимі

При перегляді повідомлень електронної пошти в автономному режимі, Ваш телефон не з'єднаний з віддаленою поштовою скринькою. Цей режим допомагає заощадити кошти на витратах за з'єднання. Див. 'Дзвінки даних GSM' на стор. 126.

Щоб переглянути повідомлення електронної пошти в автономному режимі, завантажте повідомлення електронної пошти поштової скриньки, див. наступний розділ.

Тепер можна продовжити читати завантажені заголовки електронної пошти та/або завантажені електронні повідомлення в автономному режимі. Ви можете ввести нові повідомлення електронної пошти, відповісти на завантажені повідомлення і переслати свої повідомлення електронної

пошти. Можна замовити надсилання повідомлень електронної пошти, коли Ви наступного разу з'єднаєтесь з поштовою скринькою. Коли Ви наступного разу відкриваєте *Пошт. скрин.* і бажаєте переглянути і прочитати повідомлення електронної пошти в автономному режимі, відмовте – виберіть **Ні** на запит *З'єднатися з поштовою скринькою?*.


► Опції при перегляді заголовків електронних повідомлень: *Відкрити, Створити повідомл., З'єднати / Роз'єднати, Вигновісти, Завант. ел. пошту, Вигалити, Деталі повідомлен., Позн. як прочитане, Сортувати за, Скопіюв. в папку, Позн./Скас. позн., Підказка і Вихід.*

Завантаження електронних повідомлень з поштової скриньки

- В автономному режимі виберіть **Опції**→*З'єднати*, щоб почати з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Вікно "Віддалена поштова скринька" подібне до папки "Вхідні" в меню "Обмін повідомленнями". Можна пересуватися угору і униз по списку, натискаючи або . Наступні піктограми використовуються, щоб відобразити статус електронного повідомлення:

- нове електронне повідомлення (режим оф-лайн або он-лайн). Вміст не було завантажено з поштової скриньки до Вашого телефону (стрілка в піктограмі спрямована назовні).





- нове електронне повідомлення, вміст було завантажено з поштової скриньки (стрілка спрямована всередину).



- прочитані повідомлення електронної пошти.



- заголовки електронних повідомлень, що були прочитані, та вміст повідомлень було видалено з телефону.

1. Під час активного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою, виберіть **Опції**→**Завант. ел. пошту**→:

- **Нові** - щоб завантажити всі нові електронні повідомлення на свій телефон.
- **Вибрані** - щоб завантажити лише ті електронні повідомлення, які були вибрані. Користуйтеся командами **Позн./Скас. позн.** → **Позначити** / **Скасув. позначення**, щоб вибрати повідомлення одне за одним. Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 24.
- **Всі** - щоб завантажити всі повідомлення з поштової скриньки.

Щоб скасувати завантаження, натисніть **Скасув..**.

2. Після завантаження електронних повідомлень можна продовжити їх перегляд в режимі он-лайн. Виберіть **Опції**→**Роз'єднати**, щоб завершити з'єднання та переглянути електронні повідомлення в автономному режимі.

Відкриття електронних повідомлень



Опції при перегляді електронного повідомлення: *Вігновісти, Переслати, Вигалити, Додатки, Деталі повідомлен., Переміст. в папку / Скопіюв. в папку, Dog. до Контактів, Знайти, Підказка і Вихіг.*

- Коли Ви переглядаєте електронні повідомлення в режимі он-лайн або в автономному режимі, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви бажаєте прочитати, та натисніть (стрілка в піктограмі спрямована назовні) і Ви в автономному режимі, і вибираєте *Відкрити*, телефон спитає, чи Ви бажаєте завантажити це повідомлення з поштової скриньки. З'єднання даних залишається відкритим після того, як було завантажено електронне повідомлення. Виберіть **Опції**→*Роз'єднати*, щоб завершити з'єднання даних.

Роз'єднання з поштовою скринькою

В режимі он-лайн, виберіть **Опції**→*Роз'єднати*, щоб закінчити дзвінок даних або з'єднання GPRS з віддаленою поштовою скринькою. Див. 'Позначки з'єднання даних' на стор. 20.

Перегляд додатків електронної пошти



Опції у вікні "Додатки": *Відкрити, Завантажити, Зберегти, Надіслати, Вигалити, Підказка та Вихіг.*

- Відкрийте повідомлення з позначкою додатків і виберіть **Опції**→*Додатки*, щоб відкрити вікно "Додатки". У вікні "Додатки" можна

завантажувати, відкривати або зберігати додатки в форматах, що підтримуються. Ви також можете надіслати додатки через інфрачервоний порт або з'єднання Bluetooth.

 **Важливо:** Додатки до повідомлень електронної пошти можуть містити віруси або в інший спосіб зашкодити Вашому телефону або ПК. Не відкривайте ніяких додатків, якщо Ви не впевнені у надійності відправника. [Див. 'Керування сертиф.' на стор. 138.](#)

Завантаження додатків в телефон

- Якщо позначка додатку тьмяна, його не було завантажено в телефон. Щоб завантажити додаток, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→ [Завантажити](#).

 **Увага:** Якщо Ваша поштова скринька використовує протокол IMAP 4, можна завантажити або тільки заголовки повідомлень електронної пошти, або тільки повідомлення, або повідомлення та додатки. В разі використання протоколу POP3 опціями є тільки заголовки повідомлень електронної пошти або повідомлення та додатки. [Див. 'Установки електронного повідомлення' на стор. 117.](#)

Відкриття додатку

- У вікні "Додатки" перейдіть до додатку та натисніть , щоб відкрити його.
 - В режимі он-лайн додаток завантажується безпосередньо з сервера і відкривається у відповідній програмі.

- В автономному режимі телефон запитує, чи Ви бажаєте завантажити додатки в телефон. Якщо відповісти *Так*, починається з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.
2. Натисніть **Назад**, щоб повернутися до програми перегляду електронної пошти.

Збереження додатків окремо

Щоб зберегти додаток, виберіть **Опції**→**Зберегти** у вікні "Додатки". Додаток зберігається у відповідній програмі. Наприклад, можна зберегти звуки в "Галерей" і текстові файли (.TXT) в "Нотатках".

 **Увага:** Такі додатки, як зображення, можна зберігати в картці пам'яті, якщо вона є.

Видалення електронних повідомлень

- Щоб видалити з телефону електронне повідомлення, але залишити його у віддаленій поштовій скриньці:
Виберіть **Опції**→**Видалити**→**Лише телефон**.

 **Увага:** Телефон віддзеркалює заголовки електронних повідомлень у віддаленій поштовій скриньці. Тому, навіть якщо Ви видалили вміст повідомлення, його заголовок залишається у Вашому телефоні. Якщо Ви хочете видалити також і заголовок, спочатку Ви маєте видалити електронне повідомлення з Вашої віддаленої поштової скриньки і потім знову з'єднати Ваш телефон з віддаленою поштовою скринькою, щоб оновити статус.

- Щоб видалити електронне повідомлення з телефону і з віддаленої поштової скриньки:

Виберіть **Опції**→*Bugalitu*→*Телефон і сервер*.

 **Увага:** В автономному режимі спочатку буде видалено електронну пошту з Вашого телефону. Під час наступного з'єднання з віддаленою поштовою скринькою електронну пошту буде автоматично видалено з віддаленої поштової скриньки.

При використанні протоколу POP3 позначені для видалення повідомлення видаляються тільки після закінчення з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

Відновлення електронних повідомлень в автономному режимі

Щоб скасувати видалення електронного повідомлення із телефону, і з сервера, перейдіть до електронного повідомлення, яке Ви позначили для видалення під час наступного з'єднання (, та виберіть **Опції**→*Скасув. видалення*.

■ Скринька вихідних повідомлень



Скринька вихідних повідомлень – місце тимчасового зберігання повідомлень, які мають бути надіслані.

Статус повідомлень у "Вихідних":

- Надсилаю* – З'єднання встановлюється, і повідомлення надсилається.
- Очікує / В черзі* – Наприклад, якщо є два подібні типи повідомлень у "Вихідних", одно з них очікує, поки інше надсилається.

- **Знов надіслати** (час) – Помилка надсилання. Телефон спробує надіслати повідомлення знов після тайм-ауту. Натисніть **Hagislati**, якщо Ви бажаєте негайно поновити надсилання.
- **Відкладено** – Можна поставити документи "на очікування", поки вони знаходяться у "Вихідних". Перейдіть до повідомлення, що надсилається, та виберіть **Опції**→ **Відкладти надсил..**
- **Помилка** – Було досягнуто максимальну кількість спроб надсилання. Якщо Ви намагалися надіслати текстове повідомлення, відкрийте повідомлення і перевірте правильність установок надсилання.

■ Перегляд повідомлень на SIM-картці

 Перебуваючи в головному вікні "Повідомлення", виберіть **Опції**→ **SIM-повідомлення**.

Перш ніж мати змогу переглядати SIM-повідомлення, їх необхідно скопіювати в папку на Вашому телефоні. Див. 'Загальні дії для всіх програм' на стор. 24.

■ Стільникова трансляція (послуга мережі)

 В головному вікні "Обмін повідомленнями" виберіть **Опції**→ **Стільникова трансляція**.



Ви можете отримувати від свого оператора послуг повідомлення з різних тем, наприклад, прогноз погоди чи стан на дорогах. Щоб отримати інформацію

про наявні теми та номери тем, зв'яжеться зі своїм оператором. В головному вікні можна побачити:

- статус теми: - нові, передплачені повідомлення, - нові, непередплачені повідомлення.
- номер теми, назва теми та чи тему було позначено (). Вас повідомлять в разі надходження повідомлення, що належить до позначеної теми.

Опції в "Стільниковій трансляції": *Відкрити, Додати / Вигадати, Вигідати / Зняти виділення, Тема, Установки, Підказка та Вихід.*

Увага: З'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) може перешкоджати отриманню через стільникову трансляцію. Зверніться до свого оператора за вірними установками GPRS. Див. 'Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)' на стор. 127.

Редактор сервісних команд

В головному вікні повідомень виберіть **Опції**→*Сервісні команди*.



Ви можете надіслати своєму оператору запити послуг на зразок команд активізації послуг мережі (також відомі як команди USSD). Докладну інформацію можна отримати у свого оператора послуг. Надіслати запит:

- в режимі очікування або під час активного дзвінка введіть командну цифру(цифри) і натисніть **Надісл.**, або

- якщо необхідно ввести літери та цифри, виберіть **Повідомлення**→
Опції→*Сервісні команди*.

■ Установки обміну повідомленнями

Установки обміну повідомленнями розподіляються на групи в залежності від різних типів повідомлень.

Установки для текстових повідомлень

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→*Установки*→*Коротке повідомлення*.

- Центр повідомлень** – Містить список сервісних центрів коротких повідомлень, які були визначені.
 - Опції при редагуванні головних установок центру повідомлень: *Нов. центр повідом., Редагувати, Видалити, Підказка* та *Buxig*.
- Поточ. центр povig.** (Центр повідомлень, що використовується) – Визначає, який центр повідомлень використовується для доставки текстових і розумних повідомлень, на зразок графічних повідомлень.
- Отримати звіт** (звіт про доставку) – Коли ця послуга мережі увімкнена на **Так**, статус надісланого повідомлення (*Очікує, Помилка, Доставлено*) відображається в "Звітах".
- Дійсність повідомл.** – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що мережа має

підтримувати цю функцію. *Максим. час* -максимальний час, дозволений мережею.

- *Повідомл. надісл. як* - Наявні опції: *Текст, Факс, Пейджинг та Ел. пошта*. За додатковою інформацією звертайтеся до свого оператора мережі.
 **Увага:** Змініть цю опцію, тільки якщо Ви певні, що центр повідомлень в змозі конвертувати текстові повідомлення в ці інші формати.
- *Пріорит. з'єднання* - Ви можете надсилати короткі повідомлення звичайною мережею GSM або через з'єднання GPRS, якщо мережа їх підтримує. Див. 'Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)' на стор. 127.
- *Вигн. чер. цей центр* (послуга мережі) - Коли увімкнено цю опцію на *Tak*, якщо одержувач відповідає на Ваше повідомлення, повідомлення у відповідь надсилається за допомогою того ж самого номера сервісного центру повідомлень. Зверніть увагу, що ця послуга може працювати не з усіма операторами.

Установки для мультимедійних повідомлень

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Мультим. пов.**, щоб відкрити наступний список установок:

- *Поточ. точ. доступу(Обов'язково)* - Виберіть, яка точка доступу використовується як пріоритетне з'єднання для центру мультимедійних повідомлень. Див. 'Установки, необхідні для отримання мультимедійних повідомлень' на стор. 91.



Увага: Якщо Ви отримуєте установки мультимедійних повідомлень в розумному повідомленні та зберігаєте їх, отримані установки автоматично використовуються для точки доступу. Див. 'Отримання розумних повідомлень' на стор. 99.

- **Отримання мультим.** – Виберіть:

Лише в дом. мер. – якщо Ви бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення тільки у Вашій мережі. Коли Ви знаходитесь за межами зони покриття Вашої мережі, отримання мультимедійних повідомлень вимикається.

Завжди увімк. – якщо Ви бажаєте дозволити отримування мультимедійних повідомлень.

Вимкнено – якщо Ви взагалі не бажаєте отримувати мультимедійні повідомлення або рекламу.

Важливо:

- Якщо було вибрано установки **Лише в дом. мер.** або **Завжди увімк.**, з Вашого телефону можна робити активні дзвінки даних або здійснювати з'єднання GPRS без Вашого відома.
- **Коли отрим. повідом.** – Виберіть:

Негайно завант. – якщо Ви хочете, щоб телефон намагався завантажувати мультимедійні повідомлення у Ваш телефон безперервно. Якщо наявні повідомлення зі статусом "Відкладено", вони будуть також завантажені.

Відкл. завантаж. – якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг повідомлення, щоб завантажити їх пізніше. Якщо Ви

бажаєте завантажити повідомлення, встановіть *Коли отрим. повідом.* у *Негайно завант.*

Відхилити повід. – якщо Ви бажаєте відхилити всі вхідні мультимедійні повідомлення. Центр мультимедійних повідомлень видалятиме ці повідомлення.

- *Дозв. анонім. повід.* – Виберіть *Hi*, якщо Ви бажаєте відхилити повідомлення від анонімного відправника.
- *Отримувати рекламу* – Визначте, чи Ви дозволяєте отримання мультимедійних рекламних повідомлень.
- *Отримати звіт* – Увімкнено (*Tak*), якщо Ви бажаєте, щоб статус надісланого повідомлення (*Очікує, Помилка, Доставлено*) відображався в "Звітах".
- *Зabor. надсил.звітів* – Виберіть *Tak*, якщо Ви не бажаєте, щоб Ваш телефон надсилив звіти про доставку отриманих мультимедійних повідомлень.
- *Дійсність повідомл.* (послуга мережі) – Якщо не досягнуто одержувача повідомлення протягом терміну дійсності повідомлення, повідомлення видаляється із центру мультимедійних повідомлень. *Максим. час* – максимальний час, дозволений мережею.
- *Розмір зображення* – Визначте розмір зображення в мультимедійному повідомленні. Опції: *Маленький* (макс. 160*120 пікселів) та *Великий* (макс. 640*480 пікселів).
- *Стандартн. динамік* – Виберіть *Гучномовець* або *Трубка*, якщо Ви бажаєте, щоб звуки у мультимедійному повідомленні відтворювались через гучномовець або через динамік. Див. 'Гучномовець' на стор. 27.

Установки електронного повідомлення

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Ел. пошта**.

Відкрийте **Поточ. пошт. скрин.**, щоб вибрати, якою поштовою скринькою користуватись.

Установки поштових скриньок

 Опції при редагуванні установок електронної пошти: **Редагувати**, **Нова пошт. скрин.**, **Выдалити**, **Лігказка** та **Вихід**.

Виберіть **Поштові скрин.**, щоб відкрити список визначених поштових скриньок. Якщо жодної поштової скриньки не створено, телефон запропонує це зробити. Відобразиться наступний список установок (ци інформацію можна отримати у Вашого оператора послуг електронної пошти):

- **Назва скриньки** - Призначте поштовій скриньці назву.
- **Поточна точка дост.** (**Обов'язково**) - Точка доступу в Інтернет (IAP), що використовується для поштової скриньки. Виберіть IAP зі списку. Див. **'Установки з'єднання'** на стор. 125.
- **Моя agr. ел. пошти** (**Обов'язково**) - Введіть адресу електронної пошти, надану Вам оператором послуг. Адреса має містити символ @. Відповіді на Ваші повідомлення надсилаються на цю адресу.
- **Сервер вихідн. пошти:** (**Обов'язково**) - Введіть IP-адресу або ім'я сервера комп'ютера, який надсилає Вашу електронну пошту.
- **Hagisl. повідомл.** (послуга мережі) - Визначте, як електронна пошта надсилається з Вашого телефона. **Негайно** - З'єднання з поштовою скринькою починається, щойно Ви вибрали **Hagisлати**. **Унаст. з'єднан.** -

Електронна пошта надсилається, коли Ви наступного разу з'єднуєтесь з віддаленою поштовою скринькою.

- **Hagisl. собі kopio** - Виберіть *Tak*, щоб зберегти копію електронного повідомлення у своїй віддаленій поштовій скриньці і на адресі, визначеній в полі *Моя agr. ел. пошти*.
- **Dodati пігнис** - Виберіть *Tak*, якщо Ви бажаєте додавати підпис до своїх електронних повідомлень і почати вводити або редагувати текст підпису.
- **Ім'я користувача:** - Введіть ім'я користувача, надане Вам оператором послуг.
- **Пароль:** - Введіть свій пароль. Якщо Ви залишите це поле порожнім, телефон запитає пароль в разі спроби з'єднатися з віддаленою поштовою скринькою.
- **Сервер вхідн. пошти: (Обов'язково)** - Введіть IP-адресу або ім'я сервера комп'ютера, який отримує Вашу електронну пошту.
- **Typ пошт. скриньки:** - Визначає протокол електронної пошти, рекомендований оператором послуг Вашої віддаленої поштової скриньки. Варіанти вибору: *POP3* та *IMAP4*.
 **Увага:** Цю установку можна вибрати тільки один раз і не можна змінювати, якщо Ви зберегли або вийшли з установок поштової скриньки.
- **Zахист** - Використовується з протоколами POP3, IMAP4 та SMTP, щоб забезпечити захищене з'єднання з віддаленою поштовою скринькою.

- **Захищ. з'єдн. APOP** - Використовується разом з протоколом POP3, щоб зашифрувати надсилання паролів до віддаленого сервера електронної пошти. Не відображається, якщо IMAP4 вибрано для *Тип пошт. скриньки*:
- **Завантаж. додаток** (не відображається, якщо протокол електронної пошти встановлено на POP3) - Щоб завантажити електронну пошту з додатками або без них.
- **Завант. заголовки** - Щоб обмежити кількість заголовків електронної пошти, які Ви бажаєте завантажити на свій телефон. Наявні опції: *Усі* та *Визн. користув..* Використовується лише з протоколом IMAP4.

Установки для сервісних повідомлень

Коли Ви переходите до **Повідомлення** та вибираєте **Опції**→**Установки**→**Сервісне повідомлення**, відкривається наступний список установок:

- **Сервісні повідомл.** - Виберіть, чи Ви бажаєте отримувати сервісні повідомлення чи ні.
- **Необхід. аутентиф.** - Визначте, чи Ви бажаєте отримувати сервісні повідомлення тільки з авторизованих джерел.

Установки для стільникової трансляції

Отримайте у оператора мережі інформацію про можливість використання стільникової трансляції і про наявні теми та відповідні номери тем.

Перейдіть до **Повідомлення**→**Опції**→**Установки**→**Стільник. трансляц.**, щоб змінити установки:

- *Прийом* - Увімкнено або Вимкнено.
- *Мова* - Всі дозволяє Вам отримувати повідомлення стільникової трансляції на будь-якій мові. *Вибрані* дозволяє вибрати мову, на якій Ви бажаєте отримувати повідомлення стільникової трансляції. Якщо Ви не можете знайти в списку необхідну мову, виберіть *Інші*.
- *Виявлення тем* - Якщо Ви отримуєте повідомлення, яке не належить до існуючих тем, *Виявлення тем*→*Увімкнено* дозволяє автоматично зберігати номер теми. Номер теми зберігається в списку тем і відображається без назви. Виберіть *Вимкнено*, якщо Ви не бажаєте автоматично зберігати нові номери тем.

Установки для папки "Надіслані"

Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Інше**, щоб відкрити наступний список установок:

- *Збер. надісл. повіг.* - Виберіть, чи Ви бажаєте зберігати копію кожного текстового, мультимедійного або електронного повідомлення, надісланого до папки "Надіслані".
- *Кільк. збер. повіг.* - Визначте, скільки надісланих повідомлень буде одночасно збережено в папці "Надіслані". Ліміт за умовчанням становить 20 повідомлень. Коли досягнуто ліміт, видаляються найстаріші повідомлення.
- *Поточна пам'ять* - Визначте місце збереження пам'яті. Вибір між пам'яттю телефону та карткою пам'яті, якщо вона є.


6. Інструменти

■ Установки

Зміна загальних установок

➡ Перейдіть до **Меню**→**Інструмен.**→**Установки**.

1. Перейдіть до групи установок та натисніть  , щоб вибрати її.
2. Перейдіть до установок, які Ви бажаєте змінити, і натисніть  , щоб
 - переключитися між опціями, якщо їх тільки дві (**Увімкнено/Вимкнено**),
 - відкрити перелік опцій або редактор,
 - відкрити вікно повзунка, натисніть  або  , щоб збільшити або зменшити значення відповідно.



Можна отримати кілька установок від Вашого оператора послуг в короткому повідомленні. Див. 'Отримання розумних повідомлень' на стор. 99.

Устан. телефон.



Загальні

- **Мова телефону** - Можна змінити мову для відображення повідомлень на дисплей Вашого телефону. Ця зміна може вплинути на формат дати і часу та роздільників, наприклад, в обчислennях. У Вашому телефоні інстальовано три мови. Якщо вибрали **Автоматично**, телефон вибирає мову у відповідності з інформацією на Вашій SIM-картці. Після зміни мови для відображення повідомлень на дисплеї, потрібно перезавантажити телефон.



Увага: Зміна установок для **Мова телефону** або **Мова набору** впливає на кожну з програм у Вашому телефоні і залишається актуальною, доки Ви не поміньяєте ці установки знову.

- **Мова набору** - Можна змінити мову введення тексту на Вашому телефоні назавжди. Зміна мови впливає на:
 - наявні знаки, коли Ви натискаєте будь-яку клавішу (-) ,
 - словник для інтелектуального введення тексту, який використовується, і
 - спеціальні символи, що наявні, коли Ви натискаєте клавіші і .
- **Словник** - Щоб увімкнути або вимкнути режим інтелектуального введення тексту **Увімкнено** або **Вимкнено** для всіх редакторів в телефоні. Виберіть із наявного списку мову для інтелектуального введення тексту. Можна також змінювати цю установку, коли Ви знаходитесь в редакторі.
Натисніть і виберіть **Словник**→ **Увімкнути словник** або **Вимкнено**.

- **Привітання/логотип** - Привітання або логотип відображається на короткий час кожного разу, коли Ви вмикаєте телефон. Виберіть **Стандартні**, якщо Ви бажаєте використовувати стандартне зображення або анімацію. Виберіть **Текст**, щоб ввести привітання (до 50 літер). Виберіть **Зображення**, щоб вибрати фото або малюнок з "Галереї".
- **Станд. уст. Телеф.** - Деякі установки меню можна повернути в їх первинні значення. Для цього Вам потрібен код блокування. **Див. 'Захист' на стор. 135**. Після скидання установок в їх первинні значення увімкнення телефону може потребувати більше часу. Всі створені Вами документи і файли залишаються без змін.

Режим очікування

- **Ліва клавіша вибору та Права клав. вибору** - Можна змінити клавіші прискореного доступу, що з'являються над лівою та правою клавішами вибору в режимі очікування. Okрім програм, клавіші прискореного вибору можна призначити функції, наприклад **Нове повідомлення**.



Увага: Ярлики можна додавати тільки з попередньо установлених програм і функцій.

Дисплей

- **Тайм-аут заставки** - Заставка дисплея активізується, коли закінчується тайм-аут заставки. Коли активізовано заставку дисплея, дисплей очищається і можна бачити смужку заставки дисплея.
 - Щоб деактивізувати заставку, натисніть будь-яку клавішу.



Установки дзвінків

Надс. мої дані абон. (послуга мережі)

- Ця послуга мережі дозволяє запрограмувати Ваш телефон відображати на дисплей номер телефону (*Так*) або ховати його (*Ні*) від абонента, якому Ви телефонуєте. Або це значення може запрограмувати Ваш оператор, коли Ви робите передплату.

Дзвінок очікує (послуга мережі)

- Мережа Вас попередить про новий вхідний дзвінок, коли інший дзвінок вже триває. Виберіть *Активізувати*, щоб попросити мережу активізувати функцію очікування дзвінка, *Скасувати*, щоб попросити мережу деактивізувати функцію очікування дзвінка, або *Перевірити стан*, щоб перевірити, чи активізовано цю функцію.

Автоматичн. повтор

- Коли активізовано цю установку, телефон зробить до десяти спроб з'єднати дзвінок після першої невдалої спроби додзвонитись. Натисніть , щоб припинити автоматичний повторний набір.

Резюме після дзв.

- Активізуйте цю установку, якщо бажаєте, щоб Ваш телефон на короткий час показував на дисплей тривалість останнього дзвінка.

Швидкий набір

- Виберіть *Вімкнено*, і номери телефонів, призначених клавішам швидкого набору ( - ), можна набрати, натиснувши і утримуючи відповідну клавішу. Див. 'Призначення клавіш швидкого набору' на стор. 49.

Будь-якою клавіш.

- Виберіть **Увімкнено**, і Ви матимете можливість відповідати на вхідні дзвінки, швидко натиснувши будь-яку клавішу, окрім  ,  та .

Поточна лінія (послуга мережі)

- Установка відображається тільки в разі підтримання SIM-карткою двох передплачених номерів, тобто двох телефонних ліній. Виберіть, якою телефонною лінією (**Лінія 1** або **Лінія 2**) Ви бажаєте користуватися для того, щоб робити дзвінки та надсилати короткі повідомлення. Незалежно від обраної лінії, можна відповідати на дзвінки, що надходять по обох лініях.



Увага: Ви не зможете робити дзвінки, якщо Ви вибрали **Лінія 2** і не передплатили цю послугу мережі.

Щоб запобігти вибору лінії, виберіть **Зміна лінії**→**Вимкнено**, якщо ця послуга підтримується Вашою SIM-карткою. Щоб змінити цю установку, потрібен код PIN2.

Установки з'єднання



Загальна інформація про з'єднання даних і точки доступу

Точка доступу – точка з'єднання Вашого телефону з Інтернетом за допомогою дзвінка даних або з'єднання в системі пакетної передачі даних. Точка доступу надається, наприклад, комерційним постачальником Інтернет-послуг (ISP), постачальником послуг для мобільних телефонів або оператором мережі.

Щоб визначити установки для точок доступу, перейдіть до [Установки](#)→
[З'єднання](#)→ [Точки доступу](#).

З'єднання даних необхідно для з'єднання з точкою доступу. Ваш телефон підтримує три види з'єднання даних:

- дзвінок даних GSM (),
- високошвидкісний дзвінок даних GSM (), або
- з'єднання в системі пакетної передачі даних (GPRS) ().

Існують три різні типи точок доступу, які можна визначити: точка доступу MMS, точка доступу браузера та точка доступу в Інтернет (IAP). Ваш оператор може надати інформацію, яка точка доступу потрібна для послуги, до якої Ви бажаєте отримати доступ. Вам треба встановити установки точок доступу, якщо Ви бажаєте, наприклад,

- надсиляти та отримувати мультимедійні повідомлення,
- надсиляти і отримувати електронну пошту,
- завантажити програми Java™,
- користуватися завантаженням зображень, або
- переглядати сторінки браузера,

Див. 'Позначки з'єднання даних' на стор. 20.

Дзвінки даних GSM

Дзвінок даних GSM дає можливість передавати дані з максимальною швидкістю до 14,4 Кбіт/с. З питань наявності та передплати послуги передачі

даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникового зв'язку або оператором послуг.

Високошвидкісний дзвінок даних (технологія передачі даних на підвищених швидкостях HSCSD)

Щодо наявності та передплати послуг високошвидкісної передачі даних, зв'яжіться зі своїм оператором стільникової мережі або оператором послуг.

Програма "Майстер установок", що постачається разом із комплектом програм ПК, допомагає конфігурувати точку доступу і установки поштової скриньки. Ви можете також скопіювати існуючі установки, наприклад, зі свого комп'ютера на телефон. Див. компакт-диск, що постачається разом з телефоном.



Увага: Надсилання даних в режимі HSCSD виснажує акумулятор швидше, ніж під час звичайних голосових дзвінків та дзвінків даних, оскільки телефон частіше надсилає дані до мережі.

Система пакетної передачі даних (загальна служба пакетної передачі даних по радіоканалу GPRS)

Мінімальні установки, необхідні для з'єднання в системі пакетної передачі даних.

- Потрібно передплатити послугу GPRS. Стосовно наявності та передплати послуг GPRS, зв'яжіться з оператором Вашої стільникової мережі або оператором послуг.
- Перейдіть до **Установки**→**З'єднання**→**Точки доступу** і виберіть **Опції**→**Нова точка гост.**→**Викор. станг. устан..** Заповніть наступне: **Носій даних:**

GPRS та **Назва точк. доступу**: введіть назву, яку Вам надав оператор послуг. Див. 'Створення точки доступу' на стор. 128.

Ціна пакетної передачі даних та програм

Як активне з'єднання GPRS, так і програмне забезпечення для використання з GPRS, наприклад, користування послугами, надсилання та отримання даних та коротких повідомлень, не є безкоштовними. Докладну інформацію про ціни можна отримати в свого оператора стільникової мережі або в оператора послуг.

Див. 'Перегляд загального протоколу' на стор. 41. Див. 'Лічильник даних GPRS' на стор. 40.

Створення точки доступу

 Перелік опцій в списку "Точки доступу": *Редагувати*, *Нова точка дост.*, *Вигадити*, *Підказка* та *Buxig*.

У Вашому телефоні можуть бути попередньо запрограмовані установки точки доступу. Або Ви можете отримати установки точки доступу "по повітря" від оператора послуг. Див. 'Отримання розумних повідомлень' на стор. 99.

Якщо жодної точки доступу не визначено, коли Ви відкриваєте *Точки доступу*, телефон запитає, чи Ви бажаєте створити нову.

Якщо якісь точки доступу вже визначені, щоб створити нову точку доступу, виберіть **Опції**→*Нова точка дост.* та виберіть:

- *Викор. станг. устан.*, щоб скористатися стандартними установками. Внесіть необхідні зміни та натисніть **Назад**, щоб зберегти установки.

- Викор. існ. установки, щоб скористатися існуючою інформацією настройки як основою для установок нової точки доступу. Відкривається список існуючих точок доступу. Виберіть якусь одну точку доступу і натисніть **Добре**. Установки точки доступу відкриваються, і деякі поля вже заповнені.

Редагування точки доступу

Коли Ви відкриваєте точки доступу, відкривається список наявних точок доступу. Перейдіть до точки доступу, яку Ви бажаєте редагувати, і натисніть .

 Опції, коли Ви редагуєте установки точки доступу: *Змінити*, *Розширені установки*, *Лігказка та Bixig*.



Точки доступу

Тут можна прочитати коротке пояснення кожної установки, яка може бути потрібною для різних з'єднань даних та точок доступу.

Почніть заповнювати установки зверху, оскільки залежно від обраного з'єднання даних (*Носій даних*) деякі поля можуть бути недоступними.

- *Назва з'єднання* – Дайте з'єднанню описову назву.
- *Носій даних* – Опції: *GPRS*, *Дзвінок даних* та *Високошвидкий (GSM)*. Залежно від обраного з'єднання даних, наявні лише певні поля настройки. Заповніть всі поля, позначені як **Обов'язково** або червоною зіркою. Інші поля можна залишити порожніми, якщо Ваш оператор послуг не давав інших вказівок.



Увага: Щоб мати змогу користуватися з'єднанням даних, оператор мережі має підтримувати цю функцію, а в разі потреби активізувати її для Вашої SIM-картки.

- **Назва точк. доступу** (лише для пакетної передачі даних) - Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GPRS. Назви точки доступу можна отримати в свого оператора мережі або в оператора послуг.
- **Номер дозвону** (лише для дзвінка даних та високошвидкісної передачі даних (GSM)) - Модемний номер телефону точки доступу.
- **Ім'я користувача** - Напишіть ім'я користувача, якщо це вимагається оператором послуг. Для встановлення з'єднання даних може знадобитися ім'я користувача, зазвичай воно надається оператором послуг. Ім'я користувача часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури.
- **Запитувати пароль** - Якщо Ви маєте вводити новий пароль кожного разу, коли з'єднуєтесь із сервером, або якщо Ви не бажаєте зберігати свій пароль в телефоні, виберіть **Так**.
- **Пароль** - Для встановлення з'єднання даних може бути потрібний пароль, зазвичай він надається оператором послуг. Пароль часто потрібно вводити з урахуванням реєстра клавіатури. Коли Ви вводите пароль, знаки відображаються на дуже короткий час, а потім перетворюються на зірочку (*). Найпростіший спосіб ввести цифри - це натиснути і утримувати необхідну цифру, а потім продовжити вводити літери.
- **Аутентифікація - Звичайна / Захищена.**
- **Домашня сторінка** - Залежно від того, що Ви настроюєте, введіть або

- адресу послуги, або
- адресу центру мультимедійних повідомлень.
- *Тип звінка даних* (лише для даних GSM та високошвидкісної передачі даних) – *Аналоговий*, *ISDN в. 110* або *ISDN в. 120* визначає, чи використовує телефон аналогове, чи цифрове з'єднання. Ця установка залежить і від Вашого оператора мережі GSM, і від постачальника Інтернет-послуг (ISP), оскільки деякі мережі GSM не підтримують певні типи з'єднань ISDN. Щоб отримати докладну інформацію, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг. Якщо наявні з'єднання ISDN, вони встановлюються швидше, ніж аналогові.
- *Макс. швидк. даних* (лише для даних GSM та високошвидкісної передачі даних) – Опції: *Автоматично* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, залежно від того, що Ви вибрали в опціях *Тип звінка даних*. Ця опція дозволяє обмежувати максимальну швидкість з'єднання, коли використовується високошвидкісна передача даних. Вища швидкість може коштувати більше – це залежить від оператора мережі.



Увага: Представлені вище швидкості є максимальними швидкостями, на яких працює з'єднання. Під час з'єднання робоча швидкість може виявитися меншою, це залежить від умов в мережі.

Опції→ Розширені установки

- *IP-адреса телефону* – IP-адреса Вашого телефону.
- *Основн. сервер імен* – IP-адреса основного сервера DNS.
- *Додатк. сервер імен* – IP-адреса другого сервера DNS.

- *Адреса проксі-серв.* - IP-адреса проксі-сервера.
- *Номер порту проксі* - Номер порту для проксі-сервера.

Якщо Вам потрібно ввести ці установки, зверніться до свого постачальника Інтернет-послуг.

Наступні установки відображаються, якщо Ви вибрали дзвінок даних і високошвидкісну передачу даних як тип з'єднання:

- *Викор. звор. дзвінки* - Ця опція дозволяє серверу зробити зворотній дзвінок, щойно Ви подзвонили першими. Зверніться до свого оператора послуг, щоб передплатити цю послугу.



Увага: За певні типи отриманих дзвінків може стягуватися платня, наприклад, за роумінг та високошвидкісні дзвінки даних. За додатковою інформацією зверніться до свого оператора мережі GSM.



Увага: Телефон очікує, що зворотній дзвінок використовуватиме ті самі установки дзвінка даних, що використовувались під час дзвінка, що викликав цей зворотній дзвінок. Мережа має підтримувати цей тип дзвінка в обох напрямках, з та на Ваш телефон.

- *Тип звор. дзвінка* - Опції: *Викор. ном. серв.* / *Викор. інш. ном..* Запитайте в свого постачальника послуг вірні установки; вони залежать від конфігурації постачальника послуг.
- *Номер звор. дзвінка* - Введіть номер даних свого телефону, який використовує сервер зворотнього дзвінка. Зазвичай, цей номер - це номер дзвінка даних Вашого телефону.

- *Викор. стиснен. PPP* - Коли вибрано *Tak*, ця опція прискорює передачу даних, якщо підтримується віддаленим сервером PPP. Якщо у Вас труднощі із з'єднанням, спробуйте встановити на *Hi*. За вказівками зверніться до свого оператора послуг.
- *Вик. сценарій логіну* - Опції: *Tak / Hi*.
- *Сценарій логіну* - Вставте сценарій логіну.
- *Ініціалізація модему* (Ланцюг ініціалізації модему) - Керує Вашим телефоном за допомогою AT-команд модему. В разі потреби введіть знаки, вказані Вашим оператором послуг або оператором Інтернет-послуг.

GPRS

➡ Перейдіть до *Установки*→*З'єднання*→*GPRS*.

Установки GPRS впливають на всі точки доступу, що використовують з'єднання в системі пакетної передачі даних.

З'єднання GPRS - Якщо вибрали *Коли наявний* і Ви знаходитесь в мережі, що підтримує пакетну передачу даних, телефон реєструється в мережі GPRS, і надсилання коротких повідомлень відбуватиметься через GPRS. Крім того, активне з'єднання в системі пакетної передачі даних, наприклад, для надсилання і отримання електронних повідомлень, швидше. Якщо Ви вибрали *Коли потрібно*, Ваш телефон буде користуватись з'єднанням в системі пакетної передачі даних тільки в разі активізації програми або дії, яка потребує такого типу з'єднання. З'єднання GPRS може закриватися в разі його невикористання жодною з програм.

Якщо в разі відсутності покриття GPRS Ви вибрали *Коли наявний*, телефон час від часу робитиме спроби встановити пакетну передачу даних.

Точка доступу - Необхідність в точці доступу виникає, коли Ви бажаєте користуватись своїм телефоном як модемом для пакетної передачі даних до комп'ютера. Див. 'Користування телефоном як модемом' на стор. 200.

Дзвінок даних

➡ Перейдіть до *Установки*→*З'єднання*→*Дзвінок даних*.

Установки *Дзвінок даних* впливають на всі точки доступу, які користуються дзвінком даних та високошвидкісним дзвінком даних.

Час в онлайні - В разі відсутності будь-яких дій дзвінок даних вимикається автоматично після тайм-ауту. Наявні опції: *Визн. користув.* (в цьому випадку введіть час) або *Необмежений*.

Дата і час

Установки *Дата та час* дозволяють визначати дату і час, якими користується Ваш телефон, а також змінювати формат дати, часу і роздільників.



- *Тип годинника*→*Аналоговий* або *Цифровий*, змініть годинник, який відображається в режимі очікування. Див. 'Годинник' на стор. 165.
- *Тон будильника* - щоб змінити тон, який буде подавати телефон у разі настання часу, на який установлено будильник.
- *Авт. оновлення часу*, якщо Ви бажаєте, щоб стільникова мережа оновлювала інформацію про час, дату і часову зону (послуга мережі). Щоб

установка **Авт. оновлення часу** стала дійсною, треба перезавантажити телефон. Перевірте усі сигнали, оскільки на них може вплинути **Авт. оновлення часу**.

- **Зміщення GMT** - Щоб змінити часову зону годинника.
- **Літній час** - щоб увімкнути чи вимкнути літній час.

Захист



Телефон і SIM

Пояснення різних кодів безпеки, які можуть знадобитись:

- **PIN-код (від 4 до 8 цифр)** - PIN-код (Особистий ідентифікаційний номер) захищає Вашу SIM-карту від несанкціонованого використання. PIN-код зазвичай постачається разом із SIM-картою.
- **Код PIN2 (від 4 до 8 цифр)** - Код PIN2, що постачається разом з деякими SIM-картками, потрібен для отримання доступу до деяких функцій.
- **Код блокування (5 цифр)** - Код блокування можна використовувати для блокування телефону та клавіатури, щоб запобігти несанкціонованому використанню.

 **Увага:** На заводі код захисту був встановлений як **12345**. Щоб запобігти неавторизованому використанню Вашого телефону, змініть код

блокування. Тримайте новий код в таємниці та в безпечному місці - окремо від телефону.

- **Коди PUK та PUK2 (8 цифр)** – PUK-код (Особистий ключ розблокування) вводиться для зміни заблокованого PIN-коду. Код PUK2 потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо Ви не отримали ці коди разом з SIM-картою, зв'яжіться з оператором, SIM-карта якого використовується у Вашому телефоні, щоб їх отримати.

Ви можете змінити наступні коди доступу: код блокування, PIN-код і код PIN2. Ці коди можуть містити лише цифри від **0** до **9**.



Увага: Не рекомендується використовувати коди доступу, схожі на номери служб екстреної допомоги (на зразок 112), щоб запобігти можливості випадкового набору такого номера.

Запит на PIN-kod – Коли активізовано запит на PIN-код, телефон запитує код при кожному увімкненні. Зверніть увагу, що деактивізація запиту PIN-коду може не дозволятися деякими SIM-картками.

PIN-kod / Kog PIN2 / Kog блокування – Відкрийте цю установку в разі необхідності змінити код.

Період автоблокув. – Можна встановити період автоблокування, тайм-аут, після якого телефон автоматично блокується, і йм можна користуватися лише в разі введення правильного коду блокування. Введіть час тайм-аута в хвилинах або виберіть *Немає*, щоб вимкнути період автоблокування.

- Для розблокування телефону, введіть код блокування.



Увага: Коли телефон заблоковано, можна зателефонувати за номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому телефоні (наприклад, 112 або інший офіційний номер екстреної служби).

Блок., якщо змін. SIM – Виберіть *Tak*, якщо Ви бажаєте, щоб телефон запитував код блокування на початку використання незнайомої, нової SIM-картки. Телефон підтримує перелік SIM-карток, які визнаються як картки власника.

Фіксований набір обмежує вихідні дзвінки вибраною групою телефонних номерів, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-картою. Потрібно ввести код PIN2, щоб активізувати цю функцію. Коли цю функцію активізовано, можна телефонувати лише на ті номери телефону, які включені в перелік номерів фіксованого набору, або які починаються з такої цифри (цифр), що й якийсь номер телефону з цього переліку.

- Натисніть , щоб увімкнути **Фіксований набір**.

Опції у вікні "Фіксований набір номеру": *Відкрити, Дзвонити, Увімк. фікс. набір/Вимкн. фікс. набір, Новий контакт, Редагувати, Видалити, Дод. до Контактів, Додати з Контактів, Знайти, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.*



Увага: Коли активізовано функцію "Фіксований набір номера", в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначенним номером (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

- Щоб додати нові номери до переліку номерів фіксованого набору, виберіть **Опції**→ **Новий контакт** або **Додати з Контактів**.

Обмеж.група корист. (послуга мережі) – Ви можете виділити певну групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам. Додаткову

інформацію можна отримати у свого оператора стільникового зв'язку або в оператора послуг. Виберіть: *Стандартна*, щоб активізувати стандартну групу, яку узгоджено з оператором стільникової мережі, *Увімкнено*, якщо Ви бажаєте користуватись іншою групою (необхідно знати порядковий номер групи), або *Вимкнено*.



Увага: Коли дзвінки обмежено "Закритими групами користувачів", в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за визначеними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).

Підтвердіть послугу SIM (послуга мережі) - Щоб на дисплеї Вашого телефону відображалось підтвердження повідомлень, коли Ви користуєтесь послугою SIM-картки.

Вигадані сервери - Щоб скинути свої установки з'єднання, які дозволяють отримувати нові установки від постачальника послуг.

Керування сертиф.

В головному вікні "Керування сертифікатами" можна бачити перелік сертифікатів авторизації, які було збережено у Вашому телефоні. Натисніть

, щоб побачити список сертифікатів користувачів, якщо він наявний. Сертифікати авторизації використовуються деякими послугами браузера, на зразок банківських послуг, з метою перевірки підписів, сертифікатів сервера або інших сертифікатів авторизації.

Цифрові сертифікати використовуються для перевірки походження сторінок браузера та інстальованого програмного забезпечення. Проте їм можна довіряти лише в разі впевненості в аутентичності сертифікату.

 Опції в головному вікні "Керування сертифікатами": *Деталі сертифік.,
Установки довіри, Познач./Скас.позн., Підказка та Вихід.*

Цифрові сертифікати можуть знадобитися, якщо Ви бажаєте:

- необхідно з'єднатися з електронним банком або іншим сайтом або віддаленим сервером для дій, які потребують передачу конфіденційної інформації, або
- знизити ризик вірусів або іншого шкідливого програмного забезпечення та отримати гарантії аутентичності програмного забезпечення під час завантаження та інсталяції програм.

 **Важливо:** Однак, навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Існування сертифікату само по собі не є захистом, менеджер сертифікатів повинен містити правильні, аутентичні або надійні сертифікати, щоб підвищений захист був наявний.

 **Важливо:** У сертифікатів обмежений термін дії. Якщо відображається *Прострочений сертифікат* або *Сертифікат ще не дійсний*, навіть коли сертифікат має бути дійсним, перевірте, що у Вашому телефоні поточна дата і час встановлені вірно.

Зміна установок довіри сертифіката авторизації

- Прокрутіть меню до сертифіката авторизації і виберіть **Опції**→*Установки довіри*. В залежності від сертифіката відображається перелік програм, які може використовувати вибраний сертифікат. Наприклад:

Менеджер програм / Так - сертифікат в змозі сертифікувати походження нового програмного забезпечення.

Інтернет / Так- сертифікат в змозі сертифікувати сервери електронної пошти і сервери зображення.

 **Важливо:** Перед тим, як змінити ці установки, Ви повинні переконатися, що дійсно довіряєте власнику сертифіката, і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Заборона дзв. (послуга мережі)



Заборона дзвінків дозволяє обмежити кількість дзвінків з і на Ваш телефон. Для цієї функції Вам необхідно мати пароль заборони, який можна отримати в оператора послуг.

1. Прокрутіть меню до однієї з опцій заборони.
2. Виберіть **Опції**→**Активізувати**, щоб попросити мережу увімкнути обмеження дзвінків, **Скасувати**, щоб вимкнути обране обмеження дзвінків, або **Перевірити стан**, щоб перевірити, чи заборонено дзвінки.
 - Виберіть **Опції**→**Регаг. пар. забор.** щоб змінити пароль заборони.
 - Виберіть **Опції**→**Скас. всі заборони**, щоб скасувати всі активні заборони дзвінків.

 **Увага:** Коли активізовано заборону дзвінків, в деяких мережах передбачається виклик екстреної служби за певними номерами (наприклад, 112 або за іншим офіційним номером екстреної служби).



Увага: аборона дзвінків впливає на всі дзвінки, зокрема на дзвінки даних.



Увага: Не можна одночасно заборонити вхідні дзвінки та активізувати переадресацію дзвінків або фіксований набір. Див. 'Установки переадресації' на стор. 37. Див. 'Захист' на стор. 135.

Мережа



Вибір оператора

- Виберіть *Автоматичний*, щоб запрограмувати в телефоні автоматичний пошук і вибір стільникових мереж, які є в наявності у Вашому регіоні, або
- Виберіть *Ручний*, якщо Ви бажаєте вибрати мережу зі списку мереж вручну. Якщо втрачено зв'язок з выбраною вручну стільниковою мережею, телефон подаватиме сигнали про помилку і запросить вибрати мережу знов. Вибрана мережа повинна мати роумінгову угоду з Вашою локальною мережею, а саме, з основним оператором стільникової мережі, чия SIM-картка знаходитьться у Вашому телефоні.

Показ.інф. по стільн.

- Виберіть *Увімкнено*, щоб телефон повідомляв про роботу в мережі з мікростільниковою архітектурою (MCN) і активізував відображення інформації по стільнику.



Уст. додатка

Позначки, що відображаються в режимі очікування:

⌚ - з'єднання з навушниками.

📠 - з'єднання з пристроям індуктивного зв'язку.

Прокрутіть меню до папки додатків і відкрийте установки:

- Виберіть *Стандартний режим*, щоб вибрати режим, який активізуватиметься кожного разу, коли Ви приєднуєте до телефону вибраний додаток. Див. 'Зміна режиму' на стор. 149.
- Виберіть *Автовідповідь*, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично за п'ять секунд. Якщо *Сигн. про вхідн. дзв.* встановлено на *1 тон. сигнал* або *Без звуку*, то автоматично відповіддю скористатися неможливо, і відповісти на дзвінок потрібно вручну.

Увага: Якщо використовується пристрій індуктивного зв'язку, то його потрібно активізувати окремо. Якщо пристрій активовано, навушники використовуватимуть ті ж установки, що і пристрій індуктивного зв'язку.


■ Менеджер файлів

➡ Перейдіть до **Меню→Інструмен.**→**Менеджер файлів**



В "Менеджері файлів" можна переглядати, відкривати та організовувати файли і папки в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона використовується.

Відкрийте "Менеджер файлів", щоб побачити список папок, що зберігаються в пам'яті телефону. Натисніть , щоб побачити папки, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.



➡ Опції в головному вікні "Менеджера файлів": *Відкрити, Нагіслати, Видалити, Переміст. до папки, Скопіюв. в папку, Нова папка, Познач./Скас.позн., Переіменувати, Знайти, Отрим. через IФЧ, Переглян. деталі, Деталі пам'яті, Підказка та Вихід.*

Ви можете переглядати, відкривати і створювати папки, позначати, копіювати і переміщати об'єкти до папок. [Див. 'Загальні дії для всіх програм'](#) на стор. 24.

Пошук файлів

Файли і папки можна шукати в пам'яті телефону або на картці пам'яті, якщо вона використовується, ввівши текст, який треба знайти. [Див. 'Пошук об'єктів'](#) на стор. 26.

Отримування файлів через інфрачервоний зв'язок

Файли автоматично отримуються на кореневому рівні структури папок.

Перемістіть їх або скопіюйте до інших папок.

- Виберіть **Опції**→ *Отрим. через ІФЧ*. Див. 'Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт' на стор. 195.

Перегляд поточної пам'яті

Якщо у Вашому телефоні вставлена картка пам'яті, у Вас буде вибір переглянути дві пам'яті: одна з них – пам'ять телефону, а інша – картка пам'яті.

Натисніть  або  , щоб переключатися з однієї закладки на іншу.

- Щоб перевірити, наскільки поточна пам'ять використовується, виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті*.

Телефон розраховує приблизний об'єм вільної пам'яті для збереження даних і установки нових програм.

У вікнах пам'яті можна продивитись споживання пам'яті різними групами даних: *Календар*, *Контакти*, *Документи*, *Повідомлен.*, *Зображення*, *Звук*, *файли*, *Відеокліпи*, *Програми*, *Поточна пам.* та *Вільна пам.*

 **Увага:** Якщо пам'ять телефону майже вичерпано, видаліть деякі файли або перемістіть їх на картку пам'яті. Див. 'Пошук та усунення несправностей' на стор. 204.

■ Голосові команди

➡ Перейдіть до **Меню→Інструмен.**→**Голос. коман..**



Можна використовувати голосові команди, щоб запускати програми і режими, набирати номери із "Контактів" без необхідності використання клавіатури. Ви записуєте слово або слова (голосові команди) і потім вимовляєте цю голосову команду, щоб відкрити програму, активізувати режим або набрати номер.

➡ **Увага:** Для одного об'єкта можна зберегти лише одне звукове позначення.

➡ Опції в головному вікні "Голосові команди": *Дод.голос.команду, Відкрити, Додати програму, Відтворити, Змінити, Вигалити, Вигалити всі, Підказка та Вихід.*

Голосовою командою може бути будь-яке вимовлене слово(слова).

- Під час запису тримайте телефон недалеко від рота. Після тонального сигналу чітко скажіть слово (слова), які Ви хочете записати як голосову команду.

Перш ніж користуватися голосовими командами, візьміть до уваги, що:

- Голосові команди не залежать від мови. Вони залежать лише від голосу користувача.
- Голосові команди чутливі до фонових шумів. Запишіть і використовуйте їх у спокійному оточенні.
- Не можна задавати дуже короткі голосові команди. Використовуйте довгі слова і уникайте подібності різних голосових команд.



Увага: Потрібно промовити голосову команду саме так, як Ви сказали її, коли робили запис. Це може бути складно, наприклад, в гомінкуму приміщенні або під час небезпеки, тому не треба повністю покладатися на функцію голосових команд у всіх обставинах.


Додавання голосової команди до програми

1. В головному вікні "Голосові команди" перейдіть до програми, до якої потрібно додати голосову команду, і виберіть **Опції**→*Dod.голос.команду*.



Увага: Щоб додати голосову команду до режиму, потрібно відкрити папку "Режими" і вибрати необхідний режим.

2. Відображається текст *Натисніть "Почати", потім промовте команду після тону.*
 - Натисніть **Почати**, щоб записати голосову команду. Телефон подає тональний сигнал, а на дисплей відображається нотатка *Говоріть зараз.*
3. Скажіть голосову команду. Телефон припинить запис приблизно через 5 секунд.
4. Після запису телефон відтворює записану команду, на дисплей відображається нотатка *Відтворюю голосову команду*. Якщо Ви не бажаєте зберегти цей запис, натисніть **Вихід**.



5. Коли голосову команду було успішно збережено, на дисплеї з'являється нотатка *Голосову команду збережено*, звучить тональний сигнал. Поряд з програмою з'являється символ .

Додавання програми до списку

Призначте голосові команди іншим програмам, які не занесені до списку в головному вікні "Голосові команди".

1. В головному вікні "Голосові команди" виберіть **Опції**→*Додати програму*.
2. Наявні програми відображуються на дисплеї. Перейдіть до програми, яку Ви бажаєте додати, і натисніть **Вибрати**.
3. Додайте голосову команду до програми. [Див. 'Додавання голосової команди до програми' на стор. 146.](#)

Запуск програми з використанням голосової команди

1. В режимі очікування натисніть і утримуйте  . Ви почуєте короткий тональний сигнал, на дисплеї з'являється нотатка *Говоріть зараз*.
2. Запускаючи програму з використанням голосової команди, тримайте телефон недалеко від рота і обличчя, і чітко скажіть голосову позначку.
3. Телефон відтворює первинну голосову команду і запускає програму.
 - Якщо телефон відтворює невірну голосову команду, натисніть **Повтор..**

Як відтворити, змінити або видалити голосову команду

Щоб повторно відтворити, видалити чи змінити голосову команду, перейдіть до об'єкта з тією голосовою командою (позначений ), виберіть **Опції**, а потім:

- *Відтворити* - щоб знов прослухати голосову команду, або
- *Видалити* - щоб видалити голосову команду, або
- *Змінити* - щоб записати нову голосову команду. Натисніть **Почати**, щоб почати запис.

7. Індивідуалізація

■ Режими


⬅ Перейдіть до **Меню**→ **Режими**.

В "Режимах" можна настроювати звукові сигнали телефону для різних подій, середовищ або абонентських груп. Наявні п'ять режимів:

Загальний, Без звуку, Зустріч, На вулиці та Пейджер, які можна настроїти відповідно до власних уподобань.

Вибраний режим позначається зверху дисплея в режимі очікування. Якщо використовується режим "Загальний", відображається лише поточна дата.

Тональними сигналами можуть бути стандартні тони дзвінка, тональні сигнали, записані в "Диктофоні", тональні сигнали, отримані в повідомленні або надіслані на Ваш телефон через IФЧ, Bluetooth або ПК-зв'язок, а потім збережені в телефоні.




Зміна режиму

1. Перейдіть до **Меню**→ **Режими**. Відкривається список режимів.
2. В списку "Режими" перейдіть до одного з них та виберіть **Опції**→ *Активізувати*.

Щоб змінити режим в режимі очікування, натисніть , перейдіть до режиму, який Ви бажаєте активізувати, і натисніть **Добре**.

Настройка режимів

1. Щоб внести зміни в якийсь режим, перейдіть до нього в списку "Режими" та виберіть **Опції** → **Настроїти**. Відкривається список установок режиму.
2. Перейдіть до установки, яку Ви бажаєте змінити, і натисніть , щоб відкрити варіанти вибору:
 - **Тон дзвінка** - Щоб запрограмувати звуковий сигнал для вхідних голосових дзвінків, виберіть зі списку якийсь звуковий сигнал. Коли Ви прокручуете список, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір. Щоб припинити сигнал, натисніть будь-яку клавішу. Якщо використовується картка пам'яті, тони зберігаються з піктограмою  поряд з назвою тону. Тони дзвінка використовують спільну пам'ять. Див. 'Спільна пам'ять' на стор. 30. Тони дзвінка також можна змінити в "Контактах". Див. 'Додавання звукового сигналу до певної контактної картки або групи абонентів' на стор. 50.
 - **Тип сигналу дзв.** - Коли вибрано **Зростаючий**, гучність звукового сигналу поступово збільшується з першого рівня до запрограмованого рівня.



- *Гучність тону дзв.* - Щоб запрограмувати рівень гучності тону дзвінка та сигналу про отримання повідомлення.
- *Тон сигн. про повіг.* - Щоб запрограмувати сигнал про отримання повідомлення.
- *Тон сигналу чату* - Щоб запрограмувати сигнал про отримання негайних повідомлень.
- *Вібросигнал* - Щоб запрограмувати вібродзвінок для попередження про вхідні голосові дзвінки та повідомлення.
- *Тони клавіатури* - Щоб запрограмувати рівень гучності тонів клавіш.
- *Попереджув. тони* - Телефон подає попереджувальний сигнал, наприклад, коли акумулятор майже виснажений.
- *Сигнал для* - Щоб телефон дзвонив, лише коли надходять дзвінки з телефонних номерів певної вибраної групи абонентів. Про телефонні дзвінки, що надходять від осіб, що не належать вибраній групі, подаватиметься сигнал без звуку. Вибір: *Всі дзвінки* / (спісок груп абонентів, якщо Ви їх створили). Див. 'Створення груп абонентів' на стор. 51.
- *Назва режиму* - Можна перейменовувати режим за власним бажанням. Режим "Загальний" перейменовувати не можна.

■ Теми

➡ Перейдіть до **Меню**→**Тематика**.

В "Темах" можна змінити вигляд Вашого телефону, активізувавши яку-небудь тему. Тема може містити шпалеру екрану очікування, палітру кольорів, заставку, піктограми і фонові зображення в "Вибраному". Відредактуйте тему для більш детальної індивідуалізації.

Коли Ви відкриваєте "Теми", побачите список наявних тем. Поточна активна тема позначена галочкаю. Натисніть , щоб побачити теми, що зберігаються на картці пам'яті, якщо вона використовується.



➡ Опції в головному вікні "Тем": *Переглянути, Застосувати, Редагувати, Kopiov. в картку, Kopiov. в телефон, Завантаження тем, Пігказка та Вихід*.

- Щоб попередньо проглянути тему, перейдіть до теми і виберіть **Опції**→*Переглянути*, щоб переглянути тему. Натисніть , щоб активізувати тему. Ви можете активізувати тему без попереднього її перегляду, вибравши **Опції**→*Застосувати* в головному вікні.

Редагування тем

Групуйте елементи з інших тем або зображення з "Галереї", щоб далі індивідуально настроювати теми.

1. Перейдіть до теми і виберіть **Опції**→ *Редагувати* і виберіть:

- **Шпалери** - Щоб вибрати зображення з однієї або більше наявних тем або вибрати Ваше власне зображення із "Галереї", щоб використовувати як фонове зображення в режимі очікування.
 - **Палітра кольорів** - Щоб змінити палітру кольорів, яка використовується на дисплей.
 - **Заставка** - Щоб вибрати, що має відображатися на смузі заставки: час і дата або текст, який Ви самі ввели.
Місцезнаходження і фоновий колір смуги заставки змінюється з інтервалом в одну хвилину. Заставка змінюється, щоб позначити кількість нових повідомлень або пропущених дзвінків. Можна настроїти час, після вичерпання якого буде активізуватися заставка. [Див. 'Устан. телефон.' на стор. 122.](#)
 - **Піктограми** - Щоб вибрати інший набір піктограм із будь-якої із тем.
-  **Увага:** Кожна із заздалегідь встановлених тем має призначену для неї піктограму.
- **Зображен. у "Виbrane"** - Щоб вибрати зображення з однієї або більше наявних тем або вибрати Ваше власне зображення із "Галереї", щоб використовувати як фонове зображення в режимі очікування.
2. Перейдіть до елемента, який потрібно редагувати та виберіть **Опції**→ *Змінити*.



3. Виберіть **Опції**→*Настройки*, щоб вибрати поточну настройку. Також елемент можна попередньо переглянути, вибравши **Опції**→*Переглянути*. Зauważте, що не всі елементи можна переглянути попередньо.

Відновлення тем

Щоб відновити поточну тему назад до первинних настроек, виберіть **Опції**→*Відн. первин. тему* при редактуванні теми.


■ Вибране

➡ Натисніть **Вибране** в режимі очікування або перейдіть до **Меню**→**Вибране**.



Використовуйте функцію "Вибране" для збереження ярликів, посилань до Ваших улюблених фотографій, відеозаписів, нотаток, звукових файлів, закладок браузера та збережених сторінок браузера.

Стандартні ярлики: - відкриває редактор "Нотатки", - відкриває "Календар" з поточною датою, - відкриває скриньку вхідних повідомлень.



➡ Опції в головному вікні "Вибраного":
Відкрити, Редаг. наз. ярлика, Піктограма ярлика, Вигадувати ярлик, Перемістити, Список / Піктограми, Підказка та Вихід.

Як додавати ярлики

Ярлики можна додавати тільки з попередньо установлених програм і функцій. Не всі програми мають цю функцію.

1. Відкрийте певну програму та перейдіть до елемента, який Ви бажаєте додати як ярлик до "Вибраного".
2. Виберіть **Опції**→*Dog. do Выбраного* і натисніть **Добре**.



Увага: Ярлик у "Вибраному" автоматично оновлюється, якщо Ви пересуваєте елемент, на який він вказує, наприклад, з однієї папки до іншої.

Використання ярликів:

- **Щоб відкрити ярлик**, перейдіть до піктограми та натисніть . Файл відкривається у відповідній програмі.
- **Щоб видалити певний ярлик**, перейдіть до нього та виберіть **Опції**→*Выдалити ярлик*. Видалення ярлика не впливає на файл, на який вказує цей ярлик.
- **Щоб змінити назву ярлика**, виберіть **Опції**→*Редаг. наз. ярлика*. Введіть нову назву. Ця зміна впливає лише на ярлик, а не на файл або елемент, на який він вказує.

8. Додаткові функції

■ Гаманець

➡ Перейдіть до **Меню**→**Дод.функ.**→**Гаманець**.

В "Гаманці" зберігається така Ваша особиста інформація, як номери дебетних та кредитних карток, адреси і інші корисні дані, наприклад, імена користувачів і паролі.

Інформацію, що зберігається в "Гаманці" можна легко видобути під час браузингу, щоб автоматично заповнювати форми онлайн на сторінках браузера, наприклад, коли послуга запитує деталі кредитної картки. Дані, що зберігаються в "Гаманці", зашифровані і захищенні кодом гаманця, який Ви встановите.

Дані в "Гаманці" можна групувати в режимах, які можна використовувати, наприклад, для здійснення покупок онлайн.

Згідно своїх властивостей "Гаманець" автоматично закриється через 5 хвилин. Введіть код "Гаманця", щоб отримати доступ до його вмісту. За необхідності цей автоматичний період тайм-ауту можна змінити. [Див. "Установки гаманця" на стор. 161.](#)



 Опції в головному вікні "Гаманця": *Відкрити*, *Установки*, *Підказка* і *Buxig*.

Введення коду "Гаманця"

Під час кожного відкриття "Гаманця" телефон проситиме ввести код "Гаманця".

Введіть код, який Ви створили, і натисніть **Добре**.

Якщо "Гаманець" відкривається вперше, потрібно створити Ваш власний код доступу:

1. Введіть код на власний розсуд (від 4 до 10 буквено-цифрових символів) і натисніть **Добре**.
2. Телефон попросить Вас підтвердити код. Введіть той самий код і натисніть **Добре**. Зберігайте Ваш код "Гаманця" у таємниці.



Увага: Якщо Ви ввели невірний код "Гаманця" три рази поспіль, програма "Гаманець" буде заблокована на 5 хвилин. Якщо і далі вводиться невірний код "Гаманця", то час блокування буде збільшуватися.



Важливо: Якщо Ви забули Ваш код "Гаманця", то код необхідно скинути, а вся інформація, що зберігалася в "Гаманці", буде втрачена. [Див.](#) 'Переустановка гаманця і коду гаманця' на стор. 162.

Зберігання деталей особистої картки

1. Виберіть категорію *Картки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
2. Виберіть тип картки із списку і натисніть .

- *Платіжні картки* – Дебетні і кредитні картки
- *Дисконт. картки* – Членські картки та картки зберігання
- *Карт. дост. онл.* – Особисті імена користувачів і паролі для послуг онлайн
- *Агресні картки* – Основні контактні деталі по дому/офісу
- *Карт. даних кор.* – Настроєні особисті установки для послуг онлайн

3. Виберіть **Опції** → *Створити нову*. Відкриється порожня форма.

4. Заповніть поля та натисніть **Готово**.

Також безпосередньо на телефон можна отримувати інформацію про картки від емітентів карток або операторів послуг (якщо вони надають таку послугу). Телефон повідомить, до якої категорії належить картка. Збережіть або скасуйте картку. Збережену картку можна переглянути або перейменувати, але не можна редактувати.

Поля в картці можна відкрити, редагувати чи видалити. При виході усі зміни будуть збережені.



Опції перегляду чи редактування деталей картки: *Вигадити*, *Підказка* і *Buxig*.

Створення особистих нотаток

Особисті нотатки слугують для збереження конфіденційної інформації, наприклад, номера банківського рахунка. Отримати доступ до даних в "Особистих нотатках" можна із браузера. Нотатку також можна надіслати як повідомлення.

- Виберіть категорію **Особ. нотатки** в головному меню "Гаманця" і натисніть .
- Виберіть **Опції**→ **Створити нову**. Відкриється порожня нотатка.
- Натисніть  -  , щоб почати запис. Натисніть  , щоб видалити символи. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

Створення режиму "Гаманця"

Якщо Ви зберегли Ваші особисті деталі, їх можна об'єднати в режим "Гаманця". Користуйтесь режимом "Гаманця", щоб видобувати дані "Гаманця" із різних карток і категорій в браузер.

1. Виберіть категорію **Реж. гаманця** в головному меню "Гаманця" і натисніть .
2. Виберіть **Опції**→ **Створити нову**. Відкриється форма для нового режиму "Гаманця".
3. Заповніть поля, як вказано нижче, і натисніть **Готово**.

Деякі поля повинні містити дані, вибрані із "Гаманця". Дані потрібно зберегти у відповідній категорії, перш ніж створювати режим "Гаманця", інакше режим створений не буде.

- **Назва режиму** - Виберіть і введіть назву для режиму.
- **Платіжна картка** - Виберіть картку із категорії "Платіжна картка".
- **Дисконтна картка** - Виберіть картку із категорії "Дисконтна картка".

- *Картка доступу онлайн* - Виберіть картку із категорії "Картка доступу онлайн".
- *Адреса доставки* - Виберіть адресу із категорії "Адреса доставки".
- *Адреса для рахунків* - За умовчанням вона така ж, як і адреса доставки. Якщо необхідна інша адреса, виберіть одну із категорії "Адресна картка".
- *Картка даних користувача* - Виберіть картку з категорії "Картка даних користувача".
- *Отримувати електронний звіт* - Виберіть пункт призначення із категорії "Адресна картка".
- *Доставляти електронний звіт* - Виберіть *На телефон*, *На ел. адресу* або *На тел. і ел. agr.*
- *Надсилання ID телефону* - Встановіть на *Увімкнути* або *Вимкнути*. Визначає, чи надсилається унікальна ідентифікація Вашого телефону з режимом "Гаманця" (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).

Видобування інформації із "Гаманця" до Вашого браузера

Коли використовуються мобільні послуги онлайн, що підтримують функціональність "Гаманця", Ви можете завантажити дані, збережені в "Гаманці", для автоматичного введення Ваших деталей в форми онлайн. Наприклад, завантаживши Ваші деталі платіжної картки, не буде потреби вводити з клавіатури номер картки і термін закінчення кожного разу, коли

вони будуть Вам потрібні (в залежності від змісту, що переглядається). Також можна видобути збережені ім'я користувача і пароль як картку доступу, під час з'єднання з мобільною послугою, що потребує авторизації. Див. 'Купівля об'єкта' на стор. 179.

Перегляд деталей з'єднання

Ви можете отримувати повідомлення про квитки, придбані онлайн через браузер. Отримані повідомлення зберігаються в "Гаманці". Щоб переглянути повідомлення:

1. Виберіть категорію *Квитки* в головному меню "Гаманця" і натисніть .
2. Виберіть **Опції**→*Переглянути*.



Увага: В межах повідомлення поля змінити неможливо.

Установки гаманця

Виберіть **Опції**→*Установки* в головному меню "Гаманця":

- *Код гаманця* - Змініть Ваш код гаманця. Телефон попросить ввести поточний код, створити новий код і підтвердити новий код.
- *Код телефону* - Встановіть опції коду телефону, введення з клавіатури і надсилання (для майбутньої розробки залежно від маркування на основі ідентифікації за радіочастотами).
- *Автомат. закриття* - Змініть період тайм-ауту (від 1 до 60 хвилин). Якщо період тайм-ауту закінчиться, для доступу до вмісту потрібно знову ввести код "Гаманця".

Переустановка гаманця і коду гаманця

Щоб переустановити обидва вміст і код "Гаманця":

1. Введіть *#7370925538# в режимі очікування.
2. Введіть код блокування телефона і натисніть **Добре**. Див. 'Захист' на стор. 135.
3. Телефон попросить Вас підтвердити видалення даних. Натисніть **Добре**.



Увага: Ця операція видаляє увесь вміст "Гаманця".

При наступному відкритті "Гаманця", новий код "Гаманця" потрібно ввести знову. Див. 'Введення коду "Гаманця"' на стор. 157.

■ Калькулятор



← Перейдіть до **Меню**→**Дод.функ.**→**Калькул.**

→ Опції "Калькулятора": *Остан. результат, Пам'ять, Очистити екран, Підказка та Вихід*.

1. Введіть перше число Вашого обчислювання. Натисніть , щоб видалити помилку в цьому числі.
2. Перейдіть до арифметичної функції та натисніть , щоб вибрати її.
3. Введіть друге число.
4. Щоб побачити результат, перейдіть до і натисніть .



Увага: Калькулятор має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення, особливо у разі ділення великих чисел.

- Щоб вставити десятковий дріб, натисніть .
- Щоб очистити дисплей для проведення нових обчислень, натисніть і утримуйте .
- Користуйтесь  та , щоб побачити попередні результати та пересуватися по екрану.

■ Конвертер

 Перейдіть до **Меню**→**Дод.функ.**→**Конвертер**.



В "Конвертері" можна конвертувати такі міри, як *Довжина*, з однієї одиниці вимірювання в іншу, наприклад, *Ярди* в *Метри*.

 **Увага:** "Конвертер" має обмежену точність, тому можуть виникати помилки округлення.

Конвертування одиниць

 Опції в "Конвертері": *Тип конвертації*, *Курси обміну* (не застосовуються до інших одиниць), *Лігказка і Вихід*.

 **Увага:** Щоб конвертувати валюту, спершу потрібно встановити курс обміну. Див. 'Настройка основної валюти та курсу обміну' на стор. 164.

- Перейдіть до поля *Тип* і натисніть , щоб відкрити список одиниць вимірювання. Перейдіть до потрібної одиниці і натисніть **Добре**.
- Перейдіть до першого поля *Одиниця* і натисніть , щоб відкрити список наявних одиниць вимірювання. Виберіть одиницю вимірювання, яку Ви бажаєте конвертувати, і натисніть **Добре**.

3. Перейдіть до наступного поля *Одиниця* і виберіть одиницю вимірювання, **в яку** Ви бажаєте здійснити конвертування.
4. Перейдіть до першого поля *Скільки* та введіть значення, яке Ви хочете конвертувати. Інше поле *Скільки* змінюється автоматично, щоб показати конвертоване значення.

Натисніть  , щоб додати десятковий дріб, та натисніть  , щоб вставити знаки +, - (для температури) або символ Е (експонента).

 **Увага:** Порядок конвертування змінюється, якщо ввести значення у другому полі *Скільки*. Результат відображається у першому полі *Скільки*.

Настройка основної валюти та курсу обміну

Перш ніж Ви зможете конвертувати валюти, потрібно вибрати основну валюту (зазвичай, це Ваша національна валюта) та додати курс обміну.

 **Увага:** Курс основної валюти завжди дорівнює 1. Основна валюта визначає курси обміну інших валют.

1. Виберіть тип одиниці вимірювання *Валюта* і виберіть **Опції**→*Курси обміну*. Відкриється список валют, і зверху Ви побачите поточну основну валюту.
2. Щоб змінити основну валюту, перейдіть до потрібної валюти (зазвичай, це Ваша національна валюта) і виберіть **Опції**→*Встанов. як осн. вал.*



Важливо: Коли Ви змінюєте основну валюту, всі попередньо запрограмовані курси обміну встановлюються на 0, тому потрібно ввести нові.

3. Додайте курси обміну, перейдіть до валюти і введіть новий курс, тобто скільки одиниць цієї валюти дорівнює одній одиниці вибраної основної валюти.
4. Коли Ви запрограмували всі потрібні курси обміну, можна почати конвертувати валюту. Див. 'Конвертування одиниць' на стор. 163.

■ Нотатки

◀ Перейдіть до **Меню**→**Дод.функ.**→**Нотатки**.



У "Перейти до" можна робити посилання на нотатки, а також надсилати їх на інші пристрої. Звичайні текстові файли (формат TXT), які Ви отримуєте, можна також зберегти у "Нотатках".

- Натисніть (-) , щоб почати записувати. Натисніть , щоб видалити літери. Натисніть **Готово**, щоб зберегти нотатку.

■ Годинник

◀ Перейдіть до **Меню**→**Дод.функ.**→**Годинник**.



Зміна установок годинника

▶ Опції в "Годиннику": *Завести будильн., Змін. уст. будильн., Скасув. будильник, Установки, Підказка та Вихіг.*

- Щоб змінити час або дату, виберіть **Опції**→**Установки** в "Годиннику".

Настройка будильника

- Щоб запрограмувати новий сигнал, виберіть **Опції**→**Завести будильн.**
- Введіть потрібний час увімкнення сигналу будильника і натисніть **Добре**. Коли сигнал активізовано, на дисплеї відображається піктограма .
- Щоб скасувати сигнал, перейдіть до годинника і виберіть **Опції**→**Скасув. будильник**.

Вимкнення сигналу

- Щоб вимкнути сигнал будильника, натисніть **Стоп**.
- Натисніть будь-яку клавішу або **Дрімати**, щоб припинити сигнал на 5 хвилин, після яких він відновиться. Цю процедуру можна повторювати до п'яти разів.

Якщо настає запрограмований час сигналу, але телефон вимкнено, він самостійно вмикається і звучить сигнал. Якщо Ви натиснете **Стоп**, телефон запитає, чи бажаєте Ви активізувати функцію дзвінків. Натисніть **Hi**, щоб вимкнути телефон, або **Так**, щоб мати можливість телефонувати та отримувати дзвінки.

 **Увага:** Не натискайте **Так**, коли Ви знаходитесь в зоні, де користування бездротовим телефоном заборонено, або коли це може спричинити перешкоди або небезпеку.

Індивідуальна настройка тону сигналу

- Щоб індивідуально настроїти тон сигналу, виберіть **Опції**→**Установки**.
- Перейдіть до **Тон будильника** і натисніть .

3. Коли Ви прокручуете список тонів, на звуковому сигналі можна зупинитися, щоб прослухати його, перш ніж зробити свій вибір. Натисніть **Вибрати**, щоб вибрати поточний звуковий сигнал.

■ Диктофон

➡ Перейдіть до **Меню**→**Дод.функ.**→**Диктофон**.



Диктофон дозволяє записувати телефонні розмови та голосові нотатки. Якщо Ви записуєте телефонну розмову, впродовж всього запису обидва співрозмовники кожні п'ять секунд чутимуть тональний сигнал.

Записані файли зберігаються в "Галереї". **Див. 'Галерея' на стор. 73.**

➡ Опції в "Диктофоні": *Записати аудіокліп, Вигадити, Змін. назву кліпу, Нагіслати, Іти до Галереї, Установки, Дод. до Вибраного, Підказка і Вихід.*

➡ **Увага:** Дотримуйтесь всіх місцевих законів стосовно запису дзвінків. Не користуйтесь цією функцією, якщо це суперечить законодавству.

- Виберіть **Опції**→**Записати аудіокліп** та перейдіть до будь-якої функції і натисніть  , щоб її вибрати. Користуйтесь:  - щоб робити запис,  - щоб тимчасово припинити запис,  - щоб завершити запис,  - щоб перемотати запис вперед,  - щоб перемотати запис назад,  - щоб програти відкритий звуковий файл.

■ Ігри

➡ Перейдіть до **Меню**→ **Ігри**.

- Щоб почати гру, перейдіть до піктограми гри та натисніть . Щоб отримати інструкцію щодо того, як грati, натисніть **Опцii**→ **Пігказка**.

■ Картка пам'яті

Для отримання додаткових інструкцій щодо установлення картки пам'яті в телефон див. посібник "Початок роботи".



Докладну інформацію про способи використання картки пам'яті з іншими функціями та програмами Вашого телефону надано у роздiлах, якi описують цi функцiї та програми.

➡ Опцii в картцi пам'ятi: *Резервна пам. тел., Вiдновити з картки, Формат. карт. пам., Назва карт. пам'ятi, Встановити пароль, Змiнити пароль, Вигадали пароль, Розбл. картку пам., Деталi пам'ятi, Пiгказка та Bixig.*

Якщо у Вас є картка пам'яті, Ви можете використовувати її для збереження мультимедiйних файлiв, наприклад, вiдеозаписiв та звукових файлiв, фотографiй, iнформацiї з обмiну повiдомленнями, та створювати резервну копiю з пам'ятi Вашого телефона.

Важливо: Зберiгайте всi мiнiатюрнi SIM-картки в недоступних для дiтей мiсцях.

Увага: Не всi картки сумiснi з цим телефоном. Данi, збереженi на картцi пам'ятi, що використовує iнший пристрiй, можуть пошкодитись, коли Ви спробуєте використати її на цьому телефонi.

Форматування картки пам'яті

 **Важливо:** Усі дані, збережені на картці пам'яті, у разі форматування будуть назавжди видалені.

Ви повинні відформатувати нову картку пам'яті перед тим, як використовувати її вперше.

- Виберіть **Опції**→*Формат. карт. пам.*

З'явиться запитання для підтвердження Вашого запиту і щойно Ви його підтвердите, почнеться процес форматування.

Створення резервної копії та відновлення інформації

Щоб зробити резервну копію з пам'яті Вашого телефону на картку пам'яті, виберіть **Опції**→*Резервна пам. тел.*

Щоб відновити інформацію з картки пам'яті на пам'ять Вашого телефону, виберіть **Опції**→*Відновити з картки*.



Увага: Можна робити резервну копію тільки телефонної пам'яті і відновлювати її на такій самій моделі телефону.

Пароль картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування пам'яті Вашого телефону проти несанкціонованого використання, виберіть **Опції**→*Встановити пароль*.

Буде виведено запит на введення і підтвердження пароля. Пароль може бути завдовжки до 8 символів.



Увага: Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь карткою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви хочете скористатися карткою пам'яті на іншому телефоні, Вам необхідно буде ввести пароль.

Розблокування картки пам'яті

Якщо Ви вставите у Ваш телефон іншу картку пам'яті, захищену паролем, буде виведений запит на введення пароля картки. Щоб розблокувати картку:

- Виберіть **Опції**→*Розбл. картку пам..*



Увага: Щойно Ви видалили пароль, картка пам'яті може використовуватись на будь-якому телефоні баз пароля.

Перевірка поточної пам'яті

Ви можете перевірити обсяг споживання пам'яті різними групами даних та обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення у Вашу картку пам'яті.

- Виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті.*

9. Послуги і програми

■ Послуги (браузер мобільного телефону)

➡ Перейдіть до **Меню**→**Послуги** або натисніть і утримуйте  в режимі очікування.



Різні оператори послуг підтримують сторінки, спеціально розроблені для мобільних телефонів, і пропонують послуги на зразок новин, прогнозів погоди, банкінгу, туристичної інформації, розваг та ігор. З браузером мобільного телефону Ви можете дивитися WAP-сторінки у форматі WML, XHTML -сторінки у форматі XHTML, або поєднання обох.

➡ **Увага:** Щоб дізнатися про наявність різноманітних послуг, цін та тарифів, зверніться до свого оператора стільникової мережі та/або до оператора послуг. Необхідні інструкції щодо використання послуг також можна отримати в оператора цих послуг.

Основні кроки для отримання доступу

- Зберігайте установки, необхідні для доступу до послуги браузера, якою Ви хочете скористатись. Див. 'Настройка установок телефону для послуги браузера' на стор. 172.
- Встановіть з'єднання з послугою. Див. 'Процес з'єднання' на стор. 173.
- Почніть перегляд web-сторінок. Див. 'Використання браузера' на стор. 175.
- Розірвіть з'єднання з послугою. Див. 'Як завершити з'єднання' на стор. 180.



Настройка установок телефону для послуги браузера

Отримання установок у розумному повідомленні

Отримувати сервісні установки можна у спеціальному текстовому повідомленні – так званому розумному повідомленні – від оператора стільникового зв'язку або оператора послуг. Див. 'Отримання розумних повідомлень' на стор. 99. За докладнішою інформацією звертайтеся до Вашого оператора стільникового зв'язку або оператора послуг, або відвідайте Nokia.com (www.nokia.com).

Установки можна завантажити, наприклад, з web-сторінки оператора стільникового зв'язку або оператора послуг.

Введення установок вручну

Виконуйте інструкції, надані оператором послуг.

1. Перейдіть до **Установ.**→**Установки з'єднання**→**Точки доступу** та визначте установки для точки доступу. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 125.
2. Перейдіть до **Послуги**→**Опції**→**Додати закладку**. Введіть назву закладки та адресу сторінки браузера, визначену для поточної точки доступу.

Процес з'єднання

Щойно Ви зберегли всі потрібні установки з'єднання, можна отримати доступ до сторінок браузера.

Є три різні способи отримати доступ до сторінок браузера:

- Виберіть домашню сторінку () свого оператора послуг,
- Виберіть закладку у вікні "Закладки" або
- Натисніть клавіші  -  , щоб почати вводити адресу послуги браузера. Поле "Перейти до" внизу дисплея негайно активізується, і Ви можете продовжувати вводити адресу в ньому.

Після того як Ви вибрали сторінку або ввели адресу, натисніть  , щоб почати завантажувати сторінку. Див. 'Позначки з'єднання даних' на стор. 20.

Перегляд закладок

 **Увага:** На вашому телефоні можуть бути попередньо встановлені закладки Web-сайтів, які не мають відношення до Nokia. Nokia не надає

жодної гарантії або схвалення цих web-сторінок. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо безпеки або змісту, як і з будь-яким іншим web-сайтом.

У вікні "Закладки" можна побачити закладки, що вказують на різноманітні сторінки браузера. Закладки позначаються наступними піктограмами:

 - Початкова сторінка, визначена для точки доступу браузера. Якщо для браузингу Ви користуєтесь іншою точкою доступу браузера, початкова сторінка змінюється відповідно.

 - Остання сторінка, яку Ви відвідали. Коли телефон від'єднується від послуги, адреса останньої сторінки, яку Ви відвідали, тримається в пам'яті, доки Ви не відвідаєте нову сторінку під час наступного сеансу зв'язку.


 - Закладка відображає назву.

Коли Ви переглядаєте список закладок, можна побачити адресу виділеної закладки в полі "Перейти до" внизу дисплея.

Опції у вікні "Закладки" (коли закладка або папка вибрана): *Відкрити, Завантажити, Назад на сторінку, Нагіслати, Іти до веб-агреси / Знайти закладку, Додати закладку, Редагувати, Вигалити, Читати серв. повіг., Роз'єднати, Переміст. до папки, Нова папка, Познач./Скас.позн., Перейменувати, Очистити кеш, Деталі, Дог. до Вибраного, Установки, Підказка та Вихід.*

Як додавати закладки вручну

1. У вікні "Закладки" виберіть **Опції**→*Додати закладку*.
2. Починайте заповнювати поля. Обов'язковим пунктом є лише адреса. Якщо не визначити якусь іншу точку доступу, закладці призначається стандартна точка доступу. Натисніть , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @. Натисніть , щоб видалити символи.
3. Виберіть **Опції**→*Зберегти*, щоб зберегти закладку.



Використання браузера

На сторінці браузера, нові посилання підкреслені і виділені блакитним кольором, а посилання, які Ви вже відвідували, - пурпуровим. Зображення, що слугують як посилання, позначені блакитною рамкою навколо них.

Опції під час використання браузера: *Відкрити*, *Опції послуг*, *Закладки*, *Протокол*, *Іти до веб-адреси*, *Переглян. зображен.*, *Читати серв. повіг.*, *Збер. як закладку*, *Нагісл. закладку*, *Перезавантажити*, *Роз'єгнати*, *Звичайн. гісплей*/



*Вертикаль. дисплей, Показ. зображення, Очистити кеш, Зберегти сторінку,
Знайти, Деталі, Установки, Підказка та Buxig.*

Клавіші та команди, які використовуються під час використання браузера

- Щоб відкрити посилання, натисніть .
- Щоб пересуватися по вікну, використовуйте джойстик.
- Щоб ввести в полі літери та цифри, натискайте клавіші  -  .
Натисніть , щоб ввести спеціальні символи, наприклад, /, ., : або @.
Натисніть , щоб видалити символи.
- Щоб перейти до попередньої сторінки під час використання браузера, натисніть **Назад**. Якщо **Назад** недоступна, виберіть **Опції**→**Протокол**, щоб переглянути хронологічний список сторінок, які Ви відвідували під час використання браузера. Список в журналі очищується щоразу, коли Ви завершуєте сеанс.
- Щоб ставити галочки та робити вибір, натискайте .
- Щоб завантажити найновіший вміст із серверу, виберіть **Опції**→**Перезавантажити**.
- Щоб відкрити дочірній список команд або дій для поточно відкритої web-сторінки, виберіть **Опції**→**Опції послуг**.
- Натисніть та утримуйте , щоб від'єднатися від послуги браузера та завершити сеанс перегляду WAP-сторінок.

Збереження закладок

- Щоб зберегти закладку під час використання браузера, виберіть **Опції**→
Збер. як закладку.
- Щоб зберегти закладку, отриману у розумному повідомленні, відкрийте його у скриньці "Вхідні" в пункті меню "Обмін повідомленнями" та виберіть **Опції**→**Збер. в Закладках**. Див. '[Отримання розумних повідомлень](#)' на стор. 99.

Перегляд збережених сторінок

Опції у вікні "Збережені сторінки": *Відкрити, Назад на сторінку, Перезавантажити, Вигалити, Читати серв. повіг, Роз'єднати, Переміст. до папки, Нова папка, Познач./Скас.позн., Перейменувати, Очистити кеш, Деталі, Дод. до Вибраного, Установки, Підказка та Вихід*.

Якщо Ви регулярно переглядаєте сторінки, які містять інформацію, що не дуже часто змінюється, Ви можете зберігати ці сторінки і переглядати їх потім в автономному режимі.

- Щоб зберегти сторінку під час використання браузера, виберіть **Опції**→**Зберегти сторінку**.

Збережені сторінки позначаються наступною піктограмою:



- Збережена сторінка браузера.

У вікні збережених сторінок Ви також можете створювати папки і зберігати в них сторінки браузера.

Папки позначаються наступною піктограмою:




- Папка, що містить збережені сторінки браузера.

- Щоб відкрити вікно "Збережені сторінки", натисніть  у вікні "Закладки". У вікні "Збережені сторінки" натисніть , щоб відкрити збережену сторінку.

Якщо Ви бажаєте встановити з'єднання із послугою браузера і завантажити цю сторінку знов, виберіть **Опції**→*Перезавантажити*.

 **Увага:** Телефон залишається в режимі он-лайн після того, як Ви перезавантажите сторінку.



Завантаження

Ви можете завантажити такі об'єкти, як тони дзвінків, зображення, логотипи оператора та відеокліпи за допомогою браузера мобільного телефону. Ці об'єкти можуть поставлятися безкоштовно, або Ви можете їх придбати.

Щойно завантажені, об'єкти обробляються відповідними програмами у Вашому телефоні, наприклад, завантажений фотознімок буде збережено в "Галереї".

 **Увага:** Інсталюйте програмне забезпечення лише з джерел, що забезпечують належний захист від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення.

 **Увага:** Інформація або послуги, до яких Ви отримали доступ, зберігаються в кеш-пам'яті Вашого телефону. Кеш-пам'ять – це буфер пам'яті, що зберігає дані тимчасово. Коли Ви спробували отримати доступ або отримали доступ до конфіденційної інформації, що вимагає введення паролю (наприклад, Ваш

банківський рахунок), кожного разу після цього очистіть кеш-пам'ять свого телефону. Щоб очистити кеш, виберіть **Опції**→ **Очистити кеш**.

Купівля об'єкта

Щоб завантажити об'єкт:

1. Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→ *Відкрити*.
2. Виберіть відповідну опцію, щоб придбати об'єкт, наприклад, "Придбати".

Уважно прочитайте усю надану інформацію.

Якщо вміст онлайн сумісний, Ви можете скористатися інформацією в "Гаманці", щоб зробити покупку:

1. Виберіть *Відкрити Гаманець*. Телефон запитає Ваш код "Гаманця". Див. "[Введення коду "Гаманця"](#)" на стор. 157.
2. Виберіть в "Гаманці" відповідну категорію картки.
3. Виберіть *Заповнити*. Це завантажить вибрану інформацію "Гаманця".

Якщо "Гаманець" не містить необхідної інформації для покупки, телефон попросить Вас ввести потрібні деталі вручну.



Увага: Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, тонів дзвінка та іншого вмісту.

Перевірка об'єкта перед завантаженням

Ви можете продивитися інформацію про об'єкт, перш ніж його завантажити. Деталі об'єкта можуть містити вартість, стислий опис та розмір.

- Перейдіть до посилання та виберіть **Опції**→ *Відкрити*.
Деталі об'єкта відображаються у Вашому телефоні.
- Якщо Ви бажаєте продовжити завантаження, натисніть *Прийняти*, або якщо Ви хочете скасувати завантаження, натисніть *Скасув.*.



Як завершити з'єднання

- Виберіть **Опції**→ *Роз'єднати* або
- Натисніть і утримуйте , щоб завершити використання браузера і повернутися в режим очікування.

Установки браузера

Виберіть **Опції**→ *Установки*:

- *Станд. точка дост.* - Якщо Ви бажаєте змінити стандартну точку доступу, натисніть , щоб відкрити список наявних точок доступу. Поточну стандартну точку доступу виділено. Див. 'Установки з'єднання' на стор. 125.

- **Показати зображен.** - Виберіть, чи відображати графіку під час використання браузера. Якщо Ви вибираєте *Hi*, завантажити зображення можна пізніше під час використання браузера, якщо вибрати **Опції→ Показ. зображення**
- **Перенесення слів** - Виберіть *Вимкнено*, якщо Ви не хочете, щоб текст у абзаці переносився автоматично, або *Увімкнено*, якщо навпаки – хочете. Якщо текст не переноситься, краї рядків можуть бути усічені.
- **Розмір шрифта** - Ви можете вибрати п'ять розмірів тексту в браузері: *Найменший*, *Маленький*, *Нормальний*, *Великий* та *Найбільший*.
- **Станд. кодування** - Щоб забезпечити правильне відображення текстових символів на сторінках в браузері, виберіть одне з наступних кодувань: *Західн. Євр. (ISO)* для західноєвропейських мов, *Unicode (UTF-8)*, *Центр. Євр. (ISO)* для центральноєвропейських мов, *Прибалтика (ISO)* для балтійських мов, *Кирилиця (ISO)* для мов, що використовують кирилицю, *Грецька (ISO)* для грецької мови, *Турецька (ISO)* для турецької мови, *Іврит (ISO-Visual)* для івриту, і *Арабська (ISO)* для арабської мови.
- **Cookies - Дозволити / Відхилити**. Отримування чи надсилання cookies можна дозволити або відхилити (засіб операторів вмісту для ідентифікації користувачів і їх установки щодо вмісту, який використовується дуже часто).
- **Пітв. надсил. DTMF - Завжди / Тільки вперше**. Виберіть, чи потрібне підтвердження, перш ніж телефон відправить тони DTMF під час голосового дзвінка. **Див. 'Опції, наявні під час дзвінка' на стор. 35.**
Наприклад, Ви можете зателефонувати, переглядаючи сторінку браузера,

надіслати тони DTMF під час розмови по телефону, зберегти в "Контактах" ім'я та номер телефону зі сторінки браузера.

- **Гаманець** - Виберіть **Увімкнено**, якщо ви бажаєте, щоб гаманець відкривався автоматично при відкриванні сумісної з ним сторінки в браузері.

■ Менеджер програм

 Перейдіть до **Меню**→**Менедж. прог..**



В "Менеджері програм" можна встановити нові програми операційної системи Symbian (SIS-файли) і програми Java (комплекти Java MIDlets та MIDlet). Також можна оновити і видалити програми з телефону і слідкувати за журналом установки.

Програми в "Менеджері програм" використовують спільну пам'ять. Див. '**Спільна пам'ять**' на стор. 30.


 Опції в головному вікні "Менеджера програм": **Установити**, **Дивитися** **деталі**, **Дивит.** **сертифікат**, **Оновити**, **Itu до веб-адреси**, **Выдалити**, **Дивит.** **протокол**, **Нагісл.** **протокол**, **Установки**, **Завантаж.** **програм**, **Лігказка** та **Buxig**.

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- програмами, збереженні в "Менеджері програм",
- частково інстальоване програмне забезпечення (позначається ) , та
- повністю інстальовані програми, які можна видалити (позначаються ).

 **Увага:** Можна використовувати лише програми операційної системи Symbian з розширенням .SIS.

 **Увага:** Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Не завантажуйте програми PersonalJava на свій телефон, оскільки інсталювати їх неможливо.



Установка програм – загальна інформація

Можна інсталювати програми, що спеціально призначені для цього телефону або такі, що підходять для операційної системи Symbian.

 **Увага:** Якщо установити програму, що не призначається спеціально для цього телефону, телефон може нестабільно працювати, не так як передбачалося.

Програми можна завантажити на Ваш телефон під часбраузинга у вигляді додатків в мультимедійних повідомленнях або в повідомленнях електронної пошти, а також через з іншого пристроя, наприклад, телефону чи ПК. Якщо

Ви користуєтесь комплектом програм ПК, щоб переслати файл, збережіть його в папці **c:\nokia\installs** на своєму телефоні.

Важливо: Інсталюйте програмне забезпечення лише з джерел, що забезпечують належний захист від вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення.

Щоб підвищити захист, система установки програми використовує цифрові підписи і сертифікати для програм. Не інсталюйте програму, якщо під час інсталяції "Менеджер програм" висвічує попередження щодо безпеки.

Важливо: Якщо Ви інсталюєте програму, що містить оновлення або відновлення існуючої програми, оригінальну програму можна відновити, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Щоб відновити оригінальну програму, спершу видаліть оновлену або відновлену програму, а потім інсталюйте її знову з оригінальної програми або з резервної копії.

Під час інсталяції телефон перевіряє цілісність програми, що інсталюється. Телефон відображає інформацію про перевірки, що здійснюються, і надає Вам можливість вибору продовжити чи скасувати інсталяцію. Щойно телефон перевірив цілісність програми, вона інсталюється на Вашому телефоні.

Установка програм

- Відкрийте "Менеджер програм", перейдіть до програми та виберіть **Опції**→**Установити**, щоб розпочати установку.
- Як альтернатива, знайдіть в пам'яті телефону або на картці пам'яті, виберіть програму та натисніть , щоб розпочати установку.

Деякі програми пропонують варіант часткової установки, що дозволяє Вам вибрати окремі елементи програми, котрі потрібно встановити.

Якщо Ви установлюєте програму без цифрового підпису або сертифікату, телефон попереджає Вас про ризики. Продовжуйте інсталяцію, лише якщо Ви абсолютно певні щодо джерела та вмісту програми.

Установка Java

Для інсталяції потрібен файл JAR. Якщо він відсутній, телефон може попросити Вас завантажити його. Якщо для "Менеджера програм" не визначено точку доступу, телефон попросить її вибрати. Коли Ви завантажуєте JAR-файл, можливо знадобиться ввести ім'я користувача та пароль, щоб отримати доступ до сервера. Все це Ви маєте отримати від постачальника або виробника програми.

- Щоб почати з'єднання даних та переглянути додаткову інформацію про програму, перейдіть до програми та виберіть **Опції**→*Itu go веб-адреси*.
- Щоб почати з'єднання даних та щоб перевірити, чи наявне оновлення для цієї програми, перейдіть до програми та виберіть **Опції**→*Оновити*.

Установки Java

- Щоб змінити точку доступу за умовчанням, яку використовує програма Java для завантаження додаткових даних, виберіть **Опції**→*Установки*→*Точка доступу*. Див. 'Точки доступу' на стор. 129.
- Щоб змінити установки безпеки, які визначають дії, дозволені для виконання програмою Java, виберіть **Опції**→*Установки*.



Увага: Можливість змінювати установки безпеки надається не у всіх програмах Java.

Видалення програм

1. Щоб видалити програму, перейдіть до неї та виберіть **Опції**→ *Видалити*.
2. Натисніть **Так**, щоб підтвердити видалення.

Важливо: Якщо Ви видаляєте програму, її можна знов установити, якщо у Вас є оригінальна програма або повна резервна копія видаленої програми. Якщо Ви видалили програму, можливо, Ви не зможете більше відкривати документи, створені в цій програмі. Якщо від програми, яку Ви видалили, залежить інша програма, ця інша програма може перестати працювати. Детальну інформацію див. у документації до установленої програми.

10. Можливості з'єднання


■ З'єднання Bluetooth

➡ Перейдіть до **Меню→Зв'язок→Bluetooth**



Можна передавати дані зі свого телефону на інший сумісний пристрій, наприклад, на телефон або комп'ютер через Bluetooth або ІФЧ.

Увага: Телефон Nokia 3650 розроблено для сумісності та установки Bluetooth Specification 1.1. Проте, здатність до взаємодії між телефоном та іншими виробами з бездротовою технологією Bluetooth залежить також від режимів та протоколів, що використовуються. За додатковою інформацією щодо сумісності між пристроями Bluetooth, звертайтесь, будь-ласка, до Вашого дилера.



Bluetooth уможливлює безкоштовний бездротовий зв'язок між електронними пристроями, що знаходяться на відстані до 10 метрів. З'єднання Bluetooth використовується для надсилення зображень, відео, текстів, візитних карток, календарних записів, а також для бездротового з'єднання з пристроями, обладнаними Bluetooth, наприклад з комп'ютерами.

Оскільки пристрої Bluetooth підтримують з'єднання за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інший пристрій Bluetooth необов'язково повинні бути у полі зору один одного.

Ці два пристрой повинні лише знаходитися не далі ніж за 10 метрів один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди, на зразок стін або інших електронних пристройів.

Користування Bluetooth споживає додаткову енергію акумулятора, тому час роботи телефону зменшується. Пам'ятайте про це, коли виконуєте інші операції з телефоном.

Щодо використання пристройів Bluetooth можуть існувати обмеження. Перевірте місцеве законодавство.

Активізація програми Bluetooth вперше

Коли Ви активізуете програму Bluetooth вперше, за підказкою своєму телефону потрібно дати назву Bluetooth.



Увага: Після того як Ви активізували Bluetooth та змінили *Bugumість моого тел.* на *Всі*, інші користувачі пристрою Bluetooth можуть бачити Ваш телефон та цю назvu.

- Введіть назvu (макс. 30 літер). Якщо Ви надіслали дані за допомогою з'єднання Bluetooth перед тим, як дати своєму телефону індивідуальну назvu, буде використовуватись назva за умовчанням.

Установки Bluetooth

Щоб змінити установки Bluetooth, перейдіть до необхідної Вам установки і натисніть .

- **Bluetooth** - Виберіть *Увімкнено*, якщо Ви хочете користатися Bluetooth. Якщо Ви встановили Bluetooth на - *Вимкнено*, всі активні з'єднання Bluetooth завершуються, і Bluetooth не можна використовувати для надсилання або отримання даних.
- **Видимість моого тел.** - Якщо вибрати *Показати всім*, інші пристрой Bluetooth можуть знайти Ваш телефон під час пошуку пристрой. Якщо вибрати *Схована*, інші пристрой не знайдуть Ваш телефон під час пошуку пристрой.
- **Назва моого телеф.** - Визначте назву для Вашого телефону. Після того, як Ви активізували Bluetooth та змінили *Видимість моого тел.* на *Всі*, інші пристрой можуть бачити це ім'я.




Надсилання даних через Bluetooth



Увага: Одночасно можливе лише одне з'єднання Bluetooth.

1. Відкрийте програму, де зберігається об'єкт, який потрібно надіслати. Наприклад, щоб переслати фото на інший пристрій, відкрийте програму "Галерея".
2. Перейдіть до об'єкта, який потрібно надіслати, і виберіть **Опції** → **Hagi слати** → **Через Bluetooth**.
3. Телефон починає пошук пристройів, які знаходяться в межах досяжності. Обладнані Bluetooth пристрої, які знаходяться в межах досяжності, один за одним починають з'являтися на дисплей. Можна бачити піктограму пристрою, назву пристрою, тип пристрою або коротке ім'я. Спаровані пристрої відображаються з позначкою . Спарований пристрій – це такий пристрій, у якого вже встановлене з'єднання Bluetooth між Вашим телефоном і іншим пристроям.



Скасув.

- Щоб перервати пошук, натисніть **Стоп**. Список пристроїв заморожується, і Ви можете почати встановлювати з'єднання з одним із вже знайдених пристроїв.



Увага: Під час пошуку пристройів деякі пристрої можуть показувати тільки унікальні адреси пристроїв. Щоб знайти цю унікальну адресу свого телефону, в режимі очікування введіть код *#2820#.



Увага: Якщо Ви шукали пристрой раніше, спочатку відображається список попередньо знайдених пристрой. Щоб почати новий пошук, виберіть **Це пристрой**. В разі вимкнення телефону список пристрой видаляється, і необхідно почати пошук пристрой знов, перш ніж надсилати дані.

4. Перейдіть до пристроя, з яким Ви бажаєте з'єднатися, і натисніть **Вибрати**. Об'єкт, який Ви надсилаєте, копіюється в скриньку "Вихідні" і відображається нотатка **З'єднується**.
 5. **Парування (якщо не вимагається іншим пристроєм, перейдіть до кроку 6.)**
 - Якщо другий пристрой вимагає парування, перш ніж можна буде пересилати дані, подається тональний сигнал з проханням ввести пароль.
 - Створіть свій власний пароль (від 1 до 16 знаків, цифровий) і узгодьте використання цього пароля з іншим власником пристрою. Цей пароль використовується тільки одноразово, і Вам не потрібно його запам'ятовувати.
 - Після парування пристрой зберігається у вікні "Спаровані пристрої".
 6. Після того, як з'єднання встановлено успішно, на дисплей виводиться нотатка **Надсилаю дані**.
- Дані, які були отримані через Bluetooth, можна знайти в папці "Вихідні" в розділі "Обмін повідомленнями". Див. "Вихідні" – отримання повідомлень' на стор. 96.

 **Увага:** Парування означає аутентифікацію. Користувачі пристройв, обладнаних Bluetooth, мають дйти згоди стосовно пароля і використовувати той самий пароль для обох пристройв з метою їх парування. Пристрой, що не мають інтерфейсу користувача, мають пароль, запрограмований на заводі.

Піктограми для різних пристройв:

 - Комп'ютер,  - Телефон,  - Aygio/Bigeo, і  - Пристрой Bluetooth.

 **Увага:** Якщо надсилання невдале, повідомлення або дані буде видалено. Повідомлення, надіслані через Bluetooth, не зберігаються в папці "Чернетки" пункту меню "Обмін повідомленнями".

Перевірка статусу з'єднання Bluetooth

- Коли в режимі очікування відображається , Bluetooth активний.
- Коли  блимає, Ваш телефон робить спроби з'єднатися з іншим пристроєм.
- Коли  відображається постійно, з'єднання Bluetooth активне.

Вікно "Спаровані пристрой"

Парування з іншим пристроєм робить пошуки пристрою більш легкими і швидкими. Спаровані пристрой легше розпізнати, вони позначені  в списку результатів пошуку. У головному вікні Bluetooth натисніть , щоб відкрити список спарованих пристройв (, ).

 Опцї у вікні "Спаровані пристрой": *Новий парн.пристр., Призн. коротк.назуву, Встан. як авториз., / Встан. як неавтор., Вигалити, Вигалити всі, Підказка і Вихід.*

Парування з пристрoем

1. Виберіть **Опцii**→ **Новий парн.пристр.** у вікні "Спаровані пристрoї".
Телефон починає пошук пристрoїв, які знаходяться в межах досяжності.
Або якщо Ви шукали пристрoї раніше, спочатку відображається список
попередньо знайдених пристрoїв. Щоб почати новий пошук, виберіть **Щe
пристрoї**.
2. Переїдіть до пристрoю, з яким Ви бажаєте спаруватися, і натисніть
Вибрати.
3. Обміняйтесь паролями, див. крок 5. (Парування) в попередньому роздлі.
Пристрoй додається до списку "Спаровані пристрoї".

Скасування парування

- У вікні "Спаровані пристрoї" переїдіть до пристрoю, парування якого Ви
бажаєте скасувати, і натисніть **С** або виберіть **Опцii**→ **Вигалити**.
Пристрoй видаляється з переліку "Спаровані пристрoї", і парування
скасовується.
- Якщо Ви бажаєте скасувати всi пари, виберіть **Опцii**→ **Вигалити всi**.



Увага: Якщо Ви поточно з'єднані з пристрoем і скасувате парування з
цим пристрoем, парування видаляється, і з'єднання пристрою завершується,
але з'єднання Bluetooth залишається активним.

Визначення пристрою як авторизованого або неавторизованого

Після парування з пристроям можна визначити його як авторизований або неавторизований:

Неавторизований (за умовчанням) – Запити на з'єднання з цього пристрою потрібно отримувати кожного разу окремо.

Авторизований – З'єднання між Вашим телефоном і цим пристроям може здійснюватися без Вашого відома. Окреме визнання або авторизація не потрібні. Використовуйте цей статус для власних пристройів, наприклад свого ПК, або для пристройів, які належать особі, якій Ви довірюєте. Піктограма додається поруч з авторизованими пристроями у вікні "Спаровані пристройі".

- У вікні "Спаровані пристройі" перейдіть до пристрою і виберіть **Опції** → *Встан. як авториз. / Встан. як неавтор..*



Отримання даних через Bluetooth

Коли Ви отримуєте дані через Bluetooth, подається тональний сигнал, і телефон запитує, чи Ви бажаєте прийняти повідомлення. Якщо Ви приймаєте, об'ект зберігається у папці "Вхідні" пункту меню "Обмін повідомленнями". Повідомлення, отримані через Bluetooth, позначені . Див. "Вхідні" – отримання повідомлень" на стор. 96.

Завершення з'єднання Bluetooth

З'єднання Bluetooth роз'єднується автоматично після надсилання або отримання даних.

■ Інфрачервоний зв'язок

➡ Переїдіть до **Меню**→**Зв'язок**→**IФЧ**



Через інфрачервоний порт можна надсилати і отримувати дані, на зразок візитних карток і календарних записів, на сумісний телефон або пристрій для обробки даних та з них.

Не спрямовуйте інфрачервоний промінь (ІФЧ) на чиєсь око та не дозволяйте йому перешкоджати іншим ІФЧ-пристроям. Цей пристрій є продуктом категорії Class 1 Laser.

Надсилання та отримання даних через інфрачервоний порт

Всі об'єкти, отримані через інфрачервоний зв'язок, зберігаються у папці "Вхідні" пункту меню "Обмін повідомленнями". Нові повідомлення ІФЧ позначені . Див. "Вхідні" – отримання повідомлень' на стор. 96.

1. Переконайтесь, що інфрачервоні порти пристрою, що надсилає, та пристрою, що отримує, знаходяться один напроти одного і між ними немає перешкод. Відстань між ними має не перевищувати одного метра. Щоб знайти інфрачервоний порт, див. розділ "Клавіші та частини" у посібнику "Швидкий початок".
2. Користувач пристрою, що отримує, активізує інфрачервоний порт.

Щоб активізувати інфрачервоний порт Вашого телефону для отримання даних через IФЧ, перейдіть до **Меню**→**Зв'язок**→**IФЧ** і натисніть .

- Користувач пристрою, що надсилає, вибирає потрібну функцію інфрачервоного зв'язку, щоб почати передачу даних.

Щоб надіслати дані через IФЧ, виберіть в якійсь програмі **Опції**→
Hagisplati→*Через IФЧ*.

Якщо передача даних не почалась впродовж однієї хвилини після активації інфрачервоного порту, зв'язок скасовується, і його потрібно встановлювати знову.



Увага: Windows 2000: Щоб мати змогу використовувати інфрачервоний зв'язок для передачі файлів між Вашим телефоном та сумісним комп'ютером, перейдіть до "Control Panel" ("Панелі керування") та виберіть "Wireless Link" ("Бездротове з'єднання"). В закладці "File Transfer" ("Передача файлів") поставте позначку біля "Allow others" ("Дозволити іншим"), щоб дозволити іншим надсилати файли на Ваш комп'ютер за допомогою інфрачервоного зв'язку.

Перевірка статусу інфрачервоного зв'язку

- Коли  блимає, телефон намагається встановити зв'язок з іншим пристроєм або зв'язок було втрачено.
- Коли на дисплей безперервно висвічується , це означає, що активізовано інфрачервоний зв'язок, і телефон готовий надсилати та отримувати дані через інфрачервоний порт.

■ Менеджер з'єднань

◀ Перейдіть до **Меню**→**Зв'язок**→**Менеджер з'єднань**



За допомогою "Менеджера з'єднань", можна визначити статус багаторазових з'єднань даних, проглянути подробиці по об'єму даних, що надсилаються і отримуються, наприклад, і завершити з'єднання, що не використовуються.

Увага: Можна переглянути тільки подробиці з'єднань даних. Голосові дзвінки не перераховуються.

Коли Ви відкриваєте "Менеджер з'єднань", можна побачити такий список:

- відкрийте з'єднання даних, - *Дзвін. даних*, - *Вис. шв. GSM*, - *GPRS*
- статус кожного з'єднання або
- об'єм завантажених даних для кожного з'єднання (тільки з'єднання GPRS) або
- тривалість кожного з'єднання (тільки з'єднання GSM і високошвидкісні з'єднання даних).

Увага: Фактична тривалість розмов, на основі якої Ваш постачальник послуг виставляє рахунок, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку тощо.

Менеджер з'єднань	
(активних з'єднань немає)	
Опції	Вихід

 Опції в головному вікні "Менеджера з'єднань", коли існує одне або більше з'єднань: *Деталі*, *Роз'єднати*, *Роз'єднати все*, *Підказка* та *Buxig*.

Перегляд деталей з'єднання

Щоб проглянути деталі з'єднання, перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції→ Деталі**. На дисплеї відобразиться наступне:

Назва - назва точки доступу до мережі Internet (IAP), що використовується, або 'Модемне з'єднання', якщо з'єднання комутоване.

Носій - тип з'єднання даних: *Дзвін. даних*, *Вис. шв. GSM* або *GPRS*.

Статус - поточний статус з'єднання.

Отриман. - об'єм отриманих на телефон даних в байтах.

Надісл. - об'єм надісланих з телефону даних в байтах.

Тривал. - час, протягом якого з'єднання було відкрите.

Швидк. - поточна швидкість даних, що надсилаються або отримуються, в кБ/с (кілобайт за секунду).

Дозвон (GSM) – номер дозвону, що використовується, або **Назва** (GPRS) – назва точки доступу, що використовується.

Спільне (не відображається, якщо з'єднання не спільне)- кількість програм, що використовують те саме з'єднання.

Завершення з'єднань

- Перейдіть до з'єднання і виберіть **Опції**→ *Роз'єднати*, щоб завершити тільки це з'єднання, або
- Виберіть **Опції**→ *Роз'єднати все*, щоб закрити усі поточні відкриті з'єднання.

■ З'єднання Вашого телефону з сумісним комп'ютером

Для додаткової інформації щодо встановлення з'єднання із сумісним комп'ютером через інфрачервоний зв'язок або Bluetooth, а також щодо установки комплекту програм ПК див. "Посібник з установки для комплекту програм ПК" на компакт-диску в розділі "Install" (Установка). Для додаткової інформації щодо використання комплекту програм ПК див. сервісну функцію по комплекту програм ПК.

Використання компакт-диска

Компакт-диск має запуститися автоматично після того, як Ви вставили його у пристрій для зчитування компакт-дисків сумісного ПК. Якщо ні, виконайте наступні кроки:

1. Клацніть на кнопці Window Start (Пуск) і виберіть Programs (Програми)→ Windows Explorer.
2. Знайдіть на компакт-диску файл під назвою "setup.exe" і двічі клацніть на ньому. Відкриється інтерфейс компакт-диску.

3. Комплект програм ПК можна знайти в розділі "Install" (Установка). Двічі клацніть на 'PC Suite for Nokia 6600' (Комплект програм ПК для Nokia 6600). Майстер інсталяції допоможе виконати інсталяцію.

Користування телефоном як модемом

Використовуйте Ваш телефон як модем для з'єднання сумісного ПК з Інтернетом для або отримання та надсилання факсимільних повідомлень.



Детальні інструкції з інсталяції можна знайти в "Швидкому посібнику з опцій модему для Nokia 6600" на компакт-диску, який постачається разом з телефоном.


■ Sync – віддалена синхронізація

👉 Переїдіть до [Меню](#)→[Зв'язок](#)→[Синхронізація](#)



Програма Sync дозволяє синхронізувати Ваш календар і контакти з різними програмами календаря та адресної книги на сумісному комп'ютері або в Інтернеті. Синхронізація відбувається через дзвінок даних GSM або з'єднання пакетних даних.

Програма синхронізації використовує технологію SyncML для синхронізації. Щоб отримати інформацію стосовно сумісності SyncML,



зверніться до постачальника програм календаря або адресної книги, з якими Ви бажаєте синхронізувати дані на своєму телефоні.

Створення нового режиму синхронізації

 Опції в головному вікні "Віддалена синхронізація": *Синхронізувати, Новий реж. синхр., Reg. режим синхр., Выгалити, Перегл. протокол, Підказка* та *Buxig*.

1. Якщо не визначено жодного режиму, телефон Вас запитає, чи бажаєте Ви створити новий режим. Виберіть **Так**.

Щоб створити новий режим, окрім існуючого, виберіть **Опції**→*Новий реж. синхр..* Виберіть, чи Ви бажаєте використовувати стандартну установку значень або копіювати значення з існуючого режиму як основу для нового режиму.

2. Визначте наступне:

Ім'я режиму синхр. - Введіть описову назву режиму.

Точка доступу - Виберіть точку доступу для з'єднання даних.

Адреса сервера - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Порт - Для отримання правильних значень зверніться до свого постачальника послуг або системного адміністратора.

Ім'я користувача - Ваша ідентифікація сервера синхронізації. Зв'яжіться зі своїм оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати ідентифікацію.

Пароль – Введіть свій пароль. Зв'яжіться з Вашим оператором послуг чи системним адміністратором, щоб отримати вірні значення.

Натисніть , щоб вибрати:

Календар – Виберіть **Так**, якщо бажаєте синхронізувати календар.

Biggalen. календар – Введіть правильний шлях до Вашого календаря на сервері. Необхідно визначити, чи попередня установка **Календар** була встановлена на **Так**.

Контакти – Виберіть **Так**, якщо бажаєте синхронізувати свої контакти.

Biggalenі контакти – Введіть правильний шлях до Вашої віддаленої адресної книги на сервері. Необхідно визначити, чи попередня установка **Контакти** була встановлена на **Так**.

3. Натисніть **Готово**, щоб зберегти установки.

Синхронізація даних

В головному вікні Sync можна побачити різні режими і вид даних, які будуть синхронізовані: Календар, Контакти або обидва.

1. В головному вікні перейдіть до режиму та виберіть **Опції** → **Синхронізувати**. Статус синхронізації відображається унизу екрана.
Щоб скасувати синхронізацію, перш ніж вона закінчиться, натисніть **Скасув..**.
2. Телефон попередить, коли синхронізація завершиться.

- Після завершення синхронізації, натисніть **Див. пр.** або виберіть **Опції**→
Перегл. протокол, щоб відкрити файл протоколу, який відображає статус
синхронізації (**Завершена** або **Незаверш.**) та кількість календарних або
контактних записів, які було додано, оновлено, видалено або скасовано
(не синхронізовано) в телефоні або на сервері.

11. Пошук та усунення несправностей

Пам'ять майже вичерпано

Коли відображаються наступні нотатки, пам'ять телефону майже вичерпано, тобто потрібно видалити якісь дані: *Негостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані.* Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції**→*Деталі пам'яті*.

У Вас може виникнути бажання регулярно видаляти наступні об'єкти з метою збільшення об'єму вільної пам'яті:

- повідомлення з папок "Вхідні", "Чернетки" та "Відправлені" в пункті меню "Обмін повідомленнями",
- завантажені повідомлення електронної пошти з пам'яті телефону,
- збережені сторінки браузера та
- зображення, відеокліпи і звукові кліпи в "Галереї".

Якщо Ви бажаєте видалити контактну інформацію, календарні записи, таймери дзвінків, лічильники вартості дзвінків, результати ігор та будь-які інші дані, перейдіть до відповідної програми, щоб видалити ці дані.

Якщо Ви видаляєте кілька об'єктів, і відображується одне з наступних повідомень: *Негостатньо пам'яті для виконання операції. Видаліть якісь дані.* або *Пам'ять майже повна. Видаліть якісь дані.*, спробуйте видалити об'єкти один за одним (починаючи з найменшого).

Очищення пам'яті календаря – Щоб видалити кілька подій одночасно, перейдіть до вікна "Місяць" та виберіть **Опції**→ *Видалити запис*→ та або

- *Передатчою* – щоб видалити всі календарні записи, що стосуються часу раніше визначененої дати. Введіть дату, щоб потім видалити всі календарні записи, датовані раніше неї, або
- *Всі записи* – щоб видалити всі календарні записи.

Видалення інформації протоколу – Щоб повністю і назавжди видалити вміст протоколу, реєстр останніх дзвінків та звіти про доставку повідомлень, перейдіть до "Протоколи", натисніть  і виберіть **Опції**→ *Очистити протокол* або перейдіть до *Установки*→ *Тривал. протоколу*→ *Проток. немає*.

Різні способи збереження даних:

- Скористайтесь комплектом для ПК PC Suite, щоб зробити резервну копію всіх даних на Ваш комп'ютер. [Див. 'З'єднання Вашого телефону з сумісним комп'ютером'](#) на стор. 199.
- Надішліть зображення до своєї скриньки електронних повідомлень, щоб потім зберегти їх в своєму комп'ютері (послуга мережі).
- Надішліть дані через порт інфрачервоного зв'язку або з'єднання Bluetooth на інший сумісний пристрій.
- Збережіть дані на сумісній картці пам'яті.

■ Питання та відповіді

Фотоапарат

- Питання: Чому зображення мають брудний вигляд?

Відповідь: Переконайтесь, що поверхня об'єктива фотоапарата чиста.

Див. '[Догляд та технічне обслуговування](#)' на стор. 213.

Bluetooth

- Питання: Чому я не можу завершити з'єднання Bluetooth?

Відповідь: Якщо інший пристрій спарований з Вашим телефоном, але не надсилає дані та залишає з'єднання пристрою активним, єдиний спосіб розірвати зв'язок – взагалі деактивізувати з'єднання Bluetooth. Перейдіть до "Bluetooth" та виберіть установку *Bluetooth*→*Вимкнено*.

- Питання: Чому я не можу знайти пристрій з використанням технології Bluetooth.

Відповідь: Перевірте, чи увімкнений Bluetooth на обох пристроях.

Переконайтесь, що відстань між пристроями не перевищує 10 м або що між ними немає стін та інших перешкод.

Переконайтесь, що інший пристрій не знаходитьться в режимі 'Сховано'.

Перевірте обидва пристрої на сумістність.

Мультимедійні повідомлення

- Питання: Що мені робити, коли телефон повідомляє, що я не можу отримати мультимедійне повідомлення, тому що пам'ять повна?

Відповідь: Потрібний обсяг пам'яті вказаний в повідомленні про помилку:

Замало пам'яті для завантаження повідомлення. Спершу видаліть деякі дані. Щоб побачити тип даних та скільки пам'яті витрачається на різні групи даних, перейдіть до **Менед. файлів** та виберіть **Опції**→**Деталі пам'яті**.

- Питання: Як мені завершити з'єднання даних, коли телефон починає з'єднуватися знов і знов? На короткий час з'являються нотатки: *Завантажую повідомлення* або *Намагаюсь знов завантажити повідомлення*. Що відбувається?

Відповідь: Телефон намагається завантажити мультимедійне повідомлення від центру мультимедійних повідомлень.

Переконайтесь, що установки для отримання мультимедійних повідомлень було вірно визначено і що в номерах телефонів та в адресах немає помилок. Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Мультим. пов..**

Якщо Ви бажаєте запрограмувати заборону на встановлення з'єднання даних, у Вас є наступні варіанти вибору. Перейдіть до **Повідомлення** та виберіть **Опції**→**Установки**→**Мультим. пов..**

- Виберіть *Коли отрим. повідом.*→*Bigkl. завантаж.*, якщо Ви бажаєте, щоб центр мультимедійних повідомлень зберіг це повідомлення, і щоб Ви завантажили його пізніше, наприклад, щойно Ви перевірите установки. Після цієї зміни, телефону все одно потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки. Якщо Ви бажаєте завантажити повідомлення, виберіть *Негайно завант..*

- Виберіть *Коли отрим. повідом.* → *Відхилити повіг.* - якщо Ви бажаєте відхиляти всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни, телефону потрібно надсилати мережі інформаційні нотатки, і центр мультимедійних повідомлень видалить всі мультимедійні повідомлення, що чекають свого надсилання на Ваш телефон.
- Виберіть *Отримання мультим.* → *Вимкнено* - якщо Ви бажаєте ігнорувати всі вхідні мультимедійні повідомлення. Після цієї зміни телефон не встановлюватиме жодних мережних з'єднань, пов'язаних із мультимедійними повідомленнями.

Обмін повідомленнями

- Питання: Чому я не можу вибрати контакт?

Відповідь: Якщо Ви не можете вибрати контактну особу в довіднику "Контакти", на даній контактній картці немає номера телефону і електронної адреси. Додайте відсутню інформацію до цієї контактної картки в програмі "Контакти".

Календар

- Питання: Чому відсутні номери тижнів?

Відповідь: Якщо Ви змінили установки "Календаря" таким чином, що тиждень починається не з понеділка, номери тижнів не відображатимуться.

Послуги браузера

- Питання: *Не визначено дійсної точки доступу. Визначте її в установках Послуг.*

Відповідь: Вставте відповідні установки браузера. За інструкціями зверніться до свого оператора послуг. Див. 'Настройка установок телефону для послуги браузера' на стор. 172.

Протокол

- Питання: Чому протокол з'являється пустим?

Відповідь: Імовірно, Ви активізували фільтр, і жодних подій, що задовільняють умовам цього фільтра, не було записано. Щоб побачити всі події, виберіть **Опції** → **Фільтрувати** → **Всі типи зв'язку**.

З'єднання з ПК

- Питання: Чому я не можу з'єднати телефон зі своїм ПК?

Відповідь: Переконайтесь, що комплект програм ПК установлено і що він працює на Вашому ПК. Див. Посібник з установки для комплекту програм ПК на компакт-диску в розділі "Install" (Установка). Для додаткової інформації щодо використання комплекту програм ПК див. сервісну функцію по комплекту програм ПК.

Коди доступу

- Питання: Які в мене паролі для коду блокування, PIN-коду або PUK-коду?

Відповідь: Стандартний код блокування: **12345**. Якщо Ви забули або втратили код блокування, зверніться до постачальника свого телефону.

Якщо Ви забули або втратили PIN-код або PUK-код, або якщо Ви не отримували такий код, зверніться до оператора стільникової мережі.

Інформацію про паролі можна отримати у постачальника точки доступу, наприклад, у комерційного постачальника Інтернет-послуг (ISP), оператора послуг або оператора стільникової мережі.

Програма не відповідає

- Питання: Як мені закрити програму, що не відповідає?

Відповідь: Відкрийте вікно переключення програм, натиснувши та утримуючи  . Потім перейдіть до програми та натисніть  , щоб її закрити.

12. Інформація про акумулятори

■ Зарядження та ліквідація

Ваш телефон живиться від акумулятора.

Оптимальні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів зарядження і розрядження!

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. В разі значного зниження тривалості роботи (в режимі розмови та в режимі очікування) необхідно придбати новий акумулятор.

Користуйтесь лише акумуляторами та зарядними пристроями, застосування яких ухвалено виробником телефону. Відключіть зарядний пристрій, коли Ви ним не користуєтесь. Не залишайте акумулятор підключеним до зарядного пристрою більше, ніж на тиждень, оскільки надлишок заряду може скоротити термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Екстремальні температури знижують здатність акумулятора заряджатись.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням.

Ніколи не використовуйте пошкоджені або непридатні зарядні пристрої або акумулятори.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе, коли, наприклад, запасний акумулятор знаходиться у кишені або гаманці разом з будь-яким металевим предметом (монетою,

скріпкою або ручкою), що може коротко замкнути плюсовий та мінусовий виводи акумулятора (металеві смужки на акумуляторі). Коротке замикання виводів може викликати пошкодження акумулятора або іншого об'єкту.

В разі тривалого знаходження у умовах високої або низької температури (наприклад, влітку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Акумулятор необхідно тримати при температурі 15°...25°C. Телефон з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть незважаючи на те, що акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурі нижче 0°C.

Не ліквідуйте акумулятори у вогні!

Догляд та технічне обслуговування

Ваш телефон є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує деликатного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог до надання гарантії та користуватися всіма перевагами цього виробу впродовж багатьох років.

- Тримайте телефон та всі його складові та додатки в місцях, недоступних для дітей.
- Тримайте телефон сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем.
- Не користуйтесь і не зберігайте телефон у пильних чи брудних місцях. Рухомі складові телефону можуть пошкодитися.
- Не зберігайте телефон в жарких місцях. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення деяких пластиків.
- Не зберігайте телефон в холодних місцях. Коли телефон нагрівається (до своєї нормальної температури), всередині телефону може з'явитися вогкість, що може пошкодити плати з електронними схемами.
- Не робіть спроб відкрити телефон. Некваліфіковане поводження може його пошкодити.
- Не кидайте, не стукайте та не трусіть телефон. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат.
- Не використовуйте для очистки телефону їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте телефон. Фарба може засмітити рухомі частини та порушити їх нормальну функціонування.

- Використовуйте м'яку, чисту та суху тканину, щоб почистити лінзи камери.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що постачається разом із телефоном або ухвалена виробником. Неухвалені антени, модифікації або приладдя можуть пошкодити телефон і можуть порушити положення, що регулюють користування радіопристроями.

Всі наведені вище рекомендації стосуються Вашого телефону, акумулятора, зарядного пристроя та будь-якого додатку. Якщо телефон, акумулятор, зарядний пристрій або додаток працюють неадекватно, віднесіть їх до найближчого спеціалізованого сервісного центру. Персонал допоможе Вам, а в разі потреби виконає сервісні роботи.

Важлива інформація щодо безпеки

■ Безпека на автомобільних шляхах

Не користуйтесь телефоном, що потрібно тримати в руці, за кермом. Телефон треба завжди фіксувати в утримувачі. Не треба класти його на місця для пасажирів або в таке місце, звідки він може власті та пошкодитися в разі аварії або раптової зупинки. Пам'ятайте, що безпека дорожнього руху завжди найважливіша!

■ Робоче середовище

Не забуйте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних правил, що діють в тому чи іншому місці, і обов'язково вимикайте телефон там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним.

Користуйтесь телефоном лише у звичайному робочому положенні.

Для підтримання відповідності з директивами щодо випромінювання радіочастот, використовуйте лише додатки, затверджені Nokia. Коли телефон увімкнено, і він носиться на тілі, завжди використовуйте чохол, затверджений Nokia.

Складові телефону намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до телефону, а особи, що носять слуховий апарат, мають тримати телефон біля вуха, на якому немає слухового апарату. Завжди закріплюйте телефон у фікаторі, тому що металеві матеріали можуть притягуватись динаміком. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із телефоном, тому що інформація, що зберігається на них, може витертись.

■ Електронні прилади

Більшість сучасних електронних пристройів захищені від дії радіочастотного випромінювання (РЧ). Проте в деяких електронних приладах захист від сигналів РЧ, які випромінюються Вашим телефоном, може бути відсутнім.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів з метою уникнення перешкод роботи кардіостимуляторів мінімальна відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором має становити 20 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особам з кардіостимуляторами:

- Потрібно завжди тримати телефон на відстані більше 20 см (6 дюймів) від кардіостимулятора, коли телефон увімкнено;
- Неможна носити телефон в нагрудній кишені;
- Для мінімізації можливості створення перешкод потрібно тримати телефон біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора.
- Якщо з'явилася найменша підозра на перешкоди, негайно вимкніть телефон.

Слухові апарати

Деякі цифрові радіотелефони можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо з'являються такі перешкоди, користувачу потрібно проконсультуватися із своїм оператором.

Інше медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема стільникових телефонів може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань адекватного захисту медичного

обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій телефон в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах можливе використання обладнання, чутливого до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні системи ABS, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). З цих питань звертайтеся до виробника свого автомобіля або до його представника. Необхідно також проконсультуватися з виробником будь-якого додаткового обладнання, встановленого в автомобілі.

Вказівники

Необхідно вимикати телефон в будь-яких громадських місцях, де користування радіотелефоном заборонено відповідними знаками.

■ Потенційно вибухонебезпечні атмосфери

Вимкніть свій телефон, якщо Ви знаходитесь в будь-якому вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі і в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Радимо вимикати радіотелефони на автозаправних станціях (станціях сервісного обслуговування). Користувачам мобільних телефонів також треба пам'ятати про необхідність дотримуватися вимог щодо обмеження використання радіообладнання

на складах палива (об'єктах зберігання та розповсюдження палива), на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт.

Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди помічені належним чином. Прикладами такого середовища є приміщення під палубою човнів; місця збереження та транспортування хімікатів; автомобілі на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану); місця із повітрям, забрудненим хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку; будь-які інші місця, в яких зазвичай рекомендовано вимикати двигун автомобіля.

■ Автомобілі

Встановлення радіотелефону в автомобілі та сервісне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або сервісного обслуговування може призвести до відміни гарантії на радіотелефон та бути джерелом небезпеки.

Регулярно перевіряйте встановлення та функціонування обладнання радіотелефону у Вашому автомобілі.

Не зберігайте та не переноście вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і телефон та його додатки.

Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряна подушка розвертється з дуже великою силою. Не поміщайте будь-які об'єкти, в тому числі стаціонарні або радіотелефони, над повітряною подушкою або в зоні її відкриття. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі відкриття повітряної подушки може призвести до серйозних травм.

Користування телефоном у літаку заборонено. Вимкніть Ваш телефон перед посадкою на літак. Використання телефону на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

Недотримання цих інструкцій може потягти за собою тимчасове або постійне позбавлення права на телефонний зв'язок, судове переслідування або одне й друге.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо:

Цей телефон, як і будь-який бездротовий телефон, працює, надсилаючи та отримуючи радіосигнали через бездротові та наземні мережі, а також за допомогою функцій, запрограмованих користувачем. Через це неможна гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ось чому випадках особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги) не можна покладати надії лише на радіотелефон.

Виклик екстрених служб забезпечується не в усіх радіотелефонних мережах, а також може виявитися неможливим в разі користуванні деякими послугами мережі та/або функціями радіотелефону. Проконсультуйтесь із своїм оператором.

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо телефон не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
В деяких мережах забезпечується лише за наявності правильно встановленої SIM-картки.
2. Натисніть **1** стільки разів, скільки потрібно (наприклад, щоб завершити дзвінок, вийти з меню тощо), щоб очистити дисплей і підготувати телефон до дзвінка.
3. Введіть номер екстреної служби, що працює там, де Ви знаходитесь (наприклад, 112 або будь-який інший офіційний номер екстреної служби) Номери екстрених служб розрізняються в залежності від місцезнаходження.
4. Натисніть клавішу **1**.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити дзвінок екстреного виклику. Уточніть це питання в цьому посібнику або у місцевого постачальника послуг стільникового зв'язку.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Пам'ятайте, що Ваш радіотелефон може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення екстреної ситуації, і тому не слід обривати зв'язок, поки не отримаєте дозвіл на це.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнту питомого поглинання (SAR)

ЦЯ МОДЕЛЬ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЩОДО РІВНЯ РАДІОЧАСТОТ Ваш мобільний телефон випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб випромінювання не перевищувало ліміт, встановлені міжнародними вимогами до радіохвиль (Міжнародної комісії з захисту від неіонізуючої радіації). Ці ліміти є частиною всеохоплюючих вимог та визначають дозволені рівні радіовипромінювання для населення. Ці вимоги були розроблені незалежними науковими організаціями шляхом періодичних та ретельних оцінок наукових досліджень. Ці вказівки мають значний запас надійності, що має на меті забезпечити безпеку всіх осіб, незалежно від віку або стану здоров'я.

Стандарт випромінювання для мобільних телефонів має одиницю вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнту питомого поглинання в міжнародних вимогах становить 2.0 В/кг*. Тестування коефіцієнту питомого поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли телефон випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що підлягають тестуванню. Хоча коефіцієнт питомого поглинання визначається на найвищому сертифікованому рівню потужності, фактичний коефіцієнт питомого поглинання телефону під час роботи може бути

набагато нижчим за максимальне значення. Це викликано тим, що телефон розроблений для роботи на кількох рівнях потужності, щоб користуватися мінімальною енергією для підтримання зв'язку з мережею. Взагалі чим ближче Ви знаходитесь до центральної станції, тим нижча вихідна потужність.

Найвище значення коефіцієнту питомого поглинання для цієї моделі телефону під час тестування на використання біля вуха становила 0.80 В/кг. Хоча можуть існувати розбіжності між коефіцієнтами питомого поглинання різних телефонів та в різних положеннях, вони всі відповідають вимогам міжнародних вимогах щодо радіовипромінювання.

Цей виріб відповідає вказівкам щодо радіочастот при використанні в нормальній робочій позиції біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 1.5 см від тіла. Коли для роботи телефону під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а виріб повинен розміщуватися на відстані принаймні 1.5 см від Вашого тіла.

* Ліміт коефіцієнту питомого поглинання для мобільних телефонів, якими користується широка громадськість, становить 2.0 Ватт/кілограм, розподілених на десять грам тканини. Ці вимоги мають значний запас надійності, що надає додаткового захисту для громадськості та покриває будь-які розбіжності у вимірюванні. Значення коефіцієнту питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог вимірювання та діапазону мережі. Для отримання інформації про коефіцієнти питомого поглинання в інших регіонах дивіться інформацію про продукт за адресою www.nokia.com.

Покажчик

B

[Bluetooth](#) 187

- Завершення з'єднання 195
- Заводський пароль 192
- Запити з'єднання 191
- Запити парування 191
- Надсилання даних 190
- Отримання даних 194
- Пароль, пояснення глосарія 192
- Парування 191
- Піктограми пристройів 192
- Позначки статусу з'єднання 192
- Скасування парування 193
- Унікальна адреса пристрою 190
- Установки 189

G

[GPRS](#)

Див. *Пакетна передача даних*

I

[ISP](#)

Див. *Постачальник Інтернет-послуг*

J

[Java](#)

- Див. *Програми.*
- Установка програм Java 185

O

[Онлайн](#) 104

P

[PIN-код](#) 135

- Розблокування 135

R

[RealOne Player](#) 69

- Потокове відтворення 71
- Програвання медіа-файлів 71
- Установки 72
- Формати файлів 70

S

[SIM-картка](#)

- Копіювання імен та номерів телефонів 44
- Повідомлення 111

[SIS-файл](#) 183

SyncML

Див. *Biggalena синхронізація*.

W

WAP-сторінки

Браузер 171

X

XHTML-сторінки

Браузер 171

A

Автоматична відповідь 142

Автономний режим 104

Автотаймер (фотоапарат) 61

Активізація гучномовця 28

Анімації 65

Анімації GIF 65

Б

Блокування клавіатури 29

Браузер

WAP-сторінки 171

XHTML-сторінки 171

Завершення з'єднання 180

З'єднання 173

Піктограми 174

Сервісні повідомлення 101, 102

Точки доступу браузера, див. *Точки*

доступу

Установки сервісних
повідомлень 119

Браузер мобільного телефону 171

Будильник 166

Дрімати 166

В

Важлива інформація щодо безпеки

Автомобілі 218

Безпека на автомобільних
шляхах 215

Виклик служби екстреної
допомоги 219

Догляд та технічне
обслуговування 213

Електронні прилади 216

Потенційно вибухонебезпечні
атмосфери 217

Робоче середовище 215

Введення тексту 81

Виbrane 154

Як додати ярлик 155

Видалення

Календарні записи 53

- Протокол 41
Реєстр недавніх дзвінків 39
- Видалення програм** 186
Видалення програмного забезпечення 186
- Використання браузера 175
Вимкнути звук 72
- Вирізання**
 Текст 87
- Віддалена поштова скринька 102
 Роз'єднання 107
- Віддалена синхронізація 200
- Відеозаписи** 74
 Див. *Megia*-файли
- Відеозаписувач** 67
 Зберігання відеозаписів 68
 Картка пам'яті 69
 Установки 69
- Відеоплеер**
 Див. *RealOne Player*
- Відображення інформації по стільнику** 141
- Відхилення дзвінків 35
- Вільні руки**
 Див. *Гучномовець*
- Вставка**
 Текст 87
- Г**
- Галерея** 73
- Графічні повідомлення 74
Завантаження зображень 76
Завантаження файлів з Інтернету 75
Папки 74
- Гаманець** 156
- Введення коду "Гаманця" 157
Видобування даних до браузера 160
Зберігання деталей особистої картки 157
Перегляд деталей з'єднання 161
Переустановити 162
Створення особистих нотаток 158
Створення режиму "Гаманця" 159
Установки 161
- Годинник** 165
 Сигнал 166
 Установки 165
- Голосовий набір** 46
- Голосові команди** 145
 Додавання 146
 Запуск програм 147

- Голосові повідомлення** 32
Голосові позначки 46
 Видалення 49, 148
 Додавання 47
 Заміна 49, 148
 Прослуховування 49, 148
 Як зателефонувати 48
Графічні повідомлення 74
Групи абонентів 50
 Додавання тонів дзвінка 50
Гучномовець 27
 Активізація 28
 Вимкнення 29
- Д**
- Дзвінки** 31
 Використання довідника
 "Контакти" 32
 Відповідь 35
 Відхилення 35
 Конференц-дзвінки 34
 Міжнародні 31
 Набрані 39
 Опції, наявні під час дзвінка 35
 Отримані 39
 Переадресація 35
- Переведення** 36
Пропущені 39
Тривалість 40
Установки 124
Установки переадресації 37
Швидкий набір 33
- Диктофон** 167
Диктофон, запис звуків 167
Додатки
 Завантаження 107
 Перегляд 107
 Установки 142
- Дрімати** 166
- Е**
- Електронне повідомлення** 94
 Онлайн 104
 Автономний режим 104
 Видалення 109
 Віддалена поштова скринька 102
 Відкриття 107
 Додатки 107
 Завантаження електронних
 повідомлень з поштової
 скриньки 105
 Збереження додатків 109

- Установки 117
- З**
- Заборона дзвінка 140
Заборона дзвінків 140
Завантаження зображень 76
Завантаження файлів до "Галереї" 75
Загальні установки 121
Запис
 Див. *Відеозаписувач*
Запис відео 68
Запис голосових команд 146
Запис голосових позначок 47
Заставка
 Установки 123
Захист
 Коди доступу 135
 Сертифікати захисту 138
 Установки 135
Збереження даних 205
Збереження шпалер 75
Звіти 78
Звіти про доставку 78
Звуки 149
 Видалення персонального тону
 дзвінка 50
- Звукові кліпи 74
Звукові файли
 Див. *Megia-файли*
Зображення 74
 Додавання контактної картки 45
 Клавіші прискореного доступу при
 перегляді зображень 67
 Масштабування 66
 Обертання 67
 Обсяг споживання пам'яті 64
 Папка "Шпалери" 75
 Переміщення фокусу 66
 Повний екран 66
Зупинити
 Будильник 166
 Попереджуvalильний сигнал
 календаря 57
З'єднання
 Перегляд 198
 з'єднання GPRS 197
З'єднання даних
 Позначки 20
 Установки 126
 з'єднання даних GSM 197
 З'єднання даних з мережею

Завершення 199	Установки 56
Перегляд 198	Як зупинити сигнали 57
З'єднання з ПК 199	Калькулятор 162
З'єднання комп'ютера 199	Картка пам'яті 168
I	Відеозаписи 168
Ігри 168	Відновити 169
Імпорт даних	Пароль 169
Контакти 58	Розблокувати 170
Імпорт даних з інших телефонів Nokia 58	Споживання 170
Індивідуалізація 152	Створити резервну копію 169
Інтелектуальне введення тексту 83	Форматування 169
Вимкнення 85	Квитки 161
Поради 84	Код блокування 135
Інформаційна послуга 111	Код "Гаманця" 157
Інформація про акумулятори 211	Переустановити 162
Інфрачервоний 195	Коди доступу 135
K	Команди USSD 112
Календар 51	Компакт-диск 199
Видалення кількох записів	Комплект програм для ПК 199
одночасно 205	Конвертер 163
Віддалена синхронізація 202	Запрограмувати курс обміну 165
Вікна 54	Конвертування валют 164
Поля календарного запису 53	Конвертування одиниць 163
Сигнал 56	Конвертер одиниць 163
Тон сигналу 56	Контакти

Імпорт даних	58	Фонові зображення	75
Контактні картки		Медіа-файли	
Видалення голосових		Вимкнути звук	72
позначок	49, 148	Програвання	71
Видалення тонів дзвінка	50	Формати файлів	70
Віддалена синхронізація	202	Шукати	72
Вставка зображення	45	Менеджер з'єднань	197
Голосові позначки	46	Менеджер програм	182
Додавання голосових позначок	47	Менеджер файлів	143
Зміна голосових позначок	49, 148	Меню	21
Призначення звукових сигналів	50	Клавіша "Меню"	21
Призначення клавіш швидкого		Реорганізація головного Меню	22
набору	49	Мова	
Призначення номерів та адрес за		набору	122
умовчанням	46	Модем	
Прослуховування голосових		Користування телефоном як	
позначок	49, 148	модемом	200
Конференц-дзвінки	34	Мої папки	102
Копіювання		Музичні файли	
Контактів між SIM-карткою та		Див. <i>Медіа-файли</i>	
пам'яттю телефону	44	Мультимедійна презентація	
Текст	86	Перегляд	99
M		Мультимедійні повідомлення	90
Масштабування	66	Перегляд	98
Медіа-галерея	73	Програвання звуків	99

Створення 91	Написання електронного повідомлення 94
H	Написання тексту 81
Набрані номери 39	Повідомлення на SIM-картці 111
Навушники 29	Скринька вихідних повідомлень 110
Надсилання	Скринька вхідних повідомлень 96
Дані через Bluetooth 190	Текстові повідомлення 88
Дані через інфрачервоне з'єднання 195	Установки 113
Написання 81	Установки папки "Надіслані" 120
Інтелектуальне введення тексту 83	Оператор послуг з'єднання даних, пояснення глосарія 125
Інтелектуальне введення тексту, вимкнення 85	Організація
Традиційне введення тексту 81	Меню 22
Настройки індивідуально 152	Особисті нотатки 158
Сигнал 166	Отримані дзвінки 39
Тон сигналу календаря 56	Отримання
Настройка гучності 27	Дані через Bluetooth 194
Нотатки 165	Дані через інфрачервоне з'єднання 195
O	Тони дзвінка, логотипи оператора та установки, див. "Розумні повідомлення"
Обмін повідомленнями	Очищення пам'яті
Головне вікно 77	Інформація протоколу 205
Графічні повідомлення 89	Календарні записи 205
Звіти про доставку 78	
Moї папки 102	
Мультимедійні повідомлення 90	

П		
Пам'ять		
Перегляд деталей пам'яті	144	
Пам'ять майже вичерпано		
Перегляд поточної пам'яті	170	
Пошук та усунення неправностей	204	
Папки		
Відкриття	74	
Організація	25	
Створення	25	
Пароль		
Картка пам'яті	169	
Парування, пояснення голосарія	192	
Переадресація дзвінків	35	
Переведення дзвінків	36	
Перегляд		
Анімації GIF	65	
Деталі з'єднання	198	
Деталі мережевого з'єднання даних	198	
Мультимедійні презентації	99	
Переключення між програмами	23	
Підказка 23		
Піктограми		
	В контактній картці 45	
	Повідомлення стільникової трансляції 111	
	Позначки 19	
	З'єднання даних	20
	Позначки з'єднання	
	Bluetooth	192
	З'єднання даних	20
	Інфрачервоний	196
	Поле пошуку 26	
	Послуги (браузер мобільного телефону) 171	
	Початковий стан	
	Див. <i>Режим очікування</i>	
	Поштова скринька 102	
	Роз'єднання	107
	Пошук	
	Файли	143
	Пошук та усунення неправностей	204
	Пристрій індуктивного з'язку	
	Активізація	142
	Програми	
	Видалення файлів	186
	Додавання голосових команд	146

- Установка 184, 185
- Установки програми Java 185
- Програмне забезпечення**
 - Видалення 186
 - Пересилання .SIS-файла на Ваш телефон 183
- Пропущені дзвінки 39
- Прослуховування повідомлень 32
- Протокол**
 - Видалення вмісту 41
 - Недавні дзвінки 38
 - Установки 42
 - Фільтрування 41
- P**
 - Регулювання цифрових привілеїв 179
 - Редактування**
 - Календарні записи 52
 - Контактні картки 44
 - Текст 81
 - Теми 152
 - Редактор сервісних команд 112
 - Реєстр дзвінків
 - Див. **Протокол**
 - Реєстр недавніх дзвінків 38
 - Видалення списків дзвінків 39
- Набрані номери 39
- Отримані дзвінки 39
- Пропущені дзвінки 39
- Тривалість дзвінка 40
- Режим очікування** 18
- Позначки 19
- Установки 123
- Режим "Гаманця"** 159
- Режими** 149
 - Додавання голосових позначок 146
 - Перейменування 151
 - Установки 150
- Режими зображень** 62
- Розумні повідомлення**
 - Отримання 99
- C**
 - Сервер зображень** 76
 - Сертифікати** 138
 - Установки довіри 139
 - Синхронізація**
 - Див. *Biggalena синхронізація*.
 - Система пакетної передачі даних** 127
 - Лічильник даних 41
 - Таймер з'єднання 41
 - Установки 133

Ціни	128	
Скринька вихідних повідомлень	110	
Скринька голосової пошти	32	
Зміна номера	33	
Переадресація дзвінків на скриньку		
голосової пошти	37	
Спільна пам'ять	30	
Створення		
Контактні картки	44	
Т		
Тарифи		
Система пакетної передачі		
даних	128	
Текстові повідомлення	88	
Написання та надсилання	88	
Текстові шаблони	102	
Телефонна книга		
Див. Контакти		
Теми	152	
Відновлення	154	
Редагування	152	
Тони	149	
Тони дзвінка	149	
Вимкнення звуку	35	
Додавання персонального тону		
		дзвінка
		50
		Отримання у розумному
		повідомленні
		100
		Установки
		150
	Точки доступу	125
		Установки
		129
	Точки доступу в Інтернет (IAP)	
	Див. Точки доступу	
	Точки доступу, пояснення глосарія	125
	Традиційне введення тексту	81
У		
	Установка програм	184
	Установка файлів Java	185
	Установки	121
	Bluetooth	189
	PIN-код	135
	RealOne Player	72
	Відеозаписувач	69
	Гаманець	161
	Годинник	165
	Дата і час	134
	Дисплей	123
	Додатки	142
	Електронне повідомлення	117
	Заборона дзвінка	140

Загальні 122
Захист 135
Звуки 150
З'єднання 125
Інформаційна послуга 119
Календар 56
Код блокування 135
Коди доступу 135
Обмін повідомленнями 113
Обмін повідомленнями, папка
"Надіслані" 120
Переадресація дзвінків 37
Програми (Java) 185
Протокол 42
Сервісні повідомлення браузера 119
Сертифікати 138
Текстові повідомлення 113
Установки пристрою 122
Фіксований набір номера 137
Фотоапарат 61
Установки дати 134
Установки дисплея 123
Установки з'єднання 125
Установки часу 134

Ф

Файли
Відкриття 74
Пошук 143
Фіксований набір номера 137
Фонові зображення 75

Формати файлів

RealOne Player 70
SIS-файл 183

Фотоапарат

Автотаймер 61
Обсяг споживання пам'яті 64
Типи зображень 62
Установки 61

Фотографування

Фотознімки 74
Як зробити 59

Ц

Ціни на пакетну передачу даних 128

Ш

Швидкий набір 49
Як зателефонувати 33

Шукати 72

Я

- [Як відповісти на дзвінок](#) 35
- [Автоматично](#) 142
- [Як зателефонувати](#) 31

Ярлики

- [в "Зображеннях"](#) 67
- [у "Вираному"](#) 155
- ["Справи"](#) 57